



CASQUE BLUETOOTH®

Bluetooth® Headphone



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

ACTIVAIR2



FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.

Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.

Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Eteignez le casque / les écouteurs après usage et rangez le /les dans un endroit adapté afin d'éviter les dommages, les rayures, les déformations.
- Ne réglez pas le volume à un niveau élevé avant d'allumer le produit. Augmentez lentement le volume afin d'éviter les dommages causés par un volume élevé.
- N'utilisez pas le casque / les écouteurs dans un endroit dangereux ou un endroit où vous ne pouvez pas entendre le son extérieur.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Recyclage des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez effectuer une charge complète lors de la première utilisation.

- Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- Il est nécessaire de charger les accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les instructions de charge correcte.
- Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- N'utiliser le produit ou la batterie que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- En cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie, il convient de consulter immédiatement un médecin.

VUE D'ENSEMBLE

1. Port de charge USB-C
2. Bouton ON/OFF et volume +
3. Bouton volume -
4. Bouton Play/Pause multifonction
5. Microphone rotatif
6. Indicateur lumineux

FONCTIONNALITES DU CASQUE

Bouton	Fonction	Opération
(4) Bouton multifonction	Chanson suivante	Double appui court
	Chanson précédente	Triple appui court
	Mode d'appareillage	Casque éteint : appui long de 3 secondes
	Play / Pause	Appui court
	Répondre à un appel	Appui court
	Raccrocher un appel	Appui court
	Rejeter un appel	Appui long 2 secondes
	Mute microphone	Double appui court
	Assistant vocal	Appui long 2 secondes
(2) Volume +	Monter le son	Appui court
	ON/OFF	Appui long 2 à 3 secondes
(3) Volume -	Baisser le son	Appui court
	Mode comm / musique	Double appui court

APPAIRAGE BLUETOOTH®

1. Restez appuyé sur le bouton (2) jusqu'à ce que la LED clignote blanc 3 fois, le casque se met automatiquement en mode appairage. Pendant la recherche de connexion, la LED clignote vert et blanc.
2. Cherchez le nom « ACTIVAIR » dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.
3. Une fois connectée, la LED s'éteint et la voix de l'appareil vous informe que le casque est bien connecté.

INFORMATION DE BATTERIE

Le voyant lumineux flash vert 3 fois toutes les 3 minutes lorsque le niveau de batterie passe sous les 20%

Entre 100 et 70% de batterie, la voix annonce niveau de batterie « high »

Entre 69 et 40%, niveau de batterie medium

Entre 39 et 10%, niveau de batterie low

CARACTERISTIQUES

Bluetooth :6.0

Portée : 10m

Autonomie : 13 heures à 80% du volume

Batterie : 3.7V  180mAh

Type de câble de charge: câble de charge USB-C

Puissance minimale requise par l'équipement radio pour charger : 0.13 W

Puissance maximale requise par l'équipement radio pour atteindre la vitesse de charge maximale : 2.5 W

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- Switch off the helmet/earphones after use and tidy it/them away in a suitable place to avoid damage, scratches and warping.
- Do not set the volume to a high level before switching on the product. Slowly increase the volume to avoid damaged cause by a high volume.
- Do not use the helmet/earphones in a dangerous place or in a location where you cannot hear outdoor sounds.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- Do not leave the device on charge unattended. In the event of a short circuit or mechanical damage to the internal lithium battery, there is a risk of overheating or fire.
- WARNING: risk of explosion if the battery is replaced with an inappropriate model. Recycle used batteries in accordance with current regulations.
- Please fully charge before using the first time
- Do not short-circuit a cell or battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- In case of cell leakage, ensure that the liquid does not come into contact with the skin or eyes. If it does, wash the affected area with plenty of water and seek medical advice.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- It is necessary to charge the batteries before use. Always use the appropriate charger and refer to the manufacturer's instructions or the device's manual for correct charging instructions.
- After long storage periods, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to achieve maximum performance.

- Use the product or battery only for the application for which it was intended.
- If a cell or battery is ingested, seek medical advice immediately.

OVERVIEW

1. USB-C charging port
2. ON/OFF and volume + button
3. Volume - button
4. Multifunction play/pause button
5. Rotating microphone
6. Indicator light

HEADSET FEATURES

Button	Function	Operation
(4) Multifunction button	Next song	Double short press
	Previous song	Triple short press
	Pairing mode	Headphones off: press and hold for 3 seconds
	Play/Pause	Short press
	Answer a call	Short press
	End a call	Short press
	Reject a call	Press and hold for 2 seconds
	Mute microphone	Double short press
	Voice assistant	Press and hold for 2 seconds
(2) Volume +	Increase volume	Short press
	ON/OFF	Long press 2 to 3 seconds
(3) Volume -	Turn down the volume	Short press
	Communication/music mode	Double short press

BLUETOOTH® PAIRING

1. Press and hold button (2) until the LED flashes white three times; the headphones will automatically enter pairing mode. While searching for a connection, the LED will flash green and white.
2. Look for the name «ACTIVAIR» in your device's Bluetooth settings.
3. Once connected, the LED will turn off and the device will inform you that the headset is connected.

BATTERY INFORMATION

The indicator light flashes green three times every three minutes when the battery level falls below 20%.

Between 100% and 70% battery, the voice announces «high» battery level.

Between 69% and 40%, the voice will announce that the battery level is medium.

Between 39% and 10%, the battery level is low

FEATURES

Bluetooth:6.0

Range: 10m

Battery life: 13 hours at 80% volume

Battery: 3.7V  180mAh

Charging cable type: USB-C charging cable

Minimum power required by the radio equipment to charge : 0.13 W

Maximum power required by the radio equipment to achieve maximum charging speed : 2.5 W

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Apague los auriculares después de su uso y guárdelos en un lugar adecuado a fin de evitar daños, rayones y deformaciones.
- No ajuste el volumen a un nivel alto antes de encender el dispositivo. Aumente el volumen lentamente para evitar daños causados por un volumen elevado.
- No utilice los auriculares en un lugar peligroso o donde no pueda oír el sonido exterior.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.
- No realice la carga sin supervisión. En caso de corto circuito o de daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio.
- CUIDADO: si la batería se sustituye por otro modelo no adecuado, existe un riesgo de explosión. El reciclaje de las pilas usadas se efectuará conforme a la normativa vigente.
- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, realice una carga completa
- No provoque un cortocircuito en una célula o batería. No almacene células o baterías de forma desordenada en una caja o cajón, donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.

- En caso de fuga de una célula, asegúrate de que el líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si sucede, lava la zona afectada con abundante agua y consulta a un médico.
- Mantén las células y las baterías limpias y secas.
- Es necesario cargar las baterías antes de usarlas. Utiliza siempre el cargador adecuado y consulta las instrucciones del fabricante o el manual del dispositivo para obtener instrucciones de carga correctas.
- Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para lograr el máximo rendimiento.
- Utiliza el producto o la batería solo para la aplicación para la cual fue diseñado.
- En caso de ingestión de una célula o batería, consulta inmediatamente a un médico.

VISIÓN GENERAL

1. Puerto de carga USB-C
2. Botón de encendido/apagado y volumen +
3. Botón de volumen -
4. Botón multifunción Reproducir/Pausar
5. Micrófono giratorio
6. Indicador luminoso

FUNCIONES DE LOS AURICULARES

Botón	Función	Operación
(4) Botón multifunción	Siguiente canción	Pulsación doble corta
	Canción anterior	Pulsación triple corta
	Modo de emparejamiento	Auriculares apagados: pulsación larga de 3 segundos
	Reproducir/Pausar	Pulsación corta
	Responder a una llamada	Pulsación corta
	Colgar una llamada	Pulsación corta
	Rechazar una llamada	Pulsación larga de 2 segundos
	Silenciar micrófono	Pulsación doble corta
	Asistente de voz	Pulsación larga de 2 segundos
(2) Volumen +	Subir el volumen	Pulsación corta
	ON/OFF	Pulsación larga de 2 a 3 segundos
(3) Volumen -	Bajar el volumen	Pulsación corta
	Modo comunicación/música	Pulsación doble corta

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH®

1. Mantenga pulsado el botón (2) hasta que el LED parpadee tres veces en blanco; los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. Durante la búsqueda de conexión, el LED parpadeará en verde y blanco.
2. Busque el nombre «ACTIVAIR» en los ajustes Bluetooth de su dispositivo.
3. Una vez conectado, el LED se apagará y la voz del dispositivo le informará de que los auriculares están correctamente conectados.

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

El indicador luminoso parpadea en verde tres veces cada tres minutos cuando el nivel de batería es inferior al 20 %.

Entre el 100 % y el 70 % de batería, la voz anuncia que el nivel de batería es «alto».

Entre el 69 % y el 40 %, el nivel de batería es medio.

Entre el 39 % y el 10 %, el nivel de batería es «bajo».

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth: 6.0

Alcance: 10 m

Autonomía: 13 horas al 80 % del volumen

Batería: 3,7 V  180 mAh

Tipo de cable de carga: cable de carga USB-C

Potencia mínima requerida por el equipo de radio para cargar : 0.13 W

Potencia máxima requerida por el equipo de radio para alcanzar la velocidad de carga máxima : 2.5 W

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com.
Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- Desligar os auscultadores / auriculares após a utilização e guardá-los num local adequado para evitar danos, arranhões, deformações.
- Não ajustar o volume para um nível alto antes de ligar o produto. Aumentar lentamente o volume para evitar danos devido ao volume elevado.
- Não usar os auscultadores / auriculares num local perigoso ou onde não seja possível ouvir o som externo.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.
- Não deixar o carregamento sem supervisão. Se a bateria de lítio interna entrar em curto-circuito ou danificar mecanicamente, existe o risco de sobreaquecimento e incêndio.
- CUIDADO: risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo inadequado. Reciclagem de baterias usadas de acordo com os regulamentos em vigor.
- Efetue um carregamento completo antes da primeira utilização.

- Não cause curto-circuito em uma célula ou bateria. Não armazene células ou baterias de maneira desorganizada em uma caixa ou gaveta, onde elas possam se curto-circuitarem entre si ou serem curto-circuitadas por outros objetos metálicos.
- Em caso de vazamento de uma célula, certifique-se de que o líquido não entre em contato com a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave a área afetada com bastante água e procure um médico.
- Mantenha as células e baterias limpas e secas.
- É necessário carregar as baterias antes do uso. Use sempre o carregador apropriado e consulte as instruções do fabricante ou o manual do dispositivo para instruções corretas de carregamento.
- Após períodos prolongados de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as baterias várias vezes para alcançar o máximo desempenho.
- Use o produto ou bateria apenas para a aplicação para a qual foi destinado.
- Em caso de ingestão de uma célula ou bateria, procure um médico imediatamente.

VISÃO GERAL

1. Porta de carregamento USB-C
2. Botão ON/OFF e volume +
3. Botão de volume -
4. Botão multifuncional Play/Pausa
5. Microfone rotativo
6. Indicador luminoso

FUNCIONALIDADES DOS AUSCULTADORES

Botão	Função	Operação
(4) Botão multifuncional	Música seguinte	Pressione duas vezes rapidamente
	Música anterior	Pressionar três vezes rapidamente
	Modo de emparelhamento	Auscultadores desligados: toque longo de 3 segundos
	Reproduzir/Pausar	Toque curto
	Atender uma chamada	Toque curto
	Desligar uma chamada	Toque curto
	Rejeitar uma chamada	Toque longo de 2 segundos
	Silenciar o microfone	Duplo toque curto
	Assistente de voz	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
(2) Volume +	Aumentar o volume	Toque curto
	Ligar/Desligar	Pressione e mantenha pressionado por 2 a 3 segundos
(3) Volume -	Diminuir o volume	Toque curto
	Modo comunicação/música	Toque duplo curto

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH®

1. Mantenha premido o botão (2) até o LED piscar 3 vezes em branco, os auscultadores entram automaticamente no modo de emparelhamento. Durante a pesquisa de ligação, o LED pisca em verde e branco.
2. Procure o nome «ACTIVAIR» nas definições Bluetooth do seu dispositivo.
3. Uma vez conectado, o LED apaga-se e a voz do dispositivo informa que o auricular está bem conectado.

INFORMAÇÃO SOBRE A BATERIA

A luz indicadora pisca em verde 3 vezes a cada 3 minutos quando o nível da bateria fica abaixo de 20%.

Entre 100 e 70% da bateria, a voz anuncia o nível da bateria como «alto».

Entre 69 e 40%, o nível da bateria é médio

Entre 39 e 10%, o nível da bateria é baixo

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth: 6.0

Alcance: 10 m

Autonomia: 13 horas a 80% do volume

Bateria: 3,7 V  180 mAh

Tipo de cabo de carregamento: cabo de carregamento USB-C

Potência mínima requerida pelo equipamento de rádio para carregar : 0.13 W

Potência máxima requerida pelo equipamento de rádio para atingir a velocidade de carga máxima : 2.5 W

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

	Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- Spegnerle le cuffie / gli auricolari dopo l'uso e riporle/i in un luogo adatto così da evitarne danni, graffi, deformazioni.
- Non regolare il volume a un livello alto prima di accendere il prodotto. Alzare lentamente il volume così da evitare danni causati da volume troppo alto.
- Non utilizzare le cuffie/gli auricolari in luoghi pericolosi o in luoghi dove non si può udire il suono esterno.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde, lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.
- Non lasciare in carica senza monitoraggio. In caso di cortocircuito o di danno meccanico della batteria interna al litio, sussiste un rischio di surriscaldamento e di incendio.
- ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un modello incorretto. Riciclare le batterie secondo le leggi in vigore.
- Caricare completamente al primo utilizzo
- Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare le celle o le batterie in modo disordinato in una scatola o un cassetto, dove possono cortocircuitarsi tra loro o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.

- In caso di perdita di una cella, assicurarsi che il liquido non venga a contatto con la pelle o gli occhi. In tal caso, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- È necessario caricare le batterie prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie appropriato e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del dispositivo per le corrette istruzioni di carica.
- Dopo lunghi periodi di stoccaggio, può essere necessario caricare e scaricare più volte le batterie per ottenere le massime prestazioni.
- Utilizzare il prodotto o la batteria solo per l'applicazione per cui è stato destinato.
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consultare immediatamente un medico.

PANORAMICA

1. Porta di ricarica USB-C
2. Pulsante ON/OFF e volume +
3. Pulsante volume -
4. Pulsante multifunzione Play/Pausa
5. Microfono rotante
6. Indicatore luminoso

FUNZIONALITÀ DELLE CUFFIE

Pulsante	Funzione	Funzionamento
(4) Pulsante multifunzione	Brano successivo	Doppio tocco breve
	Brano precedente	Triplo tocco breve
	Modalità di accoppiamento	Cuffie spente: pressione prolungata di 3 secondi
	Riproduci/Pausa	Pressione breve
	Rispondere a una chiamata	Pressione breve
	Rifiutare una chiamata	Pressione breve
	Rifiutare una chiamata	Premere a lungo per 2 secondi
	Disattiva microfono	Doppio tocco breve
	Assistente vocale	Pressione prolungata di 2 secondi
(2) Volume +	Aumenta il volume	Pressione breve
	ON/OFF	Pressione prolungata da 2 a 3 secondi
(3) Volume -	Abbassare il volume	Pressione breve
	Modalità comunicazione/musica	Doppio tocco breve

ABBINAMENTO BLUETOOTH®

1. Tenere premuto il pulsante (2) fino a quando il LED lampeggia 3 volte in bianco: le cuffie entrano automaticamente in modalità di accoppiamento. Durante la ricerca della connessione, il LED lampeggia in verde e bianco.
2. Cerca il nome «ACTIVAIR» nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo.
3. Una volta connesso, il LED si spegne e la voce del dispositivo ti informa che l'auricolare è correttamente connesso.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

La spia luminosa lampeggia 3 volte ogni 3 minuti quando il livello della batteria scende al di sotto del 20%.

Tra il 100 e il 70% di carica della batteria, la voce annuncia che il livello della batteria è «alto».

Tra il 69 e il 40%, il livello della batteria è medio

Tra il 39 e il 10%, il livello della batteria è basso

CARATTERISTICHE

Bluetooth: 6.0

Portata: 10 m

Autonomia: 13 ore all'80% del volume

Batteria: 3,7 V  180 mAh

Tipo di cavo di ricarica: cavo di ricarica USB-C

Potenza minima richiesta dall'attrezzatura radio per caricare : 0.13 W

Potenza massima richiesta dall'attrezzatura radio per raggiungere la velocità di carica massima : 2.5 W

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.
	A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- Schakel de hoofdtelefoon/oortelefoon na gebruik uit en bewaar hem op een geschikte plaats om beschadiging, krassen en vervorming te voorkomen.
- Zet het volume niet op een hoog niveau voordat u het product inschakelt. Verhoog het volume langzaam om schade door een te hoog volume te voorkomen.
- Gebruik de hoofdtelefoon/oortelefoon niet op een gevaarlijke plaats of op een plaats waar u geen geluid van buitenaf kunt horen.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.
- Laat het niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Bij kortsluiting of mechanische schade aan de interne lithiumbatterij bestaat het risico op oververhitting en brand.
- **WAARSCHUWING:** explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een ongeschikt model. Zorg ervoor dat de gebruikte batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Gelieve volledig op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt

- Zorg ervoor dat u geen cel of batterij kortsluit. Bewaar cellen of batterijen niet op een rommelige manier in een doos of lade, waar ze kortsluiting kunnen veroorzaken bij elkaar of kortgesloten kunnen worden door andere metalen voorwerpen.
- In geval van lekkage van een cel, zorg ervoor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Mocht dit gebeuren, spoel het getroffen gebied dan grondig met water en raadpleeg een arts.
- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Het is noodzakelijk om de accu's voor gebruik op te laden. Gebruik altijd de geschikte oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat voor de juiste oplaadinstructies.
- Na lange opslagperiodes kan het nodig zijn om de accu's meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te bereiken.
- Gebruik het product of de batterij alleen voor de toepassing waarvoor het bestemd is.

OVERZICHT

1. USB-C-oplaadpoort
2. AAN/UIT-knop en volumeknop +
3. Knop volume -
4. Multifunctionele afspelen-/pauzeknop
5. Draaibare microfoon
6. Verlichtingsindicator

FUNCTIES VAN DE HOOFDTELEFOON

Knop	Functie	Werking
(4) Multifunctionele knop	Volgende nummer	Twee keer kort indrukken
	Vorige nummer	Drie keer kort indrukken
	Apparatuurmodus	Hoofdtelefoon uitgeschakeld: 3 seconden lang indrukken
	Afspelen/Pauzeren	Korte druk
	Een oproep beantwoorden	Kort indrukken
	Een oproep beëindigen	Kort indrukken
	Een oproep weigeren	Lang indrukken 2 seconden
	Microfoon dempen	Twee keer kort indrukken
	Spraakassistent	2 seconden lang indrukken
(2) Volume +	Volume verhogen	Korte druk
	AAN/UIT	Lang indrukken 2 tot 3 seconden
(3) Volume -	Volume verlagen	Kort indrukken
	Communicatiemodus / muziek	Twee keer kort indrukken

BLUETOOTH®-KOPPELING

1. Houd de knop (2) ingedrukt totdat het lampje 3 keer wit knippert. De hoofdtelefoon gaat dan automatisch naar de koppelingsmodus. Tijdens het zoeken naar een verbinding knippert het lampje groen en wit.
2. Zoek naar de naam 'ACTIVAIR' in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat.
3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat het lampje uit en hoort u een stem die aangeeft dat de hoofdtelefoon is verbonden.

BATTERIJINFORMATIE

Het lampje knippert 3 keer groen om de 3 minuten wanneer het batterijniveau onder de 20% komt.

Tussen 100 en 70% batterijvermogen meldt de stem dat het batterijvermogen 'hoog' is.

Tussen 69 en 40% is het batterijniveau 'medium'.

Tussen 39 en 10% is het batterijniveau 'laag'.

KENMERKEN

Bluetooth:6.0

Bereik: 10 m

Autonomie: 13 uur bij 80% van het volume

Batterij: 3,7 V  180 mAh

Type oplaadkabel: USB-C-oplaadkabel

Minimaal vermogen vereist door de radioapparatuur om op te laden : 0.13 W

Maximaal vermogen vereist door de radioapparatuur om de maximale laadsnelheid te bereiken : 2.5 W

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Schalten Sie das Headset/den Kopfhörer nach dem Gebrauch aus und bewahren Sie es/sie an einem geeigneten Ort auf, um Schäden, Kratzer und Verzerrungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht auf einen hohen Pegel ein, bevor Sie das Gerät einschalten. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, um Schäden durch hohe Lautstärke zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Headset/den Kopfhörer nicht an einem gefährlichen Ort oder an einem Ort, an dem Sie keine Außengeräusche hören können.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Frequenzband arbeiten.
- Lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt. Wenn die interne Lithiumbatterie kurzgeschlossen oder mechanisch beschädigt wird, besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand.
- VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein ungeeignetes Modell ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
- Bitte bei der ersten Verwendung vollständig aufladen.

- Verursachen Sie keinen Kurzschluss an einer Zelle oder Batterie. Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht ungeordnet in einer Box oder Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen können oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Bei einem Auslaufen einer Zelle darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Sollte dies der Fall sein, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
- Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das passende Ladegerät und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers oder die Anweisungen im Handbuch des Geräts für das korrekte Laden.
- Nach langen Lagerungszeiten kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
- Verwenden Sie das Produkt oder die Batterie nur für den Zweck, für den es bzw. sie bestimmt ist.

ÜBERSICHT

1. USB-C-Ladeanschluss

2. Ein-/Aus-Taste und Lautstärketaste +

3. Lautstärketaste -

4. Multifunktions-Wiedergabe-/Pause-Taste

5. Drehbares Mikrofon

6. Leuchtanzeige

FUNKTIONEN DES HEADSET

Taste	Funktion	Bedienung
(4) Multifunktionsknopf	Nächster Titel	Zweimal kurz drücken
	Vorheriger Titel	Dreimal kurz drücken
	Gerätemodus	Kopfhörer ausgeschaltet: 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Wiedergabe/Pause	Kurzes Drücken
	Anruf annehmen	Kurzes Drücken
	Anruf beenden	Kurzer Druck
	Anruf ablehnen	2 Sekunden lang drücken
	Mikrofon stummschalten	Zweimal kurz drücken
	Sprachassistent	2 Sekunden lang drücken
(2) Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Kurzes Drücken
	EIN/AUS	2 bis 3 Sekunden lang drücken
(3) Lautstärke -	Lautstärke verringern	Kurzes Drücken
	Kommunikationsmodus/Musik	Zweimal kurz drücken

BLUETOOTH®-KOPPELUNG

1. Halten Sie die Taste (2) gedrückt, bis die LED dreimal weiß blinkt. Der Kopfhörer wechselt automatisch in den Kopplungsmodus. Während der Verbindungssuche blinkt die LED grün und weiß.
2. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts nach dem Namen „ACTIVAIR“.
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erlischt die LED und eine Sprachansage informiert Sie darüber, dass der Kopfhörer erfolgreich verbunden wurde.

BATTERIEINFORMATION

Die LED blinkt alle 3 Minuten dreimal grün, wenn der Akkustand unter 20 % fällt.
Bei einem Akkustand zwischen 100 und 70 % gibt die Sprachausgabe den Akkustand „hoch“ an.
Bei einem Batteriestand zwischen 69 und 40 % wird „medium“ (mittel) angesagt.
Bei einem Batteriestand zwischen 39 und 10 % wird „low“ (niedrig) angesagt.

EIGENSCHAFTEN

Bluetooth: 6.0

Reichweite: 10 m

Betriebsdauer: 13 Stunden bei 80 % Lautstärke

Akku: 3,7 V  180 mAh

Ladekabeltyp: USB-C-Ladekabel

Minimale Leistung, die von der Funkausrüstung zum Laden benötigt wird : 0.13 W

Maximale Leistung, die von der Funkausrüstung benötigt wird, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen : 2.5 W

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.

RO - MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- Opriti căștile externe/interne după utilizare și depozitați-le într-un loc adecvat pentru a evita deteriorarea, zgârieturile, deformările.
- Nu reglați volumul la un nivel ridicat înainte de a porni produsul. Măriți încet volumul pentru a evita neplăcerile cauzate de volumul prea mare.
- Nu utilizați căștile externe/interne într-un loc periculos sau într-un loc în care nu puteți auzi sunetul din exterior.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat. În cazul unui scurtcircuit sau al deteriorării mecanice a bateriei cu litiu există riscul de supraîncălzire și incendiu.
- ATENȚIE: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un model necorespunzător. Reciclarea bateriilor uzate se face în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Faceți o încărcare completă la prima utilizare

- Nu provocați un scurtcircuit unei celule sau baterii. Nu depozitați celulele sau bateriile într-un mod dezordonat într-o cutie sau sertar, unde pot să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- În cazul scurgerii unei celule, asigurați-vă că lichidul nu intră în contact cu pielea sau ochii. - Dacă se întâmplă acest lucru, spălați zona afectată cu multă apă și consultați un medic.
- Mențineți celulele și bateriile curate și uscate. Este necesar să încărcați acumulatorii înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul adecvat și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul dispozitivului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.
- După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcați și să descărcați acumulatorii de mai multe ori pentru a obține performanța maximă.
- Utilizați produsul sau bateria doar pentru aplicația pentru care a fost destinat.

PREZENTARE GENERALĂ

1. Port de încărcare USB-C
2. Buton ON/OFF și volum +
3. Buton de volum -
4. Buton multifuncțional Play/Pauză
5. Microfon rotativ
6. Indicator luminos

FUNCȚII ALE CĂȘTILOR

Buton	Funcție	Operare
(4) Buton multifuncțional	Melodia următoare	Apăsare dublă scurtă
	Melodia precedentă	Trei apăsări scurte
	Modul de conectare	Căști oprite: apăsare lungă de 3 secunde
	Redare/Pauză	Apăsare scurtă
	Răspuns la apel	Apăsare scurtă
	Închide un apel	Apăsare scurtă
	Respingerea unui apel	Apăsare lungă de 2 secunde
	Dezactivare microfon	Apăsare dublă scurtă
	Asistent vocal	Apăsare lungă de 2 secunde
(2) Volum +	Creșterea volumului	Apăsare scurtă
	PORȚIT/OPRIT	Apăsare lungă de 2-3 secunde
(3) Volum -	Reduceți volumul	Apăsare scurtă
	Mod comunicare/muzică	Apăsare dublă scurtă

ASOCIEREA BLUETOOTH®

1. Țineți apăsat butonul (2) până când LED-ul clipește de 3 ori în alb, căștile intrând automat în modul de asociere. În timpul căutării conexiunii, LED-ul clipește în verde și alb.
2. Căutați numele „ACTIVAIR” în setările Bluetooth ale dispozitivului dvs.
3. Odată conectat, LED-ul se stinge și vocea dispozitivului vă informează că căștile sunt conectate corect.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

LED-ul clipește verde de 3 ori la fiecare 3 minute când nivelul bateriei scade sub 20%.

Între 100 și 70% din baterie, vocea anunță nivelul bateriei „ridicat”.

Între 69 și 40%, nivelul bateriei este mediu

Între 39 și 10%, nivelul bateriei este scăzut

CARACTERISTICI

Bluetooth: 6.0

Rază de acțiune: 10 m

Autonomie: 13 ore la 80% din volum

Baterie: 3,7 V  180 mAh

Tip cablu de încărcare: cablu de încărcare USB-C

Puterea minimă necesară de echipamentul radio pentru a încărca : 0.13 W

Puterea maximă necesară de echipamentul radio pentru a atinge viteza maximă de încărcare : 2.5 W

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
	Ascultarea timp îndelungat la volum maxim poate afecta auzul utilizatorului.

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
 - T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
 - Използвайте продукта с повишено внимание.
 - Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
 - Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
 - Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
 - Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
 - Пазете от деца.
 - Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
 - Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
 - Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
 - За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
 - Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
 - Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
 - T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
 - Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
 - Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
 - Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
 - Изключете каската / слушалките след употреба и я поставете / ги поставете на подходящо място, за да избегнете повреди, одрасквания и деформации.
 - Не задавайте висока стойност на силата на звука преди да включите устройството. Увеличавате бавно силата на звука, за да избегнете вредата от прекалено силния звук.
 - Не използвайте каската / слушалките на място, което е опасно или на място, на което не можете да чувате външния звук.
 - В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
 - Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
 - За да се подобрият качеството и интензивността на безжичния сигнал, намаляте броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.
 - Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. В случай на късо съединение или механична повреда на вътрешната литиева батерия, съществува риск от прегряване и пожар.
 - **ВНИМАНИЕ** : риск от експлозия, ако батерията е сменена с неподходящ модел.
- Рециклирането на използваните батерии да се осъществява съобразно действащата законодателна уредба.

- Моля, заредете напълно, когато използвате за първи път
- Не предизвиквайте късо съединение на клетка или батерия. Не съхранявайте клетки или батерии по нередовен начин в кутия или чекмедже, където могат да се предизвикат взаимни къси съединения или да бъдат късосвързани от други метални предмети.
- В случай на изтичане на клетка, уверете се, че течността не влезе в контакт с кожата или очите. Ако това се случи, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Поддържайте клетките и батериите чисти и сухи.
- Необходимо е да заредите акумулаторите преди употреба. Винаги използвайте подходящото зарядно устройство и се консултирайте с инструкциите на производителя или с ръководството на устройството за правилни инструкции за зареждане.
- След дълги периоди на съхранение може да се наложи няколко пъти да заредите и разределите акумулаторите, за да постигнете максимална производителност.
- Използвайте продукта или батерията само за предназначението, за което е предвидено.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

1. USB-C порт за зареждане
2. Бутон за включване/изключване и сила на звука +
3. Бутон за намаляване на звука
4. Мултифункционален бутон Play/Pause
5. Въртящ се микрофон
6. Светодиоден индикатор

ФУНКЦИИ НА СЛУШАЛКИТЕ

Бутон	Функция	Операция
(4) Мултифункционален бутон	Следваща песен	Двойно кратко натискане
	Предишна песен	Тройно кратко натискане
	Режим на свързване	Изключени слушалки: дълго натискане за 3 секунди
	Възпроизвеждане/Пауза	Кратко натискане
	Отговаряне на повикване	Кратко натискане
	Завършване на разговор	Кратко натискане
	Отхвърляне на повикване	Дълго натискане 2 секунди
	Изключване на микрофона	Двойно кратко натискане
	Гласов асистент	Дълго натискане за 2 секунди
(2) Увеличаване на силата на звука +	Увеличаване на звука	Кратко натискане
	ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	Дълго натискане за 2 до 3 секунди
(3) Сила на звука –	Намаляване на звука	Кратко натискане
	Режим комуникация/музика	Двойно кратко натискане

СЪЧЕТАВАНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH®

1. Натиснете и задръжте бутона (2), докато LED индикаторът мига 3 пъти в бяло, слушалките автоматично преминават в режим на свързване. По време на търсенето на връзка LED индикаторът мига в зелено и бяло.
2. Потърсете името „ACTIVAIR“ в настройките за Bluetooth на вашето устройство.
3. След свързване LED индикаторът угасва и гласът на устройството ви информира, че слушалките са свързани успешно.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Светлинният индикатор мига зелено 3 пъти на всеки 3 минути, когато нивото на батерията падне под 20%.

При ниво на батерията между 100 и 70% гласът съобщава, че нивото на батерията е „високо“.

При ниво на батерията между 69 и 40% гласът съобщава, че нивото на батерията е средно.

При ниво на батерията между 39 и 10% гласът съобщава, че нивото на батерията е „ниско“.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth: 6.0

Обхват: 10 м

Автономност: 13 часа при 80% от силата на звука

Батерия: 3,7 V  180 mAh

Тип кабел за зареждане: USB-C кабел за зареждане

Минимална мощност, необходима на радио оборудването за зареждане : 0.13 W

Максимална мощност, необходима на радио оборудването за достигане на максимална скорост на зареждане : 2.5 W

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клемите.
	Продължителното слушане при пълна мощност може да увреди слуха на потребителя.



www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

