



CASQUE BLUETOOTH®

Bluetooth® headset



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

CBSGL3xx



FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.

Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.

Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conservez les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Éteignez le casque / les écouteurs après usage et rangez le /les dans un endroit adapté afin d'éviter les dommages, les rayures, les déformations.
- Ne réglez pas le volume à un niveau élevé avant d'allumer le produit. Augmentez lentement le volume afin d'éviter les dommages causés par un volume élevé.
- N'utilisez pas le casque / les écouteurs dans un endroit dangereux ou un endroit où vous ne pouvez pas entendre le son extérieur.
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.

- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Recyclage des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez effectuer une charge complète lors de la première utilisation
- Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- Il est nécessaire de charger les accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les instructions de charge correcte.
- Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- N'utiliser le produit ou la batterie que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- En cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie, il convient de consulter immédiatement un médecin

DESCRIPTION

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) ON/OFF / Mode | 5) Port jack |
| 2) Play / Pause | 6) Témoin lumineux |
| 3) Vol - / Piste précédente | 7) Port USB-C |
| 4) Vol + / Piste suivante | 8) Port carte SD |

RECHARGER VOTRE CASQUE

Pour recharger votre casque, utilisez le câble USB-C fourni. Connectez le câble au casque (7) puis connectez l'autre extrémité à un port USB : ordinateur, chargeur USB, etc. Le témoin lumineux (6) s'allume en rouge pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint. Lorsque le casque est en charge, il n'est pas possible de l'utiliser en mode Bluetooth, seulement en mode filaire.

ALLUMER OU ÉTEINDRE VOTRE CASQUE

Pour allumer votre casque, appuyez sur le bouton ON/OFF (1) pendant 3 secondes : vous entendez le message vocal « Power on ». Rappuyez sur ce même bouton pendant 3 secondes pour éteindre votre casque : vous entendez le message vocal « Power off ».

MODE FILAIRE / BLUETOOTH / CARTE MICRO SD

Appuyez sur le bouton Mode (1) pour passer du mode Bluetooth au mode carte micro SD lorsque celle-ci est insérée.

Mode filaire

Lorsque vous branchez un câble audio jack sur le casque (5), celui-ci passe automatiquement en mode filaire et coupera la fonction Bluetooth du casque. Ce mode permet de prolonger l'autonomie de votre casque.

Mode Bluetooth

1. Avant de procéder à l'appairage du casque sur un appareil Bluetooth, assurez-vous que le casque soit déconnecté de tout appareil Bluetooth, en l'éteignant avec le bouton ON/OFF (1)

2. Allumez le casque en appuyant longuement sur le bouton ON/OFF (1) pour activer le mode Appairage jusqu'à voir apparaître le témoin lumineux (6) clignoter alternativement en bleu et rouge.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique puis sélectionnez le casque « TNB SINGLE 2 ». Vous entendez alors une indication sonore de connexion, le témoin lumineux (6) clignote en bleu toutes les 3 secondes : l'appairage est effectué avec succès.

Lorsque vous allumez ce casque, il se connectera automatiquement avec le dernier appareil Bluetooth appairé.

Mode carte micro SD

En insérant une carte micro SD d'une capacité maximum de 32 GB dans le lecteur (8), le casque lance automatiquement la lecture des pistes audio présentes.

Fonctions en mode Bluetooth ou lecteur carte micro SD

- Lecture / pause : Appuyez une fois sur le bouton (2) pour lancer ou mettre en pause une piste audio.
- Ajustement du volume : appuyez brièvement sur le bouton « - » (3) pour diminuer le volume / sur le bouton « + » (4) pour augmenter le volume. Un signal sonore retentit lorsque que vous atteignez le volume minimum ou maximum.
- Changement de piste : Appuyez sur le bouton « - » (3) pendant 3 secondes revenir à la piste précédente / appuyez sur le bouton « + » (4) pour passer à la piste suivante.
- Répondre / mettre fin à un appel : Lorsque vous recevez un appel, la musique se coupe automatiquement. Appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (2) du casque pour répondre, puis faites de même pour raccrocher. Une fois l'appel terminé, votre musique reprend automatiquement.
- Refuser un appel : appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (2) pendant 3 secondes
- Appel du dernier numéro : Appuyez 2 fois de suite sur le bouton PLAY/PAUSE (2) pour composer le numéro du dernier appel entrant ou sortant. Cette manipulation fonctionne également lorsque vous écoutez de la musique.

SPÉCIFICATIONS

Bluetooth : 5.0

Portée maximale : 10 m

Gamme de fréquences : 20 Hz – 20 KHz

Taille de l'aimant : 40 mm

Impédance : 32 Ω

Sensibilité du casque : 110 dB ± 3 dB

Batterie intégrée BL-5C : Lithium-ion 3,7 V  300 mAh

Charge : Câble USB-C / USB-A inclus

Autonomie : 8h à 50 % du volume en Bluetooth

Puissance minimale requise par l'équipement radio pour charger : 1.11 W

Puissance maximale requise par l'équipement radio pour atteindre la vitesse de charge maximale : 1.221 W

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- Switch off the helmet/earphones after use and tidy it/them away in a suitable place to avoid damage, scratches and warping.
- Do not set the volume to a high level before switching on the product. Slowly increase the volume to avoid damaged cause by a high volume.
- Do not use the helmet/earphones in a dangerous place or in a location where you cannot hear outdoor sounds.
- Do not leave the device on charge unattended. In the event of a short circuit or mechanical damage to the internal lithium battery, there is a risk of overheating or fire.
- **WARNING:** risk of explosion if the battery is replaced with an inappropriate model. Recycle used batteries in accordance with current regulations.
- Please fully charge before using the first time
- Do not short-circuit a cell or battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- In case of cell leakage, ensure that the liquid does not come into contact with the skin or eyes. If it does, wash the affected area with plenty of water and seek medical advice.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- It is necessary to charge the batteries before use. Always use the appropriate charger and refer

- to the manufacturer's instructions or the device's manual for correct charging instructions.
- After long storage periods, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to achieve maximum performance.
 - Use the product or battery only for the application for which it was intended.
 - If a cell or battery is ingested, seek medical advice immediately.

DESCRIPTION

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) ON/OFF / Mode | 5) 3.5-mm jack port |
| 2) Play/pause | 6) Indicator light |
| 3) Volume - / Previous Track | 7) USB-C charging port |
| 4) Volume + / Next Track | 8) Micro SD card reader |

RECHARGING YOUR HEADSET

Use the USB-C cable supplied to recharge your headset. Connect the cable to the headset (7), then connect the other end to a USB port: computer, USB charger, etc. The indicator light (6) will come on red during charging. Once the charging has finished, the red light will go off. While the headset is charging, you cannot use it in Bluetooth mode. It needs to be connected with a wire (cable).

SWITCHING YOUR HEADSET ON AND OFF

To turn on your headset, press the ON/OFF button (1) for 3 seconds: you will hear the voice message "Power on". Press the same button again for 3 to switch off your headset: you will hear the voice message "Power off".

WIRED / BLUETOOTH / MICRO SD CARD MODE

Press the button Mode (1) to go from Bluetooth mode to micro SD card if you have one inserted.

Wired mode:

If you plug a jack audio cable into the headset (5), it will automatically switch to wired mode and will switch off the Bluetooth function of the headset. This extends the autonomy of your headset.

Bluetooth mode:

1. Before pairing the headset with a Bluetooth device, make sure that the headset has been disconnected from any other Bluetooth devices by switching it off with the ON/OFF button (1)
2. Switch on the headset by making a long press on the ON/OFF (1) button to reactivate the pairing mode until the indicator light (6) starts to flash alternately blue and red.
3. In Bluetooth mode, replace the third bullet point with: Activate the Bluetooth function on your device, then select the headset "TNB SINGLE 2". You will hear a connection sound, and the indicator light (6) will flash blue every 3 seconds: pairing is successful.

When you switch on the headset, it will automatically connect to the last Bluetooth device paired.

Micro SD card mode

By inserting the micro SD card with a maximum capacity of 32 GB into the reader (8), the headset will automatically start playing the audio tracks on it.

Bluetooth mode function or micro SD card reader

- Play/pause: Press the (2) button once to start or pause an audio track.

- Adjusting the volume: briefly press the "-" (3) button to lower the volume / the "+" (4) to increase it. A beep will sound when you reach the minimum or maximum volume.
- Changing tracks: Press the "-" (3) button for 3 seconds to go back to the previous track / press the "+" (4) button once to go to the next track.
- Picking up/hanging up a call: If you receive a call, the music will stop automatically. Press the PLAY/PAUSE button (2) on the headset once to pick up, then do the same again to hang up. When the call is over, your music will resume automatically.
- Rejecting a call: press the PLAY/PAUSE (2) button for 3 seconds
- Last number redial: Press the PLAY/PAUSE (2) button twice to redial the last incoming or outgoing number. This action also works if you are listening to music.

SPECIFICATIONS

Bluetooth: 5.0

Maximum range: 10 m

Frequency range: 20 Hz – 20 KHz

Magnet size: 40 mm

Impedance: 32 Ω

Headset sensitivity: 110 dB $\pm$ 3 dB

Integrated battery BL-5C: Lithium-ion 3.7 V  300 mAh

Charge: USB-C / USB-A cable included

Autonomy: 8 hours at 50% of the maximum volume in Bluetooth mode

Minimum power required by the radio equipment to charge : 1.11 W

Maximum power required by the radio equipment to achieve maximum charging speed : 1.221 W

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionan en la misma banda de frecuencia inalámbrica.
- Apague los auriculares después de su uso y guárdelos en un lugar adecuado a fin de evitar daños, rayones y deformaciones.
- No ajuste el volumen a un nivel alto antes de encender el dispositivo. Aumente el volumen lentamente para evitar daños causados por un volumen elevado.
- No utilice los auriculares en un lugar peligroso o donde no pueda oír el sonido exterior.
- No realice la carga sin supervisión. En caso de corto circuito o de daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio.
- CUIDADO: si la batería se sustituye por otro modelo no adecuado, existe un riesgo de explosión. El reciclaje de las pilas usadas se efectuará conforme a la normativa vigente.
- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, realice una carga completa

- No provoque un cortocircuito en una célula o batería. No almacene células o baterías de forma desordenada en una caja o cajón, donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
- En caso de fuga de una célula, asegúrate de que el líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si sucede, lava la zona afectada con abundante agua y consulta a un médico.
- Mantén las células y las baterías limpias y secas.
- Es necesario cargar las baterías antes de usarlas. Utiliza siempre el cargador adecuado y consulta las instrucciones del fabricante o el manual del dispositivo para obtener instrucciones de carga correctas.
- Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para lograr el máximo rendimiento.
- Utiliza el producto o la batería solo para la aplicación para la cual fue diseñado.
- En caso de ingestión de una célula o batería, consulta inmediatamente a un médico.

DESCRIPCIÓN

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) ON/OFF / Modo | 5) Puerto jack 3,5 mm |
| 2) Reproducción / Pausa | 6) Indicador luminoso |
| 3) Volumen - / canción anterior | 7) Puerto de carga USB-C |
| 4) Volumen +/- canción siguiente | 8) Lector tarjeta micro-SD |

CARGAR LOS CASCOS

Para cargar los cascos, utilice el cable USB-C suministrado. Conecte el cable a los cascos (7) y a un puerto USB: ordenador, cargador USB, etc. Para mostrar que la carga está en curso, el indicador luminoso (9) se enciende en rojo. Una vez finalizada la carga, el indicador rojo se apaga. Durante la carga, no es posible utilizar los cascos en modo Bluetooth, solo con cable.

ENCENDER O APAGAR LOS CASCOS

Para encender los cascos, pulse el botón ON/OFF (1) durante 3 segundos, se emitirá un mensaje vocal « Power on ». Pulse el mismo botón durante 3 segundos para apagar los cascos, se emitirá un mensaje vocal « Power off ».

MODO CABLE / BLUETOOTH / TARJETA MICRO-SD

Pulse el botón Modo (1) para pasar del modo Bluetooth al modo tarjeta micro-SD una vez esta esté insertada.

Modo cable

Cuando conecta un cable audio jack en los cascos (5), estos pasan automáticamente a modo cable y se desactiva la función Bluetooth. Este modo permite prolongar la autonomía de los cascos.

Modo Bluetooth

1. Antes de iniciar el emparejamiento de los cascos con un dispositivo Bluetooth, compruebe que los cascos estén desconectados de cualquier otro dispositivo Bluetooth. Para ello apague el Bluetooth con el botón ON / OFF (1).
2. Pulse prolongadamente el botón ON / OFF para encender los cascos y activar el modo « emparejamiento » hasta que el indicador luminoso (6) parpadee en rojo y azul.
3. En modo Bluetooth, reemplace el tercer punto por: Active la función Bluetooth en su dispositivo y luego seleccione los auriculares « TNB SINGLE 2 ». Escuchará una señal sonora de conexión y el indicador luminoso (6) parpadeará en azul cada 3 segundos: el emparejamiento se ha realizado con éxito.

Cuando encienda los cascos, estos se conectarán automáticamente con el último dispositivo Bluetooth emparejado.

Modo tarjeta micro-SD

Al insertar una tarjeta micro-SD de 32 GB de capacidad en el lector (8), los cascos inician automáticamente la reproducción de las pistas de audio presentes.

Funciones en modo Bluetooth o lector de tarjeta micro-SD

- Reproducción / Pausa: pulse una vez el botón (2) para reproducir o poner en pausa una pista de audio.
- Ajuste del volumen: pulse el botón «-» (3) para bajar el volumen y el botón «+» (4) para subirlo. Cuando se alcanza el volumen máximo o mínimo, se emite una señal sonora.
- Cambio de pista: pulse el botón «-» (3) durante 3 segundos para volver a la pista anterior y el botón «+» (4) para pasar a la pista siguiente.
- Contestar / Finalizar una llamada: cuando recibe una llamada, la música se interrumpe automáticamente. Pulse una vez el botón Reproducir / Pausa (2) de los cascos para contestar a la llamada y púselo de nuevo para colgar. Una vez finalizada la llamada, la música se reanuda automáticamente.
- Rechazar una llamada: pulse el botón Reproducir / Pausa (2) durante 3 segundos.
- Llamada al último número marcado: pulse dos veces seguidas el botón Reproducir / Pausa (2) para volver a marcar el número de la última llamada saliente. Estos controles funcionan también mientras escucha música.

CARACTERÍSTICAS:

Bluetooth: 5,0

Alcance máximo: 10 m

Gama de frecuencias: 20 Hz – 20 KHz

Tamaño del imán: 40 mm

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad de los cascos: 110 dB ± 3 dB

Batería integrada BL-5C: ion de litio 3,7 V  300 mAh

Carga: Cable USB-C / USB-A Incluidos

Autonomía: 8 al 50 % del volumen en Bluetooth

Potencia mínima requerida por el equipo de radio para cargar : 1.11 W

Potencia máxima requerida por el equipo de radio para alcanzar la velocidad de carga máxima : 1.221 W

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiadas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.
- Desligar os auscultadores / auriculares após a utilização e guardá-los num local adequado para evitar danos, arranhões, deformações.
- Não ajustar o volume para um nível alto antes de ligar o produto. Aumentar lentamente o volume para evitar danos devido ao volume elevado.
- Não usar os auscultadores / auriculares num local perigoso ou onde não seja possível ouvir o som externo.
- Não deixar o carregamento sem supervisão. Se a bateria de lítio interna entrar em curto-circuito ou danificar mecanicamente, existe o risco de sobreaquecimento e incêndio.
- CUIDADO: risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo inadequado. Recicla-

- gem de baterias usadas de acordo com os regulamentos em vigor.
- Efetue um carregamento completo antes da primeira utilização.
 - Não cause curto-circuito em uma célula ou bateria. Não armazene células ou baterias de maneira desorganizada em uma caixa ou gaveta, onde elas possam se curto-circuitarem entre si ou serem curto-circuitadas por outros objetos metálicos.
 - Em caso de vazamento de uma célula, certifique-se de que o líquido não entre em contato com a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave a área afetada com bastante água e procure um médico.
 - Mantenha as células e baterias limpas e secas.
 - É necessário carregar as baterias antes do uso. Use sempre o carregador apropriado e consulte as instruções do fabricante ou o manual do dispositivo para instruções corretas de carregamento.
 - Após períodos prolongados de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as baterias várias vezes para alcançar o máximo desempenho.
 - Use o produto ou bateria apenas para a aplicação para a qual foi destinado.
 - Em caso de ingestão de uma célula ou bateria, procure um médico imediatamente.

DESCRIÇÃO

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) ON/OFF / Modo | 5) Porta conector de 3,5 mm |
| 2) Reprodução / pausa | 6) Indicador luminoso |
| 3) Volume - / faixa anterior | 7) Porta de carregamento USB-C |
| 4) Volume + / faixa seguinte | 8) Leitor de cartão micro SD |

CARREGAR OS SEUS AUSCULTADORES

Para carregar os seus auscultadores, utilize o cabo USB-C fornecido. Ligar o cabo aos auscultadores (7) e depois ligar a outra extremidade a uma porta USB: computador, carregador USB, etc. A luz indicadora (6) acende-se em vermelho durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a luz vermelha desliga-se. Quando os auscultadores estão a carregar, não podem ser utilizados no modo Bluetooth, apenas no modo com fios.

LIGAR E DESLIGAR OS SEUS AUSCULTADORES

Para ligar os seus auscultadores, prima o botão ON/OFF (1) durante 3 segundos: irá ouvir a mensagem de voz « Power on ». Prima novamente o mesmo botão durante 3 segundos para desligar os auscultadores: irá ouvir a mensagem de voz « Power off ».

MODO COM FIOS / BLUETOOTH / CARTÃO MICRO SD

Prima o botão Modo (1) para alternar entre o modo Bluetooth e o modo cartão micro SD quando o cartão está inserido.

Modo com fios

Quando se liga um cabo conector de áudio aos auscultadores (5), os mesmos mudam automaticamente para o modo com fios e a função Bluetooth dos auscultadores é cortada. Este modo prolonga a autonomia dos seus auscultadores.

Modo Bluetooth

1. Antes de emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth, certifique-se de que os auscultadores estão desligados de qualquer dispositivo Bluetooth desligando-o com o botão ON/OFF (1)

2. Ligar os auscultadores premindo longamente o botão ON/OFF (1) para ativar o modo « emparelhamento» até ver aparecer o indicador luminoso (6) intermitente alternadamente em azul e vermelho.
3. No modo Bluetooth, substitua o terceiro ponto por: Ative a função Bluetooth no seu dispositivo e seleccione o headset « TNB SINGLE 2 ». Ouvirá um sinal sonoro de ligação e o indicador luminoso (6) piscará em azul a cada 3 segundos: o emparelhamento foi realizado com sucesso.

Ao ligar os auscultadores, estes ligar-se-ão automaticamente ao último dispositivo Bluetooth emparelhado.

Modo cartão micro SD

Ao inserir um cartão micro SD com uma capacidade máxima de 32 GB no leitor (8), os auscultadores começam automaticamente a reproduzir as faixas de áudio presentes.

Funções em modo Bluetooth ou leitor de cartões micro SD

- Reprodução / pausa: Prima o botão (2) uma vez para iniciar ou colocar em pausa uma faixa de áudio.
- Ajuste de volume: premir brevemente o botão «-» (3) para diminuir o volume / o botão «+» (4) para aumentar o volume. Um sinal sonoro será audível quando for atingido o volume mínimo ou máximo.
- Mudança das faixas: Premir o botão «-» (3) durante 3 segundos para voltar à faixa anterior / premir o botão «+» (4) para ir para a faixa seguinte.
- Atender / desligar uma chamada: Quando receber uma chamada, a música fica automaticamente em suspenso. Prima o botão Reproduzir / Pausar (2) nos auscultadores uma vez para atender e, seguidamente, faça o mesmo para desligar. Quando a ligação terminar, a sua música recomeça automaticamente.
- Rejeitar uma chamada: premir o botão Reproduzir / Pausar (2) durante 3 segundos
- Ligar para o último número: Premir o botão Reproduzir / Pausar (2) duas vezes consecutivas para marcar o número da última chamada recebida ou realizada. Isto também funciona quando se está a ouvir música.

ESPECIFICAÇÕES

Bluetooth: 5.0

Alcance máximo: 10 m

Gama de frequência: 20 Hz – 20 KHz

Tamanho do íman: 40 mm

Impedância: 32 Ω

Sensibilidade dos auscultadores: 110 dB ± 3 dB

Bateria integrada BL-5C: Íon de lítio 3,7 V  300 mAh

Carregamento: Cabo USB-C / USB-A incluído

Autonomia: 8h a 50% do volume em Bluetooth

Potência mínima requerida pelo equipamento de rádio para carregar : 1.11 W

Potência máxima requerida pelo equipamento de rádio para atingir a velocidade de carga máxima : 1.221 W

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.
- Schalten Sie das Headset/den Kopfhörer nach dem Gebrauch aus und bewahren Sie es/sie an einem geeigneten Ort auf, um Schäden, Kratzer und Verzerrungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht auf einen hohen Pegel ein, bevor Sie das Gerät einschalten. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, um Schäden durch hohe Lautstärke zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Headset/den Kopfhörer nicht an einem gefährlichen Ort oder an einem Ort, an dem Sie keine Außengeräusche hören können.
- Lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt. Wenn die interne Lithiumbatterie kurzge-

- geschlossen oder mechanisch beschädigt wird, besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand.
- VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein ungeeignetes Modell ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
 - Bitte bei der ersten Verwendung vollständig aufladen
 - Verursachen Sie keinen Kurzschluss an einer Zelle oder Batterie. Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht ungeordnet in einer Box oder Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen können oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
 - Bei einem Auslaufen einer Zelle darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Sollte dies der Fall sein, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
 - Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
 - Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das passende Ladegerät und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers oder die Anweisungen im Handbuch des Geräts für das korrekte Laden.
 - Nach langen Lagerungszeiten kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
 - Verwenden Sie das Produkt oder die Batterie nur für den Zweck, für den es bzw. sie bestimmt ist.
 - Im Falle der Verschluckung einer Zelle oder Batterie suchen Sie sofort einen Arzt auf.

BESCHREIBUNG

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) ON/OFF / Modus | 5) 3,5 mm-Klinkenbuchse |
| 2) Wiedergabe / Pause | 6) Leuchtanzeige |
| 3) Lautstärke -/ vorheriges Lied | 7) USB-C-Ladeanschluss |
| 4) Lautstärke +/ nächstes Lied | 8) Micro SD-Kartenleser |

DAS HEADSET AUFLADEN

Zum Aufladen des Akkus Ihres Headsets verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel. Verbinden Sie das Kabel mit dem Headset (7) und schließen Sie das andere Ende an einen USB-Anschluss an: Computer, USB-Ladegerät usw. Die Leuchtanzeige (6) leuchtet während des Ladevorgangs rot. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die rote Anzeige. Wenn das Headset aufgeladen wird, können Sie es nicht im Bluetooth-Modus verwenden, sondern nur im Kabelmodus.

DAS HEADSET EIN- ODER AUSSCHALTEN

Um Ihr Headset einzuschalten, halten Sie den ON/OFF-Button (1) 3 Sekunden lang gedrückt: Sie hören die Sprachansage « Power on ». Um das Headset auszuschalten, halten Sie denselben Button erneut 3 Sekunden lang gedrückt: Sie hören die Sprachansage « Power off ».

KABEL-/BLUETOOTH-/MICRO-SD-KARTEN-MODUS

Drücken Sie den Mode-Button (1), um zwischen dem Bluetooth-Modus und dem Micro-SD-Karten-Modus zu wechseln, wenn die Karte eingelegt ist.

Kabelgebundener Modus

Wenn Sie ein Audio-Klinkenkabel an das Headset (5) anschließen, wechselt das Headset automatisch in den Kabelmodus und schaltet die Bluetooth-Funktion des Headsets aus. Dieser Modus verlängert die Akkulaufzeit des Headsets.

Bluetooth-Modus

1. Bevor Sie ein Pairing des Headsets mit einem Bluetooth-Gerät durchführen, vergewissern Sie sich, dass das Headset von allen Bluetooth-Geräten getrennt ist, indem Sie es mit der ON/OFF-Button (1) ausschalten.

2. Schalten Sie das Headset ein, indem Sie den ON/OFF-Button (1) lange drücken, um den Modus « Paarung » zu aktivieren, bis die Leuchtanzeige (6) erscheint und abwechselnd blau und rot blinkt.
3. Im Bluetooth-Modus ersetzen Sie den dritten Punkt durch: Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät und wählen Sie dann das Headset „TNB SINGLE 2“. Sie hören ein Verbindungssignal, und die Kontrollleuchte (6) blinkt alle 3 Sekunden blau: Die Kopplung wurde erfolgreich durchgeführt.

Wenn Sie dieses Headset einschalten, wird es automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gepaarten Bluetooth-Gerät herstellen.

Micro-SD-Kartenmodus

Wenn Sie eine Micro-SD-Karte mit einer maximalen Kapazität von 32 GB in den Kartenleser (8) einlegen, beginnt das Headset automatisch mit der Wiedergabe der vorhandenen Audiotitel.

Funktionen im Bluetooth- oder Micro-SD-Kartenleser-Modus

- Wiedergabe / Pause: Drücken Sie einmal auf den Button (2), um einen Audiotitel zu starten oder zu pausieren.
- Anpassen der Lautstärke: Drücken Sie kurz auf den Button «->» (3), um die Lautstärke zu verringern / auf den Button «+» (4), um die Lautstärke zu erhöhen. Wenn Sie die minimale oder maximale Lautstärke erreicht haben, ertönt ein Signalton.
- Titel wechseln: Drücken Sie einmal auf den „-“ Button (3) 3 Sekunden, um zum vorherigen Titel zurückzukehren / auf den „+“-Button (4), um zum nächsten Titel zu wechseln.
- Annehmen / Beenden eines Anrufs: Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Musik automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie einmal den Wiedergabe / Pause -Button (2) am Headset, um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie denselben Button, um aufzulegen. Wenn der Anruf beendet ist, wird Ihre Musik automatisch fortgesetzt.
- Einen Anruf ablehnen: Drücken Sie den Wiedergabe / Pause -Button (2) für 3 Sekunden.
- Letzte Nummer anrufen: Drücken Sie den Wiedergabe / Pause -Button (2) zweimal hintereinander, um die Nummer des letzten eingehenden oder ausgehenden Anrufs zu wählen. Diese Funktion gilt auch, wenn Sie Musik hören.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth: 5.0

Maximale Reichweite: 10 m

Frequenzbereich: 20 Hz – 20 KHz

Magnetgröße: 40 mm

Impedanz: 32 Ω

Empfindlichkeit des Headsets: 110 dB ± 3 dB

Integrierter Akku BL-5C: Lithium-Ionen 3,7 V  300 mAh

Ladegerät: USB-C / USB-A-Kabel inbegriffen

Autonomie: 8h bei 50 % der Lautstärke im Bluetooth

Minimale Leistung, die von der Funkausrüstung zum Laden benötigt wird : 1.11 W

Maximale Leistung, die von der Funkausrüstung benötigt wird, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen : 1.221 W

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde, lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.
- Spegnerne le cuffie / gli auricolari dopo l'uso e riporle/i in un luogo adatto così da evitarne danni, graffi, deformazioni.
- Non regolare il volume a un livello alto prima di accendere il prodotto. Alzare lentamente il volume così da evitare danni causati da volume troppo alto.
- Non utilizzare le cuffie/gli auricolari in luoghi pericolosi o in luoghi dove non si può udire il suono esterno.
- Non lasciare in carica senza monitoraggio. In caso di cortocircuito o di danno meccanico della batteria interna al litio, sussiste un rischio di surriscaldamento e di incendio.
- **ATTENZIONE:** rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un modello incorretto. Riciclare la batteria secondo le leggi in vigore.
- Caricare completamente al primo utilizzo.

- Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare le celle o le batterie in modo disordinato in una scatola o un cassetto, dove possono cortocircuitarsi tra loro o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- In caso di perdita di una cella, assicurarsi che il liquido non venga a contatto con la pelle o gli occhi. In tal caso, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- È necessario caricare le batterie prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie appropriato e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del dispositivo per le corrette istruzioni di carica.
- Dopo lunghi periodi di stoccaggio, può essere necessario caricare e scaricare più volte le batterie per ottenere le massime prestazioni.
- Utilizzare il prodotto o la batteria solo per l'applicazione per cui è stato destinato.
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consultare immediatamente un medico.

DESCRIZIONE

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) ON/OFF / Modalità | 5) Ingresso jack 3.5mm |
| 2) Play/pause | 6) Spia luminosa |
| 3) Volume - / brano precedente | 7) Ingresso di ricarica USB-C |
| 4) Volume + / brano successivo | 8) Lettore scheda micro SD |

RICARICARE LE CUFFIE

Per ricaricare la batteria delle cuffie, utilizzare il cavo micro USB-C fornito in dotazione. Collegare il cavo alle cuffie (7) e collegare l'altra estremità a una porta USB: computer, caricabatterie USB, ecc. La spia luminosa (6) si illumina di rosso durante la ricarica. Una volta terminata la ricarica, la spia rossa si spegne. Quando l'auricolare è in carica, non è possibile utilizzarlo in modalità Bluetooth, solo in modalità cablata.

ACCENDERE O SPEGNERE LE CUFFIE

Per accendere le cuffie, premere il pulsante ON/OFF (1) per 3 secondi: si sente il messaggio vocale « Power on ». Per accendere le cuffie, premere il pulsante ON/OFF (1) per 3 secondi: si sente il messaggio vocale « Power off ».

MODALITÀ CABLATA / BLUETOOTH / SCHEDA MICRO SD

Premere il pulsante Modalità (1) per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità scheda micro SD quando è inserita.

Modalità cablata

Quando si collega un cavo audio jack alle cuffie (5), le cuffie passano automaticamente in modalità cablata e interrompono la funzione Bluetooth delle cuffie. Questa modalità consente di prolungare l'autonomia delle cuffie.

Modalità Bluetooth

1. Prima di abbinare le cuffie a un dispositivo Bluetooth, assicurarsi che le cuffie siano scollegate da qualsiasi dispositivo Bluetooth, spegnendole con il pulsante ON/OFF (1).
2. Accendere le cuffie premendo a lungo il pulsante ON/OFF (1) per attivare la modalità « accoppiamento » fino a visualizzare la spia luminosa (6) lampeggiare alternativamente in blu e rosso.
3. In modalità Bluetooth, sostituire il terzo punto con: Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo, quindi selezionare le cuffie « TNB SINGLE 2 ». Si sentirà un segnale acustico di

connessione e la spia luminosa (6) lampeggerà in blu ogni 3 secondi: l'associazione è avvenuta con successo.

Quando si accendono le cuffie, si collegherà automaticamente con l'ultimo dispositivo Bluetooth associato.

Modalità scheda micro SD

Inserendo una scheda micro SD con una capacità massima di 32 GB nel lettore (8), le cuffie avviano automaticamente la riproduzione delle tracce audio presenti.

Funzioni in modalità Bluetooth o lettore di schede micro SD

- Play / pause: Premere una volta il pulsante (2) per avviare o mettere in pausa una traccia audio.
- Regolazione del volume: premere brevemente il pulsante «-» (3) per diminuire il volume / il pulsante «+» (4) per aumentare il volume. Un segnale acustico suona quando si raggiunge il volume minimo o massimo.
- Cambiare traccia: Premere una volta il pulsante «-» (3) per 3 secondi per tornare alla traccia precedente / premere una volta il pulsante «+» (4) per passare alla traccia successiva.
- Rispondere / terminare una chiamata: Quando si riceve una chiamata, la musica si spegne automaticamente. Premere una volta il pulsante Riproduzione / Pausa (2) delle cuffie per rispondere, quindi fare lo stesso per riagganciare. Al termine della chiamata, la musica riprende automaticamente.
- Rifiutare una chiamata: premere sul tasto Riproduzione / Pausa (2) per 3 secondi.
- Chiamata dell'ultimo numero: Premere il pulsante Riproduzione / Pausa (2) due volte di seguito per comporre il numero dell'ultima chiamata in entrata o in uscita. Questa regolazione funziona anche quando si ascolta la musica.

SPECIFICHE

Bluetooth: 5.0

Portata massima: 10 m

Gamma di frequenza: 20 Hz – 20 KHz

Dimensioni magnete: 40 mm

Impedenza: 32 Ω

Sensibilità delle cuffie: 110 dB ± 3 dB

Batteria integrata BL-5C: ioni di litio 3,7 V  300 mAh

Ricarica: Cavo USB-C / USB-A incluso

Autonomia: 8h al 50 % del volume in Bluetooth

Potenza minima richiesta dall'attrezzatura radio per caricare : 1.11 W

Potenza massima richiesta dall'attrezzatura radio per raggiungere la velocità di carica massima : 1.221 W

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.
- Schakel de hoofdtelefoon/oortelefoon na gebruik uit en bewaar hem op een geschikte plaats om beschadiging, krassen en vervorming te voorkomen.
- Zet het volume niet op een hoog niveau voordat u het product inschakelt. Verhoog het volume langzaam om schade door een te hoog volume te voorkomen.
- Gebruik de hoofdtelefoon/oortelefoon niet op een gevaarlijke plaats of op een plaats waar u geen geluid van buitenaf kunt horen.
- Laat het niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Bij kortsluiting of mechanische schade aan de interne lithiumbatterij bestaat het risico op oververhitting en brand.
- **WAARSCHUWING:** explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een ongeschikt model.

Zorg ervoor dat de gebruikte batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de geldende voorschriften.

- Gelieve volledig op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt
- Laat het niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Bij kortsluiting of mechanische schade aan de interne lithiumbatterij bestaat het risico op oververhitting en brand.
- **WAARSCHUWING:** explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een ongeschikt model. Zorg ervoor dat de gebruikte batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Gelieve volledig op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt
- Zorg ervoor dat u geen cel of batterij kortsluit. Bewaar cellen of batterijen niet op een rommelige manier in een doos of lade, waar ze kortsluiting kunnen veroorzaken bij elkaar of kortgesloten kunnen worden door andere metalen voorwerpen.
- In geval van lekkage van een cel, zorg ervoor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Mocht dit gebeuren, spoel het getroffen gebied dan grondig met water en raadpleeg een arts.
- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Het is noodzakelijk om de accu's voor gebruik op te laden. Gebruik altijd de geschikte oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat voor de juiste oplaadinstructies.
- Na lange opslagperiodes kan het nodig zijn om de accu's meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te bereiken.
- Gebruik het product of de batterij alleen voor de toepassing waarvoor het bestemd is.
- In geval van inslikken van een cel of batterij, raadpleeg onmiddellijk een arts.

BESCHRIJVING

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) ON/OFF / Modus | 5) Jack-poort 3,5mm |
| 2) Afspelen / pauze | 6) Indicatielampje |
| 3) Volume - / vorig nummer | 7) Oplaadpoort USB-C |
| 4) Volume + / volgend nummer | 8) Micro SD-kaartlezer |

UW HEADSET OPLADEN

Om uw headset op te laden, gebruikt u de meegeleverde USB-C-kabel. Sluit de kabel aan op de headset (7) en sluit hem vervolgens op het andere uiteinde op een USB-poort aan: pc, USB-oplader, enz. Het indicatielampje (6) knippert rood om aan te geven dat het opladen bezig is. Zodra het opladen is voltooid gaat het rode lampje uit. Als de headset wordt opgeladen, kan hij niet in de Bluetooth-modus worden gebruikt, maar alleen in de bedrade modus.

UW HEADSET AAN- OF UITZETTEN

Voor het aanzetten van uw headset druk 3 seconden op de ON/OFF-knop (1): u hoort een gesproken bericht « Power on ». Druk nogmaals 3 seconden op dezelfde knop om uw headset uit te schakelen: u hoort een gesproken bericht « Power off ».

BEDRADE / BLUETOOTH / MICRO SD-KAART MODUS

Druk op de Modus-knop (1) om te schakelen tussen de Bluetooth-modus en de micro SD-kaart-modus zodra de kaart ingevoerd is.

Bedrade modus

Wanneer u een audio-aansluitkabel op de headset (5) aansluit, schakelt de headset automatisch over op de bedrade modus en wordt de Bluetooth-functie van de headset uitgeschakeld. Deze modus verlengt de levensduur van uw headset.

Bluetooth-modus

1. Voordat u de headset aan een Bluetooth-apparaat koppelt, moet u ervoor zorgen dat de headset is losgekoppeld van elk Bluetooth-apparaat door hem uit te zetten met de ON/OFF-knop (1)
2. Zet de headset aan door de ON/OFF-knop (1) ingedrukt te houden om de modus « koppelen » te activeren totdat het indicatielampje (6) afwisselend blauw en rood knippert.
3. Vervang in de Bluetooth-modus het derde punt door: Activeer de Bluetooth-functie op uw apparaat en selecteer vervolgens de headset "TNB SINGLE 2". U hoort een verbindingsgeluid en het controlelampje (6) knippert elke 3 seconden blauw: de koppeling is succesvol voltooid.

Wanneer u deze headset aanzet, maakt hij automatisch verbinding met het laatst gekoppelde Bluetooth-apparaat.

Modus micro SD-kaart

Door een micro SD-kaart met een maximale capaciteit van 32 GB in de lezer (8) te steken, begint de headset automatisch de aanwezige audiotracks af te spelen.

Functies in de modus Bluetooth of micro SD-kaartlezer

- Afspeken / pauze: Druk één keer op de knop (2) om de muziek te starten of te pauzeren.
- Volumeregeling: druk kort op knop "-" (3) om het volume te verlagen / op de knop "+" (4) om het volume te verhogen. Er klinkt een signaal wanneer u het minimum- of maximumvolume bereikt.
- Van nummer wisselen / op de "-"-knop (3) gedurende 3 seconden om terug te gaan naar het vorige nummer / op de "+"-knop (4) om naar het volgende nummer te gaan.
- Een oproep beantwoorden / beëindigen: Wanneer u een oproep ontvangt gaat de muziek automatisch uit. Druk eenmaal op de Afspeken / Pauze -knop (2) op de headset om de oproep te beantwoorden en doe hetzelfde om de oproep te beëindigen. Zodra het gesprek is beëindigd, wordt de muziek automatisch hervat.
- Weigeren van een oproep: druk op de Afspeken / Pauze -knop (2) gedurende 3 seconden.
- Het laatste nummer bellen: Druk twee keer achter elkaar op de Afspeken / Pauze -knop (2) om het nummer van de laatste binnenkomende of uitgaande oproep opnieuw te kiezen. Deze handeling werkt ook als u naar muziek luistert.

SPECIFICATIES

Bluetooth: 5.0

Maximaal bereik: 10 m

Frequentiebereik: 20 Hz – 20 KHz

Formaat magneet: 40 mm

Impedantie: 32 Ω

Geluidssterkte headset: 110 dB ± 3 dB

Geïntegreerde batterij BL-5C: Lithium-ion 3,7 V  300 mAh

Belasting: USB-C-/USB-A-kabel inbegrepen

Autonomie: 8u bij 50% van het volume via Bluetooth

Minimaal vermogen vereist door de radioapparatuur om op te laden : 1.11 W

Maximaal vermogen vereist door de radioapparatuur om de maximale laadsnelheid te bereiken : 1.221 W

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.
Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website:
www.t-nb.com.

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпял удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазвайте на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобрят качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.
- Изключете каската / слушалките след употреба и я поставете / ги поставете на подходящо място, за да избегнете повреди, одрасквания и деформации.
- Не задавайте висока стойност на силата на звука преди да включите устройството.
- Увеличавате бавно силата на звука, за да избегнете вредата от прекалено силния звук.
- Не използвайте каската / слушалките на място, което е опасно или на място, на което не можете да чувате външния звук.
- Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. В случай на късо

- съединение или механична повреда на вътрешната литиева батерия, съществува риск от прегряване и пожар.
- **ВНИМАНИЕ** : риск от експлозия, ако батерията е сменена с неподходящ модел. Рециклирането на използваните батерии да се осъществява съобразно действащата законодателна уредба.
 - Моля, заредете напълно, когато използвате за първи път
 - Не предизвиквайте късо съединение на клетка или батерия. Не съхранявайте клетки или батерии по нередовен начин в кутия или чекмедже, където могат да се предизвикат взаимни къси съединения или да бъдат късосвързани от други метални предмети.
 - В случай на изтичане на клетка, уверете се, че течността не влезе в контакт с кожата или очите. Ако това се случи, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
 - Поддържайте клетките и батериите чисти и сухи.
 - Необходимо е да заредите акумулаторите преди употреба. Винаги използвайте подходящото зарядно устройство и се консултирайте с инструкциите на производителя или с ръководството на устройството за правилни инструкции за зареждане.
 - След дълги периоди на съхранение може да се наложи няколко пъти да заредите и разреждате акумулаторите, за да постигнете максимална производителност.
 - Използвайте продукта или батерията само за предназначението, за което е предвидено.
 - В случай на поглъщане на клетка или батерия, незабавно потърсете лекарска помощ.

ОПИСАНИЕ:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) ВКЛ./ИЗКЛ. / Режим | 5) 3,5 мм порт за жак |
| 2) Възпроизвеждане/пауза | 6) Светлинен индикатор |
| 3) Сила на звука - / предишна песен | 7) USB-C порт за зареждане |
| 4) Сила на звука + / следваща песен | 8) Четец на микро SD карти |

ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

За да заредите слушалките си, използвайте предоставения USB-C кабел. Свържете кабела към слушалките (7), след което свържете другия край към USB порт: компютър, USB зарядно устройство и др. Светлинният индикатор (6) свети в червено по време на зареждане. Когато зареждането приключи, червената светлина ще изгасне. Когато слушалките се зареждат, не е възможно да се използват в Bluetooth режим, а само в кабелен режим.

ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

За да включите слушалките, натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (1) за 3 секунди: ще чуете гласовото съобщение « Power on ». Натиснете отново същия бутон за 3 секунди, за да изключите слушалките: ще чуете гласовото съобщение « Power off ».

КАБЕЛЕН РЕЖИМ / BLUETOOTH / МИКРО SD КАРТА

Натиснете бутона за режим (1), за да превключите от режим Bluetooth към режим на микро SD карта, когато тя е поставена.

Кабелен режим

Когато включите кабел с аудио жак в слушалките (5), те автоматично превключват на кабелен режим и ще прекъснат Bluetooth функцията на слушалките. Този режим позволява да удължите живота на батерията на слушалките.

Режим Bluetooth

1. Преди да сдвоите слушалките с Bluetooth устройство, уверете се, че те са изключени от

- всяко Bluetooth устройство, като ги изключите с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (1)
2. Включете слушалките чрез продължително натискане на бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (1), за да активирате режима «сдвояване», докато видите светлинния индикатор (6) да мига последователно в синьо и червено.
3. В режим Bluetooth заменете третата точка с: Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство, след което изберете слушалките „TNB SINGLE 2“. Ще чуете звуков сигнал за свързване, а светлинният индикатор (6) ще мига в синьо на всеки 3 секунди: сдвояването е успешно.

Когато включите тази слушалка, тя автоматично ще се свърже с последното сдвоено Bluetooth устройство.

Режим на микро SD карта

Чрез поставяне на микро SD карта с максимален капацитет от 32 GB в четеца (8), слушалките автоматично започват да възпроизвеждат наличните аудио записи.

Функции в режим Bluetooth или четец на микро SD карти

- Възпроизвеждане / пауза: Натиснете бутона (2) веднъж, за да стартирате или поставите на пауза аудио запис.
- Регулиране на силата на звука: натиснете кратко бутона „-“ (3), за да намалите звука / бутона „+“ (4), за да увеличите звука. Чува се звуков сигнал, когато достигнете минималната или максималната сила на звука.
- Смяна на песен : Натиснете бутона „-“ (3), за 3 секунди, за да се върнете към предишната песен / натиснете бутона „+“ (4), за да преминете към следващата песен.
- Отговаряне / прекратяване на повикване: Когато получите повикване, музиката автоматично се прекъсва. Натиснете веднъж бутона Възпроизвеждане / Пауза (2) на слушалките, за да отговорите, след което направете същото, за да затворите. Когато разговорът приключи, музиката ще се възобнови автоматично.
- Отхвърляне на повикване: натиснете бутона Възпроизвеждане / Пауза (2) за 3 секунди
- Обаждане от последния номер: Натиснете два пъти последователно бутона Възпроизвеждане / Пауза (2), за да наберете номера на последното входящо или изходящо повикване. Тази манипулация работи и когато слушате музика.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Bluetooth: 5.0

Максимален обхват: 10 м

Честотен диапазон: 20 Hz – 20 KHz

Размер на магнита: 40 мм

Импеданс: 32 Ω

Чувствителност на слушалките: 110 dB ± 3 dB

Вградена батерия BL-5C: Литиево-йонен 3,7 V  300 mAh

Зареждане: USB-C / USB-A кабел доставен

Времетраене: 8 часа при 50 % сила на звука в Bluetooth

Минимална мощност, необходима на радио оборудването за зареждане : 1.11 W

Максимална мощност, необходима на радио оборудването за достигане на

максимална скорост на зареждане : 1.221 W

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

RO - MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Opiți căștile externe/interne după utilizare și depozitați-le într-un loc adecvat pentru a evita deteriorarea, zgârieturile, deformările.
- Nu reglați volumul la un nivel ridicat înainte de a porni produsul. Măriți încet volumul pentru a evita neplăcerile cauzate de volumul prea mare.
- Nu utilizați căștile externe/interne într-un loc periculos sau într-un loc în care nu puteți auzi sunetul din exterior.
- Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat. În cazul unui scurtcircuit sau al deteriorării mecanice a bateriei cu litiu există riscul de supraîncălzire și incendiu.
- ATENȚIE: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un model necorespunzător. Reciclarea bateriilor uzate se face în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Faceți o încărcare completă la prima utilizare
- Nu provocați un scurtcircuit unei celule sau baterii. Nu depozitați celulele sau bateriile într-un mod dezordonat într-o cutie sau sertar, unde pot să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- În cazul scurgerii unei celule, asigurați-vă că lichidul nu intră în contact cu pielea sau ochii. - Dacă se întâmplă acest lucru, spălați zona afectată cu multă apă și consultați un medic.
- Mențineți celulele și bateriile curate și uscate.
- Este necesar să încărcați acumulatorii înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul adecvat și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul dispozitivului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.
- După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcați și să descărcați acumulatorii de mai multe ori pentru a obține performanța maximă.
- Utilizați produsul sau bateria doar pentru aplicația pentru care a fost destinat.
- În cazul înghițirii unei celule sau baterii, consultați imediat un medic.

DESCRIERE

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) ON/OFF / Mod | 5) Port jack 3.5mm |
| 2) Redare / pauză | 6) Indicator luminos |
| 3) Volum - / piesa precedentă | 7) Port de încărcare USB-C |
| 4) Volum + / piesa următoare | 8) Cititor card microSD |

ÎNCĂRCARE

Pentru încărcarea căștii folosiți cablul USB furnizat. Conectați cablul la cască (7) apoi conectați celălalt capăt la un port USB : calculator, încărcător USB, etc. În timpul încărcării indicatorul luminos se va aprinde în roșu și se va stinge atunci când încărcarea e completă. În timpul încărcării casca nu poate fi utilizată în modul Bluetooth, ci doar cu ajutorul cablului.

PORNIRE / OPRIRE

Pentru pornire apăsați butonul ON/OFF (1) și țineți apăsat 3 secunde: veți auzi mesajul vocal « Power on ». Pentru oprire țineți butonul apăsat tot 3 secunde : veți auzi mesajul vocal « Power off ».

MOD CABLU / BLUETOOTH / CARD MICRO SD

Pentru trecerea din modul Bluetooth în modul card micro SD, apăsați butonul Mode (1) după ce ați inserat cardul micro SD.

Mod cablu

În momentul în care la cască este conectat un cablu audio jack (5), se trece automat în modul cablu iar funcția Bluetooth se va opri. Modul cablu ajută la o mai bună autonomie a căștii.

Modul Bluetooth

1. Înainte de a conecta casca la un dispozitiv Bluetooth, opriți funcționarea din butonul ON/OFF (1) și apoi reporniți, pentru a vă asigura că nu este conectată la un alt dispozitiv Bluetooth.
2. Pentru pornire apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF (1); modul « împerechere » se va activa iar indicatorul luminos (6) va clipi alternativ în albastru și roșu.
3. În modul Bluetooth, înlocuiți al treilea punct cu: Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră, apoi selectați căștile „TNB SINGLE 2”. Veți auzi un semnal sonor de conectare, iar indicatorul luminos (6) va clipi albastru la fiecare 3 secunde: asocierea a fost realizată cu succes.

La pornirea căștii aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth la care a fost conectată.

Mod card micro SD

La inserarea unui card micro SD cu o capacitate de maximum 32 GB în cititor (8), casca începe automat redarea pieselor audio.

Funcții în modul Bluetooth sau card micro SD

- Redare / pauză : Apăsați o singură dată pe butonul (2) pentru redare sau pentru pauză.
- Reglare volum : apăsați scurt butonul « - » (3) pentru volum mai mic, respectiv butonul « + » (4) pentru volum mai mare. La atingerea nivelului minim sau maxim al volumului, va fi emis un semnal sonor.
- Schimbarea pieselor: Apăsați butonul « - » (3) timp de 3 secunde pentru trecerea la piesa precedentă, respectiv butonul « + » (4) pentru trecerea la piesa următoare.
- Primire apeluri : La primirea unui apel, muzica se oprește automat. Pentru a răspunde, apăsați o singură dată butonul Redare / Pauză (2). La fel procedați și pentru încheierea convorbirii. După încheierea convorbirii muzica repornește automat.
- Respingere apel: apăsați și țineți apăsat pentru 3 secunde butonul Redare / Pauză (2)
- Apelarea ultimului număr: Apăsați de două ori la rând butonul Redare / Pauză (2) pentru a apela ultimul număr care v-a apelat sau pe care l-ați apelat. Această comandă funcționează și cu muzica pornită.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bluetooth : 5.0

Rază maximă de acoperire: 10 m

Gamă frecvențe : 20 Hz – 20 KHz

Dimensiune magnet : 40 mm

Impedanță : 32 Ω

Putere : 110 dB ± 3 dB

Baterie integrată BL-5C: Litiu-ion 3,7 V  300 mAh

Încărcător : Cablu USB-C / USB-A inclus

Autonomie : 8h, cu volumul la 50 %, în modul Bluetooth

Puterea minimă necesară de echipamentul radio pentru a încărca : 1.11 W

Puterea maximă necesară de echipamentul radio pentru a atinge viteza maximă de

încărcare : 1.221 W

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.

	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.

	Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.

	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
	A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.

	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.

	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	Продължителното слушане при пълна мощност може да увреди слуха на потребителя.

	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
	Ascultarea timp îndelungat la volum maxim poate afecta auzul utilizatorului.

Accès et remplacement de la batterie / Access and battery replacement /
Acceso y sustitución de la batería / Acesso e substituição da bateria /
Accesso e sostituzione della batteria / Zugang und Austausch der Batterie /
Toegang tot en vervanging van de batterij / Acces și înlocuire a bateriei /
Достъп и подмяна на батерията



www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

