



# HUB 9 EN 1

## HUB 9 IN 1



**Instructions**  
Mode D'emploi

— HUBALU9 —



## NOS REMERCIEMENTS

---

***Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel.***

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES









---

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous l'eau ou dans des endroits trop humides.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil
- Utilisez/conserved uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre -10°C et 60°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit ou d'utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil
- Ne laissez pas l'appareil près d'objets tranchants cela pourrait le rayer ou l'endommager.

## BESOIN D'AIDE ?

---

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Entrées			
<b>INTERFACE</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery 100W max pour la charge seule
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	Lecteur carte mémoire SD / MICRO SD
		<b>8</b>	Sortie audio jack femelle 3.5mm
<b>USB TYPE-C</b> 			Ordinateur / Tablette / Smartphone / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (Les compatibilités varient en fonction des constructeurs)

## OUR THANKS

---

***Congratulations on your purchase and thank you for your trust and confidence in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this device, we recommend that you read the instructions and safety guidelines carefully and keep this manual for future reference.***

## IMPORTANT SAFETY GUIDELINES









---

- The power supply of your device must match the initially designed original specifications.
- Never use your device under water or in places that are too damp.
- Do not place flammable objects, explosive substances or dangerous objects near your device.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between -10 °C and 60 °C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not disassemble your device or try to repair it yourself.
- Do not use your device if it has been subjected to impact or is damaged.
- To avoid the risk of electrocution, unplug your device from the main power supply and from any device before cleaning it or if you are not using it.
- T'nB declines any liability in case of misuse of the product or use with a device with incompatible electrical characteristics.
- Do not use abrasives to clean the device.
- Do not leave the device near sharp objects that could scratch or damage it.

## NEED HELP ?

---

We are committed to providing high customer satisfaction and we would be pleased to hear from you at [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). For servicing, troubleshooting and other information on this product, please visit our website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Ports			
<b>INTERFACE</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery 100W for charging only
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	SD / MICRO SD memory card reader
		<b>8</b>	3.5mm jack female audio output
<b>USB TYPE-C</b> 			PC / Tablet / Smartphone / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (Compatibility may vary depending on the manufacturer)

## NUESTRO AGRADECIMIENTO

---

***Enhorabuena por su compra y gracias por la confianza depositada en T'nB. Nuestros productos cumplen los reglamentos y las normativas vigentes. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y consignas de seguridad antes de utilizar este dispositivo, y que conserve el presente manual.***

## CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES









---

- La alimentación de su dispositivo debe corresponderse con las características originales inicialmente previstas.
- No utilice nunca su dispositivo bajo la lluvia o en lugares demasiado húmedos.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva u objeto peligroso cerca de su dispositivo.
- Utilice y conserve su dispositivo únicamente en entornos con temperaturas comprendidas entre -10 °C y 60 °C.
- Conserve su dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte su dispositivo y no intente repararlo por su cuenta.
- No utilice su dispositivo en caso de que este haya recibido un impacto o haya sufrido daños.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desenchufe su dispositivo de la alimentación principal y de cualquier otro dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- T'nB rechaza cualquier responsabilidad en caso de mala utilización del producto o de uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- No utilice productos abrasivos para limpiar el dispositivo.
- No deje el dispositivo cerca de objetos afilados, ya que podrían rayarla o deteriorarla.

## ¿NECESITA AYUDA?

---

En T-nb nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, puede contactar con nosotros escribiendo a [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para cuestiones relativas al mantenimiento, reparación u otro tipo de información, consulte nuestra página web: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Entrada			
<b>INTERFAZ</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery 100 W máx. solo para la carga
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	Lector de tarjeta de memoria SD / MICRO-SD
		<b>8</b>	Salida de audio jack 3,5 mm hembra
<b>USB TYPE-C</b> 			Ordenador / Tableta / Teléfono móvil/ Nintendo Switch® / Samsung DEX® (Las compatibilidades varían en función de los fabricantes)



## OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

---

***Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual.***

## INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES









---

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as características originais inicialmente previstas.
- Nunca utilize o seu dispositivo em água ou em lugares molhados.
- Não colocar um objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre -10°C e 60°C.
- Mantenha o seu aparelho fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu dispositivo e não tente repará-lo por conta própria.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a um choque ou danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- A T'nB não se responsabiliza pelo uso indevido do produto ou pelo uso com um dispositivo com características elétricas não compatíveis.
- Não utilize produtos abrasivos para limpar o dispositivo
- Não deixe o dispositivo perto de objetos pontiagudos que o possam riscar ou danificar.

## PRECISA DE AJUDA?

---

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para obter dados sobre manutenção, reparação, e diversas outras informações sobre este produto, visite o nosso site em: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Entrada			
<b>INTERFACE</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery 100W máx. apenas para a carga
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	Leitor de cartão de memória SD / MICRO SD
		<b>8</b>	Conetor fêmea de saída áudio 3,5mm
<b>USB TYPE-C</b> 		Computador / tablete / smartphone / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (as compatibilidades variam em função dos fabricantes)	

## RINGRAZIAMENTI

---

***Congratulazioni per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.***

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SIOREZZA









---

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche d'origine previste inizialmente.
- Non utilizzare mai il dispositivo sott'acqua o in luoghi troppo umidi.
- Non collocare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare/conservare il dispositivo solo in un ambiente dove la temperatura dove la temperatura è tra i -10°C e i 60°C.
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo e non provare a ripararlo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o è stato danneggiato.
- Per evitare rischi di folgorazione, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e di qualsiasi dispositivo prima di pulirlo o se non lo utilizzate.
- T'nB declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo inappropriato del prodotto o di utilizzo con un dispositivo dalle caratteristiche non compatibili.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire il dispositivo
- Non lasciare il dispositivo vicino ad oggetti affilati potrebbero colpirlo o danneggiarlo.

## OCCORRE AIUTO?

---

Ci teniamo affinché i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Per manutenzione, risoluzione problemi del dispositivo, info varie sul prodotto, consultare il nostro sito Internet: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Ingresso			
<b>INTERFACCIA</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery 100W max solo per ricarica
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	Letto di schede di memoria SD / MICRO SD
		<b>8</b>	Uscita audio femmina jack da 3,5mm
<b>USB TYPE-C</b> 			Computer / Tablet / Smartphone / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (La compatibilità varia in base al produttore)

**DANK**

---

***Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in T'nB. Unsere Artikel entsprechen den geltenden Normen und Bestimmungen. Vor Nutzung dieses Gerätes empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen und diese Anleitung aufzubewahren.***

**WICHTIGE WARNHINWEISE**









---

- Die Stromversorgung Ihres Gerätes muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Ihr Gerät nie unter Wasser oder an zu feuchten Orten benutzen.
- Stellen Sie keine brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenstände in die Nähe Ihres Gerätes.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung benutzen/aufbewahren, wo die Temperatur zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  und  $60^{\circ}\text{C}$  ist.
- Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ihr Gerät nicht auseinandernehmen und nicht versuchen, es selbst zu reparieren.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es angeschlagen oder beschädigt wurde.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch den Netzstecker.
- T'nB lehnt jede Verantwortung im Falle eines Missbrauchs des Produkts oder der Verwendung mit einem Gerät mit nicht kompatiblen elektrischen Eigenschaften ab.
- Halten Sie den Sicherheitshahn dicht geschlossen, um das Eindringen von Wasser in den Kreislauf und die inneren Teile des Produkts zu verhindern.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts. Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen, da diese es zerkratzen oder beschädigen können.

**BRAUCHEN SIE HILFE?**

---

Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht und Sie haben die Möglichkeit, uns unter [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com) zu kontaktieren. Wartung, Fehlerbehebung, verschiedene Informationen zu diesem Produkt, siehe unsere Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Eingang			
<b>SCHNITTSTELLE</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery max. 100 W nur zum Aufladen
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	SD-Speicherkartenleser / MICRO SD
		<b>8</b>	Audio Klinenstecker 3.5 mm
<b>USB TYPE-C</b> 		Computer / Tablette / Smartphone / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (Die Kompatibilitäten variieren je nach Hersteller)	

## ONS DANKWOORD

---

*Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan T'nB schenkt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij adviseren u deze handleiding en de voorschriften vóór het gebruik van dit toestel aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.*

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN









---

- Uw toestel moet worden gevoed conform de initieel voorziene originele eigenschappen.
- Gebruik uw toestel nooit onder water of in te vochtige plaatsen.
- Plaats geen onbrandbaar voorwerp, explosieve stof of gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel. Gebruik/bewaar uw toestel enkel in een omgeving met een temperatuur tussen -10°C en 60°C.
- Bewaar uw toestel buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer uw toestel niet en probeer het niet zelf te repareren.
- Gebruik uw toestel niet indien het een schok of beschadigingen ondergaan heeft.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden koppelt u uw toestel van de hoofdvoeding af voordat u het reinigt of wanneer u het niet gebruikt.
- T'nB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een verkeerd gebruik van het product of het gebruik met een toestel dat niet-compatibele elektrische eigenschappen heeft.
- Het wordt aangeraden de accu te beschermen wanneer u ze niet gebruikt om beschadiging door een val te vermijden.
- Gebruik geen schurende producten om het toestel te reinigen.
- Laat het toestel niet in de buurt van snijdende voorwerpen want het kan bekrast of beschadigd worden.

## HULP NODIG?

---

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com).  
Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Ingang			
<b>INTERFACE</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery 100W max enkel voor de lading
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	Lezer SD / MICRO SD geheugenkaart
		<b>8</b>	Uitgang vrouwelijke audio jack 3,5mm
<b>USB TYPE-C</b> 		Computer / Tablet / Smartphone / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (De compatibiliteiten variëren in functie van de fabrikanten)	



## ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

---

Поздравляем вас с покупкой и благодарим за доверие, которое вы оказали компании T'nB. Наша продукция соответствует действующим правилам и стандартам. Перед использованием устройства мы рекомендуем внимательно прочесть руководство, ознакомиться с инструкциями по технике безопасности и сохранить это руководство.

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ









---

- Электропитание должно соответствовать параметрам, указанным в инструкции по эксплуатации для конкретного устройства.
- Не используйте устройство под дождём, в сырых помещениях или около воды.
- Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы, взрывчатые вещества или взрывоопасные предметы рядом с устройством.
- Используйте только прилагаемые аксессуары и разъёмы. Использование другого аксессуара, не предусмотренного для этой цели, может привести к непоправимому повреждению вашего устройства.
- Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 45°C.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство, если оно получило резкий удар или было повреждено любым способом.
- Во избежание поражения электрическим током отключите устройство от основного источника питания и любого другого прибора перед чисткой или если вы его не используете.
- В случае беспроводного устройства, пожалуйста, не храните его рядом с кредитными картами и другими носителями данных.

## НУЖНА ПОМОЩЬ?

---

Мы заботимся об удовлетворении потребностей наших клиентов, поэтому с нами можно связаться по электронной почте: [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). По вопросам ремонта и ухода за устройством, для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

Вход			
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>		<b>1</b>	USB-C Power Delivery макс. 100 Вт только для зарядки
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	Устройство чтения карт SD / MicroSD
		<b>8</b>	3,5 мм Jack женский аудиовыход
<b>USB TYPE-C</b> 			Компьютер / планшет / смартфон / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (совместимость зависит от производителя)

## БЛАГОДАРНОСТИ

---

Поздравяваме Ви за покупката и Ви благодарим за доверието, оказано на T'nb. Продуктите ни отговарят на действащите разпоредби и стандарти. Преди да използвате този продукт, Ви съветваме да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, и да запазите това ръководство.

## ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ









---

- Захранването на устройството Ви трябва да съответства на първоначално предвидените оригинални характеристики.
- Никога не използвайте устройството в дъжд, на влажни места или близо до вода.
- Не поставяйте близо до устройството запалими предмети, експлозивни вещества или опасни предмети.
- Използвайте само предоставените аксесоари и конектори. Използването на каквито и да е други аксесоари, непредвидени за тази цел, може да повреди устройството Ви непоправимо.
- Използвайте и съхранявайте устройството само в помещения с температурата между 0°C и 45°C.
- Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако е било ударено или повредено.
- За да избегнете риска от токов удар, изключете устройството от главното захранване и от всички устройства преди почистване или когато не го използвате.
- При безжичен продукт не оставяйте продукта близо до кредитни карти или други носители за съхранение на данни.

## ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

---

Тъй като много държим на удовлетвореността на клиентите ни, можете да се свържете с нас на [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). За информация относно поддръжката, отстраняването на неизправности, други сведения за този продукт, посетете нашия интернет адрес: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

Вход			
ИНТЕРФЕЙС		<b>1</b>	USB-C Power Delivery 100W max само за зареждане
		<b>2</b>	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		<b>3</b>	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		<b>4</b>	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		<b>5</b>	1 x USB 2.0
		<b>6 / 7</b>	Четец на SD / MICRO SD карти с памет
		<b>8</b>	Изход за аудио жак 3.5mm женски
<b>USB TYPE-C</b> 			Компютър / Таблет / Смартфон / Nintendo Switch® / Samsung DEX® (Съвместимостта варира в зависимост от производителя)

## تشكراتنا









نصحك بقراءة التعليمات وإرشادات السلامة بكل عناية، ولحفاظ على هذا الدليل. T'nB. منتجاتنا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها. قبل استخدام هذا المنتج، تهانينا على شرائك للجهاز وعلى الثقة التي وضعتها في

## تعليمات السلامة هامة

تضع أشياء قابلة للإشتعال أو مواد متفجرة أو أشياء خطرة بالقرب من جهازك. الجهاز الخاص بك مطلقاً أثناء المطر أو في أماكن رطبة أو بالمحاداة مع الماء. لا مصدر الطاقة الخاص بجهازك مطابقاً للمواصفات المعمول بها أصلاً. لا تستخدم يستوجب أن يكون غير المنصوص عليه لهذا الغرض إلى تلف في جهازك بشكل غير قابل للإصلاح. فقط الملحقات والموصلات المتوفرة. قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من الملحقات استخدم عليه فقط في بيئة تكون فيها درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية و 45 درجة مئوية. استخدم الجهاز وحافظ حافظ على جهازك بعيداً عن متناول الأطفال. لا تحاول فك جهازك أو محاولة إصلاحه بنفسك. لا تستخدم جهازك في حال تعرضه للصدمة أو للتلف. الطاقة الرئيسية أو عن أي جهاز آخر قبل التنظيف أو في حالة عدم الإستعمال. من أجل تفادي التعرض لصدمة كهربائية، يجب فصل الجهاز الخاص بك عن مصدر عدم ترك هذا المنتج بالقرب من بطاقات الائتمان أو وسائط تخزين البيانات الأخرى. في حالة وجود منتج لاسلكي، يرجى

## هل من مساعدة ؟

المتنوعة حول هذا المنتج ، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com) الإلكتروني [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com) للمطالعة على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والمعلومات نحن وعاون بضرورة رضا عملائنا، يمكن الإتصال بنا على الموقع

منافذ			
واجهة المستخدم		1	كحد أقصى لشحن واحد واط 100 Delivery Power USB-C
		2	HDMI Ultra HD 4K - 30 Hz / Full HD 1080P - 60 Hz
		3	Ethernet RJ45 : 10 / 100 / 1000 Mbps
		4	2 x USB 3.0 - 5Gbps max
		5	1 x USB 2.0
		6 / 7	SD مايكرو / SD قارئ بطاقة ذاكرة
		8	مقبس جاك أنثى لخروج الصوت
<b>USB TYPE-C</b> 		/ الهاتف الذكي / (يختلف التوافق حسب الشركة المصنعة) الكمبيوتر / الجهاز اللوحي	

**TnB** t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

