



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TV

TV universal remote control



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

TCUN01

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.

INSTALLATION DES PILES

Ce produit nécessite 2 piles alcalines de 1,5V (LR03 AAA) non fournies.

Informations importantes :

- Veuillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Veuillez ne pas appuyer sur les boutons pendant le changement de piles pour ne pas perdre les réglages en mémoire.

REGLAGE DE LA TELECOMMANDE TV

MODE : RECHERCHE AUTOMATIQUE

- Allumez votre appareil à piloter.
- Restez appuyer durant plus de 5 secondes sur bouton  + MENU jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.
- Pointez la télécommande vers la TV et appuyez et relâchez lentement la touche 
- Le voyant clignote pour indiquer que la recherche automatique a commencé.
- Dès que la TV s'éteint, appuyez immédiatement sur le bouton OK de votre télécommande pour interrompre la recherche et mémoriser le code.
- Appuyez sur la touche  pour allumer la TV et essayez les différentes touches de la télécommande.
- Si toutes les fonctions ne sont pas opérationnelles, nous vous conseillons de passer sur le réglage par code.

Note : Une fois que tous les codes ont été testés, le voyant cesse de clignoter.

MODE : REGLAGE PAR CODE

- Consultez et repérez la marque et les codes (en annexes) de la TV à piloter.
- Allumez votre TV
- Restez appuyé durant plus de 5 secondes sur le bouton  + MENU jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.

Note : Le mode de réglage s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Recommencez alors la procédure à partir du début.

- Saisissez le premier code. Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint. Si le code saisi est incorrect, le voyant clignote rapidement trois fois. Recommencez alors la procédure avec tous les codes compatibles à la marque de votre appareil.
- Une fois le code validé (lorsque le voyant de la télécommande s'est éteint après la saisie du code), appuyez sur la touche  et essayez les différentes touches de la télécommande.
- Si toutes les fonctions ne sont pas opérationnelles, saisissez alors un autre code compatible avec la marque de votre TV.

ANNEXES : LES CODES

Les codes sont rangés par marque.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
---	---

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.

INSERTING THE BATTERIES

This product requires 2, 1.5V alkaline batteries (LR03 AAA) which are not included.

Important information

- Ensure you observe the polarity indicated in the remote control's battery compartment.
- Please do not press the buttons while the batteries are charging to avoid losing the saved settings.

SETTING THE TV REMOTE CONTROL

MODE: AUTOMATIC SEARCH

- Switch on the device to be controlled.
- Hold down the button for more than 5 seconds on the button  + MENU until the light comes on, then release the button.
- Point the remote control towards the TV and press and release the  button slowly
- The light will flash to indicate that the automatic search has started.
- As soon as the TV goes off, immediately press the OK button on your remote control to stop the search and store the code.
- Press the  button to switch on the TV and try various buttons on the remote control.
- If not all the functions work, we advise you to go to setting by code.

Note: Once all the codes have been tested, the light will stop flashing.

MODE: SETTING WITH THE CODE

- Consult and note the brand and the codes (in the appendices) of the TV to be controlled.
- Switch on your TV
- Hold down the button for more than 5 seconds on the button  + MENU until the light comes on, then release the button.

Note: The settings mode will switch off automatically after 30 seconds of inactivity. Start the procedure again from the beginning.

- Enter the first code. If the code has been entered correctly, the light will go off. If the code entered is incorrect, the light will flash quickly three times. Start the procedure again with all the codes that are compatible with the brand of your device.
- Once the code has been confirmed (when the light of the remote control goes out once the code has been entered), press the  button, and try the various buttons of the remote control.
- If not all the functions are working, enter a code that is compatible with the brand of your TV.

APPENDICES: THE CODES

The codes are organised by brand.

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
---	---

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Este producto funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5 V (LR03 AAA) no suministradas.

Información importante:

- Compruebe la polaridad indicada en el compartimento de las pilas del mando.
- No pulse los botones mientras esté cambiando las pilas para no perder los ajustes memorizados.

AJUSTE DEL MANDO TV

MODO: BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

- Encienda el dispositivo que desee controlar.
- Mantenga pulsado durante más de 5 segundos el botón  + MENU hasta que el indicador luminoso se encienda, y suelte el botón.
- Dirija el mando hacia el TV y pulse y suelte lentamente el botón .
- El indicador parpadea para indicar que ha empezado la búsqueda automática.
- En el momento en el que se apague el OK, pulse inmediatamente el botón TV del mando para interrumpir la búsqueda y memorizar el código.
- Pulse el botón  para encender el TV y pruebe los distintos botones del mando.
- Si no funcionan todos los botones, se recomienda pasar al ajuste por código.

Nota: Una vez que se han probado todos los códigos, el indicador deja de parpadear.

MODO: AJUSTE POR CÓDIGO

- Consulte la marca y los códigos (en anexos) del TV que desea controlar.
- Encienda el TV.
- Mantenga pulsado durante más de 5 segundos el botón  + MENU hasta que el indicador luminoso se encienda, y suelte el botón.

Nota: El modo de ajuste se apaga automáticamente tras 30 segundos de inactividad. En este caso, repita el procedimiento desde el principio.

- Introduzca el primer código. Si el código se ha introducido correctamente, el indicador se apaga. Si el código introducido no es el correcto, el indicador parpadea rápidamente 3 veces. En este caso, repita el procedimiento con todos los códigos compatibles con la marca de su dispositivo.

- Uma vez validado el código (cuando el indicador del mando se ha apagado tras introducir el código), pulse el botón  y pruebe los distintos botones del mando.
- Si no están operativas todas las funciones, introduzca otro código compatible con la marca de su TV.

ANEXOS: LES CÓDIGOS

Los códigos se ordenan por marca.

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
---	---

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Este produto precisa de 2 pilhas alcalinas de 1,5V (AAA LR03) não fornecidas.

Informações importantes:

- Respeite a polaridade indicada no compartimento de pilhas do controlo remoto.
- Não prima qualquer botão ao trocar as pilhas para evitar perder as configurações na memória.

CONFIGURAR O COMANDO REMOTO DA TV

MODU: PESQUISA AUTOMATICA

- Ligue o seu dispositivo a ser controlado.
- Prima continuamente o botão  + MENU durante mais de 5 segundos até que a luz indicadora se acenda e, seguidamente, solte o botão.
- Aponte o comando remoto para a TV e prima e solte lentamente o botão .
- A luz indicadora fica intermitente para indicar que a pesquisa automática foi iniciada.
- Assim que a TV se desligar, prima imediatamente o botão OK no comando remoto para interromper a pesquisa e memorizar o código.
- Prima o botão  para ligar a TV e experimente os diferentes botões do comando remoto.
- Se todas as funções não estiverem operacionais, aconselhamos a mudar para a configuração por código.

Nota: Depois que todos os códigos terem sido testados, a luz irá deixar de estar intermitente.

MODU: CONFIGURAÇÃO POR CÓDIGO

- Consulte e localize a marca e os códigos (no anexo) da TV a ser controlada.
- Ligue a sua TV
- Prima continuamente o botão  + MENU durante mais de 5 segundos até que a luz indicadora se acenda e, seguidamente, solte o botão.

Nota: O modo de configuração desliga automaticamente após 30 segundos de inatividade. Inicie o procedimento novamente desde o início.

- Insira o primeiro código. Se o código for inserido corretamente, a luz desliga-se. Se o código inserido estiver incorreto, o indicador pisca três vezes de forma rápida. Seguidamente, repita o procedimento com todos os códigos compatíveis com a marca do seu dispositivo.
- Uma vez validado o código (quando a luz do comando remoto se desligar após a inserção do código), prima o botão  e experimente os diferentes botões do comando remoto.
- Se todas as funções não estiverem operacionais, insira outro código compatível com a marca da sua TV.

ANEXOS: OS CÓDIGOS

Os códigos são organizados por marca.

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

	Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
---	--

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към Т'нВ. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- Т'н В не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в

близост до вашето устройство.

- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загоряло. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- Тъй като не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.

БАТЕРИИ:

Този продукт изисква 2 алкални батерии по 1,5V (LR03 AAA), които не са включени в доставката.

Важна информация:

- Не забравяйте да спазвате полярността, посочена в отделението за батерии на дистанционното управление.
- Моля, не натискайте бутоните, докато смените батериите, за да не загубите настройките в паметта.

НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО НА ТЕЛЕВИЗОРА

РЕЖИМ: АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ

- Включете устройството си за управление.
- Натиснете и задръжте бутона  + MENU за повече от 5 секунди, докато светлинният индикатор светне, след което отпуснете бутона.
- Насочете дистанционното към телевизора и бавно натиснете и освободете бутона .
- Светлинният индикатор мига, за да покаже, че автоматичното търсене е започнало.
- Веднага след като телевизорът се изключи, незабавно натиснете бутона за телевизора, за да спрете търсенето и да запомните кода.
- Натиснете бутона  за да включите телевизора и опитайте различните бутони на дистанционното управление.
- Ако не всички функции работят, съветваме ви да преминете към настройката чрез код.

Забележка: След като всички кодове бъдат тествани, светлинният индикатор ще спре да мига.

РЕЖИМ : НАСТРОЙКА НА КОДА

- Консултирайте се и намерете марката и кодовете (в приложенията) на телевизора.
- Включете телевизора.
- Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона  + MENU докато индикаторът светне, след което отпуснете бутона.

Забележка: Режимът на настройка се изключва автоматично след 30 секунди не активност. След това повторете процедурата от самото начало.

- Въведете първия код. Ако кодът е въведен правилно, светлинният индикатор ще се изключи. Ако въведеният код е неправилен, индикаторът мига бързо три пъти. След това повторете процедурата с всички кодове, съвместими с марката на вашето устройство.
- След като кодът бъде потвърден (когато индикаторът на дистанционното управление изгасне след въвеждане на кода), натиснете бутона  и опитайте различните бутони на дистанционното управление.
- Ако не всички функции работят, въведете друг код, който е съвместим с марката на вашето устройство.

ПРИЛОЖЕНИЯ: КОДОВЕ

Кодовете са подредени по марки.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
---	---

RO - MUŁTUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduce, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesorii care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.

INSTALAREA BATERIILOR

Acest produs necesită 2 baterii alcaline de 1,5 V (LR03 AAA), care nu sunt incluse.

Informații importante:

- Asigurați-vă că respectați polaritatea indicată în compartimentul pentru baterii al telecomenzii.
- Nu apăsați butoanele în timp ce schimbați bateriile, deoarece setările din memorie se vor pierde.

REGLAREA TELECOMENZII PENTRU TV

MOD: CĂUTARE AUTOMATĂ

- Porniți dispozitivul care urmează să fie controlat.
- Țineți apăsat butonul  + MENU timp de mai mult de 5 secunde până când se aprinde indicatorul luminos, apoi eliberați butonul.
- Îndreptați telecomanda spre televizor și apăsați și eliberați încet butonul .
- Indicatorul luminos luminează intermitent pentru a indica faptul că a început căutarea automată.
- De îndată ce televizorul se oprește, apăsați imediat butonul TV de pe telecomandă pentru a opri căutarea și a salva codul.
- Apăsați butonul  pentru a porni televizorul și încercați diferitele butoane de pe telecomandă.
- Dacă nu sunt operaționale toate funcțiile, vă recomandăm să treceți la reglarea în funcție de cod.

Notă: După ce toate codurile au fost testate, indicatorul luminos nu mai clipește.

MOD: REGLARE DUPĂ COD

- Consultați și localizați marca și codurile (în anexe) ale televizorului care urmează să fie controlat.
- Porniți televizorul
- Țineți apăsat butonul  + MENU timp de mai mult de 5 secunde până când se aprinde indicatorul luminos, apoi eliberați butonul.

Notă: Modul de reglare se va opri automat după 30 de secunde de inactivitate. Apoi repetați procedura de la început.

- Introduceți primul cod. Dacă codul a fost introdus corect, indicatorul se stinge. Dacă codul introdus este incorrect, indicatorul clipește rapid de trei ori. Apoi repetați procedura cu toate codurile compatibile cu marca aparatului dumneavoastră.
- După ce codul a fost validat (atunci când lumina de pe telecomandă s-a stins după introducerea codului), apăsați butonul  și încercați diferitele butoane de pe telecomandă.
- Dacă nu sunt operaționale toate funcțiile, introduceți un alt cod compatibil cu marca televizorului dumneavoastră.

ANEXE: CODURILE

Codurile sunt ordonate în funcție de marcă.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
---	--

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.

PLAATSING VAN BATTERIJEN

Dit product werkt op 2 alkalinebatterijen van 1,5V (LR03 AAA) die niet worden meegeleverd.

Belangrijke informatie:

- Let op de polariteit die is aangegeven in het batterijvak van de afstandsbediening.
- Druk niet op de knoppen terwijl u de batterijen vervangt, want dan gaan de instellingen in het geheugen verloren.

INSTELLING VAN DE TV-AFSTANDSBEDIENING

MODUS: AUTOMATISCH ZOEKEN

- Schakel het te bedienen apparaat in.
- Houd de knop  + MENU langer dan 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje oplicht en laat de knop vervolgens los.
- Richt de afstandsbediening op de tv, druk op de knop  en laat hem langzaam los
- Het indicatielampje knippert om aan te geven dat het automatisch zoeken is begonnen.
- Zodra de TV wordt uitgeschakeld, drukt u onmiddellijk op de TV-knop van uw afstandsbediening om het zoeken te stoppen en de code op te slaan.
- Druk op de knop  om de TV aan te zetten en probeer de verschillende knoppen op de afstandsbediening.
- Als niet alle functies werken, raden wij u aan over te schakelen op de instelling per code.

Opmerking: Als alle codes getest zijn, stopt het indicatielampje met knipperen.

MODUS: INSTELLING VIA DE CODE

- Raadpleeg en lokaliseer het merk en de codes (in de bijlagen) van de te bedienen TV.
- Zet uw TV aan
- Houd de knop  + MENU langer dan 5 seconden ingedrukt tot het indicatielampje oplicht en laat de knop vervolgens los.

Opmerking: De instelmodus wordt automatisch uitgeschakeld na 30 seconden inactiviteit. Herhaal dan de procedure vanaf het begin.

- Voer de eerste code in. Als de code correct is ingevoerd, gaat het indicatielampje uit. Als de ingevoerde code onjuist is, knippert het indicatielampje drie keer snel. Herhaal vervolgens de procedure met alle codes die compatibel zijn met het merk van uw toestel.
- Zodra de code is gevalideerd (wanneer het indicatielampje op de afstandsbediening is uitgegaan na het invoeren van de code), drukt u op de knop  en probeert u de verschillende knoppen op de afstandsbediening uit.
- Als niet alle functies werken, voer dan een andere code in die compatibel is met het merk van uw TV.

BIJLAGEN: DE CODES

De codes zijn gerangschikt per merk.

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
---	--

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Für dieses Produkt brauchen Sie 2 Alkalibatterien 1,5V (LR03 AAA), nicht mitgeliefert.

Wichtige Informationen:

- Achten Sie auf die im Batteriefach der Fernbedienung angegebene Polarität.
- Bitte drücken Sie während des Batteriewechsels keine Knöpfe, damit die gespeicherten Einstellungen nicht verloren gehen.

EINSTELLUNG DER FERNSEHFERNBEDIENUNG

MODUS: AUTOMATISCHE SUCHE

- Schalten Sie Ihr zu steuerndes Gerät ein.
- Halten Sie den Knopf  + MENU länger als 5 Sekunden gedrückt, bis die LED aufleuchtet, und lassen Sie den Knopf dann los.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher und drücken Sie den Knopf  langsam und lassen Sie ihn wieder los.
- Die Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass die automatische Suche begonnen hat.
- Sobald sich der Fernseher ausschaltet, drücken Sie sofort den TV-Knopf Ihrer Fernbedienung, um die Suche zu unterbrechen und den Code zu speichern.
- Drücken Sie den Knopf , um den Fernseher einzuschalten, und probieren Sie die verschiedenen Knöpfe der Fernbedienung aus.
- Wenn nicht alle Funktionen funktionieren, empfehlen wir Ihnen, auf die Einstellung mit Code umzuschalten.

Hinweis: Wenn alle Codes getestet wurden, hört die Anzeige auf zu blinken.

MODUS: EINSTELLUNG NACH CODE

- Sehen Sie sich die Marke und die Codes (im Anhang) des Fernsehers an und machen sie ausfindig.
- Schalten Sie Ihren Fernseher ein
- Halten Sie den Knopf  + MENU länger als 5 Sekunden gedrückt, bis die LED leuchtet, und lassen Sie den Knopf dann los.

Hinweis: Der Einstellungsmodus schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Beginnen Sie den Vorgang dann erneut von vorne.

- Geben Sie den ersten Code ein. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, erlischt die Anzeige. Wenn der Code falsch eingegeben wurde, blinkt die Anzeige dreimal schnell. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Codes, die mit der Marke Ihres Geräts kompatibel sind.
- Wenn Sie den Code bestätigt haben (wenn die LED auf der Fernbedienung nach der Eingabe des Codes erlischt), drücken Sie den Knopf  und probieren Sie die verschiedenen Knöpfe der Fernbedienung aus.
- Wenn nicht alle Funktionen funktionieren, geben Sie einen anderen Code ein, der mit der Marke Ihres Fernsehers kompatibel ist.

ANHANG: DIE CODES

Die Codes sind nach Marken geordnet.

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.



Gleichstrom

Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.

IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve

essere facilmente accessibile.

- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- TnB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili.
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.

INSTALLAZIONE BATTERIE

Questo prodotto richiede 2 batterie alcaline da 1,5V (LR03 AAA) non fornite.

Informazioni importanti:

- Rispettare i poli indicati nel comparto delle pile del telecomando.
- Non spingere sui tasti mentre si cambiano le pile per non perdere le indicazioni in memoria.

REGOLAZIONE TELECOMANDO TV

MODALITÀ: RICERCA AUTOMATICA

- Accendere il dispositivo da comandare
- Tenere premuto il pulsante  + MENU per più di 5 secondi finché la spia non si accende, quindi rilasciare il tasto
- Puntare il telecomando verso la TV e premere e rilasciare lentamente il tasto 
- La spia lampeggia per indicare che la ricerca automatica è iniziata.
- Non appena la TV si spegne, premere immediatamente il pulsante TV sul telecomando per interrompere la ricerca e memorizzare il codice
- Premere il tasto  per accendere la TV e provare i vari tasti del telecomando
- Se tutte le funzioni non sono operative, si consiglia di passare all'impostazione del codice.

Avvertenze: Una volta che tutti i codici sono stati testati, la spia smette di lampeggiare.

MODALITÀ: REGOLAZIONE PER CODICE

- Consultare e trovare la marca e i codici (allegati) della TV da utilizzare.
- Accendere la TV
- Tenere premuto il pulsante  + MENU per più di 5 secondi finché la spia non si accende, quindi rilasciare il tasto.

Avvertenze: La regolazione si estingue automaticamente dopo 30 secondi d'inattività. Si ricomincia allora la procedura a partire dall'inizio.

- Immettere il primo codice. Se il codice è stato immesso correttamente, la spia luminosa si estingue. Se il codice inserito è sbagliato, la spia luminosa lampeggia rapidamente tre volte. Ricominciare allora la procedura con tutti i codici compatibili al marchio del dispositivo.
- Una volta convalidato il codice (quando la spia del telecomando si è spenta dopo aver inserito il codice), premere il tasto  e provare i vari tasti del telecomando
- Se non tutte le funzioni sono operative, immettere un altro codice compatibile con la marca del televisore.

ALLEGATI: I CODICI

I codici sono ordinati per marca.

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com



Corrente diretta

Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta;
per identificare i relativi terminali.



www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence



Brand	Type	Code					
SAMSUNG	TV	0001	0002	0003	0004	0005	0006
		0007	0008	0009	0010	0199	0200
		0201	0203	0204	0207	0212	0242
		0251	0268	0286	0324	0339	0358
		0386	0411	0415	0443	0529	0559
		0649	0682	0760	0768	0954	0968
		0972	0973				
LG	TV	0011	0012	0013	0014	0015	0016
		0017	0018	0019	0020	0198	0199
		0200	0201	0202	0204	0206	0212
		0214	0215	0222	0231	0239	0244
		0251	0271	0272	0275	0287	0339
		0365	0386	0411	0471	0509	0515
		0530	0667	0712	0727		
SONY	TV	0042	0043	0044	0045	0046	0047
		0048	0049	0050	0199	0296	0336
		0356	0463	0476	0541	0591	0620
		0671	0768	0866	0983		
PHILIPS	TV	0021	0022	0023	0024	0025	0026
		0027	0200	0201	0205	0209	0212
		0221	0224	0238	0242	0244	0250
		0257	0258	0263	0271	0272	0273
		0274	0276	0281	0308	0311	0317
		0319	0333	0336	0344	0368	0570
PANASONIC	TV	0028	0029	0030	0031	0032	0033
		0034	0035	0036	0037	0038	0039
		0040	0041	0051	0222	0271	0361
		0384	0519	0581	0582	0838	0984
		1039	1205	1324			
@DIKON	TV	0631	0874				
ACCENT	TV	0200	0203	0242	0318	0338	
ACCUPHASE	TV	0200					
ACEC(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0229	0238	0242	0244	0250
		0257	0258	0263	0271	0272	0274
		0276	0281	0289	0311	0317	0319
		0333	0336	0344	0368		
ACER	TV	0723	1199	1265			
ACOUSTIC SOLUTION	TV	0202			ADB	TV	0263
ADMIRAL	TV	0207	0221	0233	0315	0389	0402
		0457					
ADYSON	TV	0201	0239	0481			
AEA	TV	0199	0200				
AEG	TV	0202	0260		AG	TV	0215
AGASHI	TV	0198	0199	0203			
AGEF (BRUNS)	TV	0227	0221	0224	0227	0270	0297
		0370					
AIKO	TV	0199	0201	0407			
AGB (SABA)	TV	0202	0217	0221	0233	0255	0270
		0274	0284	0361	0372	0375	0398
		0401	0440	0466	0959		
AIM	TV	0199	0200	0220	0239	0264	0499
		0966					
AIOSTAY	TV	0247		AIWA	TV	0199	1344
AKAI	TV	0094	0102	0198	0199	0200	0201
		0202	0220	0222	0224	0226	0248
		0256	0260	0308	0324	0325	0348
		0349	0357	0358	0376	0384	0388
		0456	0542	0621	0623	0715	0847
		0849	0850	0970	0984	1353	1576
AKARI	TV	1354		AKI	TV	0198	0280
AKIBA	TV	0199	0200				
AKITO	TV	0199	0200				
AKIRA	TV	0198	0199	0202	0203	0212	0214
		0215	0224	0226	0239	0242	0256
		0275	0290	0300	0330	0356	0377
		0426	0479	0580	0583	0584	0589
AKITA (ORION)	TV	0300	0497				
AKTRON (TOSHIBA)	TV	0202	0215	0260	0305	0358	0407
		0456	0462	0480	0503	0524	0673
		0675	0729				
AKURA	TV	0198	0199	0200	0202	0203	0338
		0621	1322				
ALBATRON	TV	0857					

Brand	Type	Code					
ALBIRAL	TV	0198	0199	0203	0217	0222	0232
		0264	0287	0562			
ALBRECHT	TV	0878					
ALBA	TV	0198	0199	0202	0222	0226	0300
ALHORI	TV	0201					
ALKOS (TOSHIBA)	TV	0202	0215	0260	0305	0358	0366
		0407	0456	0462	0480	0503	0524
		0673	0729				
ALLORGAN	TV	0201	0250	0347			
ALLSAT	TV	0308					
ALL TEL	TV	0311	0471	0676			
ALPHA	TV	1187					
ALTEK	TV	0629	0861	0867	0872	0976	1254
ALTUS	TV	0215		AMBASSADOR	TV	0290	
AMPLIVISION	TV	0201	0264				
AMSTRAD	TV	0198	0199	0202	0203	0226	0232
		0234	0252	0257	0260	0280	0290
		0315	0330	0560	0590	0621	0726
		0763	0979				
ANAM	TV	0199	0200				
ANEX	TV	0198	0232		ANGLO	TV	0203
ANITECH	TV	0199	0200	0203	0227	0230	0235
		0239	0481				
ANIS	TV	0203	0297				
ANDERSSON	TV	0202					
ANSONIC	TV	0198	0202	0203	0227	0275	0286
		0297	0323				
ANVMUR	TV	0234			AOC	TV	1284
AQP (GRUNDIG)	TV	0271	0291	0294	0316	0349	0366
		0383	0384	0412	0462		
ARCAM	TV	0201					
ARCELIK	TV	0206	0215	0275			
ARGENTINA	TV	0716	0840	1336	1337		
ARISTONA(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0289	0311	0317	0319	0333
		0336	0344	0368			
ARDEM	TV	0214	0215	0275	0297		
ARPHONE (DESMET)	TV	0198	0199	0202	0206	0217	0235
		0258	0442				
A.R. SYSTEM	TV	0198	0200	0202	0203	0264	0442
ART-TECH	TV	0199	0230	0280			
ARTHUR MARTIN (SALORA)	TV	0198	0207	0212	0222	0231	0233
		0248	0325	0348	0357	0373	0386
		0478	0501	0588			
ASA	TV	0199	0247	0423			
AS-BERG	TV	0198	0199	0209	0227	0256	0318
ASORA	TV	0203					
ASTHON (EMERSON)	TV	0198	0199	0201	0202	0206	0207
		0221	0222	0226	0227	0232	0235
		0243	0247	0251	0280	0286	0287
		0290	0297	0318	0333	0403	0412
		0415	0723				
ASTRA	TV	0201	0209	0220	0226	0239	0308
		0358	1020				
ASTRELL	TV	0843	1058				
ASTRO	TV	0626					
ASTRO SOUND	TV	0206	0264				
ASUKA	TV	0201	0203	0222			
ATAKI	TV	0230			ATEC	TV	1202
ATLANTEC	TV	0207					
ATLANTIC (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204
		0206	0207	0212	0214	0217	0220
		0231	0232	0235	0240	0242	0247
		0258	0277	0285	0339		
AUDIOSONIC	TV	0198	0199	0201	0203	0206	0215
		0217	0220	0227	0230	0248	0268
		0275	0280	0286	0287	0296	0297
		0314	0403	0511	0586		
AUDIOTON	TV	0201	0235	0287			
AUDIOVOX	TV	0716					
AURORA	TV	0201	0220	0221			
AUSIND	TV	0247	0318	0406			

Brand	Type	Code					
AUTOVOX	TV	0201	0202	0247	0250	0260	0318
		0347	0406	0424	0510	0766	0856
AVerMedia	TV	1279			AVIOUS	TV	0978
AWA	TV	0198	0199	0200	0201	0220	0296
		0455					
AXOSAT	TV	0808					
BAIRD	TV	0207	0316	0324	0378	0476	
BANG & OLUFSEN	TV	0221					
BARCO	TV	0221	0440	1347			
BARCOM	TV	0239					
BASIC LINE	TV	0198	0199	0202	0206	0215	0220
		0230	0243	0260	0275	0476	0502
BASTIDE	TV	0201		BAUMATIC		TV	0232
BAUR	TV	0198	0200	0209	0224	0231	0242
		0248	0250	0289	0338	0366	0373
		0384	0388	0456	0463	0480	0499
		0503	0549	0591	0620	0671	0833
BAZIN	TV	0201	0624				
BEAUMARK	TV	0251					
BEKO	TV	0198	0200	0204	0206	0214	0215
		0275	0297	0379	0410	0524	
BEKNTTEKNIK	TV	0286	0456	0524			
BELSON	TV	1263		BELSTAR	TV	0202	
BENNET	TV	0199	0200				
BEON	TV	0199	0200		BENQ	TV	1201
BENSTEN	TV	0471	0676	0868			
BESTAR	TV	0199	0200	0235	0240	0286	0297
BETA	TV	0308					
BIAZET	TV	0198	0233	BIFONIC	TV	0201	
BIGSTON	TV	0220		BINATONE	TV	0201	
BLACK DIAMOND	TV	0200	0202				
BLACK STRIP	TV	0407		BLACKWAY	TV	0366	
BLAUPUNKT	TV	0271	0294	0296	0317	0366	0462
		0582	0833	1325			
BLAUSONIC	TV	0201					
BLOOM	TV	0202	0257	0629	0725	0858	0974
BLUE MEDIA	TV	1200					
BLUESKY	TV	0198	0199	0202	0214	0215	0243
		0255	0258	0260	0275	0330	0349
		0356	1289	1290			
BLUESTAR	TV	0222	0728				
BONDSTEC	TV	0287					
BOCA(AMSTRAD)	TV	0198	0199	0202	0203	0232	0234
		0257	0260	0280	0290	0315	0330
		0564	0590	0621	0726	0763	0979
BOOTS	TV	0201					
BOSE	TV	1689	1695				
BOSCH/BAUER	TV	0198	0235	0271	0966		
BOSTON	TV	0201			BOTECH	TV	1292
BPL	TV	0199	0200				
BRANDTELECTRONIQUE	TV	0206	0233	0247	0255	0270	0274
		0284	0294	0349	0372	0375	0379
		0398	0401	0440	0441	0466	0482
		0498					
BRAUN	TV	0201	0271				
BRIGMTON	TV	0201	0264				
BRINKMANN	TV	0199	0200				
BRIONVEGA	TV	0207	0221	0291	0315	0316	0402
		0457	0520	0563	0766	0856	1321
		1323					
BRITANNIA	TV	0201	0478	BROKLINE	TV	0851	
BROKSONIC	TV	0198	0852	1244			
BROTHER	TV	0202	0203	BROWN	TV	0333	
BRUNS	TV	0221	0224	0227	0270	0297	0370
BSB	TV	0308					
BSR	TV	0222	0239	0300	0365	0377	
BUSH	TV	0198	0202	0207	0231	0233	0243
		0259					
CADMOS (DESMET)	TV	0198	0199	0206	0217	0235	0442
		0851					
CALIFORNIA (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204
		0206	0207	0212	0214	0217	0220
		0231	0232	0235	0240	0242	0247
		0258	0277	0285	0339		

Brand	Type	Code					
CAMPER	TV	0199	0275	0297	0511		
CANAL DIGITAL	TV	0120	0420	1702	1703	1706	
CANAIS	TV	0238					
CANALSANTE (SIDEC)	TV	0206		CANDLE	TV	0515	
CANDLE (LG)	TV	0198	0199	0200	0201	0202	0204
		0206	0212	0214	0215	0222	0231
		0239	0244	0251	0271	0272	0275
		0287	0339	0365	0386	0411	0471
		0509	0515	0530	0667	0712	0727
CANON	TV	0271		CANTON	TV	0387	
CAPSONIC	TV	0198	0203				
CARAD	TV	0199	0200				
CARENA	TV	0198	0200				
CARREFOUR	TV	0199	0200				
CASCADE	TV	0199	0200				
CARYONSE(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0289	0311	0317	0319	0333
		0336	0344	0368			
CASIO	TV	0200	0214	0508			
CASONIO (OCEANIC)	TV	0207	0231	0233	0248	0285	0325
		0348	0355	0357	0361	0373	0374
		0387	0502	0579			
CAT	TV	0769	1067	1283			
CBM	TV	1260		CCE	TV	0199	0200
CDV	TV	0726	1261				
CENTURION	TV	0199	0200				
CENTURY	TV	0221	0323		CEY	TV	1343
CGE	TV	0198	0199	0204	0207	0222	0256
		0280	0318	0323	0376	0835	
CGM	TV	0198	0202	0203	0204	0207	0222
		0230	0243	0286	0297		
CIE	TV	0199	0220	0290	0314		
CIHAN	TV	0206	0277		CINEMA	TV	0202
CITIZEN	TV	1064		CLARITRONIC	TV	0286	
CLARIVOX	TV	0200	0217	0221	0222	0264	0294
		0370	0374	0403	0508		
CLARKE - TECH	TV	1070					
CLATRONIC	TV	0200	0202				
CLAYTON	TV	0199	0202	0206			
COFADEL (THOMSON)	TV	0206	0233	0247	0255	0270	0274
		0284	0294	0349	0372	0375	0379
		0398	0401	0440	0441	0466	0482
		0498					
COLOR MAT	TV	0221		COLUMBIA	TV	0209	
COMET	TV	0199	0319	0330	1267		
COMPUTRON	TV	0199	0325	COMSAT	TV	0234	
CONCERTO (LG)	TV	0198	0199	0200	0201	0202	0204
		0206	0212	0214	0215	0222	0231
		0239	0244	0251	0271	0272	0275
		0287	0339	0365	0386	0411	0471
		0509	0515	0530	0667	0712	0727
CONDOR	TV	0198	0199	0200	0202	0203	0204
		0207	0230	0235	0256	0318	0503
CONFORAMA (SONOLOR)	TV	0325		CONIC	TV	0239	0358
CONRAC	TV	0379		CONRAD	TV	0202	
CONTEC	TV	0200	0201	0203	0230	0300	0305
		0455					
CONTIN. EDIS. (THOMSON)	TV	0206	0233	0247	0255	0270	0274
		0284	0294	0349	0372	0375	0379
		0398	0401	0440	0441	0466	0482
		0498					
CONTI M.	TV	0198					
CONTINENTAL	TV	0198	0232	0235	0349		
COSMEL	TV	0198	0199	0200	0403		
COSMOS	TV	0199		CRC	TV	0209	
CROSLEY	TV	0221	0277	0318	0323		
CROWN	TV	0198	0200	0202	0214	0227	0232
		0243	0256	0275	0286	0297	0318
		0323	0427				
CRYSTAL	TV	0199	0202	0209	0224	0453	
CS ELECTRONICS	TV	0201	0287				
CTC CLATRONIC	TV	0198	0199	0201	0203	0204	0206

Brand	Type	Code					
CTC CLATRONIC	TV	0212	0215	0227	0230	0235	0256
		0260	0318	0323			
CXC (EMERSON)	TV	0198	0199	0201	0202	0206	0207
		0221	0222	0227	0232	0235	0243
		0247	0251	0280	0286	0287	0290
		0297	0318	0333	0403	0412	0415
		0723					
CYMATIC	TV	0201	0217	0222			
CYV	TV	0199	0200				
DAEWOO	TV	0198	0199	0200	0201	0215	0220
		0242	0268	0314	0324	0383	0433
		0454	0528	0586	0623	0725	
DAICHI	TV	0268		DAIMOND	TV	0242	
DAINICHI	TV	0201		DALMAN	TV	0454	
DANSAI	TV	0199	0201	0239	0407		
DANTAX	TV	0202	0260				
DATRONIC (DAEWOO)	TV	0198	0199	0200	0201	0215	0216
		0220	0242	0268	0314	0324	0383
		0433	0454	0528	0623	0725	
DAWA	TV	0199					
DAYMATER (MAGNADYNE)	TV	0207	0221	0222	0227	0232	0314
		0426					
DAYTEK	TV	0198	0716	0765			
DAYTRON	TV	0199	0200	0850			
DAYTRONIC (DAEWOO)	TV	0198	0199	0200	0201	0215	0220
		0242	0268	0314	0324	0383	0433
		0454	0528				
DCE	TV	0215					
DECCA	TV	0198	0200	0201	0209	0214	0324
		0338	0356	0442	0525		
DE GRAAF	TV	0202	0207				
DELTON	TV	0215		DEITRON	TV	0199	
DEMACOLOR	TV	0198	0207	DENKO	TV	0203	
DENTAL (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204
		0206	0207	0212	0214	0217	0220
		0231	0232	0235	0240	0242	0247
		0258	0277	0285	0339		
DENVER	TV	0202	0280				
DESMET	TV	0198	0199	0202	0206	0217	0235
		0258	0442				
DEWO	TV	0230					
DHS (ASTRA)	TV	0201	0209	0220	0239	0358	0975
DIADEM	TV	0402					
DIBOSS	TV	0576	0757				
DIAMOND	TV	0200	0220	0272	0573	0765	0845
DIGATRON	TV	0199	0200				
DIGIHOME	TV	0215	0379	DIGILINE	TV	0202	
DIGITOR	TV	0198	0200	0214			
DIK	TV	0199	0200				
DIKOM	TV	0234		DIKON	TV	0874	
DINASTY	TV	0202	0220				
DIPRO	TV	0228		DISISTRAT	TV	0308	
DISTAR	TV	0198	0230				
DIXI	TV	0199	0200	0370			
DMTECH	TV	0630		DNT	TV	0308	
DOMEOS	TV	0198	0549				
DOMLAND (DUAL-TEC)	TV	0198	0199	0201	0202	0206	0212
		0214	0220	0222	0239	0243	0244
		0248	0250	0268	0272	0275	0287
		0289	0315	0323	0365	0376	0410
		0443	0453	0549			
DOMOH	TV	0198	0199	0232			
DORIC	TV	0233					
DTS	TV	0199	0244				
DUAL-TEC	TV	0212	0214	0220	0222	0239	0243
		0244	0248	0250	0268	0272	0275
		0287	0289	0290	0315	0323	0365
		0376	0410	0443	0453	0549	
DUMONT	TV	0198	0199	0207	0221	0227	0232
		0247	0256	0258	0277	0318	0423
DUNAI	TV	0222					
DURABRAND	TV	0202	0215	0424			
DUX	TV	0200		DVB	TV	0234	
D-VISION	TV	0198	0200	0268	0433		

Brand	Type	Code						
DYNAMTC	TV	0256						
DYNATRON(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221	
		0224	0238	0242	0244	0250	0257	
		0258	0263	0271	0272	0274	0276	
		0281	0289	0311	0317	0319	0333	
		0336	0344	0368				
EASYLIVING	TV	0629	0631	0861	0969	0971	1066	
ECHOSTAR	TV	0198	0201	0234				
ECO LINE	TV	0198						
EDAN LINE	TV	0198	0202	0207				
EDENWOOD	TV	0090		EDISON	TV	0349		
EI	TV	0198	0204	0206	0248	0260	0286	
EL	TV	0629	0631	0969	0971	1066		
ELAP	TV	0234						
ELBE	TV	0198	0201	0202	0206	0207	0212	
		0214	0217	0222	0264	0258	0291	
		0315	0330	0344	0346	0383	0389	
		0402	0454	0457	0578	0665	0770	
		0769	0951	0982				
ELCIT (MAGNADYNE)	TV	0207	0217	0221	0222	0227	0232	
		0277	0314	0426				
ELG	TV	0199	0200					
ELEKTA	TV	0199	0203	0209	0220	0230		
ELEKTRONIKA	TV	0286	0585					
ELEKTRONSKA IND.	TV	0206	0217					
ELEMIS	TV	0202	0206	0297				
ELIN	TV	0199	0201	0207	0231	0244	0248	
		0325	0423					
ELITE	TV	0199	0203	0235				
ELLEVISION	TV	0203	0674					
ELMAN	TV	0201	0217	0222	0227	0290	0593	
ELSAV	TV	0198						
ELTA	TV	0199	0203	0240	0323			
EMATEC (OCEANIC)	TV	0207	0231	0233	0248	0285	0325	
		0348	0357	0355	0361	0373	0374	
		0387	0502	0579				
EMCO (IMPERIAL)	TV	0198	0199	0202	0204	0207	0212	
		0222	0240	0256	0258	0314	0317	
		0318	0323	0376				
EMERSON	TV	0198	0199	0201	0202	0206	0207	
		0221	0222	0227	0232	0235	0243	
		0247	0251	0280	0286	0287	0290	
		0297	0318	0333	0403	0412	0415	
		0723						
ENGEL	TV	0206		ENIE	TV	0199		
ENZER	TV	0948	0955	EROICA	TV	0239		
ERRES(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221	
		0224	0238	0242	0244	0250	0257	
		0258	0263	0271	0272	0274	0276	
		0281	0289	0311	0317	0319	0333	
		0336	0344	0368				
ESC	TV	0198	0199	0200	0201	0297		
ESTEL	TV	0206		ETCO	TV	0308		
ETRON	TV	0199	0721	0728	1346			
EULANDER(ELBE)	TV	0198	0201	0202	0206	0212	0214	
		0217	0222	0258	0264	0291	0315	
		0330	0344	0346	0383	0389	0402	
		0454	0457	0578	0665	0770	0769	
		0951	0982					
EUMIG	TV	0207	0235	EUROCOM	TV	0206		
EUROLINE	TV	0198	0263					
EUROMAN	TV	0199	0201	0203	0297			
EUROPA	TV	0199	0200	0282	0308			
EUROPHON	TV	0201	0206	0217	0222	0227	0235	
		0479						
EUROSTATUS	TV	0202		EUROVISION	TV	0260		
EVELUX	TV	0453						
EXCEL	TV	0199	0200	0207				
EXPERT	TV	0244	0285	0374				
EXQUISIT	TV	0199		FAGOR	TV	0199	0240	
FAMILY LIFE	TV	0199	0200					
FELIX	TV	0198	0203					
FENNER	TV	0199	0220	0224	0230	0585		
FERGUSON(THORN)	TV	0199	0203	0207	0209	0255	0264	

Brand	Type	Code					
FERGUSON(THORN)	TV	0270	0282	0284	0375	0378	0525
		0531	0592	0593	0622		
FIDELIS	TV	0201	0202	0358			
FIDELITY	TV	0199	0201	0239	0250	0338	0532
FILMNET	TV	0308			FILSAI	TV	0201
FINLANDIA	TV	0207	0231				
FINLUX	TV	0198	0199	0202	0206	0207	0212
		0215	0224	0227	0247	0256	0271
		0277	0291	0316	0318	0324	0330
		0348	0357	0406	0423	0442	0479
		0501	0715				
FIRST LINE	TV	0198	0199	0200	0201	0202	0206
		0209	0214	0215	0220	0222	0235
		0264	0285	0323	0324	0330	0338
		0376	0379	0402	0426	0427	0454
		0502					
FISHER	TV	0201	0207	0221	0250	0277	0286
		0289	0296	0305	0316	0370	0388
		0415	0423	0455	0476	0672	1040
FLINT	TV	0199	0346				
FLORIDA	TV	0201			FNR	TV	0227
FORCE	TV	1246	1247				
FORGESTONE (THORN)	TV	0199	0203	0207	0209	0255	0264
		0270	0282	0375	0378	0525	0531
		0592	0593	0622			
FORMENTI	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204
		0206	0207	0212	0214	0217	0220
		0231	0232	0235	0240	0242	0247
		0285	0290	0339			
FORTRESS	TV	0221			FRABA	TV	0198
FRACARRO	TV	0234			FRANCE TELECOM	TV	0308
FRECOM	TV	1712			FREE WAVE	TV	0234
		0199	0200	0227			
FRIAC	TV	0199	0200	0227			
FRONTECH	TV	0222	0231	0239	0287	0323	0511
FUBA	TV	0234					
FUJI	TV	0230	0542		FUJITECH	TV	0199
FUJITSU	TV	0198	0199	0201	0202	0227	0239
		0244	0315	0347	0365	1065	1249
FUNAI	TV	0202	0203	0206	0215	0296	0424
		0531	0875				
FURICHI	TV	0573					
FUSION	TV	0215	0379		FUTRONIC	TV	0203
FUTURE	TV	0199	0200				
FUTURETECH (EMERSON)	TV	0198	0199	0201	0202	0206	0207
		0221	0222	0227	0232	0235	0243
		0247	0251	0280	0286	0287	0723
		0290	0297	0318	0333	0403	0412
		0415					
GALA	TV	0239	0358				
GALACTEX	TV	0201	0203		GALANT	TV	0230
GALAXI (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204
		0206	0207	0212	0214	0217	0231
		0232	0235	0240	0242	0247	0258
		0277	0285	0339			
GALAXY-GALAXIS	TV	0198	0201	0204	0214	0234	0256
		0323					
GBC-GBS	TV	0199	0220	0222	0230	0277	0287
		0305	0314	0324	0630		
GEANT-CASINO (OCEANIC)	TV	0207	0231	0233	0248	0285	0325
		0348	0355	0357	0361	0373	0374
		0387	0502	0579			
GEBER	TV	0248					
GEC	TV	0198	0199	0201	0231	0324	0361
		0442	0761	0844	1252		
GELOSO	TV	0217	0220	0222	0233	0277	0314
GENERAL	TV	0199	0201	0209	0220	0268	0305
GENERAL ELECTRIC	TV	0251	0255	0270	1269		
GENERAL TECHNIC	TV	0220			GENESIS	TV	0199
		0200	0248			0200	
GENEXXA	TV	0201	0202	0244	0347		
GENERAL CORPORATION	TV	0201	0202	0244	0347		
GERICOM	TV	0311					
GIANT	TV	0201	0209	0639			
GITEM	TV	0198	0209	0270	0384		
GM - GMC	TV	0199	0203	0531			

Brand	Type	Code					
GOLD	TV	0976	0703				
GOLDFUNK	TV	0398					
GOLDHAND	TV	0201		GOLDLINE	TV	0346	
GOLDSTAR (LG)	TV	0198	0199	0201	0202	0204	0206
		0212	0214	0215	0222	0231	0239
		0244	0251	0271	0272	0275	0287
		0339	0386	0411	0471	0509	0515
		0530	0667	0712	0727		
GOLDTECH	TV	0198	0202	0243			
GOLD TOP	TV	0230					
GOLDVISION (SONOKO)	TV	0198	0199	0201	0203	0207	0215
		0230	0412	0481			
GOODMANS	TV	0198	0199	0200	0201	0202	0203
		0214	0215	0220	0222	0243	0255
		0260	0268	0270	0273	0275	0282
		0308	0407	0433			
GORENJE	TV	0198	0255	0260	0286	0415	0453
		0585	0965				
GPM	TV	0203	0239				
GRAETZ (ITT)	TV	0198	0199	0202	0203	0207	
		0231	0233	0244	0247	0248	0250
		0256	0260	0285	0296	0347	0348
		0355	0361	0387	0388	0412	0423
		0478	0532				
GRANADA	TV	0198	0199	0202	0203	0207	0231
		0233	0244	0248	0250	0256	0260
		0271	0285	0294	0296	0347	0348
		0355	0361	0387	0388	0412	0423
		0478	0532				
GRANDE (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204
		0206	0207	0212	0214	0217	0220
		0231	0232	0235	0240	0242	0247
		0258	0285	0290	0339		
GRANDIN	TV	0198	0200	0202	0206	0212	0214
		0215	0230	0235	0268	0275	0285
		0311	0330	0346	0454	0528	0977
GREAT WALL	TV	0203	0403				
GRENADIER	TV	0199	0206	0251	0562		
GRUNDIG	TV	0263	0291	0294	0308	0349	0366
		0383	0384	0462			
GRONIC	TV	0201	0206	0222	0562		
GTT	TV	0198	0202	0230	0256	0280	
GTRONIC	TV	0198	0541		GUTTA	TV	0541
HADOR	TV	0573		HAIER	TV	0268	0809
HALIFAX	TV	0203					
HAMMERSTEIN	TV	0201	0203	0721			
HAMPTON	TV	0201	0277				
HANNOVER	TV	0427		HANNSPREE	TV	0861	
HANSEATIC	TV	0198	0199	0201	0206	0215	0217
		0230	0232	0235	0240	0242	0248
		0250	0268	0280	0297	0300	0358
		0433					
HANTAREX	TV	0198	0217	0227	0311	0862	
HARROW	TV	0090	0202				
HARWOOD	TV	0199	0200				
HAUPPAGE	TV	0199	0200		HAVEG	TV	0316
HB	TV	0202	0215	0234	0410	0530	0630
H&B	TV	0202					
HCM	TV	0199	0200	0201	0203	0222	0230
		0839					
HEIRU	TV	0203		HEDZON	TV	0199	0200
HENA	TV	0199					
HELECTRONIC (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204
		0206	0207	0212	0214	0217	0220
		0231	0232	0235	0240	0242	0247
		0258	0277	0285	0339		
HEMMERMANN	TV	0227	0250	0426	0479		
HEXA	TV	0206					
HIFIVOX (THOMSON)	TV	0206	0233	0247	0255	0270	0274
		0294	0349	0352	0372	0375	0379
		0398	0401	0440	0441	0466	0482
		0498					
HIGASHI	TV	0201					
HIGHWA (KAISU)	TV	0198	0201	0230	0346	0427	

Brand	Type	Code						
HIGHLINE	TV	0199	0200					
HILINE	TV	0198	0203					
HINARI	TV	0199	0203	0233	0239	0356	0370	
		0412						
HIKONA (KAISUI)	TV	0198	0201	0230	0346	0427		
HIRSCHMANN	TV	0234						
HISAWA	TV	0198	0215	0346				
HISENSE	TV	0200	0231	0471	1329	1531	1532	
		1533	1534	1535	1536	1537	1538	
		1539	1540	1541	1542	1543	1544	
		1545	1546	1547	1548	1549	1550	
		1551	1552	1555	1556	1557	1559	
		1560	1562	1564	1565	1566	1567	
		1568	1569					
HISHITO (TOSHIBA)	TV	0202	0215	0260	0305	0358	0366	
		0407	0456	0462	0480	0503	0524	
		0673	0675	0729				
HIT	TV	0221						
HITACHI	TV	0201	0202	0231	0233	0239	0242	
		0251	0260	0268	0274	0305	0325	
		0348	0357	0358	0361	0373	0398	
		0401	0411	0433	0501	0588	0761	
		0762	0835	0840	0844	1272	1319	
		1320	1326	1328	1332	1335	1349	
		1714						
HITSU	TV	0199	0346					
HOHER	TV	0202	0212	0215	0260	0311	0410	
		0576						
HOME ELECTRONICS	TV	0863						
HORIZONT (PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221	
		0224	0238	0242	0244	0250	0257	
		0258	0263	0271	0272	0274	0276	
		0281	0289	0311	0317	0319	0333	
		0336	0344	0368				
HORNYPHON	TV	0199	0200					
HOSHAI	TV	0202	0230	0243				
HOSPITALIERE	TV	0202		HOWELL	TV	0202		
HUMAX	TV	0120	0121	0122	0123	0125	0126	
		0127	0132	0133	0141	0142	0157	
		0162	0166	0171				
HYD	TV	0865	0978					
HYPER	TV	0198	0199	0201	0203	0206	0222	
		0230	0232	0239	0240	0280	0288	
		0837						
HYPSON	TV	0198	0202	0212	0215	0217	0243	
		0268	0275	0297	0330	0353	0755	
HYUNDAI	TV	0202	0234	0383	0809	0877	1262	
		1278	1288					
IBERIA	TV	0199	0457					
IBERVISAO	TV	0250			I CAN	TV	0263	
ICE	TV	0198	0200	0201	0203	0209	0323	
ICS	TV	0201	0203					
IEG	TV	0201			IMC	TV	0499	
IMPERIAL	TV	0198	0199	0202	0203	0204	0207	
		0212	0222	0240	0256	0258	0314	
		0318	0323	0376				
INCOBE	TV	0201	0388					
INDIANA	TV	0199		INGELEN	TV	0248		
INGERSOLL	TV	0199						
INNO HIT	TV	0199	0201	0202	0203	0204	0217	
		0227	0230	0232	0260	0268	0276	
		0277	0280	0324	0358	0386	0522	
INNOVATION	TV	0199	0200					
INTERBUY	TV	0200	0203	0287	0338	0481		
INTERDISCOUNT	TV	0198	0270	0274	0372	0591		
INTERACTIVE	TV	0199	0200	0338				
INTERRECORD	TV	0289						
INTERFUNK	TV	0198	0199	0200	0209	0224	0238	
		0248	0256	0272	0285	0294	0355	
		0361	0372	0831				
INTERNAL	TV	0199	0200					
INTERVISION	TV	0200	0201	0203	0209	0222	0227	
		0240	0268	0286	0339	0366	0380	
		0481						

Brand	Type	Code						
INTRON	TV	0203						
INVES	TV	0094	0095	0110	0112	0113		
INWAH	TV	0268						
IRRADIO	TV	0198	0199	0202	0203	0206	0207	
		0215	0234	0239	0243	0247	0251	
		0280	0287	0316	0358	0386	0406	
		0410	0522	0530	0541	0576	0631	
		0757	0767	0965				
ISKRA	TV	0201	0217	0222				
ISUKAI	TV	0199 0230						
ITC	TV	0198	0201	0206				
ITS	TV	0198	0200	0201	0203			
ITT	TV	0198	0199	0203	0207	0231	0233	
		0244	0247	0248	0250	0256	0260	
		0285	0294	0296	0316	0347	0348	
		0355	0361	0387	0388	0412	0423	
		0478	0532					
ITV	TV	0200	0203	0220	0314			
JEC (TOSHIBA)	TV	0202	0215	0260	0305	0358	0366	
		0407	0456	0462	0480	0503	0524	
		0673	0675					
JET POINT	TV	0198		JMB	TV	0199	0200	
JOCEL	TV	0198	0240	JOHNSON		TV	0201	
JPS	TV	0481				JRC	TV	0240
JUBILEE	TV	0200						
JVC	TV	0511	0520	0613	0866	1264		
KAIDO	TV	0231	KAISER			TV	0199	0230
KAISUI	TV	0198	0230	0346	0427			
KAMAR	TV	0559						
KAMBROOK	TV	0201	0203	0206	0274			
KAMOSONIC	TV	0201						
KAMP (FORMENTI)	TV	0198	0199	0200	0202	0203	0204	
		0206	0207	0212	0214	0217	0220	
		0231	0232	0235	0240	0242	0247	
		0258	0277	0285 0339				
KANGSLEY (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204	
		0206	0207	0212	0214	0217	0220	
		0231	0232	0235	0240	0242	0247	
KAOSHO(SAMSUNG)	TV	0199	0200	0201	0203	0204	0207	
		0212	0242	0251	0268	0286	0324	
		0339	0358	0386	0411	0415	0443	
		0559	0649	0760	0768	0954	0968	
		0973						
KAPSCH (ITT)	TV	0198	0199	0202	0203	0207	0231	
		0233	0244	0247	0248	0250	0256	
		0260	0285	0294	0296	0347	0348	
		0355	0361	0387	0388	0412	0423	
		0478	0532					
KARCHER	TV	0198	0199	0201	0230	0240	0264	
		0268	0585					
KATHREIN	TV	0199	0234	0308	0570	0626		
KAWASHO (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204	
		0206	0207	0212	0214	0217	0220	
		0231	0232	0235	0240	0242	0247	
		0258	0277	0285	0339			
KAYA	TV	0203						
KB ARISTOCRAT	TV	0248		0250				
KELCINATOR	TV	0355	KEN			TV	0333	
KENDO	TV	0198	0202	0222	0227	0233	0255	
		0291	0339	0346	0377	0402		
KENNEDY	TV	0244	0277	0315	0347	0365	0389	
KENNEX	TV	0198	0202	0215	0243	0260	0268	
		0424	0676					
KENSTAR	TV	0198	0564	KENWOOD		TV	0207	
KERION	TV	0199 0232						
KEYMAT	TV	0676	0754	0756	0759	0834	0836	
		0841	0858	0859	1253	1285	1318	
		1333	1334					
KEYSMART	TV	0410	KIC	TV	0201	0264	0559	
KIMAY	TV	0203						
KINGDHOME	TV	0202	KIOTA		TV	0203	0721	
KITON	TV	0199	0200	0202				
KITT	TV	0199	0201	0203				
KITTEN	TV	0199						

Brand	Type	Code					
KIYOGIN	TV	0201	0217	0222	0264	0562	
KLARMAX	TV	0198	0199	0212	0214	0220	0264
		0268	0291	0346	0389	0508	0578
KOBALTRONIC(NEWMAR)	TV	0201	0222	0562			
KOLSTER	TV	0199	0201	0203	0222	0227	0264
		0509	0562				
KONIG	TV	0235	0407	0570	0705	0868	1654
		1669	1675	1681			
KONG WAM (KAISUI)	TV	0198	0201	0230	0346	0427	
KONKA	TV	0198	0200	0427	0471	0846	0966
		1350					
KONTAKT	TV	0349					
KORPEL	TV	0199	0200	KOSMOS	TV	0199	
KOTRON	TV	0203	0206	KRAKING	TV	0206	
KRIESLER(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0289	0311	0317	0333	0368
KRONNE	TV	0201	0206	KTV	TV	1271	
KUBA ELECTRONIC	TV	0201	0206	0231	0250	0207	0271
		0289					
KUCCAI	TV	0243					
KURO (SANYO)	TV	0201	0202	0204	0207	0260	0286
		0296	0305	0316	0324	0370	0388
		0415	0443	0455	0476	0565	0672
		0722					
KYOTO	TV	0206	0442				
LAVIS	TV	0217	0248	0508			
LAZER	TV	0198					
LEGEND	TV	0199	0201	0203	0234	0403	
LECSON	TV	0199	0200				
LENCO	TV	0198	0199	0202	0203	0220	0227
		0239	0240	0248	0250		
LENOIR	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0207
		0214	0220	0230	0232	0243	0275
		0280	0410	0426	0590	0596	0629
		0861	0969	0970	0971		
LEVIS AUSTRIA	TV	0199	0200				
LEXUS	TV	0198	0203	0256	0282	0308	
LEYCO	TV	0198	0203	0758	LIFE	TV	0379
LIFETEC	TV	0198	0199	0202	0203	0214	0215
		0220	0243	0268	0280	0319	
LG	TV	0011	0012	0013	0014	0015	0016
		0017	0018	0019	0020	0198	0199
		0200	0201	0202	0204	0206	0212
		0214	0215	0222	0231	0239	0244
		0251	0271	0272	0275	0287	0339
		0365	0386	0411	0471	0509	0515
		0530	0667	0712	0727		
LIGHTSTAR (KAISUI)	TV	0198	0201	0230	0346	0427	
LINETECH	TV	0090					
LLOYD'S	TV	0201	0203	0247	0294	0361	0559
		0721					
LME (PATH CINEMA)	TV	0201	0206	0217	0222	0235	0240
		0264	0374				
LOCATEL	TV	1194	1195	1196	1197	1198	
LOEWE	TV	0205	0221	0242	0272	0338	0368
		0442	0499	0582	1291		
LOGIK	TV	0199	0243	0256			
LOVE (ELBE)	TV	0198	0201	0202	0206	0212	0214
		0217	0222	0258	0264	0291	0315
		0330	0344	0346	0383	0389	0402
		0454	0457	0578	0665	0769	0770
		0951	0982				
LTV (OCEANIC)	TV	0207	0231	0233	0248	0285	0325
		0348	0355	0357	0361	0373	0374
		0387	0502	0579			
LUMA	TV	0199	0200	0201	0202	0220	0233
		0244	0291	0315	0347	0365	0503
LUMATRON	TV	0202					
LUXMAY	TV	0199	0200	0403			
LUXOR	TV	0201	0202	0207	0212	0231	0233
		0248	0316	0325	0348	0357	0373
		0386	0387	0411	0417	0478	0501

Brand	Type	Code				
LUXOR	TV	0532	0588	0730		
LUXTRONIC	TV	0202				
LYOTRON (LG)	TV	0198	0199	0201	0202	0204 0206
		0212	0214	0215	0222	0231 0239
		0244	0251	0271	0272	0275 0287
		0339	0365	0386	0411	0471 0509
		0515	0530	0667	0712	0727
L&SELEKTRONIK	TV	0215		MACROM	TV	0836
MADISON	TV	0198	0200			
MAGAVOX(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212 0221
		0224	0238	0242	0244	0250 0257
		0258	0263	0271	0272	0274 0276
		0281	0311	0317	0319	0333 0336
		0368				
MAGNADYNE	TV	0207	0217	0221	0222	0227 0232
		0277	0314	0426		
MAGNASONIC	TV	0207		MAGNAVOX	TV	0209 0224
MAGNEX	TV	0198	0203			
MAGNAFON	TV	0198	0201	0217	0222	0227 0232
		0318	0406			
MAGNUM	TV	0256	0257	0275	0280	0665
MAJESTIC	TV	0234	0590	0770		
MAKROSONIC	TV	1064				
MANDI	TV	0200		MANDOR	TV	0203
MANESTH	TV	0198	0200	0201	0203	0224 0233
		0235	0285	0407		
MANHATTAN	TV	0114	0117	0199	0202	0243 1342
MARANTZ	TV	0199		MARECH	TV	0199 0235
MARK	TV	0199	0220	0297		
MASCOM	TV	0198		MASCOT	TV	0323
MASPRO	TV	0626				
MASUDA	TV	0198	0199	0203	0377	
MATCH ITALIA	TV	0198	0199	0203		
MATSUI	TV	0198	0201	0202	0203	0207 0290
		0297	0308	0314	0319	0349 0356
		0366	0377	0580	0588	1330
MATSIKA	TV	0201	0203			
MAXAM	TV	0203		MAXDORF	TV	0203 0541
MAXELL	TV	0217	0230	0239		
MAXIMAL	TV	0207				
MAXWELL	TV	0198	0217	0227		
MB LINE	TV	0203	MCE	TV	0199	0203 0674
MCMICHAEL(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212 0221
		0224	0238	0242	0244	0250 0257
		0258	0263	0271	0272	0274 0276
		0281	0311	0317	0319	0333 0336
		0344	0368			
M.D.C	TV	0280		MECOA	TV	0198
MEDIASONIC	TV	0198		MEDIATOR	TV	0199 0200
MEDION	TV	0198	0200	0202	0243	0268 0280
		0379	0424	0528	0864	0970
MEGASAT	TV	0308		MEGATRON	TV	0251
MEGHA	TV	0199				
MELBOX (CLARIVOX)	TV	0200	0217	0221	0222	0264 0294
		0370	0374	0403		
MELECTRONIC	TV	0198	0199	0220	0242	0247 0263
		0268	0280	0291	0314	0325 0357
		0366	0423	0426	0499	0508 0509
MELVOX	TV	0217	0248			
MEMOREX	TV	0203	0207	0316		
MEMPHIS	TV	0201	0203	0403		
MERCURY	TV	0198	0201	0203	0209	0264 0559
MERRIT	TV	0248				
METRONIC	TV	0170	0120	0157	0570	0651 0688
		0809	1614			
METZ	TV	0202	0221	0243	0366	0384 0424
		0582	0626	0831	1039	1266 1270
		1327				
MGA	TV	0199	0203	0220	0242	0251
MGAON	TV	0203				
MICROMAXX	TV	0198	0200	0202	0291	
MICRON	TV	0201		MICROSONIC	TV	1040
MICROTEK	TV	0198	0270	0541	0964	
MIGROS ELECTR	TV	0291		MINATO	TV	0199 0200

Brand	Type	Code					
MINERVA FRANCE	TV	0349					
MINERVA (GRUNDIG)	TV	0271 0412	0291 0462	0294	0349	0366	0383
MINOKA	TV	0199	0200				
MISTRAL (THORN)	TV	0199 0270 0525	0203 0282 0531	0207 0284 0592	0209 0288 0593	0255 0375 0622	0264 0378
MITRONIC	TV	0239					
MITSUBISHI	TV	0202 0272 0674	0206 0296 0967	0220 0305	0221 0356	0242 0565	0251 0639
MITSUTI GENERAL	TV	0376	0578				
MIVAR	TV	0201 1331	0217 1716	0386	0832	1315	1316
MKC	TV	0841					
MOBILE TV	TV	0202			MOLGAR	TV	0308
MOTION (UHER)	TV	0199 0338	0200 0347	0227 0406	0231	0235	0244
MTC	TV	0222 0965	0231	0286	0297	0338	0358
MULTITECH	TV	0198 0215 0275 0403	0199 0217 0286 0509	0201 0220 0287 0511	0202 0227 0296 0586	0203 0248 0297	0206 0268 0373
MULTISTANDARD	TV	0227					
MURPHY	TV	0231	0361	0511			
MUSIKLAND	TV	0199	0200				
MUSTAG	TV	0765			MYRYAD	TV	0199
NAD	TV	0248	0250	0251			
NAGOYA	TV	0206	0624		NAIKO	TV	0199
NAKAMURA	TV	0199	0200				
NAONIS(SELECO)	TV	0198 0240 0317 0457	0200 0244 0347 0510	0212 0270 0355 0563	0214 0291 0365 0577	0224 0305 0389	0233 0315 0402
NARITA	TV	0201	0203	0220	0251		
NASSA NAGEL (ENGEL)	TV	0206	0508				
NATIONAL	TV	0581	0838				
NEC	TV	0199 0433	0220 0519	0264 0583	0268 0584	0296	0356
NECKERMANN	TV	0198 0209 0232 0272 0323 0443 0613	0199 0212 0233 0280 0338 0456 0620	0200 0214 0235 0291 0366 0463 0671	0204 0221 0256 0300 0373 0480 1251	0206 0224 0257 0314 0377 0499	0207 0231 0268 0316 0384 0591
NEDIS	TV	0221 0441 1661	0270 1245 1668	0294 1532 1671	0305 1633 1672	0323 1655 1673	0407 1660 1678
NEI	TV	0198 0240	0199 0403	0202	0206	0214	0222
NEOVIA	TV	0311 0871	0383 0877	0530 1286	0576	0757	0848
NESCO	TV	0287	0324	0402	0412		
NETSAT	TV	0199	0200		NEUFUNK	TV	0202
NEVIR	TV	1570 1577 1585 1598	1571 1578 1588 1601	1573 1579 1590 1606	1574 1580 1592	1575 1581 1594	1576 1582 1595
NEW GOLDVISION (SONOKO)	TV	0198 0230	0199 0481	0201	0203	0207	0215
NEWMAR	TV	0201	0222	0562			
NEOWORLD (KAISUI)	TV	0198	0201	0230	0346	0427	
NEWTECH	TV	0198	0201	0270			
NEXIUS	TV	0198	0330	0860			
NEXTIER	TV	1280					
NICAMAGIC (FORMENTI)	TV	0198 0206 0231 0258	0199 0207 0232 0277	0201 0212 0235 0285	0202 0214 0240 0339	0203 0217 0242	0204 0220 0247
NIKKAI	TV	0199	0201	0239	0275	0411	
NIKKEI	TV	0198 0629	0202 0865	0203 0870	0212 0978	0243	0330

Brand	Type	Code					
NIKKO	TV	0199	0251				
NOBLEX	TV	0220	0296	0305	0455	0565	
NOBLIKO	TV	0201	0247	0318	0406		
NOGAMATIC (THOMSON)	TV	0206	0233	0247	0255	0270	0274
		0284	0294	0349	0372	0375	0379
		0398	0401	0440	0441	0466	0482
		0498					
NOKIA	TV	0198	0202	0203	0207	0248	0260
		0316	0325	0348	0357	0387	0423
		0715	0730				
NORDING	TV	0227	0318	NORDLAND	TV	0206	
NORDMENDE	TV	0200	0212	0215	0230	0233	0260
		0270	0274	0277	0284	0330	0355
		0372	0375	0379	0398	0401	0410
		0440	0482	0529	0861	1314	
NORDTON(SELECO)	TV	0198	0200	0212	0214	0224	0233
		0240	0244	0270	0291	0305	0315
		0317	0347	0355	0365	0389	0402
		0457	0510	0563	0577		
NORFOLK	TV	0624		NORMEREL	TV	0200	
NORM N	TV	0198					
NORTEK	TV	0198	0243	0275			
NORTON	TV	0230		NORDWAY	TV	0376	
NORWAY	TV	0286	0376	NOVA	TV	0239	
NOVAK	TV	0199	0200				
NOVATRONIC	TV	0198	0199	0203	0220	0239	0268
NUCLEAR (PRANDONI)	TV	0200	0202	0209	0217	0227	0231
		0233	0243	0277	0406	0453	
OCEANIC	TV	0054	0062	0063	0068	0069	0207
		0231	0233	0248	0285	0316	0325
		0348	0355	0357	0361	0373	0374
		0387	0502	0579			
OCTAL	TV	0201					
OCTAN(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0212	0221	0224
		0238	0242	0244	0250	0257	0258
		0263	0271	0272	0274	0276	0281
		0311	0317	0319	0333	0336	0344
		0368					
ODEON (AGASHI)	TV	0198	0199	0203			
OEC ELECTRONIC	TV	0239	0867	O GENERAL	TV	0296	
OK	TV	0058	0090	0092	0094	0095	0097
		0098	0101	0104	0106	0108	0111
OKANO	TV	0199	0204				
OLIDATA	TV	0857		OLIVETTI	TV	0967	
OLMAL (ALBIRAL)	TV	0198	0199	0203	0217	0222	0232
		0264	0287	0562			
OLYMPIA	TV	0260		OLYMPIC	TV	0230	
OLYMUS	TV	0271		OMEGA	TV	0203	
ONCEAS	TV	0201	0314				
ONDIOLA	TV	0198		ONDA	TV	0209	
ONWA	TV	0203	0227				
OPERA	TV	0199	0200				
OPTEX	TV	0157	0234	0843	1058		
ORAVA	TV	0198	0199	0206	0214	0221	0273
ORBISAT	TV	0201					
ORBIT	TV	0199		ORBITECH	TV	0570	
ORION	TV	0198	0199	0200	0202	0203	0212
		0214	0215	0224	0234	0239	0275
		0290	0300	0330	0356	0377	0426
		0479	0497	0504	0529	0580	0583
		0584	0589	0724			
ORION (HUNGARY)	TV	0198	0199	0206	0209	0274	0580
		0624	1345				
ORMENTI	TV	0258		ORLINE	TV	0199	0200
ORMOND	TV	0114	0117	0199	0202	0243	
OR - ON	TV	0230		ORSOWE	TV	0217	
OSAKA (SHORAI)	TV	0300					
OSAKI	TV	0199	0201	0202	0300		
OSUME	TV	0200		OTAKE	TV	0300	0377
OTF	TV	0209	0222				
OTHER LINE	TV	0198	0201	0217	0240		
OTTO VERSAND	TV	0198	0199	0200	0201	0206	0209
		0214	0224	0231	0235	0240	0248
		0250	0257	0268	0270	0272	0287

Brand	Type	Code					
OTTO VERSAND	TV	0300	0305	0338	0358	0366	0373
		0377	0384	0456	0463	0479	0499
		0504	0519	0549	0578	0581	0591
		0620	0761	0762	0879	0984	
		0198	0199				
OVP	TV	0234			PACIFIC	TV	0199
PACE	TV	0201	0294	0406			
PAEL	TV	0198	0199	0204	0207	0214	0221
PALLADIUM	TV	0224	0231	0233	0235	0263	0268
		0291	0338	0384	0463		
		0201	0203	0209	0239		
PALSONIK	TV	0198	0199	0200	0201	0203	0323
PANAMA	TV	0028	0029	0030	0031	0032	0033
PANASONIC	TV	0034	0035	0036	0037	0038	0039
		0040	0041	0051	0222	0271	0361
		0384	0519	0581	0582	0838	0984
		1039	1205	1324			
		0262	0420	0422	0561	0799	1102
PANAVISION	TV	0198	0203	0232	0291	0319	0481
PANAVOX	TV	0201	0230	0716	0765	0853	1040
		1245	1258	1259			
PANDA	TV	0581					
PANORAMA	TV	0201	0319	0481			
PANORAMIC	TV	0372					
PATH CINEMA	TV	0201	0206	0217	0222	0235	0240
		0264	0374				
PATH MARCONI (THOMSON)	TV	0206	0233	0247	0255	0270	0274
		0284	0294	0349	0372	0375	0379
		0398	0401	0440	0441	0466	0482
		0498					
PCM	TV	0198	0232	0235			
PEACOCK	TV	0201	0209				
PEONY	TV	0639	0674				
PERDIO	TV	0199			PERFEKT	TV	0199
PERSHIN	TV	0294	0374				
PHILARMONIC	TV	0201	0314				
PHILBIX (DESMET)	TV	0198	0199	0202	0206	0217	0235
		0258	0442				
PHILCO	TV	0198	0199	0204	0207	0221	0222
		0240	0256	0277	0296	0323	0376
		0314	0318	0508	0716	0853	
PHILIPS	TV	0021	0022	0023	0024	0025	0026
		0027	0200	0201	0205	0209	0212
		0221	0224	0238	0242	0244	0250
		0257	0258	0263	0271	0272	0273
		0274	0276	0281	0308	0311	0317
		0319	0333	0336	0344	0368	0570
PHILIPS (F)(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0311	0317	0319	0333	0336
		0344	0368				
PHOENIX	TV	0198	0202	0207	0209	0235	0277
PHONOLA(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0311	0317	0319	0333	0336
		0344	0368				
PIONEER	TV	0209	0212	0248	0274	0401	1093
PLANTRON	TV	0199	0203				
PLASMATECH	TV	0311	0862				
PLATINIUM	TV	0760			PLAYDOR	TV	0203
PLAYSONIC	TV	0199	0201	0207	0221	0264	
POLYTRON(KATHREIN)	TV	0199	0626				
POP	TV	0203	0401				
PORTLAND	TV	0220	0268	0280	0497	0611	
POWERPOINT	TV	0199	0200				
PRANDONI	TV	0200	0202	0209	0217	0227	0231
		0233	0243	0277	0406		
PRECISION	TV	0201	0239				
PREMIER	TV	0203	0368	0846			
PRIMA	TV	0201	0203	0239	0481		
PRINCE (PRANDONI)	TV	0200	0202	0209	0217	0227	0231
		0233	0243	0277	0406	0453	

Brand	Type	Code					
PRINCESS	TV	0239	0330				
PRINSTON	TV	0275		PRINZ	TV	0300	
PROCYON(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0311	0317	0319	0333	0336
		0344	0368				
PROFEX	TV	0206	0240	0248	0318	0376	0511
PROFESSOR	TV	0209					
PROFILO	TV	0198	0199	0217			
PROFILE	TV	0202					
PROFITRONIC	TV	0198	0200	0227			
PROLINE	TV	0199	0200	0202	0206	0212	0258
		0291	0324	0433	0504		
PROSONIC	TV	0198	0234	0280			
PROTECH	TV	0198	0199	0201	0203	0206	0232
		0243	0256	0263	0280	0297	1250
PROTON	TV	0251					
PROVISION	TV	0198	0199	0200	0203	0214	0220
		0808					
PVISION	TV	0630					
PYE(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0311	0317	0319	0333	0336
		0344	0368				
PYGMY	TV	0221					
QUADRAL	TV	0256		QUADRIGA	TV	0357	
QUADRO	TV	0202	0256	0260	0424	0726	0845
		0948	0955	1273	1274	1275	1276
QUALCRAFT	TV	0239		QUARTZ	TV	0207	
QUASAR	TV	0217	0227	0239	0247	0264	0290
		0311	0318	0406			
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	TV	0198	0199	0200	0201	0215	0220
		0242	0268	0314	0324	0383	0433
		0454	0528	0586	0623	0725	
QUELLE	TV	0198	0199	0200	0201	0202	0203
		0206	0207	0209	0214	0224	0227
		0231	0232	0239	0243	0247	0248
		0250	0256	0257	0270	0271	0272
		0285	0286	0287	0290	0291	0294
		0296	0300	0305	0315	0324	0325
		0336	0338	0347	0348	0356	0357
		0358	0366	0376	0377	0384	0386
		0388	0398	0406	0415	0423	0424
		0441	0443	0453	0455	0456	0463
		0497	0501	0503	0504	0510	0519
		0549	0581	0585	0591	0613	0620
		0671	0715	0762	0983		
QUESTAR	TV	0296	0305				
RADIALVA	TV	0198	0200	0220			
RADIOLA(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221
		0224	0238	0242	0244	0250	0257
		0258	0263	0271	0272	0274	0276
		0281	0311	0317	0319	0333	0336
		0344	0368				
RADIOMARELLI	TV	0198	0206	0207	0217	0221	0227
		0232	0256	0277	0314	0426	
RADIONETTE	TV	0285	0361	0423			
RADIOSHACK	TV	0199	0200	0251			
RADIOTONE	TV	0198	0199	0200	0203	0204	0280
		0297	0319	0665	0953		
RANK ARENA	TV	0455					
RANK / RBM	TV	0206	0240	0291	0361	0511	
RCA	TV	0251	0255	0270	1269		
REALISTIC	TV	0207	0251	0271			
RECOR	TV	0198	0199	0200	0242	0256	0338
REDDER	TV	0264	0305	0578			
REDIFFUSION	TV	0233	0248		REDO	TV	0220
REDPOINT	TV	0349			RED STAR	TV	0199
REFLEX	TV	0198	0199	0200	0202	0232	0243
RELISYS	TV	0311					
RENDER	TV	0410	0528	0564	0676	0834	0868
		1256					

Brand	Type	Code						
REVOX	TV	0198	0200	0338				
REX(SELECO)	TV	0198	0200	0212	0214	0224	0233	
		0240	0244	0270	0291	0305	0315	
		0317	0347	0355	0365	0389	0402	
		0457	0510	0563	0577			
RFT(BRUNS)	TV	0221	0224	0227	0270	0370		
RICONH	TV	0199	0200					
RITZ	TV	0206		R. LINE	TV	0199	0200	
RM 2000	TV	0198	0202	0232	0243	0424		
ROADSTAR	TV	0198	0202	0212	0215	0224	0234	
		0243	0260	0275	0379	0410	0454	
		0564	0590	0631	1317			
ROBERTS	TV	0412						
ROBOTRON ELECTR	TV	0221	0370					
RODEX	TV	0199	0200	ROSNER	TV	0201		
ROWA	TV	0198	0201	0203				
ROWSONIC	TV	0201						
ROYAL	TV	0198	0201	0203	0230	0256	0427	
		0839	1351					
RUEFACH (LENCO)	TV	0198	0199	0202	0203	0220	0227	
		0239	0240	0248	0250			
RUNCO	TV	0722	RUKOPIR	TV	0199	0200		
SABA	TV	0199	0202	0215	0217	0233	0255	
		0263	0270	0274	0284	0361	0372	
		0375	0398	0401	0440	0441	0466	
		0959						
SAGEM	TV	0346	0368	1287				
SAINEL	TV	0206						
SAISHO	TV	0201	0203	0220	0231	0264	0290	
		0356	0377	0504				
SAIVOD	TV	0198	0199	0200	0202			
SAKAI	TV	0201	SAKIO	TV	0203	0220		
SALORA	TV	0198	0207	0212	0222	0231	0233	
		0248	0316	0325	0348	0357	0373	
		0386	0387	0411	0478	0501	0588	
		0730						
SAMBERS	TV	0217	0227	0239	0264	0318	0406	
		0766						
SAMPO	TV	0209						
SAMSUNG	TV	0001	0002	0003	0004	0005	0006	
		0007	0008	0009	0010	0199	0200	
		0201	0203	0204	0207	0212	0242	
		0251	0268	0286	0324	0339	0358	
		0386	0411	0415	0443	0529	0559	
		0649	0682	0760	0768	0954	0968	
		0972	0973					
SAND	TV	0212						
SANDOR (OCEANIC)	TV	0207	0231	0233	0248	0285	0325	
		0348	0355	0357	0361	0373	0374	
		0387	0502	0579				
SANDRA COLOR	TV	0201	0217					
SANSUI	TV	0198	0199	0200	0203	0214	0215	
		0230	0234	0260	0296	0564	1248	
SANWA (SANYO)	TV	0201	0202	0204	0207	0221	0260	
		0286	0296	0305	0316	0324	0370	
		0388	0415	0443	0455	0476	0565	
		0672	0722					
SANYO	TV	0201	0202	0204	0207	0221	0260	
		0286	0296	0305	0316	0324	0370	
		0388	0415	0443	0455	0565	0672	
		0722						
SAR	TV	0199	0201	0231				
SAITO (OCEANIC)	TV	0207	0231	0233	0248	0285	0325	
		0348	0355	0357	0361	0373	0374	
		0387	0502	0579				
SAT+	TV	0234						
SAT PARTNER	TV	0308						
SATUM (URANYA)	TV	0198	0199	0204	0207	0217	0220	
		0235	0247					
SAVE	TV	0199	0200					
SAVILLE(ORION)	TV	0198	0199	0200	0202	0203	0212	
		0214	0215	0224	0239	0275	0290	
		0300	0330	0356	0377	0426	0479	
		0497	0504	0529	0580	0583	0584	

Brand	Type	Code						
		0589	0724					
SBR(PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221	
		0224	0238	0242	0244	0250	0257	
		0258	0263	0271	0272	0274	0276	
		0281	0311	0317	0319	0333	0336	
		0344	0368					
SCHAUB LORENZ	TV	0198	0199	0202	0203	0204	0207	
		0215	0220	0230	0232	0233	0234	
		0240	0243	0248	0256	0280	0285	
		0316	0325	0348	0355	0357	0361	
		0373	0387	0410	0499	0530	0564	
		0630	0809	0860				
SCHNEIDER	TV	0198	0199	0200	0201	0202	0206	
		0209	0212	0222	0224	0227	0232	
		0233	0238	0239	0243	0244	0250	
		0256	0260	0268	0275	0277	0287	
		0308	0315	0376	0425	0453	0576	
		0549	0728	0754	0756	0759	0767	
		1282						
SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	TV	0200	0201	0205	0209	0212	0221	
		0224	0238	0242	0244	0250	0257	
		0258	0263	0271	0272	0274	0276	
		0281	0311	0317	0319	0333	0344	
		0368						
SCHWAIGER	TV	0120	0196	1058	1532	1676	1680	
		1682	1683	1684	1685	1686	1687	
		1688						
SCOTLAND (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204	
		0206	0207	0212	0214	0217	0220	
		0231	0232	0235	0240	0242	0247	
		0258	0285	0290	0339			
SCOTT	TV	0207	0232	0235	0251	0280	0333	
		0412						
SEARS (SANYO)	TV	0201	0202	0204	0207	0221	0260	
		0286	0296	0305	0316	0324	0370	
		0388	0415	0443	0455	0476	0565	
		0672	0722					
SEAWAY	TV	0202						
SEDEA	TV	0170	0688	0843				
SEDIP (PATH CINEMA)	TV	0201	0206	0217	0222	0235	0240	
		0264	0374					
SEELVER	TV	0199	0200	0202				
SEG	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0206	
		0209	0214	0222	0227	0232	0234	
		0239	0240	0243	0260	0268	0316	
		0318	0323	0370	0387	0424	0431	
SEIGA (MITSUBISHI)	TV	0202	0206	0220	0221	0242	0251	
		0272	0296	0305	0356	0565	0639	
		0674	0967					
SEIKO	TV	0220						
SEI (SINUDYNE)	TV	0200	0202	0212	0214	0221	0224	
		0227	0232	0250	0277	0290	0291	
		0300	0330	0315	0426	0478	0479	
		0497	0520	0529	0662	0755	0876	
		0974						
SELECO	TV	0198	0200	0212	0214	0224	0233	
		0240	0244	0270	0291	0305	0315	
		0317	0347	0355	0365	0389	0402	
		0457	0510	0563	0577			
SELECT	TV	0202			SEMP	TV	0456	
SENDAY	TV	0198			SENTRA	TV	0407	0524
SERINO	TV	0346			SERVIMAT	TV	0234	
SET	TV	0199	0240					
SHARP	TV	0051	0057	0104	0201	0296	0305	
		0662	0879	1255	1257	1352	1717	
SHINTOSHI	TV	0199	0200					
SHIVAKI	TV	0199	0200	0206	0213			
SHWAN (KAISUI)	TV	0198	0201	0230	0346	0427		
SHNIED	TV	0203						
SHOV	TV	0199	0201	0203				
SIAREM	TV	0217	0221	0227	0277			
SICANTIC(LUXOR)	TV	0201	0207	0212	0231	0233	0248	
		0325	0348	0357	0373	0386	0387	
		0478	0501	0532	0588	0730		

Brand	Type	Code									
SICE	TV	0384				SIDEC	TV	0206			
SIEL	TV	0206									
SIEMENS	TV	0198	0207	0239	0316	0366	0384				
		0455									
SIERA	TV	0199	0200								
SIESTA	TV	0286	0297								
SILVA	TV	0199	0201	0203	0209	0239	0296				
		0376									
SILVER	TV	0199	0200	0203	0207	0296					
SIMATEC (ORION)	TV	0199	0202	0203	0212	0214	0215				
		0224	0239	0275	0290	0300	0330				
		0356	0377	0426	0479	0497	0504				
		0529	0580	0583	0584	0589	0724				
SIMTEL	TV	0203	0230								
SINGER	TV	0198	0199	0200	0201	0207	0217				
		0221	0227	0277	0280	0314	0389				
		0849									
SINOTECH	TV	0203	0256	0541	0589						
SINUDYNE	TV	0200	0202	0212	0214	0221	0224				
		0227	0232	0250	0277	0290	0291				
		0300	0315	0330	0377	0426	0478				
		0479	0497	0520	0529	0617	0662				
		0755	0876	0974							
SIREL	TV	0217									
SKANTIC(LUXOR)	TV	0201	0207	0212	0231	0233	0248				
		0325	0348	0357	0373	0386	0387				
		0411	0501	0532	0588	0730					
SKARDIN	TV	0234									
SKAY	TV	0199	0200	0230							
SKY	TV	0120	0127	0136	0138	0140	0146				
		0167	0169	0178							
SKY LINE	TV	0201	0275								
SKYMASTER	TV	0234			SKY MEDIA	TV	0861				
SKYPLUS	TV	0234			SLAVA	TV	0201				
SLIDING	TV	0311	0454	0528	0576	0754	0756				
		0759	0871	0977	0980	0981					
SMARAGD	TV	0349			SMART	TV	0234				
SM ELECTRONICS	TV	0234									
SMR (MAXWELL)	TV	0198	0217	0227							
SOLAVOX	TV	0207	0248	0285	0411	0532	0728				
SOMBER (CLARIVOX)	TV	0200	0217	0221	0222	0264	0294				
		0370	0374	0403	0508						
SONICX	TV	0198									
SONIKO	TV	0198	0200								
SONITRON	TV	0201	0207	0221	0388						
SONNECLAIR	TV	0199	0200								
SONOKO	TV	0198	0199	0201	0203	0207	0215				
		0230	0316	0481							
SONOLOR	TV	0207	0248	0316	0325						
SONORO (AGASHI)	TV	0198	0199	0203							
SONTEC	TV	0199	0232	0286	0287						
SONY	TV	0042	0043	0044	0045	0046	0047				
		0048	0049	0050	0199	0296	0336				
		0356	0463	0476	0541	0591	0620				
		0671	0768	0866	0983						
SOUND COLOR	TV	0198	0202	0203	0212	0215	0257				
		0275	0280	0621							
SOUND DESIGN	TV	0251									
SOUNDVISION	TV	0199	0227								
SOUNDWAVE	TV	0199	0203	0256							
SOUTHERN CROSS	TV	0509									
SOWTECH	TV	0286			SPARKLE	TV	0199				
SPECTRA	TV	0198	0203	0220							
SPECTRUM	TV	0251									
SPORT GENEXXA (FORMENTI)	TV	0198	0199	0201	0202	0203	0204				
		0206	0207	0212	0214	0217	0220				
		0231	0232	0235	0240	0242	0247				
		0258	0285	0290	0339						
SSANGYONG(SAMSUNG)	TV	0199	0200	0201	0203	0204	0207				
		0212	0242	0251	0268	0286	0324				
		0339	0358	0386	0411	0415	0443				
		0559	0649	0682	0760	0768	0954				
		0968	0972	0973							
SSS (FUNAI)	TV	0203	0206	0215	0296	0424	0531				

Brand	Type	Code					
SSS (FUNAI)	TV	0875					
STAG (KAISUI)	TV	0198	0201	0230	0346	0427	
STANDARD	TV	0199	0201	0209	0235	0314	
STAR	TV	0198		STARLINE	TV	0198	
STARLITE	TV	0203	0280				
STARLUX	TV	0199	0201	START	TV	0199	
STASSFURT (BRUNS)	TV	0221	0224	0227	0270	0297	0370
STENWAY	TV	0230	STERLING	TV	0200	0202	
STERN(SELECO)	TV	0198	0200	0212	0214	0224	0233
		0240	0244	0270	0291	0305	0315
		0317	0347	0355	0365	0389	0402
		0457	0510	0563	0577		
STRATO	TV	0199	0200	0203			
STRONG	TV	0058	0070	0081	0086	0234	0808
		0878					
STT SONIG	TV	0209		STV	TV	0248	
STVI	TV	0201	0206	SUNIC LINE	TV	0199	
SUNKAI	TV	0198	0199	0202	0300	0346	0349
		0377					
SUNSTAR	TV	0198	0202	0203	0232		
SUNWATT	TV	0209		SUNWOOD	TV	0199	
SUPERLA	TV	0206	0217				
SUPERSONIC	TV	0198	0203	0242			
SUPERTECH	TV	0198	0199	0280	0376	0758	
SUPERTONE	TV	0201	0206	0217	0222	0235	0240
(PATHCINEMA)		0264	0374				
SUPRA	TV	0201	0203	0220	0239	0251	
SUPREME	TV	0247	0314	SWISSTEC	TV	0861	
SYTEL (DESMET)	TV	0198	0199	0202	0206	0217	0235
		0258	0442				
SYCLINE	TV	0201		SYDNEY	TV	0201	
SYSLINE	TV	0199	0200				
TADISTAR	TV	0256		TAISHO	TV	0206	
TAKARA	TV	0202		TALENT	TV	0230	
TALITA (CLARIVOX)	TV	0200	0217	0221	0222	0264	0294
		0370	0374	0403	0508		
TAMASHI	TV	0852					
TANDBERG	TV	0221	0291	0300	0315	0372	0398
		0402	0442	1039			
TANDY	TV	0201	0207	0231	0233		
TASHIKO	TV	0233					
TASTER	TV	0203	0209				
TATUNG	TV	0198	0199	0201	0270	0324	0338
		0356	0442	0525			
TAUTO	TV	0214					
TCL	TV	0058	0080	0081	0082	0083	0084
		0085	0086	0869			
TCM	TV	0268		TDA	TV	0215	
TD DESIGN	TV	0338					
TD SYSTEMS	TV	0057	0090	0091	0093	0095	0094
		0096	0099	0100	0102	0103	0105
		0107	0109				
TEAC / TEAK	TV	0202	0767	0209	0214	0242	0250
		0272	0315	0767	0869	1061	
TEAM	TV	0230					
TEC	TV	0316					
TEC (DUAL)	TV	0198	0199	0201	0202	0206	0212
		0214	0220	0222	0239	0243	0244
		0248	0250	0268	0272	0275	0287
		0290	0315	0323	0365	0372	0376
		0410	0443	0453	0549	0885	
TECHLINE	TV	0198	0200	0202	0227	0243	0424
TECHNEMA (FORMENTI)	TV	0199	0201	0202	0203	0204	0206
		0207	0212	0214	0217	0220	0231
		0232	0235	0240	0242	0247	0258
		0285	0290	0339			
TECHNICAL	TV	0070	0090	0114	0202		
TECHNICS	TV	0271	0519	0581			
TECHNILAND	TV	0209					
TECHNISAT	TV	0198	0214	0224	0308	0330	0570
TECHNISSON	TV	0215					
TECHNOL	TV	0199	0201	0203	0220	0338	
TECHWOOD	TV	0067	0090	0114	0202	0260	0308
TECNIMAGEN	TV	0212	0344				

Brand	Type	Code						
TECNISON	TV	0201						
TECO (AMSTRAD)	TV	0198 0199 0202 0203 0232 0234 0257 0260 0280 0290 0315 0330 0564 0590 0621 0726 0979						
TECSOFT	TV	0269						
TECSONIC	TV	1281						
TEDELEX	TV	0198 0201 0206 0209 0403 0847 0869						
TEINEL_SA	TV	0222						
TEK	TV	0964	TEKA	TV	0964			
TEKNANT	TV	0199 0230	TEKNIKA	TV	0509			
TELEAVIA (THOMSON)	TV	0206 0233 0247 0255 0270 0274 0284 0294 0349 0372 0375 0379 0398 0401 0440 0441 0466 0482 0498						
TELECHROM	TV	0199 0230						
TELECOR	TV	0199 0200						
TELEFUNKEN	TV	0055 0056 0057 0059 0064 0065 0066 0090 0115 0114 0116 0199 0200 0202 0255 0270 0274 0275 0284 0372 0375 0378 0398 0401 0441 0592 0767 0848 0948 0953 0955 1348						
TELEFUSION	TV	0199 0200						
TELEGAZI	TV	0199 0200 0248 0250						
TELEKTRON	TV	0227	TELEMASTER	TV	0199			
TELEMEISTER	TV	0200	TELEPOINT	TV	0198			
TELERENT	TV	0271 0338						
TELESONIC	TV	0199 0573						
TELESTAR	TV	0198 0203 0209 0256 0297 0319 0570						
TELESYSTEM	TV	0202 0234 0410 0620 0754 0756 0759 0809 0873						
TELETECH	TV	0198 0200 0202 0243 0323						
TELETON	TV	0201 0231 0244 0296 0347 0365						
TELEVIEW	TV	0199 0200						
TELEVIDEON	TV	0207	TELEXA	TV	0227			
TELRA	TV	0199	TEMCO (SHORAJ)	TV	0300			
TEMPEST	TV	0199 0200 0201						
TENSAI	TV	0198 0199 0200 0201 0202 0206 0209 0220 0222 0224 0227 0232 0235 0243 0268 0300 0314 0423						
TENNESSEE	TV	0198 0200						
TESLA(TESLASLOW)	TV	0198 0200 0206 0209 0221 0264						
TETRA	TV	0206 0235						
TEVION	TV	0198 0199 0202 0215 0268						
TEXTET	TV	0201	TFT	TV	1268			
THES	TV	0234 0976 1204						
THOMSON	TV	0058 0059 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0086 0087 0088 0089 0206 0233 0247 0255 0270 0274 0284 0294 0349 0372 0375 0379 0398 0401 0466 0482 0498						
THOMSON (AR-CEN-CIEL)	TV	0205 0233 0247 0255 0270 0274 0284 0294 0349 0372 0375 0379 0398 0401 0440 0441 0466 0482 0498						
THORN(FERGUSON)	TV	0199 0203 0207 0209 0255 0264 0270 0284 0308 0316 0375 0378 0525 0531 0592 0593 0622						
THUNDERMAX	TV	0308						
TIME	TV	0410 0630 0870						
TMK	TV	0251 0290						
TM ELECTRON	TV	1581						
TOBISHI	TV	0201 0203 0300						
TOBO	TV	0203						
TOKAI	TV	0198 0200 0202 0203 0240 0308						
TOKIWA (TOKAI/TOKAO)	TV	0198 0200 0202 0203 0240						
TOKO (KATHREIN)	TV	0199 0626						
TOKYO	TV	0230 0407						
TOMASHI (KAISUI)	TV	0198 0201 0230 0346 0427						
TOMITA	TV	0201						
TONNA	TV	0308	TOPSHOW	TV	0203			

Brand	Type	Code					
TOP VISION	TV	0199	0206	0240			
TORRE (THOMSON)	TV	0206	0233	0247	0255	0270	0274
		0284	0294	0316	0349	0372	0375
		0379	0398	0401	0482	0498	
TOSHIBA	TV	0202	0215	0260	0305	0358	0366
		0407	0456	0462	0480	0503	0524
		0673	0675				
TOWADA	TV	0206	0227				
TRANS CONTINENTS	TV	0198	0199	0202	0212	0243	0311
		0330	0344	0454	0755	0863	0980
		0981					
TRANSONIC	TV	0199	0203	0272	0319		
TREVI	TV	0206	0230	0296	0590	0631	0977
TRIAD	TV	0199	0200	0264			
TRIDENT	TV	0201			TRILUX	TV	1063
TRISTAR	TV	0209	0256				
TRIUMPH	TV	0199	0200	0290			
TSOSHI (KAISUI)	TV	0198	0201	0230	0346	0427	
TTR	TV	0864			TVD	TV	0202
TUCSON	TV	0090	0114		TV STAR	TV	0511
UHER	TV	0199	0200	0227	0231	0235	0244
		0338	0347	0406			
ULTRAVISION	TV	0264	0388				
ULTRAVOX	TV	0198	0199	0201	0207	0214	0220
		0221	0227	0232	0277	0287	0320
		0761					
UNDERWOOD	TV	0859					
UNITED	TV	0202	0214	0215	0234	0260	0275
		0286	0410	0471	0477		
UNIC RADIO	TV	0201	0217	0222	0240	0286	
UNIMOR	TV	0198	0244	0286	0297		
UNIVERSUM (QUELLE)	TV	0198	0199	0200	0201	0202	0203
		0206	0207	0209	0214	0224	0227
		0231	0232	0239	0243	0247	0248
		0250	0256	0257	0270	0271	0272
		0285	0286	0287	0290	0291	0294
		0296	0300	0305	0315	0324	0325
		0336	0338	0347	0348	0356	0357
		0358	0366	0376	0377	0384	0386
		0388	0398	0406	0415	0423	0424
		0441	0443	0453	0455	0456	0463
		0497	0501	0503	0504	0510	0519
		0549	0581	0585	0591	0613	0620
		0671	0715	0762	0983		
UNIVOX	TV	0200	0221	0222	0248	0264	
UNK	TV	0198	0202	0206	0215	0217	0324
URANIA (SAMBERS)	TV	0217	0227	0239	0264	0318	0406
		0766					
URANYA	TV	0198	0199	0204	0207	0217	0220
		0235					
UTAX	TV	0201	VANGUARD	TV	0201	0231	
VENTANA	TV	0202					
VESTEL	TV	0051	0052	0053	0060	0061	0198
		0199	0202	0206	0231	0232	0238
		0243	0260	0263	0323	0376	0424
VEXA	TV	0199	0201	0230			
VICEROY	TV	0201	0203	0239	0721		
VIDAR	TV	0207			VIDEON	TV	0209
VIDEO ELECT. CLUB	TV	0207					
VIDEOLOGIC	TV	0201	0203				
VIDEOMAC	TV	0201	0203		VIDEON	TV	0198
VIDEOSAT	TV	0287	0323				
VIDEOSYSTEM	TV	0198	0200				
VIDEOTON	TV	0200	0201	0202	0209	0222	0240
		0243	0250	0256	0260	0624	0274
		0314	0373	0388			
VIDESON	TV	0206			VIDION	TV	0207
VIDIKRON	TV	0227	0235	0565			
VIDITAL	TV	0203					
VISIOLA (PATH CINEMA)	TV	0201	0206	0217	0222	0235	0240
		0264	0374				
VISION MAGIC	TV	0528			VISIONREX	TV	0217
VISIOPACE	TV	0308			VISIOSAT	TV	1203
VISTAR	TV	0325	0502				

Brand	Type	Code					
VISTA (THORN)	TV	0199	0203	0207	0209	0255	0264
		0270	0284	0375	0378	0525	0531
		0592	0593	0622			
VISION 2000	TV	0198	0200	0203			
VORTEC	TV	0199	0200	0471			
VOXSON	TV	0203	0221	0233	0247		
WALKIE	TV	0244	0291				
WALKVISION	TV	0202					
WALTHAM	TV	0090	0117	0114			
WALTHAM (VIDEOTON)	TV	0200	0201	0209	0222	0240	0243
		0250	0256	0260	0624	0274	0314
		0373	0388				
WATSON	TV	0198	0199	0202	0203	0209	0232
		0233	0235	0243	0268	0277	0290
		0319	0424	0832			
WATT RADIO	TV	0199	0201	0204	0227	0277	0286
		0314	0316	0376			
WEBER	TV	0203	0272	0287			
WEGAVOX	TV	0198	0200	0202	0203	0209	0214
		0243	0256	0275	0323	0453	
WEGA VISION	TV	0221	0296	0356			
WELLFUND	TV	0230					
WELLINGTON	TV	0090	0114	0202			
WELLTECH	TV	0215					
WELTBlich	TV	0198	0199	0200	0232	0235	0280
WESTON	TV	0200	0230	0240			
WESTWOOD	TV	0090	0114	0200	0202	0212	0573
WHARFEDALE	TV	0200	0212	0573			
WHITE WESTINGHOUSE	TV	0198	0199	0201	0203	0204	0206
		0207	0214	0222	0227	0230	0231
		0232	0235	0240	0244	0247	0256
		0277	0291	0318	0347	0415	
WHITE WESTINGHOUSE	TV	0207			WILSON	TV	0202
WINBOX	TV	0234					
WINDSOR	TV	0090	0114	0117	0199	0202	0243
WINDSTAR (THORN)	TV	0199	0203	0207	0209	0255	0264
		0270	0284	0375	0378	0525	0531
		0592	0593				
WINDY SAM	TV	0200					
WINSTON	TV	0199	0202	0230			
WINTERITZ	TV	0220	0243	0837			
WORLDVIEW	TV	0198	0209				
WORLD TECH	TV	0199			WOV	TV	0383
XCELLENT	TV	0199	0280	0573			
XENA	TV	0374			XONYCS	TV	0198
XRIPTON	TV	0198	0200	0256	0280		
YAMISHI	TV	0200	0230		YOCAN	TV	0200
YOKO	TV	0198	0200	0203	0206	0220	0239
		0240	0287	0372	0388	0511	0524
YOSHITA	TV	0199			YOTAKA	TV	0199
YUMATU	TV	0203	0256	0400	0489		
ZAMPA	TV	0233			ZANELA	TV	0662
ZAPP	TV	0202	0263				
ZANUSSI (SELECO)	TV	0198	0200	0212	0214	0224	0233
		0240	0244	0270	0291	0305	0315
		0317	0347	0355	0365	0389	0402
		0457	0510	0563	0577		
ZEM	TV	0202	0263				
ZEHNDER	TV	0234			ZODIAC	TV	0234
ZOPPAS (SELECO)	TV	0198	0200	0212	0214	0224	0233
		0240	0244	0270	0291	0305	0315
		0317	0347	0355	0365	0389	0402
		0457	0510	0563	0577		
ZOTA	TV	0308					