



ÉCOUTEURS BLUETOOTH®

Bluetooth® earphone



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

EBXxx



FR - NOS REMERCIEMENTS

**Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.**

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Eteignez le casque / les écouteurs après usage et rangez le /les dans un endroit adapté afin d'éviter les dommages, les rayures, les déformations.
- Ne réglez pas le volume à un niveau élevé avant d'allumer le produit. Augmentez lentement le volume afin d'éviter les dommages causés par un volume élevé.
- N'utilisez pas le casque / les écouteurs dans un endroit dangereux ou un endroit où vous ne pouvez pas entendre le son extérieur.

- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Recyclage des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez effectuer une charge complète lors de la première utilisation

RECHARGER VOTRE BOÎTIER ET VOS ÉCOUTEURS

Votre boîtier protège et recharge vos écouteurs.

Il est équipé d'une batterie interne qui vous permet de recharger vos écouteurs 4 fois.

Pour recharger la batterie du boîtier, utilisez le câble USB-C fourni. Connectez le câble au boîtier puis connectez l'autre extrémité à un port USB : ordinateur, chargeur USB, etc. Le témoin lumineux sous le boîtier clignote en rouge pour signifier que le chargement est en cours. Lorsque le boîtier et les écouteurs sont totalement chargés, le témoin lumineux reste allumé en rouge.

ALLUMER LES ÉCOUTEURS

1. Les écouteurs s'allument et s'appaient automatiquement lorsque vous les sortez du boîtier de recharge **②**. Le mode « Appairage » est alors activé.
2. Si les écouteurs ne s'allument pas automatiquement, appuyez sur le bouton de contrôle tactile pendant 3 secondes **①**

APPARIAGE

Les écouteurs passent automatiquement en mode « Appairage » lorsqu'ils s'allument. Les écouteurs doivent d'abord se connecter entre eux avant d'y connecter un périphérique Bluetooth. Lors de la première utilisation, les témoins lumineux des écouteurs clignotent alternativement en bleu et en rouge. Cela signifie qu'ils sont en mode « Appairage ». Dès qu'ils sont appariés, le témoin lumineux d'un des écouteurs s'éteint, celui de l'autre écouteur clignote alternativement bleu et rouge.

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil puis sélectionnez « TNB EXCLUSIV ». Un signal sonore vous indiquera que les écouteurs sont connectés à votre périphérique, puis les témoins lumineux des deux écouteurs s'éteignent.

Une fois appariés la première fois, les écouteurs se connectent automatiquement l'un à l'autre dès qu'ils sont sortis du boîtier.

ÉTEINDRE LES ÉCOUTEURS

1. Rangez les écouteurs dans leur boîtier **②**; ils s'éteindront automatiquement et commenceront à charger.
2. Appuyez sur la zone de contrôle tactile pendant 3 secondes **①**

FONCTIONNALITÉS

- Lecture / pause : appuyez une fois sur la zone de contrôle tactile d'un des écouteurs. Appuyez une nouvelle fois pour relancer la musique.
- Contrôle du volume : appuyez deux fois sur la zone de contrôle tactile de l'écouteur gauche pour baisser le volume / deux fois sur la zone de contrôle tactile de l'écouteur droit pour augmenter le volume.
- Changement de piste : appuyez sur la zone de contrôle tactile de l'écouteur gauche pendant

- 2 secondes pour revenir à la piste précédente / la zone de contrôle tactile de l'écouteur droit pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante.
- Répondre / mettre fin à un appel : lorsque vous recevez un appel, la musique s'éteint automatiquement. Appuyez une fois sur la zone de contrôle tactile d'un des écouteurs pour répondre, puis faites de même pour raccrocher. Une fois l'appel terminé, votre musique reprend automatiquement.
 - Refuser un appel : appuyez sur la zone de contrôle tactile d'un des écouteurs pendant 2 secondes lors d'un appel entrant.
 - Assistant vocal : appuyez trois fois sur la zone de contrôle tactile d'un des écouteurs pour accéder à l'assistant vocal.

FONCTIONS

Bluetooth : 5.3

Portée maximale : 10 m

Type de batterie : batterie li-ion polymère

Capacité de la batterie : 35 mAh par écouteur / 300 mAh pour le boîtier de recharge

Sensibilité : 96 dB

Ratio signal-bruit : 65 dB

Impédance : 32 Ohms

Recharge : câble USB-C inclus

Autonomie totale des écouteurs : 12h à 50% du volume

Gamme de fréquences : 100-12 000Hz

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- Switch off the helmet/earphones after use and tidy it/them away in a suitable place to avoid damage, scratches and warping.
- Do not set the volume to a high level before switching on the product. Slowly increase the volume to avoid damage caused by a high volume.
- Do not use the helmet/earphones in a dangerous place or in a location where you cannot hear outdoor sounds.
- Do not leave the device on charge unattended. In the event of a short circuit or mechanical damage to the internal lithium battery, there is a risk of overheating or fire.
- **WARNING:** risk of explosion if the battery is replaced with an inappropriate model. Recycle used batteries in accordance with current regulations.
- Please fully charge before using the first time

RECHARGE YOUR CASE AND EARBUDS

Your case protects and recharges your earbuds

It is fitted with an internal battery that can recharge your earbuds 4 times.

To recharge the case battery, use the USB-C cable supplied. Connect the cable to the case, then connect the other end to a USB port: computer, USB charger, etc. The indicator light under the case will flash red to show that the earbuds are being charged. When the case and the earbuds are totally charged, the indicator light will stay on red.

TURNING ON THE EARBUDS

1. The earbuds will turn on and pair automatically when you take them out of the charging case **②**. The "Pairing" mode is then activated.
2. If the earbuds do not come on automatically, press the touch control button for 3 seconds **①**

PAIRING

The earbuds automatically go into "pairing" mode when turned on. The earbuds must connect with each other first before connecting to the Bluetooth device.

When you use the earbuds for the first time, the indicator lights of the earbuds will flash alternately blue and red. This indicates they are in "pairing" mode. As soon as they are paired, the indicator light of one of the earbuds will go out, while the other one will flash alternately blue and red.

Enable the Bluetooth function of your device, then select "TNB EXCLUSIV". A sound will indicate that the earbuds are connected to your device, then the indicator lights of both earbuds will go out.

Once paired the first time, the earbuds will automatically connect with each other as soon as they are taken out of case.

TURNING OFF THE EARBUDS

1. Put the earbuds back in their case **②**; they will automatically turn off and start charging.
2. Press the touch control area for 3 seconds **①**

FUNCTIONALITIES

- Play/pause: press the touch control area of one of the earbuds once. Press it again to restart the music.
- Volume control: press the touch control area of the left earbud twice to lower the volume / press the touch control area of the right earbud twice to increase the volume.
- Changing tracks: press the touch control area of the left earbud for 2 seconds to go back to the previous track/press the touch control area of the right earbud for 2 seconds to skip to the next track.
- Picking up/hanging up a call: if you receive a call, the music will switch off automatically. Press the touch control area of one of the earbuds once to pick up, then do the same again to hang up. When the call is over, your music will resume automatically.
- Rejecting a call : press the touch control area of one of the earbuds for 2 second if you get an incoming call.
- Voice assistant: press three times on the touch control area of one of the earbuds to access the voice assistant.

FEATURES

Bluetooth: 5.3

Maximum range: 10 m

Type of battery: lithium-ion polymer

Battery capacity: 35 mAh per earbud/300 mAh for the charging case

Sensitivity: 96 dB

Signal-noise ratio: 65 dB

Impedance: 32 Ohms

Recharging: USB-C cable, included

Total earbud autonomy: 12 hours at 50% of the maximum volume

Frequency range: 100 - 12,000 Hz

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de video inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.
- Apague los auriculares después de su uso y guárdelos en un lugar adecuado a fin de evitar daños, rayones y deformaciones.
- No ajuste el volumen a un nivel alto antes de encender el dispositivo. Aumente el volumen lentamente para evitar daños causados por un volumen elevado.
- No utilice los auriculares en un lugar peligroso o donde no pueda oír el sonido exterior.
- No realice la carga sin supervisión. En caso de corto circuito o de daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio.

- CUIDADO: si la batería se sustituye por otro modelo no adecuado, existe un riesgo de explosión. El reciclaje de las pilas usadas se efectuará conforme a la normativa vigente.
- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, realice una carga completa

CARGAR LA FUNDA Y LOS AURICULARES

La funda protege los auriculares y también los carga.

Dispone de una batería interna que permite cargar los auriculares hasta cuatro veces.

Para cargar la batería de la funda, utilice el cable USB-C suministrado. Conecte el cable a la funda y a un puerto USB (ordenador, cargador USB, etc). Para mostrar que los auriculares se están cargando, el indicador luminoso de la funda parpadea en blanco. Una vez completada la carga de la funda y de los auriculares, el indicador luminoso permanece encendido en rojo.

ENCENDER LOS AURICULARES

1. Los auriculares se encienden y se emparejan automáticamente al extraerlos de su funda de carga **2**. En este momento, se activa el modo emparejamiento
2. Si los auriculares no se encienden de forma automática, pulse el botón de control táctil durante 3 segundos **1**

EMPAРЕJAMIENTO

Al encender los auriculares, estos pasan automáticamente al modo emparejamiento. Antes de conectar un dispositivo Bluetooth, los auriculares deben conectarse entre ellos.

A la hora de utilizar los auriculares por primera vez, los indicadores parpadean en azul y rojo. Esto significa que se encuentran en modo emparejamiento. Una vez emparejados, el indicador luminoso de uno de los auriculares se apaga y el del otro auricular parpadea en rojo y azul. Active la función Bluetooth del dispositivo y seleccione «TNB EXCLUSIV». Se emitirá una señal sonora para indicar que los auriculares están conectados al dispositivo y se apagará los indicadores luminosos de los auriculares.

Los auriculares que ya se hayan emparejado alguna vez, se conectarán automáticamente entre ellos en cuanto se extraigan de su funda.

APAGAR LOS AURICULARES

1. Coloque los auriculares en su funda **2**; se apagarán automáticamente y empezará la carga.
2. Pulse la zona de control táctil durante 3 segundos **1**

FUNCIONES

- Reproducción/pausa: pulse una vez la zona de control táctil de uno de los auriculares. Púlselo de nuevo para volver a reproducir la música.
- Control del volumen: pulse dos veces la zona de control táctil del auricular izquierdo para bajar el volumen y dos veces la zona control táctil del auricular derecho para subir el volumen.
- Cambio de pista: pulse la zona de control táctil del auricular izquierdo durante 2 segundos para volver a la pista anterior o la del auricular derecho para pasar a la pista siguiente.
- Contestar / Finalizar una llamada: cuando recibe una llamada, la música se interrumpe automáticamente. Pulse una vez la zona de control táctil de uno de los dos auriculares para contestar. Realice la misma operación para colgar. Una vez finalizada la llamada, la música se reanuda automáticamente.

- Rechazar una llamada: cuando reciba una llamada, pulse sobre la zona de control táctil de uno de los auriculares durante dos segundos.
- Asistente vocal: pulse tres veces la zona de control táctil de uno de los auriculares para acceder al asistente vocal.

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth: 5.3

Alcance máximo: 10 m

Tipo de batería: polímero de iones de litio

Capacidad de la batería: 35 mAh por auricular / 300 mAh para la funda de carga

Sensibilidad: 96 dB

Relación señal- ruido: 65 dB

Impedancia: 32 Ohm

Carga: cable USB-C suministrado

Autonomía total de los auriculares: 12h al 50% del volumen

Gama de frecuencias: 100-12.000 Hz

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança.
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.
- Desligar os auscultadores / auriculares após a utilização e guardá-los num local adequado para evitar danos, arranhões, deformações.
- Não ajustar o volume para um nível alto antes de ligar o produto. Aumentar lentamente o volume para evitar danos devido ao volume elevado.
- Não usar os auscultadores / auriculares num local perigoso ou onde não seja possível ouvir o som externo.

- Não deixar o carregamento sem supervisão. Se a bateria de lítio interna entrar em curto-círcito ou danificar mecanicamente, existe o risco de sobreaquecimento e incêndio.
- CUIDADO: risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo inadequado. Reciclagem de baterias usadas de acordo com os regulamentos em vigor.
- Efetue um carregamento completo antes da primeira utilização.

RECARREGAR A SUA CAIXA E OS SEUS AURICULARES

A sua caixa protege e recarrega os seus auriculares.

Está equipada com uma bateria interna que permite recarregar os seus auriculares 4 vezes. Para carregar a bateria da caixa, use o cabo USB-C fornecido. Ligue o cabo à caixa e, seguidamente, ligue a outra extremidade a uma porta USB: computador, carregador USB, etc. O indicador luminoso na parte inferior da caixa fica intermitente em vermelho para indicar que o carregamento está a decorrer. Quando a caixa e os auriculares estiverem totalmente carregados, o indicador luminoso ficará ligado permanentemente em vermelho.

LIGAR OS AURICULARES

1. Os auriculares ligam-se e emparelham-se automaticamente assim que os retirar da caixa de carregamento **2**. O modo «Emparelhamento» é então ativado.
2. Se os auriculares não se ligarem automaticamente, prima o botão de controlo tátil durante 3 segundos **1**.

EMPARELHAMENTO

Os auriculares passam automaticamente para o modo de "emparelhamento" quando se ligarem. Os auriculares devem primeiro se ligar um ao outro antes de serem ligados a um dispositivo Bluetooth.

Durante a primeira utilização, os indicadores luminosos nos auriculares ficam intermitentes alternadamente em azul e vermelho. Tal significa que os mesmos estão em modo de "emparelhamento". Assim que forem emparelhados, o indicador luminoso num auricular desligar-se-á e o outro auricular ficará intermitente alternadamente em azul e vermelho.

Ative a função Bluetooth do seu dispositivo e selecione «TNB EXCLUSIV». Um sinal sonoro indicará que os auriculares estão conectados ao seu periférico. Seguidamente, os indicadores luminosos dos dois auriculares desligam-se.

Uma vez emparelhados pela primeira vez, os auriculares ligar-se-ão automaticamente um ao outro assim que forem retirados da caixa.

DESLIGAR OS AURICULARES

1. Guarde os auriculares na caixa dos mesmos **2**; eles desligar-se-ão automaticamente e iniciarão o carregamento.
2. Prima na zona de controlo tátil durante 3 segundos **1**.

FUNÇÕES

- Reproduzir / colocar em pausa: prima a zona de controlo tátil de um dos dois auriculares. Prima novamente para reiniciar a música.
- Controlo de volume: prima duas vezes na zona de controlo tátil do auricular esquerdo para baixar o volume / a zona de controlo tátil do auricular direito duas vezes para aumentar o volume.

- Mudança das faixas: prima a zona de controlo tátil do auricular esquerdo durante 2 segundos para voltar à faixa anterior / a zona de controlo tátil do auricular direito durante 2 segundos para passar para a faixa seguinte.
- Atender / desligar uma chamada: quando recebe uma chamada, a música é desligada automaticamente. Prima uma vez na zona de controlo tátil de um dos auriculares para atender e depois prima-a novamente para desligar. Quando a chamada terminar, a sua música recomeça automaticamente.
- Rejeitar uma chamada: premir na zona de controlo tátil de qualquer um dos auriculares durante 2 segundos durante uma chamada recebida.
- Assistente de voz: premir três vezes na zona de controlo tátil de qualquer um dos auriculares para aceder ao assistente de voz.

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth: 5.3

Alcance máximo: 10 m

Tipo de bateria: bateria de polímeros de iões de lítio

Capacidade da bateria: 35 mAh por auricular / 300 mAh para a caixa de carregamento

Sensibilidade: 96 dB

Rácio sinal-ruído: 65 dB

Impedância: 32 Ohms

Recarga: cabo USB-C incluído

Autonomia total dos auriculares: 12h a 50% do volume

Gama de frequência: 100-12.000Hz

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

	<p>Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.</p>
	<p>Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.</p>

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.
- Schalten Sie das Headset/den Kopfhörer nach dem Gebrauch aus und bewahren Sie es/sie an einem geeigneten Ort auf, um Schäden, Kratzer und Verzerrungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht auf einen hohen Pegel ein, bevor Sie das Gerät einschalten. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, um Schäden durch hohe Lautstärke zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Headset/den Kopfhörer nicht an einem gefährlichen Ort oder an einem Ort, an dem Sie keine Außengeräusche hören können.
- Lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt. Wenn die interne Lithiumbatterie kurzgeschlossen oder mechanisch beschädigt wird, besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand.
- VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein ungeeignetes Modell ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
- Bitte bei der ersten Verwendung vollständig aufladen

IHR GEHÄUSE UND IHRE OHRHÖRER AUFLADEN

Ihre Box schützt und lädt Ihre Ohrhörer auf.

Sie verfügt über einen internen Akku, mit dem Sie Ihre Kopfhörer 4-mal aufladen können. Zum Aufladen des Ladebox-Akkus verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel. Schließen Sie das Kabel an die Box an und verbinden Sie dann das andere Ende mit einem USB-Anschluss: Computer, USB-Ladegerät usw. Die Kontrollleuchte unter der Box blinkt rot, um anzusegnen, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die Box und die Ohrhörer vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Kontrollleuchte weiterhin rot.

OHRHÖRER EINSCHALTEN

1. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und koppeln, wenn Sie sie aus der Ladebox nehmen **②**. Der «Pairingmodus» ist dann aktiviert.
2. Wenn sich die Ohrhörer nicht automatisch einschalten, halten Sie den Touch Control-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt **①**

PAIRING

Die Ohrhörer stellen sich automatisch in den «Pairingmodus», wenn sie eingeschaltet werden. Die Ohrhörer müssen zuerst miteinander verbunden werden, bevor ein Bluetooth-Gerät angeschlossen werden.

Beim ersten Gebrauch blinkt die Kontrollleuchte der Ohrhörer abwechselnd blau und rot. Das bedeutet, dass sie sich im «Pairingmodus» befinden. Sobald sie gekoppelt sind, erlischt die Kontrollleuchte eines Ohrhörers, die des anderen Ohrhörers blinkt abwechselnd blau und rot. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein, dann wählen Sie «TNB EXCLUSIV». Ein Signalton zeigt Ihnen an, dass die Kopfhörer mit Ihrem Gerät verbunden sind, dann erlöschen die Kontrollleuchten beider Kopfhörer.

Nach dem ersten Pairing verbinden sich die Ohrhörer automatisch miteinander, sobald sie aus der Box herausgenommen werden.

AUSSCHALTEN DER OHRHÖRER

1. Legen Sie die Ohrhörer in die Box zurück **②**. Sie schalten sich automatisch aus und werden aufgeladen.
2. Halten Sie die Touch Control-Fläche 3 Sekunden lang gedrückt **①**

FUNKTIONEN

- Wiedergabe / Pause: Drücken Sie einmal auf die Touch Control-Fläche an einem der beiden Ohrhörer. Drücken Sie erneut, um die Musik wieder zu starten.
- Lautstärkeregelung: Drücken Sie zweimal auf die Touch-Control-Fläche des linken Ohrhörers, um die Lautstärke zu verringern / zweimal auf die Touch-Control-Fläche des rechten Ohrhörers,

um die Lautstärke zu erhöhen.

- Titel wechseln: Drücken Sie die Touch-Control-Fläche des linken Ohrhörers 2 Sekunden lang, um zum vorherigen Titel zu wechseln / die Touch-Control-Fläche des rechten Ohrhörers 2 Sekunden lang, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- Annehmen / Beenden eines Anrufs: Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Musik automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie einmal auf die Touch-Control-Fläche eines Ohrhörers, um den Anruf anzunehmen, drücken Sie dieselbe Fläche, um aufzulegen. Wenn der Anruf beendet ist, wird Ihre Musik automatisch fortgesetzt.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf 2 Sekunden lang auf die Touch-Control-Fläche eines der Ohrhörer.
- Sprachassistent: Drücken Sie dreimal auf die Touch Control-Fläche eines der Ohrhörer, um den Sprachassistenten aufzurufen.

EIGENSCHAFTEN

Bluetooth: 5.3

Maximale Reichweite: 10 m

Batterie-Typ: Li-Ionen-Polymer-Akku

Batteriekapazität 35 mAh per Ohrhörer/ 300 mAh für die Ladebox

Sensibilität: 96 dB

Signal-Rausch-Verhältnis: 65 dB

Impedanz: 32 Ohm

Aufladen: Inklusive USB-C-Kabel

Gesamte Ohrhörer-Autonomie: 12 h bei 50 % der Lautstärke

Frequenzbereich: 100-12.000 Hz

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.

IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 40°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil..
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stocaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde, lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.
- Spegnere le cuffie / gli auricolari dopo l'uso e riporle/i in un luogo adatto così da evitarne danni, graffi, deformazioni.
- Non regolare il volume a un livello alto prima di accendere il prodotto. Alzare lentamente il volume così da evitare danni causati da volume troppo alto.
- Non utilizzare le cuffie/gli auricolari in luoghi pericolosi o in luoghi dove non si può udire il suono esterno.
- Non lasciare in carica senza monitoraggio.In caso di cortocircuito o di danno meccanico della batteria interna al litio, sussiste un rischio di surriscaldamento e di incendio.

- ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un modello incorretto. Riciclare le batterie secondo le leggi in vigore.
- Caricare completamente al primo utilizzo

RICARICARE LA CUSTODIA E GLI AURICOLARI

La custodia protegge e ricarica gli auricolari.

Ha una batteria interna per ricaricare gli auricolari fino a 4 volte.

Per ricaricare la batteria della custodia, utilizzare il cavo USB-C fornito in dotazione. Collegare il cavo alla custodia e collegare l'altra estremità a una porta USB: computer, caricabatterie USB, ecc. La spia luminosa sotto la custodia lampeggia in rosso per indicare che la ricarica è in corso. Quando la custodia e gli auricolari sono completamente carichi, la spia luminosa rimane accesa in rosso.

ACCENDERE GLI AURICOLARI

1. Gli auricolari si accendono e si collegano in automatico quando sono estratti dalla custodia di ricarica **②**. La modalità «sincronizzazione» è attivata.
2. Se gli auricolari non si accendono automaticamente, premere il pulsante di controllo touch per 3 secondi **①**

SINCRONIZZAZIONE

Gli auricolari vanno automaticamente in modalità «Sincronizzazione» quando si accendono. Gli auricolari devono prima connettersi tra loro prima di connettersi a un dispositivo Bluetooth. Al primo utilizzo, le spie luminose degli auricolari lampeggiano alternativamente in blu e rosso. Ciò significa che sono in modalità «Sincronizzazione». Non appena sono collegati, la spia luminosa di uno degli auricolari si spegne, quella dell'altro auricolare lampeggia alternativamente blu e rosso.

Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo e selezionare «TNB EXCLUSIV». Un segnale acustico indica che gli auricolari sono collegati al dispositivo, poi le spie luminose di entrambi gli auricolari si spengono.

Collegati una prima volta, gli auricolari poi si collegano automaticamente l'uno all'altro appena estratti dalla custodia.

SPEGNERE GLI AURICOLARI

1. Riporre gli auricolari nella custodia **②**: si spengono in automatico e cominciano a ricaricarsi.
2. Premere il pulsante di controllo touch per 3 secondi **①**

FUNZIONALITÀ

- Play / pause: toccare una volta l'area di controllo touch di uno degli auricolari.
- Premere di nuovo per riavviare la musica.
- Controllo del volume: premere due volte l'area di controllo touch dell'auricolare sinistro per abbassare il volume / due volte l'area di controllo touch dell'auricolare destro per aumentare il volume.
- Cambiare traccia: premere sull'area di controllo touch dell'auricolare sinistro per 2 secondi per tornare alla traccia precedente / dell'auricolare destro per 2 secondi per passare alla traccia successiva.

- Rispondere / terminare una chiamata: quando si riceve una chiamata, la musica si spegne automaticamente. Toccare una volta l'area di controllo touch di uno degli auricolari per rispondere, quindi fare lo stesso per riagganciare.
- Rifiutare una chiamata: tocca l'area di controllo touch di uno degli auricolari per 2 secondi durante una chiamata in arrivo.
- Assistente vocale: toccare tre volte l'area di controllo touch di uno degli auricolari per accedere all'assistente vocale.

SPECIFICHE

Bluetooth : 5.3

Portata massima: 10 m

Tipo di batteria: batteria ai polimeri ioni di litio

Capacità della batteria: 35 mAh per auricolare / 300 mAh per custodia di ricarica

Sensibilità: 96 dB

Rapporto segnale-rumore: 65 dB

Impedenza: 32 Ohm

Ricarica: cavo USB-C incluso

Autonomia totale degli auricolari: 12h al 50% del volume

Gamma di frequenza: 100-12 000Hz

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.
	A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorzien kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrusting moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schoot of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.
- Schakel de hoofdtelefoon/oortelefoon na gebruik uit en bewaar hem op een geschikte plaats om beschadiging, krassen en vervorming te voorkomen.
- Zet het volume niet op een hoog niveau voordat u het product inschakelt. Verhoog het volume langzaam om schade door een te hoog volume te voorkomen.
- Gebruik de hoofdtelefoon/oortelefoon niet op een gevaarlijke plaats of op een plaats waar u geen geluid van buitenaf kunt horen.

- Laat het niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Bij kortsluiting of mechanische schade aan de interne lithiumbatterij bestaat het risico op oververhitting en brand.
- WAARSCHUWING: explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een ongeschikt model. Zorg ervoor dat de gebruikte batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Gelieve volledig op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt

UW BEHUIZING EN UW OORTJES OPNIEUW OPLADEN

Uw oplaadcase dient voor het beschermen en opladen van de oordopjes. Hij is uitgerust met een interne batterij waarmee u uw oordopjes 4 keer kunt opladen. Om de batterij in de oplaadcase op te laden, gebruikt u de meegeleverde USB-C kabel. Sluit de kabel aan op de oplaadcase en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op een USB-poort van: de pc, USB-oplader, enz. Het indicatielampje onder de oplaadcase knippert rood om aan te geven dat het opladen bezig is. Zodra de oplaadcase en oordopjes volledig zijn opgeladen, blijft het indicatielampje rood branden.

DE OORTELEFOON AANZETTEN

1. De oordopjes zijn automatisch ingeschakeld en met elkaar gekoppeld zodra u ze uit hun oplaadcase haalt **2**. De koppelingsmodus is dan geactiveerd.
2. Als de oordopjes niet automatisch oplichten, drukt u op de bedieningsknop gedurende 3 seconden **1**.

KOPPELING

De oordopjes gaan automatisch over in de koppelingsmodus zodra ze ingeschakeld zijn. De oordopjes moeten eerst met elkaar zijn verbonden voordat ze met een Bluetooth-apparaat worden verbonden.

Bij het eerste gebruik knipperen de indicatielampjes van de oordopjes afwisselend in blauw en rood. Dit betekent dat ze in de koppelingsmodus zijn. Zodra ze gekoppeld zijn, gaat het indicatielampje van het ene oordopje uit, dat van het andere oordopje knippert afwisselend blauw en rood.

Activeer de Bluetooth-functie op uw apparaat, selecteer vervolgens 'TNB EXCLUSIV'. Een piepton geeft aan dat de oortelefoon is aangesloten op uw apparaat waarna de indicatielampjes op beide oordopjes uitgaan.

Enmaal voor de eerste keer gekoppeld zijn de oordopjes automatisch met elkaar verbonden zodra ze uit de oplaadcase worden gehaald.

DE OORTELEFOON UITZETTEN

1. Stop de oordopjes terug in de oplaadcase **2**; ze schakelen automatisch uit en beginnen met het opladen.
2. Druk op het aanraakbedieningsgebied gedurende 3 seconden **1**.

FUNCTIONALITEITEN

- Afspelen/pauzeren: druk éénmaal op het aanraakbedieningsgebied van een van de twee oordopjes. Druk nogmaals om de muziek te starten.
- Volumeregeling: druk tweemaal op het aanraakbedieningsgebied van het linkeroordopje om het volume lager te zetten / druk tweemaal op het aanraakbedieningsgebied van het rechteroordopje om het volume hoger te zetten.

- Van nummer wisselen: druk 2 seconden op het aanraakbedieningsgebied van het linkeroordopje om terug te gaan naar het vorige nummer / 2 seconden op het aanraakbedieningsgebied van het rechterooropje om naar het volgende nummer te gaan.
- Een oproep beantwoorden / beëindigen: wanneer u een oproep ontvangt wordt de muziek automatisch uitgeschakeld. Druk eenmaal op het aanraakbedieningsgebied van een van de oordopjes om te antwoorden, doe vervolgens hetzelfde om het gesprek te beëindigen. Zodra het gesprek is beëindigd, wordt de muziek automatisch hervat.
- Een oproep weigeren: druk tijdens een inkomende oproep 2 seconden op het aanraakbedieningsgebied van een van de oordopjes.
- Spraakassistent: druk driemaal op het aanraakbedieningsgebied van een van de oordopjes om toegang te krijgen tot de spraakassistent.

EIGENSCHAPPEN

Bluetooth: 5.3

Maximaal bereik: 10 m

Type batterij: li-ion polymeerbatterij

Batterijvermogen: 35 mAh per oordopje / 300 mAh voor de oplaadcase

Geeluidsterkte: 96 dB

Signaal-ruis-verhouding: 65 dB

Impedantie: 32 ohm

Opladen: USB-C-kabel inbegrepen

Totale autonomie oortelefoon: 12u bij 50% van het volume

Frequentiebereik: 100-12.000Hz

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към Т'пВ. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- Т'пВ не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламенени предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 40°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглеждайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпял удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всяка друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте съмазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- Т'пВ не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, люминесцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобрят качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.
- Изключете каската / слушалките след употреба и я поставете /ги поставете на подходящо място, за да избегнете повреди, одрасквания и деформации.
- Не задавайте висока стойност на силата на звука преди да включите устройството. Увеличавайте бавно силата на звука, за да избегнете вредата от прекалено силния звук.

- Не използвайте каската / слушалките на място, което е опасно или на място, на което не можете да чувате външния звук.
- Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. В случай на късо съединение или механична повреда на вътрешната литиева батерия, съществува рисък от прегряване и пожар.
- **ВНИМАНИЕ** : рисък от експлозия, ако батерията е сменена с неподходящ модел.
- Рекомендуемо е използваните батерии да се осъществява съобразно действащата законодателна уредба.
- Моля, заредете напълно, когато използвате за първи път

ПРЕЗАРЕДЕТЕ КУТИЯТА И СЛУШАЛКИТЕ

Кутията защитава и зарежда слушалките ви. Тя е оборудвана с вътрешна батерия, която позволява да зареждате слушалките си 4 пъти. За да заредите батерията на кутията, използвайте предоставения USB-C кабел. Свържете кабела към кутията, след което свържете другия край към USB порт: компютър, USB зарядно устройство и др. Светлинният индикатор на кутията мига в червено, за да покаже, че зареждането е в ход. Когато кутията и слушалките са напълно заредени, светлинният индикатор ще остане постоянно да свети в червено.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

1. Слушалките се включват и сдвояват автоматично, когато ги извадите от кутията **2**. След това се активира режимът „Сдвояване“.
2. Ако слушалките не се включват автоматично, натиснете сензорния бутон за управление за 3 секунди **1**

СДВОЯВАНЕ

Когато се включат, слушалките автоматично преминават в режим „Сдвояване“. Слушалките първо трябва да се свържат помежду си, преди да се свържат с Bluetooth устройство. При първа употреба светлинните индикатори на слушалките мигат последователно в синьо и в червено. Това означава, че са в режим „Сдвояване“. Веднага щом се сдвоят, светлинният индикатор на едната слушалка изгасва, а този на другата слушалка мига последователно в синьо и в червено. Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство, след което изберете „TNB EXCLUSIV“. Звуков сигнал ще ви каже, че слушалките са свързани към вашето устройство, след което светлинните индикатори и на двете слушалки ще изгаснат. Веднъж сдвоени за първи път, слушалките автоматично се свързват помежду си, веднага след като са извадени от кутията.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

1. Поставете слушалките в кутията им **2**; те автоматично ще се изключат и ще започнат да се зареждат.
2. Натиснете сензорния бутон за управление за 3 секунди **1**

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

- Пускане/пауза: докоснете веднъж зоната за сензорно управление на една от слушалките. Докоснете отново, за да възстановите музиката.

- Регулиране силата на звука: докоснете два пъти зоната за сензорно управление на лявата слушалка, за да намалите звука / два пъти зоната за сензорно управление на дясната слушалка, за да увеличите звука.
- Промяна на песента: докоснете зоната за сензорно управление на лявата слушалка за 2 секунди, за да преминете към предишната песен / зоната за сензорно управление на дясната слушалка за 2 секунди, за да преминете към следващата песен.
- Отговор/прекратяване на повикване: когато получите повикване, музиката ще се изключи автоматично. Докоснете веднъж зоната за сензорно управление на една от слушалките, за да отговорите, след което направете същото, за да затворите. Когато разговорът приключи, музиката ще се възобнови автоматично.
- Отхвърляне на повикване: докоснете зоната за сензорно управление на една от слушалките за 2 секунди по време на входящо повикване.
- Гласов асистент: докоснете три пъти зоната за сензорно управление на една от слушалките за достъп до гласовия асистент.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth : 5.3

Максимален обхват: 10 м

Вид батерия: литиево-йонна полимерна батерия

Капацитет на батерията: 35 mAh на слушалка / 300 mAh за кутията за зареждане

Чувствителност: 96 dB

Съотношение сигнал/шум: 65 dB

Импеданс: 32 Ohms

Зареждане: Предоставен USB-C кабел

Времетраене на слушалките: 12 часа при сила на звука 50%

Честотен диапазон: 100-12 000Hz

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	Продължителното слушане при пълна мощност може да увреди слуха на потребителя.

RO - MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să cățări cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță.
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial.
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați nicun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 40 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un soc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriole și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este opriț și răcît. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultante din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminiile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Oprîți căștile externe/interne după utilizare și depozitați-le într-un loc adecvat pentru a evita deteriorarea, zgârieturile, deformările.
- Nu reglați volumul la un nivel ridicat înainte de a porni produsul. Măriți incet volumul pentru a evita neplăcerile cauzate de volumul prea mare.
- Nu utilizați căștile externe/interne într-un loc periculos sau într-un loc în care nu puteți auzi sunetul dín exterior.
- Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat. În cazul unui scurtcircuit sau al deteriorării mecanice a bateriei cu litiu există riscul de supraîncălzire și incendiu.

- ATENȚIE: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un model necorespunzător. Reciclarea bateriilor uzate se face în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Faceți o încărcare completă la prima utilizare

ÎNCĂRCAȚI CUTIA ȘI CĂȘTILE

Cutia protejează și încarcă căștile.

Este prevăzută cu un acumulator intern care vă permite să reîncărcați căștile de 4 ori. Pentru a reîncărca acumulatorul cutiei, folosiți cablul USB-C furnizat. Conectați cablul la cutie, apoi conectați cealaltă extremitate la un port USB: calculator, încărcător USB etc. Indicatorul luminos de pe cutie se aprinde roșu în timpul încărcării. După încărcarea completă a căștilor și a cutiei, indicatorul luminos rămâne aprins roșu.

PORNIREA CĂȘTILOM

1. Căștile pornesc și se opresc singure când le scoateți din cutie de încărcare . Apoi se activează modul „Asociere”.
2. În cazul în care căștile nu se aprind automat, apăsați butonul de comandă tactilă timp de 3 secunde 

ASOCIERE

Căștile trec automat în modul „Asociere” atunci când pornesc. Căștile trebuie să se conecteze mai întâi între ele înainte de a se conecta la un dispozitiv Bluetooth.

La prima utilizare, luminile căștilor vor clipi alternativ albastru și roșu. Aceasta înseamnă că sunt în modul de asociere. Immediat ce sunt asociate, indicatorul luminos de pe o casă se stinge, iar pe cealaltă clipsează alternativ albastru și roșu.

Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. și selectați TNB EXCLUSIV. Un semnal acustic va indica faptul că sunt conectate la dispozitivul dvs., după care luminile de pe ambele căști se vor stinge.

După prima asociere, căștile se vor conecta automat între ele după ce sunt scoase din cutie.

OPRIREA CĂȘTILOM

1. Puneți căștile în cutie ; se vor opri automat și vor începe să se încarce.
2. Apăsați punctul de comandă tactilă timp de 3 secunde 

FUNCTII

- Redare/pauză: apăsați o dată pe zona de comandă tactilă a uneia dintre căști. Apăsați din nou pentru a relua ascultarea.
- Controlul volumului: apăsați de două ori zona de comandă tactilă a căștii din stânga pentru a reduce volumul / apăsați de două ori zona de comandă tactilă a căștii din dreapta pentru a mări volumul.
- Schimbarea melodiei: apăsați și mențineți apăsată zona de comandă tactilă a căștii din stânga timp de 2 secunde pentru a reveni la piesa anterioară/zona de comandă tactilă a căștii din dreapta pentru a trece la următoarea piesă.
- Răspundet/terminați un apel: când primiți un apel, muzica se oprește automat. Apăsați o dată zona de comandă tactilă (5) de pe căști pentru a răspunde, apoi faceți același lucru pentru a închide. Când apelul se termină, muzica se reia automat.
- Refuzați un apel: apăsați și mențineți apăsată zona de comandă tactilă de pe oricare dintre căști

temp de 2 secunde la primirea unui apel.

- Asistent vocal: Apăsați de trei ori zona de comandă tactilă de pe oricare dintre căști pentru a accesa asistentul vocal..

CARACTERISTICI

Bluetooth: 5.3

Acoperire maximă: 10 m

Tipul acumulatorului: acumulator litiu-ion polimer

Capacitatea acumulatorului: 35 mAh pentru fiecare cască / 300 mAh pentru cutia de încărcare

Sensibilitate: 96 dB

Raport semnal- zgomot: 65 dB

Impedanță: 32 ohmi

Încărcare: cablu USB-C inclus

Autonomie totală a căștilor: 12 ore cu volumul la 50%

Gama de frecvență: 100- 12.000Hz

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clientilor noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adekvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
	Ascultarea timp îndelungat la volum maxim poate afecta auzul utilizatorului.

T'nB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

