



REMOTE CONTROL

Télécommande



Instructions
Mode d'emploi

1) BATTERIES:

This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries. Please pay attention. To the polarity +/-.

ATTENTION: to keep the codes stored inside the memory do not. Press any key during batteries replacement.

2) DIRECT CODE

TV

- 1) Turn on the device.
- 2) Look for the brand of the device you want to program in the code list and Make a note of the first code in the list (e.g Philips TV - 0024).
- 3) Press and hold the device key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.
- 4) When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 0024) from the code list.

If LED turns off, it indicates that the code is accepted. (If LED flashes 3 Times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3).

- 5) Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

N.B. THE LED STOPS FLASHING. The remote control exits programming mode and the LED stops flashing If no keys are pressed for 15 seconds.

DTV, SAT, AUX, DVD or VCR

To set all other devices, repeat the same operation as with the TV, by pressing the button on the remote for the device you want to program.

N.B. : during the programming, the LED turns off if no button is pressed on the remote control for a period of 15 seconds or more. In this case, repeat the procedure from the beginning.

3) POWER AUTO-SEARCHING

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you haven't succeeded in programming the remote control by means of "Direct code entry".

TV

- 1) Turn on the appliance to be programmed.
- 2) Press and hold the device key around 5 seconds until LED goes on. Then release.
- 3) When LED goes on in step 2, Hold the remote control and aim to the device. Press and slowly release the [POWER] key, LED flash once every two seconds.
- 4) When the appliance powers off, it indicates that the code is found.
- 5) Appuyez sur la touche On/Off pour allumer l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande.
- 6) Switch on the device and check the various keys on the remote, if the found code is not correct please repeat from step 2

If the end of the code search list has been reached. In this case, start again from Step 2.

CODE REMINDER: In case you forget the codes entered in the URC, please follow these steps to find out the 4 digits codes.

- 1) Press and release device key (according to the code that you want to know led will flash once).
- 2) Press and hold device key, then press OK, release both of them, led will once.
- 3) Led will indicate the digit code with a series of flashes separated by a brief pause.

Ex code 1380:

- 1 flash followed by a pause of 1 sec. = 1
- 3 flashes followed by a pause of 1 sec. = 3
- 8 flashes followed by a pause of 1 sec. = 8
- 10 flashes followed by a pause of 1 sec. = 0

DTV, SAT, AUX, DVD or VCR

To set all other devices, repeat the same operation as with the TV, by pressing the button on the remote for the device you want to program.

1) PILES :

Ce produit nécessite 2 piles alcalines de 1,5 V (LR03 AAA). Veillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles de la télécommande.

NB : une fois programmée, lorsque vous changez les piles de la télécommande, veillez à ne pas appuyer sur les boutons pendant le changement de piles pour ne pas perdre les réglages en mémoire.

2) SAISIE DU CODE

TV

- 1) Allumez votre TV.
- 2) Cherchez la marque de votre TV dans la liste de codes fournie (ex. Philips TV - 0024)
- 3) Appuyez et maintenez enfoncée 5 secondes la touche TV de la télécommande jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.
- 4) Saisissez le code proposé pour votre TV dans la liste jointe (ex. 0024). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint.

Si le code saisi n'est pas bon, le voyant clignote rapidement trois fois. Recommencez alors la procédure à partir du point 3.

- 5) Une fois le code validé (lorsque le voyant de la télécommande s'est éteint après la saisie du code), appuyez sur la touche On/Off et essayez les différentes touches de la télécommande.

Si toutes les fonctions ne marchent pas, recommencez la procédure à partir du point 2 avec les autres codes proposés pour votre marque de TV.

TNT, SAT, AUX, DVD ou VCR

Pour programmer tous les autres appareils, répétez la même opération que pour la TV en appuyant à chaque fois sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil que vous souhaitez programmer.

N.B. : pendant la programmation du code, le voyant s'éteint si vous n'appuyez pas sur les touches de la télécommande pendant plus de 15 secondes. Recommencez alors la procédure à partir du début.

3) RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si vous n'arrivez pas à programmer la télécommande avec la saisie du code, vous pouvez alors procéder à la recherche automatique.

TV

- 1) Allumez votre TV.
- 2) Appuyez et maintenez enfoncée 5 secondes la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.
- 3) Pointez la télécommande vers la TV. Appuyez et relâchez lentement la touche On/Off. Une série de clignotements du voyant indiquera que la recherche automatique a commencé.
- 4) Dès que la TV s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche TV pour interrompre la recherche et mémoriser le code.
- 5) Appuyez sur la touche On/Off pour allumer l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande.

Si toutes les fonctions ne marchent pas, recommencez la procédure à partir du point 2 avec les autres codes proposés pour la marque de votre appareil.

N.B. : Une fois tous les codes testés, la télécommande cesse de clignoter.

Comment identifier le code mémorisé par la recherche automatique?

- 1) Appuyez et relâchez la touche TV, le voyant clignote brièvement.
- 2) Appuyez de nouveau sur la touche TV, TNT, SAT, AUX, DVD ou VCR et en même temps la touche OK puis relâchez les deux touches. Le voyant clignote brièvement.
- 3) Le nombre de clignotements du voyant indique les chiffres du code mémorisé.

Ex : si le code mémorisé est 1380 vous compterez :

- 1 clignotement suivi d'une pause de 1 sec. = 1
- 3 clignotements suivis d'une pause de 1 sec. = 3
- 8 clignotements suivis d'une pause de 1 sec. = 8
- 10 clignotements suivis d'une pause de 1 sec. = 0

- 4) Conservez ce code pour pouvoir le saisir en cas de déprogrammation de la télécommande.

TNT, SAT, AUX, DVD ou VCR

Pour programmer tous les autres appareils, répétez la même opération que pour la TV en appuyant à chaque fois sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil que vous souhaitez programmer.

1) BATERIAS:

Este producto requiere 2 Pilas Alkalinas 2 AAA/LR03. Por favor preste atención a la Polaridad +/-

ATENCION: Para mantener los códigos grabados en la memoria del mando, no toque ninguna tecla durante el proceso de cambio de pilas.

2) ENTRY (ENTRADA DIRECTA DE CODIGOS)

TV

- 1) Encienda el dispositivo.
- 2) Busque en la lista de códigos la marca del dispositivo y haga una marca en el primer código ejemplo: (Philips - 0024)
- 3) Mantenga presionada la tecla URC durante unos 5 segundos hasta que la luz LED se encienda, luego suelte la tecla.
- 4) Cuando la luz LED se encienda en el paso 3, introduzca el primer código correspondiente a la marca del dispositivo de la lista de códigos Ejemplo (Philips - 0024)

Si la luz LED se apaga, esto indica que el código ha sido aceptado. (Si la luz LED parpadea 3 veces y se apaga, indica que el código NO ha sido aceptado. Repita desde el paso numero 3)

- 5) Seguidamente presione la tecla POWER del mando para ver si el dispositivo se apaga. Si el dispositivo se apaga significa que el código es correcto; Si no es así, por favor repita desde el paso 2 y pruebe otros códigos.

Nota: EL LED DEJA DE PARPADERAR. Si no se presiona ninguna tecla en 15 segundos la luz LED dejara de parpadear.

DTV, SAT, AUX, DVD o VCR

Para programar otros dispositivos,repita la misma operación que se realizó anteriormente con la TV, pero presionando el botón anteriormente del dispositivo que deseé programar.

NOTA: Durante la programación , si no se presiona ningún botón del control remoto en un periodo de 15 segundos el led se apagara , en este caso se tendrá que repetir todo el proceso de programación desde el principio.

3) SISTEMA AUTO BUSQUEDA

Esta operación puede llevar unos 20 minutos, y debe llevarse a cabo si no tuviera éxito en la programación del mando a distancia por medio del "código directo".

TV

- 1) Encienda el dispositivo a programar.
- 2) Presione la tecla del dispositivo a programar durante 5 segundos hasta que la luz se encienda, luego suelte la tecla.
- 3) Cuando el LED se enciende en el paso 2, mantenga el mando a distancia apuntando hacia el equipo que quiere controlar, Presione y suelte la tecla de Power despacio cada dos segundos.
- 4) Cuando el dispositivo que quiere controlar se apaga, significa que ha encontrado el código correcto.
- 5) Pulse la tecla del dispositivo inmediatamente para confirmar. El LED se apagará.
- 6) Encienda el dispositivo y compruebe las distintas teclas del mando a distancia, si el código que se encuentra no es correcto al no funcionar por favor, repita desde el paso 2.

Si se ha alcanzado el final de la lista de búsqueda de códigos. En este caso, comience de nuevo desde el paso 2

En el caso que olvide el código que ha introducido en el mando, por favor, siga estos pasos para averiguar el código de 4 dígitos.

- 1) Presione y libere la tecla del dispositivo (de acuerdo al código que usted quiere saber la luz LED parpadeará una vez).
- 2) Mantenga pulsada la tecla del dispositivo, a continuación, pulse aceptar, suelte los dos, el LED parpadeara una vez.
- 3) La luz LED indicará los dígitos del código con una serie de destellos separados por una breve pausa.

Por ejemplo Código 1380:

- 1 destello seguido por una pausa de 1 segundo =1
- 3 destellos seguidos por una pausa de 1 segundo =3
- 8 destellos seguidos por una pausa de 1 segundo =8
- 10 destellos seguidos por una pausa de 1 segundo =0

DTV, SAT, AUX, DVD o VCR

Para programar otros dispositivos,repita la misma operación que se realizó anteriormente con la TV, pero presionando el botón del dispositivo que deseé programar.

1) PILHAS:

Este produto requer 2 Pilhas Alcalinas AAA/LR03. Por favor preste atenção à Polaridade +/−.

ATENÇÃO: Para manter os códigos gravados na memória do comando, não toque em nenhuma tecla durante o processo da troca de pilhas.

2) ENTRY (ENTRADA DIRECTA DE CODIGOS)

TV

- 1) Ligue o dispositivo.
- 2) Procure na lista de códigos a marca do dispositivo que você deseja programar e anote o primeiro código na lista (por exemplo, Phillips - 0024).
- 3) Press and hold the device key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.
- 4) Mantenha pressionada a tecla do URC durante uns 5 segundos até que a luz LED se acenda, depois solte a tecla.
- 5) Quando a luz LED se acender no passo 3, introduz o primeiro código correspondente à marca do dispositivo da lista de códigos (por exemplo, Phillips - 0024).

Se a luz LED se apagar, este indica que o código foi aceite. (Se a luz LED piscar por 3 vezes e apagar, indica que o código NÃO foi aceite. Repita o passo no numero 3).

De seguida pressione a tecla POWER do comando para ver se o dispositivo se apaga. Se o dispositivo se apagar significa que o código está correto; Se não apagar, por favor repita a operação desde o passo 2 e tente outro código.

Nota: O LED PARA DE PISCAR. Se não pressionar nenhuma tecla durante 15 segundos a luz LED deixa de piscar.

DTV,SAT,AUX,DVD o VCR

Para programar outros dispositivos, repetir a mesma operação foi realizada com o Tv, mas pressionar a ser programado o botão no dispositivo.

Atenção: Durante a programação, se não premir nenhum botão no controle remoto em um período de 15 segundos, o LED desliga-se, neste caso, você terá que repetir todo o processo de programação desde o inicio.

3) SISTEMA DE PROCURA AUTOMATICA

Esta operação pode levar até 20 minutos, e deve ser realizada se você não tiver conseguido programar o comando por meio de "código direto de entrado.

TV

- 1) Acenda o dispositivo que quer programar.
- 2) Pressione a tecla do dispositivo a programar durante 5 segundos até que a luz se acenda, depois solte a tecla.
- 3) Quando a luz LED se acender no passo 2, mantenha o comando apontado para o equipamento que pretende controlar, pressione uma vez e solte a tecla do POWER no intervalo de 2 segundos.
- 4) Quando o dispositivo que quer controlar se apagar, significa que encontrou o código correto.
- 5) Pressione a tecla do dispositivo imediatamente para confirmar. O LED desliga-se.
- 6) Ligue o aparelho e verifique as várias teclas do comando, se o código encontrado não é correto por favor, repita a partir do passo 2.

Se chegar ao fim da lista de código de pesquisa. Neste caso, comece novamente a partir do Passo 2.

No caso de você esquecer os códigos inseridos no comando, por favor siga estes passos para descobrir os códigos de 4 dígitos.

- 1) Pressione e liberte a tecla do dispositivo (de acordo com o código que você quer saber o LED pisca uma vez).
- 2) Pressione e segure a tecla do dispositivo, em seguida, pressione OK, solte os dois, o LED piscará uma só vez.
- 3) A luz LED vai indicar o digito do código com uma série de flashes separados por uma breve pausa.

1380 código Ex:

- 1 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 1
- 3 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 3
- 8 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 8
- 10 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 00

APRENDA estas funções para as teclas do TV

Nota: Para copiar os códigos do controle remoto original, o dispositivo remoto deve estar a funcionar.

DTV,SAT,AUX,DVD o VCR

Para programar outros dispositivos, repetir a mesma operação foi realizada com o Tv, mas pressionar a ser programado o botão no dispositivo.

TV Brands	CODE	
@DIKON	1551, 1525	
A.R. SYSTEM	0237, 0322, 1636, 0540, 0246	
A.R.SYSTEM	5422	
ACCENT	0322, 0176, 1637, 0540, 0131	
ACCUPHASE	0540	
ACEC (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	
ACER	1363, 1480, 1585	
ACOUSTIC SOLUTION	5422	
ADB	5334	
ADMIRAL	0024, 0080, 0222, 0428, 0429, 0440	
ADYSON	0505, 0329, 0123, 0505	
AEA	0513, 0540	
AEG	0043, 1423	
AEG	5422, 5481, 5609	
AG	0557	
AGASHI	0322, 0236, 0111, 0513	
AGATH	5468	
AGB (SABA)	0242, 0095, 0119, 0229, 0094, 0090, 0092, 0051, 0043, 0089, 1626, 0043, 0513, 0181, 0055, 0025, 0024	
AGEF (BRUNS)	1623, 0242, 0336, 0363, 1667, 0024, 0077	
AIKO	0067, 0513, 1608	
AIM	0237, 0329, 0352, 0354, 0508, 0513, 1302	
AIOSTAY	0136	
AIWA	0529, 0581, 1038	
AIKAI	0043, 0067, 0074, 0111, 0143, 0147, 0162, 0236, 0290, 0296, 0298, 0337, 0345, 0352, 0354, 0361, 0375, 0415, 0431, 0433, 0513, 0515, 0549, 0558, 1243, 1311, 1314, 1396, 1423, 1623, 1636, 1652, 1659, 1684, 5827, 5840, 5864, 5961, 5964	
AKARI	1321	
AKI	0236, 1638	
AKIBA	0513, 0540	
AKIO	1139, 1318	
AKIRA	5454	
AKIRA	1485, 0141, 1637, 1251, 0374, 0236	
AKITA (ORION)	0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623	
AKITO	0540, 0513	
AKTRON (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694	
AKURA	5422	
AKURA	0143, 0231, 0190, 0322, 0513, 0176, 0236, 0540	
ALBA	5422,	
ALBA	0300, 0236, 0415, 0513, 1659	
ALBATRON	1378	
ALBIRAL	0025, 0236, 0237, 0513, 0322, 0125, 1659, 1174, 1639	
ALBRECHT	1586	
ALHORI	0067	
ALKOS (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694	
ALL TEL	0550, 1451, 0145, 1383	
ALLORGAN	0391, 0108, 0067,	
ALTEK	5454	
ALTEK	1494, 1399, 1526, 1392, 1401, 1395, 1546, 5421	
ALTUS	0557, 1603	
AMBASSADOR	0196	
AMPLIVISION	0067, 0237	
AMSTRAD	5338, 5415, 5422, 5437, 5481, 5851	
AMSTRAD	0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0322, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711, 5481	
ANAM	0513, 0540	
ANDERSSON	5422	
ANEX	1636, 1639	
ANGLO	0322	
ANIS	0322, 0336	
ANITECH	0111, 0513, 0077, 0505, 0322, 0424, 0329, 0114, 0540	
ANSONIC	5422	
ANSONIC	0322, 1657, 0336, 0057, 0236, 0077, 0141, 0043,	
ANTARES	5469, 5487	
AOC	1540	
AQP (GRUNDIG)	0096, 0295, 0327, 0351, 0481, 0549, 1450, 1491, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699	
ARCAM	0067	
ARCELIK	0141, 0230, 0557	
ARCIENCIEL(THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	
ARDEM	0141, 0541, 0336, 0557	
ARGENTINA	0568, 0569, 0570, 0572	
ARISTONA (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0532, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	
ARPHONE (DESMET)	0025, 0043, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1619	
ARTHUR MARTIN (SALORA)	0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0390, 0431, 0433, 0106, 1659, 1703	
ART-TECH	0424, 0513, 1638	
ASA	0066, 0136, 0282, 0390, 0513, 1703	
AS-BERG	0131, 0077, 0302, 0374, 1636, 0513	
ASORA	0322	
ASTHON (EMERSON)	1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336	
ASTRA	0415, 0329, 0296, 0302, 0067, 0354, 1485	
ASTRO SOUND	0237, 0230	
ASUKA	0067, 0322, 1659	
ATAKI	0424	
ATEC	1597	
ATLANTIC (FORIMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	
AUDIOLA	5491, 1432, 5868	
AUDIOSONIC	0513, 0567, 0141, 0067, 0125, 0149, 0111, 1638, 0230, 0123, 0025, 1227, 0077, 1696, 0162, 0322, 0060, 0490, 0424, 0336, 0354, 0545, 0236, 0209, 1636, 0557, 1657	
AUDIOTON	0114, 0067, 0125	
AUDIOVOX	0572	
AURORA	0024, 0067, 0354	
AUSIND	0131, 0136, 1126	
AUTOVOX	5422	
AUTOVOX	1423, 0123, 0136, 1126, 0131, 1124, 0391, 1126, 1653, 0108, 1367, 0043, 1395, 0552, 0111, 5449	
AUVISAT	1456	
AverMedia	1515, 1591	
AVIOUS	1550	
AWA	0149, 0067, 0354, 0184, 0540, 0513, 0236	
AXXWNT	0236	
BAIRD	5481	
BAIRD	0375, 0378, 1668	
BANG & OLUFSEN	0024, 0398	
BARCO	0146, 1128, 0024, 0090	
BARCOM	0329	
BASIC LINE	0203, 1423, 0513, 0424, 0097, 0043, 0236, 0354, 0373, 0557, 0230, 0141	
BASTIDE	0067	
BAUER	0069, 0114, 0236, 0275, 1302	
BAUMATIC	0322	

BAUR	0046, 0083, 0133, 0140, 0162, 0165, 0174, 0176, 0178, 0215, 0236, 0259, 0290, 0337, 0351, 0352, 0391, 0434, 0467, 0508, 0528, 1352, 1632, 1637, 1652, 1656, 1676	CANDLE (LG)	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207
BAZIN	0067, 0441	CANTON	0252
BEAUMARK	0547	CAPSONIC	0322, 1636
BEKNTEKNIK	0337, 0207, 1657	CARAD	0513, 0540
BEKO	0141, 0207, 0227, 0230, 0236, 0336, 0496, 0540, 0541, 0557, 1400, 1435, 1603	CARENA	0236, 0540
BELSON	1472	CARREFOUR	5338
BELSTAR	5422	CARREFOUR	0513, 0540
BENNET	0540, 0513	CARYONSE (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
BENSTEN	1593	CASCADE	0513, 0540
BEON	1511, 0550, 0145, 1491, 1513	CASIO	0409, 0540, 1611
BESTAR	0540, 0513	CASONIO (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
BIAZET	0052, 0236	CAT	1529, 1535, 1536, 1562, 1577
BIFONIC	0067	CATHAT	0513, 0540
BIGSTON	0322, 0354	CBM	1458
BINATONE	0067	CCE	0513, 0540
BLACK DIAMOND	5422	CDV	1409, 1410, 1464, 5464, 5868, 5872
BLACK DIAMOND	0043, 0540	CELINT	0052
BLACK STRIP	1608	CENTURION	0513, 0540
BLACKWAY	0351	CENTURY	0024, 0057, 1227
BLAUPUNKT	0039, 0069, 0096, 0102, 0148, 0149, 0165, 0266, 0351, 0522, 1655, 1693	CEY	1028
BLAUSONIC	0067	CGE	0057, 0102, 0131, 0227, 0298, 0473, 0374, 1636, 1638, 1650, 1659
BLOOM	5422, 5481	CGM	0043, 0097, 0227, 0236, 0322, 0336, 0424, 0513, 1657, 1659
BLOUEH	1415, 0043, 1399, 1433, 1390, 1386	CIE	0068, 0196, 0354, 0513
BLUE MEDIA	5824	CIHAN	0115, 0230
BLUE SKY	1590	CINEMA	0043
BLUETECH	0057, 0043, 1603, 0541, 1423, 0236, 0051, 1619, 0097, 0513, 1425, 0549, 0065, 0141, 1556, 1580	CITIZEN	1324
BLUE STAR	1648, 1659	CLARITRONIC	1657
BLUESKY	5422, 5481, 5864	CLARIVOX	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667
BLUETECH	5825	CLATRONIC	0540
BOCA (AMSTRAD)	0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0322, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711	CLATRONIC	5449
BONDSTEC	0125	CLAYTON	0043, 0230, 0513
BOOTS	0067	COFADEL (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0098, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026
BOSCH/BAUER	0069	COLOR MAT	0024
BOSTON	0067, 1621	COLUMBIA	0046
BOTECH	1575	COMBITECH (ORION)	0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623
BPL	0513, 0540	COMET	0513, 0536, 1425, 1492
BRANDT	0051, 1435	COMPUTRON	0415, 0431, 0513
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0098, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	CONCERTO (LG)	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207
BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0098, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	CONDOR	0043, 0114, 0131, 0227, 0236, 0259, 0322, 0374, 0424, 0513, 0540
BRITANNIA	0067, 0192	CONFARAMA (SONOLOR)	0431
BROKLINE	1319	CONIC	0296, 0329
BROKSONIC	0236, 1323, 1322	CONRAC	1435
BROTHER	0043, 0322	CONRAD	0043
BROWN	1317	CONTEC	0322, 0197, 0067, 0540, 0184, 0424
BRUNS	0242, 0336, 1667, 0024, 0363, 0077, 1623	CONTI M.	0236
BSR	0300, 0158, 0329, 1659	CONTIN. EDIS. (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0098, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026
BUSH	0097, 0052, 0083, 0043, 0236	CONTINENTAL	0114, 0549, 1636, 1639
CADMOS (DESMET)	0025, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1319	COSMEL	0490, 0513, 0540, 1636
CALIFORNIA (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	COSMOS	0513
CAMPER	0141, 0336, 0513, 1696		
CANAIS	0042		
CANALERA	1507		
CANALSANTE (SIDEC)	0230		

CRC	0046	DIXI	0513, 0540, 1667
CROSLEY	0024, 0057, 0115, 0131	DMTECH	1489
CROWN	5338, 5422, 5864	DOMEOS	0236, 0434
CROWN	0043, 0097, 0236, 0540, 1657, 0374, 1639, 1657, 0336, 0236, 0057, 0541, 0131, 0077, 0097, 0141, 1420	DOMLAND(DUAL-TEC)	0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592,
CRYSTAL	0043, 0046, 0513, 0592, 1632	1400, 1636, 1659, 2315	
CS ELECTRONICS	0067, 0125	DOMOH	0236, 0513, 1639
CTC CLATRONIC	0057, 0322, 0077, 0114, 0374, 1636, 1423, 0067, 0230, 0415, 0236, 0513, 0077, 0557, 1603, 0170, 0227, 0131, 0424	DORIC	0052
CXC (EMERSON)	0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336, 1638	DPM	5446
CYMATIC	0025, 0067, 1659	DTS	0153, 0513
CYV	0513, 0540	DUAL-TEC	5422, 5449
D-VISION	0209, 0236, 0352, 0554	DUAL-TEC	0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592,
DAEWOO	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1644	1400, 1636, 1659, 2315	
DAICHI	0209	DUMONT	0024, 0066, 0077, 0115, 0374, 0131, 0136, 0236, 0282, 0390, 0513, 1619, 1636, 1639
DAIMOND	1637	DUNAI	1659
DAINICHI	0067	DURABRND	0043, 0552, 0557
DALMAN	1453	DUX	0111, 0540
DANSAI	0067, 0329, 0513, 1608	DYNAMTC	0074
DANTAX	0043, 1423	DYNATRON (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1386, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
DATRONIC (DAEWOO)	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1644	EASY LICING	1394, 1398, 1399, 1484, 1525
DAWA	0513	EASY LIVING	5481, 5819, 5823, 5871
DAYMATER (MAGNADYNE)	0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 1009, 1639, 1659	ECCO	1346
DAYTEK	0236, 0572, 1121, 1263	ECHOSTAR	0067, 0236
DAYTRON	0513, 0540, 1318	ECO LINE	0236
DAYTRONIC (DAEWOO)	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352, 0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449, 1450, 1453, 1574, 1601, 1644	EDAN LINE	0043, 0236
DCE	0557, 1603	EDISON	0549
DE GRAAF	0043	EGI	1473
DECCA	0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254, 0302, 0375, 0540, 0541, 1636	EI	0162, 0227, 0230, 0236, 1423, 1657
DEITRON	0513	EL	1525
DELTON	0557	ELBE	5481
DEMACOLOR	0236	ELBE	0025, 0043, 0067, 0073, 0170, 0222, 0230, 0233, 0236, 0237, 0255, 0295, 0428, 0429, 0440, 0528, 0541, 1425, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1529, 1594, 1595, 1619, 1659
DENKO	0322	ELCIT (MAGNADYNE)	0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 1009, 1639, 1659
DENTAL (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	ELEKTA	0111, 0424, 0322, 0354, 0046, 0513
DENVER	5609	ELEKTRONIKA	0516, 1657
DENVER	0043, 1522, 1546, 1638	ELEKTRONSKA IND.	0025, 0230
DESMET	0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230, 043, 1619	ELEMIS	0043, 0230, 0336
DEWO	1085	ELG	0513, 0540
DHS (ASTRA)	0067, 0296, 0302, 0329, 0354, 0415, 1485	ELIN	0066, 0067, 0083, 0111, 0153, 0162, 0282, 0431, 0513
DIADEM	0440	ELITE	0114, 0322, 0513
DIAMAT	0513, 0540	ELLEVISON	0322, 0425
DIAMOND	0047, 0352, 0354, 1112, 1121, 1241, 1263, 1264, 1338	ELMAN	0025, 0067, 0077, 0196, 1659, 1700
DOBBOSS	1516, 1517	ELSAY	0236
DICRA	5405, 5872, 5958	ELTA	0057, 0067, 0322, 0435, 0513
DIGATRON	0513, 0540	EMATEC (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
DIGHOME	0557, 1435	EMCO (IMPERIAL)	0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170, 0227, 0236, 0298, 0374, 0435, 0513, 0522, 1227, 1619, 1636, 1650, 1659
DIGILINE	0043	EMERSON	0024, 0043, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0125, 1227, 0131, 0136, 0196, 0230, 0236, 0336, 0327, 0415, 0490, 0513, 0547, 1317, 1363, 1368, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
DIGITOR	0236, 0540, 0555	ENGEL	0230, 1563, 1611
DIK	0513, 0540	ENIE	0529
DIKOM	5416, 5437, 5851, 5873, 5888, 5958	ENZER	0566, 0579, 1332
DIKON	1551	EROICA	0329
DINASTY	0043, 0354	ERRES (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
DISTAR	0236, 1085	ESC	0067, 0336, 0236, 0513, 0540
DIUNAMAI	5439, 1535, 5831, 1587, 5875, 5416, 5439, 5484, 5831, 5875		

ESTEL	0230	GALA	0296, 0329
ETCO	5338	GALACTEX	0067, 0322
ETRON	0384, 0415, 0513, 1063, 1082, 1648	GALANT	0415, 0424
EULANDER (ELBE)	0025, 0043, 0067, 0073, 0170, 0222, 0230, 0233, 0236, 0237, 0255, 0295, 0428, 0429, 0440, 0528, 0541, 1425, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1529, 1594, 1595, 1619, 1659	GALAXI (FORIMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654
EUMIG	0114	GALAXY	5458, 5460
EUROCOM	0230	GALAXY - GALAXIS	0057, 0067, 0227, 0236, 0374, 0409, 1636
EUROLINE	5338	GBC	0060, 0115, 0125, 0197, 0354, 0375, 0415, 0424, 0513, 1489, 1659, 5473
EUROLINE	1631, 1636	GE	0051, 0242, 0547, 1495
EUROMAN	0067, 0111, 0322, 0336, 0513	GEANTCASINO(OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
EUROPHON	0025, 0067, 0077, 0114, 0127, 0230, 0238, 0238, 1227, 1659	GEBER	0162
EUROSTATUS	0043	GEC	0067, 0083, 0189, 0236, 0246, 0375, 0513, 1076, 1372, 1626, 1714
EUROVISION	1423	GELOSO	0026, 0060, 0080, 0115, 0354, 1659
EVELUX	0592	GENERAL	0046, 0067, 0197, 0209, 0354, 0513, 5823
EXCEL	0513, 0540	GENERAL CORPORATION	0043, 0067, 0108, 0153
EXPERT	0153, 0204, 1654	GENERAL TECHNIC	0354
EXQUISIT	0513, 0540	GENESIS	0513, 0540
FAGOR	0435, 0513	GENEXXA	0540, 0162, 0390
FAMILY LIFE	0513, 0540	GERICOM	1383
FELIX	0236, 0322, 0415	GIANT	0046, 0067, 0527
FENNER	0111, 0354, 0424, 0513, 0516, 1623	GITEM	0046, 0242, 1609, 1636
FERGUSON (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700	GM - GMC	0322, 0513, 1663
FIDELIS	0043, 0067, 0296	GOLD	1526, 5420, 5845, 5851, 5866, 5870
FIDELITY	0067, 0176, 0329, 0391, 0415, 0513, 1713	GOLD TOP	0424
FILSAI	0067	GOLDFUNK	0094
FINLANDIA	0083	GOLDHAND	0067
FINLUX	5422, 5481	GOLDLINE	0073
FINLUX	0043, 0066, 0077, 0115, 0127, 0131, 0136, 0137, 0147, 0170, 0230, 0236, 0246, 0282, 0295, 0374, 0375, 0390, 0431, 0433, 0513, 0557, 0558, 1126, 1425, 1603, 1623, 1703	GOLDSTAR (LG)	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207
FIRST LINE	5338, 5422	GOLDTECH	0043, 0097, 0236
FIRST LINE	0043, 0057, 0067, 0097, 0111, 0114, 0123, 0176, 0177, 0203, 0230, 0237, 0298, 0302, 0352, 0354, 0375, 0391, 0440, 0513, 0541, 0557, 1009, 1420, 1425, 1435, 1453, 1636, 1654, 1659	GOLDFVISION (SONOKO)	0111, 0123, 0236, 0322, 0424, 0505, 0513, 0557, 1636
FISHER	0363, 0133, 0066, 0123, 0314, 0115, 0197, 0149, 0184, 0290, 0024, 0391, 0373, 1131, 1657, 1658	GOODMAN	5422, 5481
FLINT	0073, 0513, 5873	GOODMAN	0043, 0051, 0067, 0097, 0111, 0141, 0209, 0242, 0322, 0327, 0352, 0354, 0415, 0513, 0541, 0545, 0554, 1423, 1603, 1608, 1636, 1659
FLORIDA	0067	GORENJE	0051, 0236, 0516, 0592, 1296, 1423, 1657, 1658
FNR	0077	GPM	0322, 0329
FORCE	1329, 1330	GRADIENTE	0502
FORGESTONE (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700,	GRAETZ (ITT)	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713
FORMENTI	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	GRANADA	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713
FORTRRESS	0024	GRANDEN (FORIMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654
FRABA	0236	GRANDIN	5422, 5481, 5864
FRIAC	0077, 0513, 0540	GRANDIN	0043, 0073, 0114, 0141, 0170, 0209, 0230, 0236, 0352, 0422, 0424, 0541, 0557, 1354, 1383, 1412, 1425, 1438, 1453, 1548, 1549, 1564, 1569, 1603, 1654
FRONTECH	0057, 0083, 0329, 0125, 1659, 1696	GRANPRIX	5481
FST (DECCA)	0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254, 0302, 0375, 0540, 0541, 1636	GREAT WALL	0322, 0490
FUJI	0424	GRENAIDER	0230, 0513, 0547, 1174
FUJITECH	0111, 0513	GRONIC	0067, 0230, 0238, 1174, 1659
FUJITSU	0043, 0077, 0067, 0108, 0153, 0158, 0222, 0236, 0282, 0329, 0513, 1283, 1345, 1408	GRUNDIG	53 345 864
FUMEQ	0158	GRUNDIG	0096, 0295, 0327, 0351, 0481, 0549, 1491, 1450, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699
FUNAI	5422, 5449, 5835	GTRONIC	0236, 1084
FUNAI	0149, 0230, 0322, 0552, 0557, 1558, 1663, 1664		
FURICHI	0595		
FUSION	0557, 1435		
FUTRONIC	0322		
FUTURE	0513, 0540		
FUTURETECH (EMERSON)	0024, 0043, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0125, 0131, 0136, 0196, 0230, 0236, 0327, 0336, 0415, 0490, 0513, 0547, 1227, 1317, 1363, 1638, 1639, 1657, 1658, 1659		

GTT	0043, 0236, 0374, 0424, 1638	HYPSON	0025, 0043, 0097, 0141, 0170, 0209, 0236, 0336, 0557, 1438, 1425, 1434, 5864
GUTTA	1084	HYUNDAI	5422, 5437, 5449, 5468, 5481, 5824, 5833, 5865, 5869
H & B	0043	HYUNDAI	1449, 1468, 1475, 1512, 1553, 1554, 1568, 5429
HADOR	1338	I CAN	5334
HAIER	0209, 5474, 5848	I.V.	0513
HALIFAX	0322	IBERIA	0428, 0513
HAMMERSTEIN	0067, 0322, 0384, 0422, 1082	IBERVISAQ	0391
HAMPTON	0067, 0115	ICE	0046, 0057, 0067, 0236, 0322, 0415, 0540
HANNOVER	1139, 1420	ICS	0067, 0322
HANNSPREE	5819, 5822, 5867, 5860, 5819, 5822, 5867, 5960	IEG	0057
HANSEATIC	0025, 0067, 0114, 0162, 0195, 0209, 0230, 0236, 0296, 0336, 0391, 0424, 0435, 0513, 0554, 0557, 1601, 1638, 1639, 1644, 1693	IMC	0508
HANTAREX	0025, 0077, 0238, 1383, 1436, 1573, 1636	IMPER	0111, 0322
HARROW	0043	IMPERIAL	5468, 5492
HARWOOD	0513, 0540	IMPERIAL	0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170, 0227, 0236, 0298, 0374, 0435, 0513, 1227, 1619, 1636, 1650, 1659, 5468, 5492, 5494
HAUPPAGE	0513, 0540	INCUBE	0123, 0290
HB	5422	INDESIT	0107
HB	0557, 1400, 1459, 1489, 1603	INDIANA	0513
HCM	0123, 0322, 0424, 0513, 0543, 0540, 1659	INGELEN	0162
HEDZON	0513, 0540	INGERSOLL	0513
HEIRU	0322	INNO HIT	5422
HELECTRONIC (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	INNO HIT	0025, 0043, 0067, 0075, 0077, 0111, 0115, 0209, 0227, 0296, 0322, 0375, 0415, 0424, 0513, 1423, 1633, 1638, 1639, 2058, 4367, 5407
HEMMERMANN	0077, 0127, 0391, 1009	INNOVATION	0513, 0540
HENA	0513	INTERBUY	0125, 0176, 0322, 0415, 0505, 0540
HEXA	0204, 0230	INTERDISCOUNT	5338
HIFIVOX (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	INTERDISCOUNT	0092, 0119, 0242, 1352, 1636
HIGASHI	0067	INTERACTIVE	0176, 0513, 0540
HIGHWA (KAISUI)	0424, 0067, 0236, 0415, 0073, 1420	INTERCORD	0133
HIGHLINE	0513, 0540	INTERFUNK	0042, 0046, 0047, 0062, 0069, 0079, 0092, 0096, 0162, 0302, 0352, 0374, 0513, 1617, 1621, 1626, 1632, 1636, 1654
HIKONA (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	INTERNAL	0513, 0540
HILINE	0236, 0322, 0415	INTERVISION	0046, 0067, 0077, 0209, 0322, 0351, 0435, 0505, 0540, 0542, 1280, 1416, 1612, 1657, 1659
HINARI	0065, 0080, 0322, 0327, 0329, 0363, 0513, 5864	INTRON	0322
HISAWA	0073, 0236, 0557	INWAH	0209
HISENSE	5481	IPURE	5609
HISENSE	0083, 0145, 0352, 0376, 1547	IRRADIO	0043, 0075, 0097, 0111, 0125, 0136, 0230, 0236, 0322, 0296, 0329, 0415, 0513, 0528, 0557, 1084, 1126, 1269, 1296, 1439, 1400, 1459, 1516, 1517, 1525, 1612, 1636, 1638
HISHITO (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694	ISKRA	0025, 0067, 1659
HISONIX	0415	ISUKAI	0424, 0513
HIT	0024	ITC	0067, 0230, 0236
HITACHI	5422	ITS	0067, 0236, 0322, 0415, 0540
HITACHI	0037, 0043, 0052, 0067, 0082, 0083, 0094, 0095, 0119, 0137, 0142, 0147, 0160, 0178, 0189, 0197, 0209, 0285, 0296, 0326, 0329, 0358, 0431, 0433, 0473, 0496, 0499, 0525, 0547, 0554, 0569, 1016, 1076, 1254, 1259, 1369, 1423, 1501, 1626, 1643, 1644, 1703, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1714	ITT	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713
HITSU	0073, 0513	ITT/NOKIA	5415, 5422, 5481, 5823, 5864, 5877
HOHER	5422	ITV	0060, 0111, 0322, 0354, 0540
HOHER	0043, 1516, 1400, 0170, 1603, 1383, 1423	JEC (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694
HOME ELECTRONICS	1437	JET POINT	0384, 1636
HORIZONT (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	JMB	0513, 0540
HORNYPHON	0513, 0540	JOCEL	0236, 0435
HOSHAI	0043, 0097, 0424	JOHNSON	0067
HOSPITALIERE	0043	JPS	0505
HOWELL	0043	JQ	5415, 5468
HUMAX	'5818	JRC	0435
HYD	1467, 1550	JUBILEE	0540
HYPER	0067, 0125, 0230, 0236, 0322, 0329, 0336, 0415, 0424, 0435, 0497, 0513, 0551, 1638, 1639, 1659	JVC	0167, 0316, 0404, 0415, 0444, 0502, 1470, 1479, 1622, 1696, 1697, 1698
HYPSON	5422	KABEL	0300
		KAIDO	0083
		KAISER	0424, 0513

KAISUI	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	KUBA ELECTRONIC	0067, 0083, 0133, 0230, 0391
KAMAR	0515	KUCCAI	0097
KAMBROOK	0067, 0111, 0119, 0230, 0322, 1612	KURO (SANYO)	0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671
KAMSONIC	0123	KYOTO	0230, 0246
KAMP (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	L&S ELEKTRONIK	0557
KANGSLEY (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	LAVA	1516, 1517
KAOSHIO (SAMSUNG)	0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267	LAVIS	0025, 0162, 1611
KAPSCH (ITT)	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713	LAZER	0236
KARCHIER	0067, 0111, 0209, 0236, 0237, 0238, 0424, 0435, 0513, 0516, 1636	LCE	0415
KATHREIN	0513	LECON	0513, 0540
KAWA	0415	LEGEND	0067, 0322, 0490, 0513
KAWASHO (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	LENCO	5422
KAYA	0322	LENCO	0043, 0077, 0111, 0162, 0236, 0322, 0329, 0354, 0391, 0435, 0513
KB ARISTOCRAT	0162, 0391	LENOIR	0043, 0067, 0097, 0141, 0322, 0236, 0354, 0409, 0424, 0513, 1009, 1343, 1394, 1395, 1396, 1398, 1399, 1400, 1401, 1638, 1639, 5871
KELCINATOR	0062	LEVIS AUSTRIA	0513, 0540
KEN	1317	LEXUS	0074, 0236, 0322
KENDO	5422, 5449	LEYCO	0236, 0322, 1646
KENDO	0043, 0051, 0073, 0077, 0080, 0295, 0300, 0440, 0542, 1227, 1636, 1659	LG	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207, 5417, 5443, 5496
KENNEDY	0108, 0115, 0153, 0158, 0222, 0429, 1149	LIFE	1435
KENNEX	5422	LIFETEC	5422, 5449
KENNEX	0043, 0097, 0209, 0236, 0550, 0552, 0557, 0921, 1423, 4367	LIFETEC	0043, 0097, 0209, 0236, 0322, 0354, 0513, 0536, 0555, 0557, 1638
KENSTAR	1469, 5415, 5484, 5486, 5492, 5823	LIGHTSTAR (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420
KENYA	5833	LINTON	0133
KERION	1327	LLOYD'S	0067, 0096, 0136, 0322, 0415, 0422, 0515, 1082, 1626
KEYMAT	0513, 1639	LME (PATH CINEMA)	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
KENNEX	0117, 0417, 0480, 0517, 0519, 0550, 0553, 0578, 1386, 1388, 1391, 1426, 1460, 1496, 1541, 2008, 2395, 4551, 5821, 5823	LOCATEL	1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
KEYSMART	1400	LOEWE	0024, 0047, 0050, 0176, 0246, 0277, 0400, 0402, 0508, 0925, 1570, 1637, 2004, 2345, 4257, 4345
KIC	0067, 0237, 0515	LOGIK	0043, 0097, 0146, 0374, 0384, 0422, 0513
KIMAY	0322	LOVE (ELBE)	0025, 0043, 0067, 0073, 0170, 0222, 0230, 0233, 0236, 0237, 0295, 0428, 0429, 0440, 0528, 0541, 0255, 1425, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1529, 1594, 1595, 1619, 1659
KINGDHOME	0043	LS ELEKTRONIK	0557
KIOTA	0322, 0415, 1082	LTV (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
KITON	5422	LUMA	0043, 0067, 0080, 0108, 0153, 0158, 0222, 0259, 0295, 0352, 0354, 0513
KITT	0043, 0513, 0540	LUMATRON	0043
KITTEN	0067, 0322, 0513	LUMATRON	5422
KIYOGIN	0111, 0513	LUXMAY	0490, 0513, 0540
KLARMAX	0067, 0205, 0237, 1174, 1659	LUXOR	5449
KOBALTRONIC(NEWMAR)	0067, 0123, 1174, 1659	LUXOR	0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703, 1704, 1713
KOLSTER	0067, 0077, 0237, 0322, 0513, 1174, 1227, 1614, 1659	LUXTRONIC	5422
KONG WAM (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	LXI	0547
KONKA	0145, 0177, 0352, 0415, 1116, 1261, 1302, 1420, 1643	LYOTRON (LG)	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207
KONTAKT	0549	M.D.C	1638
KORPEL	0513, 0540	MACROM	0480
KOSMOS	0513, 0540	MADISON	0236, 0540, 1636
KOTRON	0230, 0322	MAGAVOX (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
KRAKING	0230	M.D.C	1638
KRIESLER (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	MACROM	0480
KRONNE	0067, 0230	MADISON	0236, 0540, 1636
KTV	1500	MAGAVOX (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705

MAGNADYNE	0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 1009, 1639, 1659	MINATO	0513, 0540
MAGNAFON	0025, 0067, 0077, 0131, 0238, 1126, 1636, 1639, 1659	MINERVA (GRUNDIG)	0096, 0295, 0327, 0351, 0481, 0549, 1491, 1450, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699
MAGNASONIC	0111	MINERVA FRANCE	0549
MAGNAVOX	0046, 1623	MINOKA	0513, 0540
MAGNEX	0322, 1636	MISTRAL (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
MAGNUM	0141, 0255, 0374, 1415, 1638	MITRONIC	0329
MAJESTIC	5477, 5478, 5479, 1343, 1595, 5437 5454, 5478, 5868, 5875	MITSUBISHI	0024, 0043, 0047, 0065, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0425, 0527, 0547, 0567, 0559, 1379, 1637, 1644, 1661, 1691, 1692
MAKROSONIC	1324	MITSUTI GENERAL	0233, 0298
MANDI	0352	MIVAR	0025, 0058, 0068, 0067, 0075, 0105, 0408, 5451, 5605
MANDOR	0322	MKC	0578
MANESTH	0052, 0067, 0114, 0236, 0322, 0540, 1608, 1623, 1654	MKM	0238
MANHATTAN	5422	MOBILE TV	0043
MANHATTAN	0043, 0097, 0513	MOJAVE	1538
MARANTZ	0513, 0528	MOTION (UHER)	0077, 0083, 0108, 0114, 0133, 0153, 0176, 0238, 0513, 0540, 1126, 1149
MARECH	0114, 0513	MPMAN	5471
MARK	0336, 0354, 0513	MTC	0083, 0176, 0296, 0336, 1296, 1657, 1659
MASCOM	0236	MULTIMAT	0238
MASCOT	0057	MULTISTANDARD	0077
MASUDA	0236, 0300, 0322, 0513	MULTITECH	0025, 0043, 0067, 0077, 0125, 0141, 0149, 0162, 0178, 0209, 0230, 0236, 0322, 0336, 0354, 0490, 0513, 0545, 0557, 1227, 1614, 1657, 1696
MATCH ITALIA	0322, 0513, 1638	MURPHY	0083, 1626, 1696
MATSUI	5449, 5839, 5864	MUSIKLAND	0513, 0540
MATSUI	0060, 0065, 0067, 0111, 0196, 0236, 0269, 0322, 0300, 0336, 0351, 0397, 0415, 0536, 0549, 1016	MUSTAG	1121
MATSUKA	0067, 0322	MVISION	5488
MATSUVIANA	0528	MYRYAD	0513, 0540
MAXAM	0322	NAD	0162, 0391, 0547
MAXDORF	0322, 1084	NAGOYA	0230, 0441
MAXELL	0025, 0329, 0424, 5564, 5482, 5843	NAIKO	0513, 0540
MAXIMAL	1648	NAKAMURA	0513, 0540
MAXWELL	0025, 0077, 0236	NAONIS (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653
MB LINE	0322	NARANYA	1531
MC MICHAEL (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	NARITA	0067, 0322, 0354, 0547
MCE	0322, 0425, 0513	NASSA NAGEL (ENGEL)	0230, 1563, 1611
MECOA	0236	NATIONAL	0310, 0518
MEDIASONIC	0236	NEC	0149, 0065, 0427, 1497, 1418, 0472, 0447, 0430, 1359, 0564, 1336, 0237, 0354, 0554, 0513, 5822, 5822- 5867
MEDIATOR	0513, 0540	NECKERMANN	5338
MEDION	5422, 5449, 5864	NECKERMANN	0024, 0046, 0047, 0057, 0060, 0069, 0080, 0083, 0111, 0114, 0133, 0140, 0148, 0167, 0170, 0174, 0176, 0178, 0195, 0209, 0215, 0227, 0230, 0236, 0295, 0300, 0312, 0337, 0351, 0352, 0374, 0409, 0467, 0508, 0513, 0540, 0541, 0555, 0588, 1352, 1609, 1629, 1361, 1632, 1636, 1638, 1639, 1655, 1656, 1677
MEDION	0043, 0097, 0209, 0236, 0352, 0552, 1396, 1412, 1435, 1455, 1638	NEI	0043, 0230, 0236, 0435, 0490, 0541, 0513, 1636, 1659
MEGATRON	0547	NEOVIA	5468
MEGHA	0513	NEOVIA	1301, 1383, 1459, 1450, 1516, 1517, 1542, 1543, 1544, 1545, 1568
MELBOX (CLARIVOX)	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667	NESCO	0125, 0312, 0327, 0375, 0440
MELECTRONIC	5338	NETSAT	0513, 0540
MELECTRONIC	0060, 0066, 0133, 0136, 0137, 0147, 0181, 0209, 0236, 0282, 0295, 0351, 0354, 0390, 0508, 0513, 0588, 1009, 1614, 1631, 1638, 1644, 1703, 4340, 4341	NEUFUNK	0043
MELVOX	0025, 0162	NEW GOLDSIGN (SONOKO)	0111, 0123, 0236, 0322, 0424, 0505, 0513, 0557, 1636
MEMOREX	0322	NEWMAR	0067, 0123, 1174, 1659
MEMPHIS	0067, 0322, 0490	NEWORLD (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420
MERCURY	0046, 0067, 0236, 0237, 0322, 0384, 0515	NEWTECH	0067, 0236, 0242
MERRIT	0162	NEXIUS	0588, 1393, 1422, 1425
METEOR	0238	NEXTIER	1518
METZ	5422	NFREN	1555
METZ	0024, 0043, 0078, 0079, 0097, 0111, 0338, 0349, 0351, 0402, 0460, 0462, 0552, 1487, 1499, 1609, 1621, 1628, 2140	NICAMAGIC (FORMENT)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654
MGA	0322, 0354, 0513, 0547, 1637		
MGAON	0322		
MICROMAXX	0043, 0236, 0295, 0540		
MICRON	0067		
MICROSONIC	1131, 1139, 1444		
MICROTEK	0236, 0242, 1084, 1127		
MIGROS ELECTR	0295		

NIKKAI	0067, 0082, 0141, 0322, 0329, 0513	1623, 5423
NIKKEI	5481, 5609, 5825, 5839, 5851, 5872, 5857	ORION (HUNGARY) 0046, 0119, 0230, 0236, 0269, 0415, 0441, 0513, 1059
NIKKEI	0043, 0097, 0170, 0322, 1399, 1425, 1467, 1550, 1537, 1636	ORLINE 0513, 0540 ORMOND 0043, 0097, 0513
NIKKEY	5483	ORSOWE 0025
NIKKO	0111, 0513, 0547	OSAKA (SHORAI) 0195
NISSAN	0384	OSAKI 0043, 0067, 0111, 0195, 0513
NOBLEX	0149, 0184, 0197, 0354, 0415, 0422, 1283, 1327, 1661	OSIO 0075, 0513 OSUME 0540
NOBLIKO	0067, 0131, 0136, 1126, 1227	OTAKE 0195, 0300
NOGAMATIC (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	OTF 0046, 1659
NOKIA	0043, 0066, 0147, 0162, 0236, 0252, 0322, 0390, 0431, 0433, 0558, 0591, 1423, 1703, 1704, 5500	OTHER 5013, 5023, 5063 OTHER LINE 0025, 0067, 0236, 0435
NORDING	0077, 0131	OTTO VERSAND 0046, 0047, 0067, 0083, 0111, 0114, 0125, 0127, 0133, 0140, 0162, 0174, 0176, 0177, 0178, 0189, 0195, 0197, 0209, 0230, 0233, 0236, 0242, 0296, 0300, 0310, 0321, 0326, 0337, 0351, 0352, 0391, 0409, 0415, 0418, 0427, 0434, 0435, 0445, 0508, 0513, 0540, 0555, 1352, 1609, 1629, 1632, 1652, 1656, 1683, 1684, 1695
NORDLAND	0230	OVP 0236, 0513
NORDMENDE	5415, 5492, 5819, 5823, 5832, 5833, 5864, 5871	PACIFIC 0513
NORDMENDE	0049, 0052, 0062, 0090, 0092, 0094, 0095, 0115, 0119, 0170, 0229, 0242, 0352, 0424, 0455, 0557, 1045, 1400, 1422, 1423, 1425, 1435, 5486	PAEL 0067, 0096, 1126
NORDTON (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	PALLADIUM 0024, 0069, 0080, 0083, 0114, 0148, 0174, 0176, 0209, 0227, 0295, 0409, 0513, 0555, 0588, 1609, 1631, 1632, 1636
NORDWAY	0298, 1657	PALSONIK 0067, 0302, 0322, 0329
NORFOLK	0441	PANAMA 0057, 0067, 0236, 0322, 0513, 0540
NORM N	1636	PANASONIC 0260, 0287, 0310, 0349, 0402, 0427, 0518, 1411, 1431, 1609, 1626, 1659, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1712, 2027
NORMEREL	0540, 1630	PANAVISION 0236, 0295, 0322, 0536, 0505, 1639
NORTEK	0097, 0141, 1636	PANAVOX 0067, 0123, 0424, 0572, 1121, 1131, 1325, 1326, 1446, 1447, 1448
NORTON	0424	PANDA '0310
NORWAY	0298, 1657	PANORAMA 0067, 0505, 0536
NOVA	0329	PANORAMIC 0092
NOVAK	0513, 0540	PATH CINEMA 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
NOVATRONIC	0111, 0209, 0236, 0322, 0329, 0354, 0513, 1636	PATH MARCONI (THOMSON) 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026
NUCLEAR (PRANDONI)	0025, 0043, 0077, 0080, 0083, 0097, 0115, 0302, 0352, 0592, 1126, 1227	PCM 0114, 0236, 1639
O GENERAL	0149	PEACOCK 0046, 0067
OCEANIC	5468	PEONY 0425, 0527
OCEANIC	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341	PERDIO 0513
OCTAL	0067	PERFEKT 0513
OCTAN (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	PERSHIN 0096, 0204
ODEON (AGASHI)	0111, 0236, 0322, 0513	PHILARMONIC 0060, 0067
OEC ELECTRONIC	0329, 1494	PHILBIX (DESMET) 0025, 0043, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1619
OKANO	0227, 0302, 0513	PHILCO 0024, 0057, 0060, 0102, 0115, 0131, 0149, 0227, 0298, 0374, 0435, 0513, 0572, 1326, 1611, 1636, 1659
OLIDATA	1378	PHILIPS 5338, 5418, 5830, 5834, 5962
OLIVETTI	1379	PHILIPS 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
OLMAL (ALBIRAL)	0025, 0236, 0237, 0513, 0322, 0125, 1659, 1174, 1639	PHILIPS (F) (PHILIPS) 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
OLYMPIA	1423	PHOENIX 0043, 0046, 0114, 0115, 0236, 0238
OLYMPIC	0424	PHONOLA (PHILIPS) 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
OMEGA	0322, 0415	PIONEER 0043, 0046, 0114, 0115, 0236, 0238
ONCEAS	0060, 0067	PLANTRON 0322, 0513
ONDIOLA	0236	PLASMATECH 1383, 1436
ONIDA	0302	
ONWA	0077, 0322, 0361, 0415	
OPERA	0513, 0540	
OR - ON	0424	
ORAVA	0024, 0230, 0236, 0513, 0541	
ORBISAT	0067	
ORBIT	0513	
ORION	54 375 864	
ORION	0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425,	

PLATINIUM	1509	RADIOPHONE	0066, 0282, 1626, 1654
PLAYDOR	0322	RADIOSHACK	0513, 0540, 0547
PLAYSONIC	0024, 0123, 0237, 0513	RADIOTONE	0107, 0111, 0227, 0236, 0255, 0322,
POLYTRON (KATHREIN)	0513		0336, 0352, 0513, 0536, 1636, 1638
POP	0095, 0322	RANK / RBM	0230, 0295, 0435, 1626, 1696
PORTLAND	0209, 0354, 0471, 1638	RANK ARENA	0184
POWERPOINT	0513, 0540	REALISTIC	0547
PRANDONI	0025, 0043, 0077, 0080, 0083, 0097,	RECOR	0074, 0176, 0236, 0513, 0540, 1637
	0115, 0302, 0352, 0592, 1126, 1227	RED STAR	0513
PRECISION	0067, 0329	REDDER	0197, 0233, 0237
PREMIER	0322, 1116	REDIFFUSION	5338
PRIMA	0067, 0322, 0329, 0505	REDIFFUSION	0052, 0162
PRINCE (PRANDONI)	0025, 0043, 0077, 0080, 0083, 0097,	REDO	0354
	0115, 0302, 0352, 0592, 1126, 1227	REDPOINT	0549
PRINCESS	0329, 1425	REFLEX	5338
PRINSTON	0141	REFLEX	0043, 0097, 0236, 0513, 0540, 1636,
PROCYON (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,		1639
0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,		RELISYS	1383
0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,		RENDER	5415, 5416, 5823, 5825
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705		RENDER	0417, 0550, 1400, 1412, 1428, 1469,
PROFESSOR	0046		1511, 5415, 5416, 5462
PROFEX	0131, 0162, 0230, 0298, 0435, 1696	REVOX	0176, 0236, 0540
PROFILINE	0043	REX (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170,
PROFILO	0025, 0111, 0236, 0513		0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440,
PROFITRONIC	0077, 0540, 1636		0522, 0541, 1149, 1181, 123, 1642, 1653
PROLINE	0043, 0295, 0554, 0375, 0230, 0418,	RFT (BRUNS)	0024, 0077, 0242, 0336, 0363, 1623,
	1619, 0170, 0540, 0513		1667
PROSONIC	5338, 5437	RICONH	0513, 0540
PROSONIC	0236, 0415, 1638	RITAR	5445
PROTECH	5338	RITZ	0230
	0067, 0091, 0097, 0111, 0230, 0236,	RM 2000	5338
0322, 0336, 0374, 0513, 1357, 1631, 1636, 1638, 1639		RM 2000	0043, 0097, 0552, 1636, 1639
PROTRIK	5822, 5822-5867	ROADSTAR	5451
PROTON	0547	ROADSTAR	0043, 0076, 0097, 0141, 0170, 0236,
PROVISION	0236, 0322, 0354, 0390, 0409, 0513,		0352, 0528, 0557, 1343, 1400, 1423, 1435, 1451, 1453, 1469, 1525,
	0540, 1320, 1641		1603, 1623, 1636, 1646
PVISION	1489, 5876	ROBERTS	0327
PYE (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,	ROBOTRON ELECTR	0024, 0363
0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,		RODEX	0513, 0540
0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,		ROSNER	0067
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705		ROWA	0067, 0236, 0322, 0528
PYGYM	0024, 1621	ROWSONIC	0067
QBELL	5419, 5822, 5822-5867, 5824,	ROYAL	0067, 0236, 0322, 0374, 0424, 0543,
	5874, 5963		1305, 1420
QUADRAL	0074	RUEFACH (LENCO)	0043, 0077, 0111, 0162, 0236, 0322,
QUADRIGA	0147, 0584		0329, 0354, 0391, 0435, 0513
QUADRO	0043, 0074, 0552, 0566, 0579, 1112,	RUKOPIR	0513, 0540
1410, 1423, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506		RUNCO	1360
QUALCRAFT	0329	SABA	5334, 5422
QUASAR	0025, 0077, 0131, 0136, 0196, 0237,	SABA	0025, 0043, 0051, 0055, 0089, 0090,
	0238, 0329, 1126, 1383		0092, 0094, 0095, 0111, 0119, 0164, 0181, 0229, 0242, 0513, 1603,
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352,	1626	1626
0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449,		SAGEM	0073, 1552
1450, 1453, 1574, 1601, 1644		SAINEL	0230
QUELLE	0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067,	SAISHO	0065, 0067, 0083, 0111, 0196, 0237,
0069, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0108, 0111,			0300, 0322, 0354, 0418
0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0162, 0164, 0167,		SAITO (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0222, 0230, 0236, 0242,			0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340,
0255, 0282, 0287, 0290, 0295, 0296, 0300, 0309, 0310, 0312,			4341
0322, 0326, 0329, 0337, 0339, 0351, 0352, 0375, 0390, 0391, 0409,		SAIVOD	0043, 0236, 0513, 0540
0418, 0427, 0431, 0433, 0434, 0471, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555,		SAKAI	0067
0558, 0592, 1126, 1352, 1629, 1632, 1636, 1639, 1649, 1650, 1651,		SAKIO	0322, 0354
1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677		SALORA	0052, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137,
QUESTAR	0149, 0197		0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016,
R. LINE	0513, 0540		1659, 1703, 1704
RADIALVA	0236, 0354, 0540	SAMBERS	0025, 0077, 0131, 0237, 0238, 0329,
RADIOLA (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,		1124, 1126
0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,		SAMPO	0046
0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,		SAMSUNG	5451
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705		SAMSUNG	0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209,
RADIOMARELLI	0060, 0024, 0077, 0025, 0115, 0230,		0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515,
	0111, 0374, 0236, 1009, 1639		0528, 0542, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405,

1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267, 5063, 5419, 5441, 5444, 5447, 5472, 5498	SEMP	0337
SAND 0170	SENDAY	0236
SANDOR (OCEANIC) 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341	SENTRA	0207, 1608
SANDRA COLOR 0025, 0067	SERINO	0073
SANSUI 5338, 5415, 5437, 5827	SET	0435, 0513
SANSUI 0149, 0236, 0322, 0415, 0424, 0513, 0540, 0541, 0557, 0588, 1237, 1340, 1423, 1469, 1636	SHARP	0067, 0149, 0197, 0321, 0445, 1307, 1421, 1429, 1615, 1624, 1682, 1683, 5432, 5455, 5844, 5846
SANWA (SANYO) 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671	SHINELCO	5828, 5829, 5841, 5842, 5843, 5850, 5851, 5863, 5869
SANYO 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671	SHINTOSHI	0513, 0540
SAR 0067, 0083, 0513	SHIVAKI	0111, 0230, 0513, 0540
SATRONIC 0057	SHIWAN (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420
SATUM (URANYA) 0025, 0114, 0136, 0227, 0236, 0354, 0513	SHNIED	0322
SAVE 0513, 0540	SHORAI	0195
SAVILLE (ORION) 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623	SHOV	0067, 0322, 0415, 0513
SBR (PHILIPS) 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	SIAREM	0024, 0025, 0077, 0115
SCHAUB 5428	SICANTIC (LUXOR)	0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703, 1704, 1713
SCHAUB LORENZ 0043, 0052, 0062, 0097, 0111, 0147, 0162, 0178, 0227, 0236, 0252, 0322, 0354, 0374, 0384, 0409, 0424, 0431, 0433, 0435, 0508, 0513, 0557, 1393, 1400, 1459, 1469, 1475, 1488, 1603, 1626, 1636, 1638, 1639, 1654, 5609	SICE	1652
SCHNEIDER 0042, 0043, 0067, 0077, 0080, 0097, 0111, 0115, 0125, 0133, 0141, 0153, 0209, 0220, 0230, 0236, 0272, 0298, 0302, 0329, 0352, 0374, 0391, 0415, 0434, 0513, 0533, 0592, 1269, 1423, 1426, 1496, 1516, 1533, 1623, 1636, 1639, 1648, 1659, 2098, 2395, 4551, 5864	SIDEC	0230
SCHNEIDER (F)PHILIPS 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	SIEL	0230
SCOTLAND (FORMENTI) 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	SIEMENS	0039, 0069, 0102, 0148, 0184, 0236, 0329, 0351, 1609, 1651, 1652
SCOTT 0114, 0327, 0547, 1317, 1638, 1639	SIEMSSEN	5481
SEARS (SANYO) 0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671	SIERA	0513, 0540
SEAWAY 0043	SIESTA	0111, 0336, 1657
SEDIP (PATH CINEMA) 0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659	SILVA	0123, 0149, 0298, 0302, 0322, 0329, 0513
SEELVER 0043, 0513, 0540	SILVER	0149, 0322, 0513, 0540
SEG 5338	SIMATEC (ORION)	0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623
SEG 0043, 0046, 0057, 0067, 0077, 0097, 0123, 0131, 0209, 0230, 0236, 0252, 0322, 0329, 0363, 0435, 0513, 0552, 0555, 1227, 1423, 1639, 1659	SIMTEL	0111, 0133, 0322, 0424
SEI (SINDUZYNE) 0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639	SINGER	0024, 0025, 0060, 0067, 0077, 0111, 0115, 0236, 0415, 0429, 0513, 0540, 1227, 1311, 1335, 1638
SEI (SINDUZYNE) 0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639	SINOTECH	0322, 0374, 1084, 1251
SEI (SINDUZYNE) 0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639	SINDUZYNE	5338, 5851, 5864
SEI (SINDUZYNE) 0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639	SINDUZYNE	0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639
SEIREL 0025	SIRKANTIC (LUXOR)	0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703, 1704, 1713
SKAY 0424, 0513, 0540	SKAY	0424, 0513, 0540
SKY LINE 0067, 0141	SKY LINE	0067, 0141
SKYMEDIA 5819	SKYMEDIA	5819
SLAVA 0067	SLAVA	0067
SLIDING 1383, 1412, 1426, 1453, 1496, 1516, 1543, 1549, 1555, 1564, 1566, 1569, 2008, 2395, 4551	SLIDING	1383, 1412, 1426, 1453, 1496, 1516, 1543, 1549, 1555, 1564, 1566, 1569, 2008, 2395, 4551
SMARAGD 0549	SMARAGD	0549
SMR (MAXWELL) 0025, 0077, 0236	SMR (MAXWELL)	0025, 0077, 0236
SOLAVOX 0082, 0162, 1648, 1654, 1713	SOLAVOX	0082, 0162, 1648, 1654, 1713
SOMBER (CLARIVOX) 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667	SOMBER (CLARIVOX)	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667
SONIX 0236	SONIX	0236
SONIKO 0236, 0540	SONIKO	0236, 0540
SONITRON 0024, 0067, 0290	SONITRON	0024, 0067, 0290
SONNECLAIR 0513, 0540	SONNECLAIR	0513, 0540
SONOKO 0111, 0123, 0236, 0322, 0424, 0505, 0513, 0557, 1636	SONOKO	0111, 0123, 0236, 0322, 0424, 0505, 0513, 0557, 1636
SONOLOR 0162, 0431	SONOLOR	0162, 0431
SONORO (AGASHI) 0111, 0236, 0322, 0513	SONORO (AGASHI)	0111, 0236, 0322, 0513
SONTEC 0125, 0513, 1639, 1657	SONTEC	0125, 0513, 1639, 1657
SONY 5414	SONY	5414
SONY 0065, 0140, 0149, 0174, 0215, 0339, 0373, 0513, 0785, 1084, 1352, 1356, 1470, 1471, 1474, 1528, 1530, 1656, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 3108, 5414, 5436, 5452, 5499	SONY	0065, 0140, 0149, 0174, 0215, 0339, 0373, 0513, 0785, 1084, 1352, 1356, 1470, 1471, 1474, 1528, 1530, 1656, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 3108, 5414, 5436, 5452, 5499

SOUND COLOR	0043, 0141, 0143, 0170, 0236, 0322, 0415, 0557, 1415, 1603, 1636, 1638	TANDY	0067, 0080, 0083
SOUND DESIGN	0547	TASHIKO	0080
SOUNDDVISION	0077, 0513	TASTER	0046, 0322
SOUNDZONE	0074, 0322, 0513	TATUNG	0375, 0246, 0067, 0111, 0375, 0176, 0236, 0254, 0065, 0513, 0242, 1636,
SOUTHERN CROSS	5864	TAUTO	0541
SOWTECH	1614	TCL	1523
SPARKLE	1657	TCM	0209
SPECTRA	0513	TD DESIGN	0176
SPECTRUM	0236, 0322, 0354	TDA	0557
SPORT GENEXXA(FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	TEAC/TEAK	0043, 0046, 0047, 0222, 0391, 0562, 1269, 1510, 1592, 1607, 1637
SSANGYONG (SAMSUNG)	0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0547, 0565, 1309, 1326, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267	TEAM	0424
SSS (FUNAI)	0149, 0230, 0322, 0552, 0557, 1558, 1663, 1664	TEC (DUAL-TEC)	0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592, 1400, 1636, 1659, 2315
STAG (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	TECCO	0067, 0092
STANDARD	0046, 0060, 0067, 0114, 0513	TECHLINE	0043, 0077, 0097, 0236, 0540, 0552
STAR	0236, 5470, 5475	TECHNEMA (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654
STARLINE	0236	TECHNICAL	0043
STARLITE	0111, 0322, 1638	TECHNICS	0310, 0427
STARLUX	0067, 0513	TECHNILAND	0302
START	0513	TECHNISAT	0538
STASSFURT (BRUNS)	0024, 0077, 0242, 0336, 0363, 1623, 1667	TECHNISAT	0177, 0236, 0555, 1425, 1623, 4127, 4214
STENWAY	0424	TECHNISSON	0557, 1603
STERLING	0043, 0352	TECHNOL	0067, 0176, 0322, 0354, 0513, 1094
STERN (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	TECHWOOD	0043, 1423
STRATO	0322, 0513, 0540	TECNIMAGEN	0170, 1452
STRONG	1432, 1586, 5467	TECNISON	0067, 0111
STT SONIG	0046	TECO (AMSTRAD)	0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0322, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711
STV	0162	TECSONIC	1532
STVI	0067, 0230	TEDELEX	0046, 0067, 0230, 0236, 0302, 0490, 0528, 1094, 1243, 1523
SUNIC LINE	0513	TEINEL, SA	1639, 1659
SUNKAI	0043, 0073, 0177, 0195, 0300, 0447, 0513, 0549	TEK	1127
SUNNY	0415	TEKNA	1127
SUNNYSKY	5453	TEKNANT	0424, 0513
SUNSTAR	0043, 0236, 0322, 1354, 1639	TEKNIKA	1614
SUNSTECH	54 765 869	TEKON	0384
SUNWATT	0046	TELEAVIA (THOMSON)	0051, 0055, 0069, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026
SUNWOOD	0513	TELECHROM	0424, 0513
SUPERLA	0025, 0230	TELECOR	0513, 0540
SUPersonic	0236, 0322, 0415, 1094, 1637	TELEFUNKEN	5422
SUPERTECH	0236, 0298, 0415, 0474, 0513, 1638, 1646	TELEFUNKEN	0051, 0092, 0094, 0095, 0102, 0107, 0111, 0119, 0141, 0164, 0229, 0242, 0378, 0513, 0528, 0540, 0566, 0579, 1191, 1269, 1301, 1616, 1650
SUPERTONE(PATHCINEMA)	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659	TELEFUSION	0513, 0540
SUPRA	0067, 0123, 0322, 0329, 0354, 0422, 0547	TELEGAZI	0162, 0391, 0513, 0540
SUPREME	0060, 0136	TELEKTRON	0077
SWISSTEC	5819, 5821	TELEMASTER	0513
SYCLINE	0067	TELEMESTER	0540
SYDNEY	0067	TELEPOINT	0236
SYSLINE	0513, 0540	TELERENT	0176
SYTEL (DESMET)	0025, 0043, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1619	TELESONIC	0513, 1338
TADISTAR	0374	TELESTAR	0074, 0111, 0236, 0302, 0322, 0336, 0536, 5864
TAISHO	0230	TELESYSTEM	5422, 5838, 5873
TAKARA	0043	TELESYSTEM	1400, 1426, 1475, 2008, 1496, 1548, 2395, 4551, 5482, 5489
TALENT	1085	TELETECH	0043, 0057, 0097, 0236, 0540
TALITA (CLARIVOX)	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667	TELETON	0067, 0083, 0108, 0149, 0153, 0158
TAMASHI	1323	TELEVIEW	0513, 0540
TANDBERG	0024, 0050, 0082, 0094, 0195, 0222, 0246, 0295, 0349, 0440, 1628	TELEWIRE	5485
		TELEXA	0077

TELRA	0111, 0513	UNITED	5415, 5422, 5437, 5454, 5833, 5849, 5850, 5864,
TEMCO (SHORAI)	0195	UNITED	0043, 0141, 0145, 0541, 0557, 1400, 1423, 1603, 1657, 5422, 5454
TEMPEST	0067, 0513, 0540	UNITRON	0595
TENNESSEE	0236, 0540	UNIVERSUM (QUELLE)	0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067, 0069, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0108, 0111, 0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0162, 0164, 0167, 0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0222, 0230, 0238, 0259, 0282, 0287, 0290, 0295, 0296, 0298, 0300, 0302, 0310, 0312, 0322, 0326, 0329, 0337, 0338, 0351, 0352, 0375, 0390, 0391, 0409, 0418, 0427, 0431, 0433, 0434, 0471, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555, 0558, 0592, 1126, 1352, 1629, 1632, 1636, 1639, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677
TENSAI	0043, 0046, 0060, 0066, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0195, 0209, 0230, 0236, 0282, 0302, 0352, 0354, 0415, 0513, 0540, 1612, 1632, 1636, 1639, 1659	UNIVOX	0024, 0162, 0237, 0540, 1659
TESLA	5338	UNK	0025, 0043, 0230, 0236, 0375, 0557, 1636
TESLA SLOW (TESLA)	0024, 0046, 0230, 0236, 0237, 0352, 0415, 0528	URANIA (SAMBERS)	0025, 0077, 0131, 0237, 0238, 0329, 1124, 1126
TETRAN	0114, 0230	URANYA	0025, 0114, 0136, 0227, 0236, 0354, 0513
TEVION	5481, 0236, 2557, 5851	UTAX	0067
TEVION	0043, 0209, 0513, 0557, 1377, 1603	VANGUARD	0083, 0123
TEXET	0067	VECO	0111
TFT	1493	VENTANA	0043
THES	5437, 5476, 1526, 1600, 5433, 5434, 5437, 5564, 5826, 5847, 5873	VESTEL	0042, 0043, 0057, 0083, 0097, 0230, 0236, 0298, 0513, 0552, 1423, 1631, 1636, 1639
THES	1600, 5433, 5434, 5437, 5476	VEXA	0067, 0424, 0513
THOMSON	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026, 5836, 5837	VICEROY	0067, 0322, 0329, 1082
THOMSON 2100	5023	VIDECON	0046
THOMSON 3004	5013	VIDEOLOGIC	0067, 0322
THORN	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700	VIDEOMAC	0067, 0322
TLOGIC	5872	VIDEON	0236
TIME	1400, 1489, 1537	VIDEOSAT	0057, 0125
TMK	0196, 0547	VIDEOSYSTEM	0540, 1636
TOBISHI	0067, 0195, 0322, 0384	VIDEOTON	0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540, 1423, 1659
TOBO	0322	VIDESON	0230
TOKAI	0043, 0236, 0322, 0435, 0540	VIDIKRON	0077, 0114, 1647, 1661, 1662
TOKIWA (TOKAI)	0043, 0236, 0322, 0435, 0540	VIDITAL	0322
TOKO (KATHREIN)	0513	VISIOLA (PATH CINEMA)	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
TOKYO	0384, 0424, 1608	VISION 2000	0236, 0322, 0540, 1636
TOMASHI (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	VISION MAGIC	1412
TOMITA	0067	VISIONREX	0025
TOP VISION	0230, 0238, 0435, 0513	VISIOSAT	1599
TOPSHOW	0322	VISTA (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
TORRE (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	VISTAR	0203, 0431
TOSHIBA	5422, 5558	VORTEC	0145, 0513, 0540
TOSHIBA	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694, 5448	VOXSON	5609
TOWADA	0077, 0230	VOXSON	0024, 0080, 0136, 0322, 1223
TRANS CONT.	0043, 0097, 0170, 0513, 0588, 1383, 1425, 1434, 1437, 1452, 1453, 1564, 1569	VSM	0181
TRANSONIC	0322, 0513, 0528, 0536, 1607	WAGNER	1654
TREVI	0149, 0230, 0424, 1343, 1525, 1549, 5825, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5958, 5965	WALKIE	0153, 0295
TRIAD	0111, 0237, 0513, 0540	WALKVISION	0043
TRIDENT	0067	WALTHAM (VIDEOTON)	0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540, 1423, 1659
TRILUX	0521	WATSON	0043, 0046, 0080, 0097, 0105, 0114, 0115, 0196, 0209, 0236, 0322, 0513, 0536, 0552, 1636, 1639, 1651
TRISTAR	0046, 0374	WATT RADIO	0067, 0077, 0115, 0060, 0227, 0238, 0298, 0513, 1657
TRIUMPH	0196, 0513, 0540	WEBER	0047, 0125, 0322
TRIVISION	1490	WEGA VISION	0024, 0149
TSOSHI (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	WEGAVOX	0043, 0057, 0097, 0141, 0236, 0302, 0322, 0374, 0528, 0540, 0555, 0592
TSVISION	5831, 5887	WELLFUND	0424
TTR	1455, 1457	WELLINGTON	0043
TV STAR	1696	WELTECH	0557
TVD	0043	WELTBILICH	0114, 0236, 0513, 0540, 1638, 1639, 1646
UHER	0077, 0083, 0108, 0114, 0133, 0153, 0176, 0238, 0513, 0540, 1126, 1149		
ULTRAVISION	0237, 0290		
ULTRAVOX	0050, 0077, 0354, 0067, 0513, 0236, 0409, 0125, 0115, 0189, 0111, 0204, 1639		
UNDERWOOD	1391		
UNIC RADIO	0025, 0067, 0123, 0435, 1657, 1659		
UNIMOR	0236, 0336, 0513, 1657		
UNITECH			

SAT Brands	CODE	
WESTON	0424, 0435, 0540	AITECH 5332, 5333
WESTWOOD	0043, 0170, 0540, 1338	AKAI 0703, 4127, 4251, 4505, 4584
WHARFEDALE	0170, 0540, 1338	AKAI 5316, 5388, 5559, 5857
WHITE WESTINGHOUSE	0067, 0077, 0083, 0108, 0114, 0115, 0131, 0136, 0153, 0227, 0230, 0236, 0285, 0322, 0374, 0424, 0435, 0513, 0541, 1149, 1636, 1639, 1658, 1659	AKTRON(TOSHIBA) 0630, 4306
WILSON	0043	ALBA 0621, 0629, 0697, 0739, 4223, 4251, 4297, 4339, 4433, 4448, 4450, 4452, 4458
WINDSOR	0043, 0097, 0513	ALBA 5307, 5359, 5479, 5839, 5864
WINDSTAR (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700	ALDES 0629, 0684, 4223, 4337
WINDY SAM	0540	ALICE 0744
WINNER	1346, 1531	ALITEK 5339, 5343, 5937, 5938
WINSTON	0043, 0424, 0513	ALITEK 5520, 5533
WINTERNITZ	0097, 0354, 0497	ALKOS(TOSHIBA) 0630, 4306
WORLD TECH	0513	ALLSAT 0664, 0703, 4127, 4584
WORLDVIEW	0046, 0415, 1636	ALLSONIC 0629
WOW	1450	ALLTECH 0725, 4406
WREMEN	0238	ALLTEL 5821
XCELLENT	0513, 1338, 1638	ALLVISION 5408
XENA	0204	ALPHA 3125
XONYCS	0236	ALTAI 4386
XRIPTON	0074, 0236, 0540, 1638	ALTEK 5331
YAMISHI	0424, 0540	ALTERBOX 5331, 5383
YOCAN	0540	AMITONIKA 5059, 5072
YOKO	0067, 0092, 0125, 0207, 0230, 0236, 0290, 0322, 0354, 0329, 0435, 0516, 0540, 1696	AMPERE(ARCON) 4367
YOSHITA	0513, 1304	AMPERE(ARCON) 0614, 0919, 4331, 4418, 4507, 4571
YOTAKA	0513	AMSTRAD 0647, 0656, 0660, 0672, 0676, 0733, 0797, 4141, 4142, 4140, 4149, 4150, 4161, 4189, 4300, 4305, 4329, 4367, 4386, 4388, 4396, 4418, 4508, 4533, 5337, 5364, 5379
YUMATU	0074, 0111, 0322, 0374, 0415	AMSTRAD 5304, 5327, 5337, 5340, 5347, 5358, 5359, 5364, 5945
ZAMPA	0052	ANDERSSON 5465
ZANELA	0321, 0445	ANIKO 5465
ZANUSSI (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	ANITECH 0697
ZAPP	5338, 5414, 5418, 5422	ANKARO 5360
ZEM	5338, 5418, 5422	ANKARO 0608, 0629, 0676, 4142, 4318, 4337, 4386, 4460, 4446
ZEPHIR	5464, 5825	ANSONIC 5479
ZOPPAS (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	ANTARES 5358
		ANTARES 4415, 4296, 5469, 5487
		ANTTRON 0621, 0694
		ANVMUR 4281, 4538, 4575
		ANVMUR 5340, 5347, 5349, 5353, 5364
		APOLLO 0621
		AQP(GRUNDIG) 0531, 0619, 0630, 0772, 0741, 0749, 0785, 4389, 4592, 4593
		ARCENCIEL(THOMSON) 0051, 0630, 0694, 0697, 0732, 0735, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582
		ARCON 0614, 0919, 4418, 4331, 4507, 4571
		ARCON 5346, 5360
		ARIASAT 5350, 5357, 5358, 5408, 5489
		ARION 5360
		ARION 0919, 4186, 4507
		ARISTONA (PHILIPS) 0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4589, 4553, 2345
		ARIZA 5348
		ARMSTRONG 0703, 4402, 4413
		ARNON 4303
		ARROX 4296
		ARTHUR MARTIN(SALORA) 0669, 0672, 4340, 4341
		ASAHI 5346, 5346, 5357, 5358
		ASCI 4541
		ASHIN 4418
		ASSCOM 0785
		AST 0669, 0672, 4454, 4481
		ASTEL 4347, 4455
		ASTI 0725
		ASTON 0624, 0664, 0676, 4142, 4334, 4386, 4556
		ASTRA 0669, 0672, 0676, 0694, 0703, 4127, 4142, 4386, 4394, 4413, 4427, 4436, 4446, 4564, 4473, 4584

ASTRASAT	5358	BRAIN WAVE	0752, 4210, 4403, 4414, 4496, 4580, 4545, 4581
ASTRATEC	5307	BRAIN WAVE	5354
ASTREL	4529	BRANDTELECTRONIQUE (THOMSON)	0051, 0630, 0694, 0697, 0732, 0735, 0785, 0917, 1445, 4452, 4582, 4459
ASTRELL	4141, 4161, 5856	BRAVO	4289, 5409, 5456, 5463, 5493
ASTRO	0619, 0625, 0684, 0741, 0771, 4218, 4288, 4339, 4352, 4538, 4545, 4595	BRUNS	0697, 4437, 4460
ASTRO	5340, 5347	BSB	0703, 4127, 4584
ASTROVOX	5358	BT	4251
ATLANTA	5324	BUSH	0630, 0739, 4438, 4448, 4452, 4581
ATLANTA	4140, 4149, 4237, 4298, 4299, 4352, 4508, 4533	CALE	5490
ATLANTIC(FORMENTI)	0608	CALIFORNIA(RORMENTI)	0608
ATLANTIS	0621, 0701	CAMBRIDGE	0741, 4251, 4413
AUDIOLA	5324, 5326, 5363, 5466, 5479, 5485, 5601, 5854	CANAL SAT	0785
AUDIOLA	5491	CANAL +	0785, 4184, 4185
AUDIOLINE	4581	CANALERA	9006, 9009
AUDIOTON	0664	CANDLE(LG)	4247
AUNA	4276	CARDMANIA	5365, 5370, 5435
AURIGA	0630, 0684, 0917, 4145, 4305	CARDMANIA	5377
AURIGA	5304, 5332, 5333, 5346, 5365, 5370, 5435	CARREFOUR	5347
AUTOVOX	5324, 5359, 5363, 5383, 5466, 5810, 5853	CARYONSE(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4553, 4545, 4589
AUTOVOX	5363	CASEMA	5369
AVALON	0676, 4142, 4386	CASEMA	4582
AVION	0728, 0919, 4166	CASONIO(OCEANIC)	0669, 0706, 0785, 4341, 4506
AXIL	4237, 4293, 4295, 4296, 4297, 4321, 4367	CDV	5337
AXIL	5324, 5337, 5357, 5358, 5359, 5363, 5373, 5479, 5485, 5802, 5854	CDV	4577, 5464
AXIS	5307	CENTURY	4383
AXIS	0608, 4318	CERT	0672
AXITRONIC	4367	CGV	4295, 4538
AXOSAT	0697, 0743	CGV	5340, 5347, 5357
BAFF	5357	CHANNEL MASTER	4250
BALMET	4233, 4234, 4235, 4295, 4296, 4330, 4528, 5503, 5521, 5530, 5533, 5539	CHAPARRAL	4249
BALMET	5357, 5358, 5362	CHEROKEE	5368
BEC	4510	CHEROKEE	0735, 0745, 4137, 4294, 4321, 4338, 4399, 4572
BEKO	5489	CHESS	4288
BELSON	4201	CITIZEN	0674
BENJAMIN	5489	CITY COM	0674, 0724, 4151, 4196, 4295, 4314, 4333, 4351, 4352, 4384, 4415, 4434, 4551
BENJAMIN	4474, 4506	CITY COM	5350, 5357, 5408
BEST	5360	CLARKE - TECH	4286, 4578, 5934
BEST	0608, 0629	CLATRONIC	4403, 4496, 5313, 5374
BEST BUY	5324, 5325, 5363, 5466, 5815, 5933	CLATRONIC	5374, 5485, 5880
BETA	0703, 4127, 4584	CLEMENS CAMPUS(HUTH)	0629, 4123, 4149, 4153, 4169, 4193, 4204, 4232, 4352, 4413, 4460
BIG SAT	4281, 4296	CME	0627, 0630, 0706, 0724, 0739, 0748, 0768, 0769, 0771, 0774, 5945
BIG SAT	5358	CMR	0697, 4248
BINATONE	4491	COBRA	0676, 0731, 0778, 4142, 4252, 4305, 4311, 4318, 4352, 4386, 4512, 4540, 5312, 5356, 5383
BLACK DIAMOND	4438	COBRA	5304, 5312, 5327, 5356, 5358, 5362, 5376, 5383, 5554, 5800, 5802, 5805, 5815, 5933
BLACK DIAMOND	5307, 5359	COFADEL(THOMSON)	0051, 0630, 0694, 0697, 0732, 0735, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582
BLACK WIDOW	5489	COLORADO	0697
BLANK	5524	COLUMBUS	5368
BLAUPUNKT	0619	COLUMBUS	0735, 0745, 4178, 4321, 4399, 4572
BLUESKY	4140, 4149, 4508, 4522, 4533, 5864	COMAG	4288, 4295, 4576, 4580
BLUESTAR	5864	COMMLINK	0629
BLUETINUM	5356, 5373	COMSAT	0718
BLUSESNS	5802	COMSAT	5340, 5347, 5357, 5364, 5430, 5945
BOCA(AMSTRAD)	0647, 0656, 0660, 0733, 4140, 4149, 4150, 4300, 4305, 4329, 4365, 4367, 4388, 4396, 4413, 4418, 4446, 4508, 4533	COMTEC	4394
BOSHSMANN	5357	COMWELL	5346
BOSTON	4140, 4149, 4237, 4296, 4297, 4331, 4365, 4367, 4508, 4533	COMWELL	4152, 4571, 5346
BOSTON	5358, 5479	CONAX	5346
BOTECH	4236	CONCERTO(LG)	4247
BOX	4557	CONCORD	4542
BQS	5945	CONDOR	0608

CONNEXIONS SAT	4386	DISCOVERY	5368
CONRAD	5342, 5345, 5350, 5351, 5408	DISCOVERY	4137, 4294
CONTEC	4361	DISEQC	0731, 4140, 4149, 4508, 4533,
CONTINUEDIS.(THOMSON)	0051, 0630, 0694, 0697, 0732,		4550
0735, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582		DISISTRAT	0703, 4127, 4584
CONTINENT	5343	DISTRA	4338
COSAT	0666	DISTRATEL	4140, 4141, 4149, 4161, 4335,
COSHIP	4252, 4296	4336, 4507, 4508, 4529, 4533, 4540, 5001, 5002, 5012, 5014,	
COSHIP	5358, 5376	5015, 5016	
CPC	0672	DISTRISAT	0703
CROWN	0734, 4413, 5307	DMSIS	5489
CROWN	5307, 5359, 5864	DMSIS	4506
CSN	5006	DNT	0676, 0703, 4127, 4142, 4386,
CYFRA PLUS	0785		4584
D - BOX	0768	DRAGON BOX	4281
DAEWOO	5307	DRAKE	5355
DAEWOO	0621, 0697, 0748, 4348, 4361,	DRAKE	0614, 0740, 4269, 4338, 4351,
	4585		4399, 4412, 4541
DAK	4300	DREAMBOX	5358
DANSAT	0694	DREAMBOX	4234, 4284, 4285, 4362
DANTAX	5359	DSR	5340, 5347, 5358, 5360, 5489
DANYSTAR	5388	DTT	4546
DATCOM	4542	Dualis	5021
DATRONIC(DAEWOO)	0621, 0697, 0748, 4348, 4585	DualisBOX	5048
DAYTONA	4140, 4149, 4508, 4533	DualstreamBOX	5058
DAYTRONIC(DAEWOO)	0621, 0697, 0748, 4348, 4585	DUNE	5373
DBOX-DF1	0739	DVB	5411, 5413, 4138, 4329, 4541,
DDC	0621, 4450		4340, 5411, 5945
DELFA	0797	D-VISION	5359
DELSAT	4352	DYNASAT	0621, 0674, 4205, 4473
DELTA	0615, 0920	DYNATRON(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749,
DELTALINE	5353	0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589	
DELTASAT	4352	EASY-ONE	5465, 5484
DENTAL(FORMENTI)	0608	EASY LIVING	5819, 5823, 5871
DHS(ASTRA)	0669, 0694, 4394, 4427, 4436,	ECHOLITE	4541
	4473, 4564	ECHOSTAR	0627, 0656, 0697, 0732, 0738,
DICRA	5405	0744, 0774, 0791, 4273, 4296, 4305, 4315, 4329, 4354, 4386,	
DICRA	5466, 5485	4392, 4399, 4457, 4488, 4562, 4563	
DIEVO	5365, 5370	ECHOSTAR	5304, 5339, 5340, 5343, 5347,
DIGIAN	4506		5358, 5364, 5945
DIGICOM	5350	EDISION	4290, 5442
DIGICOM	0724	EIF	4338
DIGIFOX	5342, 5345	EINHELL	0621, 0672, 0734, 4413
DIGIFREE	5307	ELAP	0697, 4329, 4550
DIGIFUSION	5307	ELAP	5340, 5347, 5348, 5364, 5404,
DIGIFUSION	4583		5945
DIGIHOME	5369	ELBE	4237
DIGIMASTER	5360, 5382	ELBE	5324, 5359
DIGIQUEST	0724, 0728, 0797, 0919, 4166,	EWIN	4341
4189, 4196, 4242, 4290, 4296, 4303, 4305, 4504, 5349, 5367		ELIUM	4132
DIGIQUEST	5304, 5316, 5349, 5350, 5353,	ELLIES	4357, 4407
5358, 5360, 5362, 5365, 5370, 5400, 5435, 5466, 5485, 5853		ELSAT	0660
DIGISAT	5325, 5362, 5400, 5465, 5466	ELTA	0608, 0621, 0664, 0703
DIGISAT	5410, 5466	EMANON	0621
DIGISKY	5358	EMATEC(OCEANIC)	0669, 0706, 0768, 0785, 4341,
DIGIT ALL	4512		4506
DIGITAL	4288, 4351, 4367, 4541, 4550	EMCO(IMPERIAL)	4448, 4452
DIGITAL	5348, 5408, 5489	EMME ESSE	0608, 0674, 0706, 0718, 0774,
DIGITAL +	0732		0785, 4172, 4175, 4205, 4209, 4271, 4331, 4399, 4445, 4458,
DIGITAL BOX	5329, 5371	4473, 4513, 4517, 4523, 4548, 5438	
DIGITRONIC	5360	EMME ESSE	0674, 0718, 0917, 4128, 4175,
DIGITRONIC	0728, 0800, 0919, 4140, 41494166,	4205, 4209, 4254, 4356, 4399, 4445, 4473, 4511, 4517, 4523,	
	4170, 4508, 4533, 4573	4548	
DIGIX	4303	EMME ESSE	5332, 5333, 5954
DIGIZAP	5307	EMTEC	5479
DIKOM	5388, 5400, 5802, 5803	EMTECH	4511, 4544
DIKOM	5495	ENGEL	0621, 0728, 0785, 1563, 4237,
DIPRO	0917, 4145, 4356, 4305, 5435	4291, 4292, 4293, 4295, 4297, 4299, 4365, 4367	
DIPRO	5304, 5332, 5333, 5346, 5362,	ENGEL	5324, 5337, 5340, 5347, 5354,
	5365, 5370, 5435	5357, 5358, 5359, 5360, 5363, 5364, 5479, 5802, 5854, 5945	
DirectBOX 2	5050	EP SAT(PACE)	0630, 0694, 0733, 0745, 0769,
DirectBOX3	5051		0785, 4133, 4274, 4347, 4358, 4412, 4414, 4448, 4554

EQUATOR	0694	FUBA	5340, 5347, 5354, 5355, 5359,
ERRES(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589	5364, 5603, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953	
E-SPACE	0919	FUJI ONKYO	0800, 4536, 4550
E-SPACE	5360, 5479	FUSION	5316, 5475, 5484
ETCO	0703, 4127, 4584	FUSION	5307
EULANDER(ELBE)	4237	FUST	4583
EURIELT	4141, 4161, 4335, 4338	G-SAT	0629
EUROCOM	4564	GALAXI(FORMENTI)	0694
EURODEC	4519, 4520, 4521, 4522	GALAXIS	0608
EUROPA	0703, 0797, 4127, 4189, 4209, 4211, 4412, 4427, 4436, 4473, 4584	GALAXY	5307, 5312, 5322, 5340, 5346,
EUROPHON	5376, 5408	5347, 5354, 5364, 5382, 5383, 5461, 5945	
EUROPLUS	4572	GALAXY - GALAXIS	0629, 0664, 0666, 0724, 0731, 0785, 0797, 4189, 4196, 4318, 4322, 4415, 4438, 4442, 4516,
EUROSAT	5347, 5945	4571, 4590, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461	
EUROSAT	0664, 0728, 0919, 4166, 4413, 4519	GBC	5350, 5357, 5465, 5479, 5485
EUROSKY	5408	GBC	5465, 5473
EUROSKY	4413, 4140, 4149, 4367, 4508, 4533	GE SER	4314
EUROSTAR	0730, 4333	GEANT CASINO(OCEANIC)	0669, 0706, 0768, 0785, 4341, 4506
EUTELSAT	4140, 4149, 4508, 4533	GECCO	4322
EUTRA	0725, 4525	GEENTECH	4137, 4294
FAIRMATE	0697, 4198, 4242, 4544, 4575, 5322	GENERAL	5426
FAIRMATE	5322, 5353, 5485, 5602,	GESER	5431
FAIT	0674, 0697, 4384, 4386, 4413, 5315, 5853	GF	4318
FALCON	5368	GLOBAL	4569
FALCON	0745	GLOBAL SPHERE	5356, 5952
FENNER	0608, 0621, 0697, 0725, 4224, 4251, 4381, 4412, 4460, 4489, 4514, 4518, 4564, 4550, 4558	GLOBO	4137, 4288, 4550, 4569
FENNER	5307, 5359	GMI	4413
FERGUSON(THORN)	0378, 0619, 0630, 0660, 0672, 0694, 4438, 4507, 4584	GOLD TOP	4438, 4505
FIDELITY	0660, 4459	GOLD TOP	5307, 5330
FILMNET	0703, 0771, 0785, 4127, 4584	GOLDBOX	0785
FINLUX	4341, 4458, 4555	GOLDEN INTERSTAR	4128, 4239, 4281
FIRST LINE	5359	GOLDMASTER	5382
FLYCOM	5358, 5376	GOLDSTAR (LG)	4247, 4251, 4338
FM	0666, 0664	GOODMANS	0703, 4127, 4438, 4584
FMD	4295, 4296, 4367	GOODMANS	5307, 5359
FONESTAR	4295, 4307, 5881	GR 15	4326
FORCE	4176, 4245	GRADIENTE	4326, 4383
FORGESTONE(THORN)	0378, 0619, 0630, 0660, 0694, 0919, 4438, 4507, 4584	GRAETZ (ITT)	0669, 4302
FORMENTI	0608	GRANADA	0630, 0669, 0672, 4358
FORTEC STAR	0728, 0919, 4166, 4287	GRANDE (FORMENTI)	0608
FORTEC STAR	5304, 5360	GRANDIN	5359, 5864
FOXTEL(AU)	4492	GRANDIN	4141, 4161, 4335, 4336, 4338
FRACARRO	0621, 0674, 0684, 0697, 0745, 0774, 0778, 0785, 0794, 0800, 0917, 4203, 4210, 4305, 4327, 4329, 4336, 4339, 4367, 4403, 4414, 4422, 4455, 4494, 4496, 4534, 4541, 4557, 5347	GRANPRIX	5408
FRACARRO	5304, 5332, 5333, 5340, 5347, 5357, 5359, 5364, 5385, 5804, 5853, 5945	GREENTECH	5357
FRANCE TELECOM	0703, 0744, 0771, 4127, 4582, 4584, 5351	GROTHUSEN	0621, 4247
FRANCE TELECOM	5351	GRUNDIG	5307, 5864
FREE WAVE	4329, 4511, 4550	GRUNDIG	0351, 0619, 0630, 0697, 0703, 0741, 0772, 4127, 4389, 4564, 4584, 4592, 4593
FREE WAVE	5340, 5347, 5364, 5945	HANSEATIC	0660, 4408, 4565
FREEBOX	4183	HANTAREX	5328
FREECOM	0621, 4223, 4247	HANTOR	0621
FREEONE	4327, 5945	HANURI (LA SAT)	0608, 4213, 4400, 4402, 4415, 4446
FREESAT	0621, 4156, 4412	HB	4221, 4220, 4314, 4329, 4575
FTE MAXIMAL	0664, 0666, 0674, 0725, 0794, 4211, 4331, 4342, 4361, 4403, 4406, 4412, 4417, 4496, 4567, 4580	HB	5340, 5349, 5353, 5359, 5364, 5374, 5945
FTE MAXIMAL	5340, 5347, 5945	HE@D	5360
FUBA	0608, 0619, 0621, 0647, 0672, 0676, 0718, 4140, 4142, 4149, 4216, 4251, 4164, 4301, 4321, 4329, 4338, 4339, 4367, 4384, 4386, 4389, 4408, 4508, 4513, 4533, 5317, 5603	HE@D	0919, 4256
FUBA	5364, 5603, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953	HEIRU	0619
FUBA	5347, 5354, 5364, 5382, 5383, 5461, 5945	HELECTRONIC (FORMENTI)	0608
FUBA	5347, 5359, 5364, 5382, 5383, 5461, 5945	HELIOPCOM	4331
FUBA	5364, 5603, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953	HIFIVOX (THOMSON)	0051, 0630, 0694, 0697, 0732, 0733, 0735, 0785, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582
FUBA	5347, 5359, 5364, 5382, 5383, 5461, 5945	HINARI	0621, 0694, 5864
FUBA	5364, 5603, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953	HIRSCHMANN	0608, 0619, 0672, 0674, 0676, 0718, 0724, 0800, 4131, 4142, 4196, 4205, 4288, 4301, 4386, 4394, 4422, 4423, 4440, 4445, 4526, 4538, 4555
FUBA	5364, 5603, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953	HIRSCHMANN	5307, 5310, 5340, 5347, 5352, 5357, 5364, 5408, 5945
FUBA	5364, 5603, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953	HISAWA	4210, 4403, 4496
FUBA	5364, 5603, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953	HISHITO (TOSHIBA)	0630, 4306

HITACHI	5307	JSR	0664, 0666
HITACHI	0431, 0630, 4341, 4438	JUPITER	4210, 4403, 4496
HIVISION	5353	JVC	0749
HOMECAST	4187, 4198, 4241, 4242, 4544, 4575, 4579, 5353	KAMM	0731, 4415
HOMECAST	5349, 5353	KAMOSONIC	5470
HORIZONT (PHILIPS)	0414, 0540, 0733, 0749, 0771, 0785, 2275, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4589, 4553	KAMP (FORMENTI)	0608
HOT	4325	KANARY	0725
HOT CHIP	5310, 5352, 5366	KANGSLEY(FORMENTI)	0608
HOUSTON	4210, 4403, 4484, 4496, 4507	KAON MEDIA	4303
HR	4268	KAOSHO(SAMSUNG)	0646, 0733, 0797, 4146, 4225, 4226, 4227, 4266, 4267, 4291, 4292, 4322, 4361, 4418, 4422, 4467, 4481, 4512, 4528
HUMAX	0724, 0728, 0797, 4189, 4196, 4219, 4228, 4277, 4541, 4549, 4584, 5329, 5342, 5345, 5350, 5371, 5380, 5424	KAPSCH (ITT)	0669, 4302
HUMAX	5307, 5329, 5342, 5345, 5350, 5360, 5371, 5380, 5816	KATHREIN	0619, 0625, 0674, 0703, 0705, 0724, 0771, 4127, 4196, 4205, 4214, 4238, 4239, 4240, 4242, 4278, 4295, 4296, 4333, 4351, 4361, 4384, 4394, 4415, 4423, 4434, 4445, 4456, 4465, 4584, 4545, 5348
HUTH	0629, 0718, 4140, 4153, 4149, 4169, 4193, 4204, 4232, 4331, 4413, 4415, 4460, 4508, 4533	KATHREIN	5340, 5347, 5348, 5349, 5353, 5354, 5357, 5364, 5945
HYDRA	5945	KAWASHO(FORMENTI)	0608
HYPSON	4338	KENNEX	0800
HYRO	5362	KENWOOD	0785
Hysis	5019	KEYMAT	5310, 5352, 5821, 5823
Hysis 400	5020	KIOWA	4558
HYUNDAI	4348, 4352, 4469, 4506, 5387	KITON	5359
HYUNDAI	5359, 5489	KIZUKI	0676
I CAN	5304, 5319, 5332, 5333, 5336	KONIG	4570, 4136, 4352
I JOY	5480	KOOLTEK	5858
I-CAN	0917, 4305, 5319	KOSCOM	4318
ICE	4442	KOSCOM	5340, 5346, 5347, 4271, 5340, 5346, 5945
ICX INTERNATIONAL	4446, 4487	KOSMOS	0718, 4247, 4361, 4423, 5945
ID DIGITAL	5350, 4277, 5471, 5350, 5859, 5954	KPN	5353
ID DIGITAL	0724, 4196, 4277	KR	0725
ID SAT	5435, 4271, 4290, 4541, 5377, 5400, 5431, 5859	KREILING	4320, 4321
ID SAT	5323	KRIESELMAYER	0619, 4450
ILLUSION sat	4542, 4590	KRIESLER(PHILIPS)	0414, 0540, 0630, 0733, 0749, 0771, 0785, 2275, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589
IMEX	0684, 4335, 4338	KRONOS	4361
IMPERIAL	4448, 4452	KTD	4296
INNO HIT	4367, 5327, 5359, 5407	KUCCAI	0748
INNO HIT	5327, 5359	KURO (SANYO)	4367
INTERNATIONAL	0697, 0730, 4446	KYOSTAR	0621, 0800, 4168, 4211, 4339, 4423, 4508, 4533
INTERSAT(JOHANSSON)	4403, 4496	KYOSTAR	5347, 5359, 5945
INTERSTAR	0728, 4128, 4281, 4450, 4536	L&S	4318
INTERSTAR	5348, 5360	LA SAT	5408
INTERVISION	0664, 4415, 4423	LA SAT	0608, 4213, 4400, 4402, 4415, 4446
INTRONIC	4307	LAGEAR	4585
INVES	4438	LAEM SAT	0664, 0666
IOTRONIC	5430	LAMEX	5945
IOTRONIC	4148	LASAT	0684, 4210, 4213, 4384, 4400, 4402, 4403, 4413, 4415, 4446, 4496
IRRADIO	4144, 4232, 4269, 4381, 4537, 4550, 4558, 5370, 5386, 5406, 5480	LAUSON	5802, 5855
IRRADIO	5327, 5332, 5333, 5340, 5347, 5364, 5365, 5370, 5376, 5383, 5386, 5480, 5603, 5945	LAZER	4541
ISV (JOHANSSON)	4403, 4496	LEADER	4338
ITALTEL	0733, 0774	LEGEND	0627, 0656, 0697, 0738, 0774, 0785, 4231, 4273, 4315, 4329, 4386, 4392, 4399, 4488, 4562, 4563
ITC	0697	LEGEND	5340, 5343, 5347, 5364, 5945
ITC ITE ITV	0697, 4564, 4589	LEICO	4564
ITS	4403, 4496	LEIKO	5354
ITT	0669, 0672, 4302	LEMON	4367, 4546
ITT/NOKIA	5324, 5340, 5347, 5349, 5353, 5359, 5363, 5374, 5823, 5864, 5945	LENCO	4167, 4320, 4541
JAEGER	4550	LENG	4496
JEC (TOSHIBA)	0630, 4306	LENNOX	0608
JEEMON	0664	LENOIR	4242
JEEWON	0664	LENOIR	5349, 5353
JEPSEN	5346		
JEPSEN	4128, 4511, 4571		
JERROLD	4487		
JOHANSSON	4403, 4496		
JOK	4489		

LENSON	4321, 4367	MEDION	5359, 5408
LEXUS	0703, 4127, 4584	MEGA SAT	0703, 4127, 4584
LEYCO	4251	MEGASAT	5376
LG	4247	MEGHA	0703
LIBERTY	5052	MELECTRONIC	0147, 0431, 4340
LIFE	5475	MELITA	4487
LIFESAT	4179, 4328, 4366, 4565	MEMPHIS	4249
LINQ	5939	METEOR	4367
LJOY	5373, 5378, 5470, 5480, 5559, 5947	METRONIC	0621, 0684, 0697, 0750, 0919, 4140, 4141, 4143, 4182, 4214, 4239, 4311, 4333, 4335, 4336, 4338, 4465, 4507, 4508, 4527, 4529, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5024, 5027, 5028, 5030, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5058, 5059, 5343
LODOS	4438	METRONIC	5320, 5324, 5337, 5339, 5340, 5343, 5348, 5349, 5353, 5357, 5359, 5360, 5363, 5479, 5848, 5324, 5326, 5337, 5339, 5340, 5348, 5349, 5359, 5360, 5369, 5375, 5382, 5855, 5856, 5945
LOGIK	5307	METZ	0619, 0625
LOGIK	4438	MG ITEX	5411, 5465
LORENZEN	0752, 0771, 4137, 4139, 4140, 4288, 4320, 4413, 4322, 4442, 4500, 4541	MICRONIK	4171
LORENZEN	5382, 5408, 5489	MICROSAT	4318, 4537
LOVE(ELBE)	4237	MICROTECHNOLOGIE	0730
LTV(OCEANIC)	0669, 0706, 0768, 0785, 4341, 4506	MIKRO DIGITAL	0752
LUPUS(ANKARO)	0608, 0629, 4446, 4460	MINERVA(GRUNDIG)	0619, 0630, 0741, 0749, 0772, 0785, 4389, 4564, 4592, 4593
LUXOR	0669, 0672, 0706, 0768, 4340, 4341	MIRASAT	5357
LUXORIT	4135	MIRASAT	4295
LYONNAISE CABLE	5351	MISTRAL(THORN)	0378, 0619, 0630, 0660, 0694, 0919, 4438, 4507, 4584
LYONNAISE CABLE	4582	MITSUBISHI	0619
LYOTRON(LG)	4247	MNET	0615
MACAB	5343	MOLGAR	0703, 4127, 4584
MACAB	0785, 4160, 4173, 4210, 4403, 4406, 4496, 4567, 4582	MONTEREY	0735, 0745, 4321, 4399, 4572
MAESTRO	0735, 0745, 4321, 4399, 4572	MORGANS	4140, 4149, 4153, 4365, 4413, 4415, 4418, 4446, 4508, 4533
MAGAVOX(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589	MOSER	0619
MAGELLAN	4540	MOTOROLA	4305
MAGIC SAT	4530	MP MAN	5316, 5383, 5475
MAGIKE	4174, 4351	MP MAN	5316, 5471
MAGNEX	0697	MULTICHOICE	0630, 0772, 0917, 4357
MAGSAT	4384	MULTICHOICE	5332, 5333
MAJESTIC	5324, 5326, 5466, 5479, 5485, 4237, 4297, 5327, 5478, 5485, 5491, 5600, 5801, 5854,	MULTISTAR	0741, 4361, 4394, 4400
MAJESTIC	5324, 5477, 5478, 5479	MURATO	4481
MANATA	4140, 4149, 4338, 4431, 4508, 4533	MURPHY	4452
MANHATTAN	5360	MVISION	4198, 4590, 5488, 5931, 5932
MANHATTAN	0630, 0664, 0684, 0697, 0718, 0721, 0728, 0796, 0798, 0919, 4157, 4166, 4195, 4210, 4251, 4303, 4318, 4403, 4414, 4496, 4506	MWC	0619
MARANN	4210, 4403, 4496	MY SAT	0697
MARANTZ	0703	MY SKY	4594, 5300
MASCOM	0684	MY SKY HD	5301
MASPRO	0625, 0697, 0725, 4394	NAGRAVISION	5342, 5345, 5371
MASTER SAT	4211	NAONIS(SELECO)	0414, 0621, 0697, 0774, 4569
MASTERS	0621, 0739, 4333, 4526	NASSA NAGEL(ENGEL)	0621, 0728, 0785, 1563, 4237, 4291, 4292, 4293, 4295, 4297, 4299, 4365, 4367
MATAV	4361	NAVEX	4210, 4403, 4496
MATSUI	5307	NEAHUSAUT	0697
MATSUI	0703, 0749, 4127, 4251, 4438, 4564, 4584, 4591	NEC	4483
MAXELL	5564, 5842	NEOM	5320, 5324, 5363
MAXIMUM	5324, 5382	NEOTION	4541, 4550
MAXTRONIC	0724, 4196	NETA	4253, 4309, 4553
MCMICHAEL(PHILIPS)	0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 0414, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589	NETWORK	0694
MEDIABOX	0785	NEUF TELECOM	4180
MEDIACOM	5358, 5383, 5485, 4550, 5315, 5327, 5358, 5383, 5431, 5485, 5814, 5878	NEUHAUS	4193
MEDIAMARKT	4413	NEUSAT	5348
MEDIAMASTER	0739	NEUSAT	0697, 4210, 4318, 4403, 4496
Mediaprice	5009, 5048	NEVELING	4394, 4450, 4564
MEDIAPRICE	5324, 5363, 5855, 5856	NEVIR	4199
MEDIASAT	0739, 0785	NEW WAVE	0750, 4239, 4324, 4573
MEDIASET	0785, 0917	NEWSTAR	5357
MEDIASET	5332, 5333, 5304, 5332, 5482, 5555	NEWTON	0676, 4142, 4386
MEDION	4318, 4565	NEXT WAVE	0750, 4123, 4232, 4351, 4319, 4352, 4512, 4528, 4573, 4569

NICAMAGIC(FORMENTI)	0608	OTTO VERSAND	0619, 4408
NIKKEI	5320	OURLIS EV 2	5018
NIKKEI	5320, 5321	OXFORD	4251
NIKKO	4212, 4402	PACE	0630, 0694, 0725, 0733, 0745,
NIMO	4280	0769, 0785, 4133, 4274, 4358, 4412, 4414, 4554	
NINBUS	0666	PACE	5340, 5347, 5364
NODA	4529	PACIFIC	4406, 4540, 4573
NOGAMATIC(THOMSON)	0051, 0630, 0694, 0697, 0732, 0735, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582	PALCOM	5404
NOKIA	0383, 0630, 0672, 0706, 0739, 0748, 0768, 0785, 4140, 4149, 4275, 4302, 4332, 4338, 4340, 4508, 4533, 4555	PALCOM	4399, 4524, 4546, 4550
NOOS	5343	PALLADIUM	0621
NOOS	0732, 0744, 4582	PALSAT	0741, 4392, 4399, 4440, 4564
NORDMENDE	0621, 0684, 4198, 4242, 4418, 4450, 4452, 4544, 4575	PANASAT	0772, 4562
NORDMENDE	5349, 5359, 5813	PANASAT	5339, 5343
NORDTON(SELECO)	0414, 0621, 0697, 0774, 4569	PANASONIC	0733, 0769, 4562, 4574
NORKABEL	0672, 4487	PANASONIC	5339, 5343
NOT ONLY	5411	PANDA	0660, 0672, 4318, 4396
NOT ONLY TV	5411	PATH MARCONI(THOMSON)	0051, 0630, 0697, 0694, 0732, 0735, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582
NOTONELYTV	5928, 5412, 5478, 5325	PATRICK	5465
NOVA	0751, 0772	PATRIOT	4140, 4149, 4251, 4508, 4533
NOVATRONIC	0629	PHILIPS	0414, 0629, 0630, 0694, 0697, 0703, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589
NOVIS	4210, 4403, 4496	PHILIPS (F) (PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589
NTC	0629, 0718	PHOENIX	0694, 4413, 4448
NUMERI CABLE	0785, 4582	PHONOLA(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749,
NUMERI CABLE	5351	PHONOTREND	0629, 0664, 0718, 0751, 0797, 4173, 4189
OCEANIC	5489	PIONEER	0043, 0464, 0785, 0918, 5817, 5820
OCEANIC	0672, 0669, 0706, 0785, 0768, 4341, 4406, 4506	PIXX	4148, 4547
OCTAGON	0621	PK SAT (HIRSCHMANN)	0608, 0619, 0674, 4131, 4288, 4314, 4422, 4423, 4440, 4445, 4526, 4538, 4555
OCTAL	5343	PLANET	5304
OCTAL	0744, 0752	PLANET	4448
OCTAN(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589	PMB	0697, 0917, 4137, 4179, 4294, 4327, 4328, 4366, 4546, 5945
ODEON(AGASHI)	4413	PMB	5333, 5340, 5347, 5349, 5353, 5354
OFFEL	0629, 0796	POLARIS	0676, 4142, 4386
OKANO	4361, 4413	POLLIN	5408
OLYMPIC	0608, 0629, 4460	POLSAT	0752
OLYMPUS	0697, 4399	POLYTRON(KATHREIN)	4545, 4240, 0169, 0625, 4238, 4240, 4295, 4351, 4361, 4384, 4394, 4423, 4434, 4445, 4456, 4456, 4465
ON DIGITAL	0769, 4306, 4589	PORTLAND	4585
ONDIAL	4508	POWER SKY	0728, 0919, 5360
OPENBOX	5346, 5360, 5951, 5346, 5360	POWER SKY	5360
OPENTEL	4314	PREDKI	4414, 4210, 4403, 4496
OPTEX	0664, 0697, 0745, 4148, 4210, 4295, 4296, 4234, 4317, 4318, 4319, 4320, 4323, 4322, 4330, 4321, 4327, 4335, 4338, 4367, 4384, 4399, 4403, 4475, 4496, 4507, 4550, 5354, 4573, 5501, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5538, 5541	PREISNER	0676, 4140, 4142, 4149, 4193, 4386, 4446, 4508, 4533
Optex TNTSAT	5069	PREMIER	0629, 0718, 0768, 4257
OPTEX/BALMET	5525	PRO BASIC	5337, 5356, 5374, 5435, 5802
OPTEX/STYX	5542	PROBASIC	4280
OPTICUM	5489, 4198, 4237, 4569, 4506, 5331, 5340, 5601, 5951, 5943, 5944, 5951	PROCYON(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589
OPTIMA	0718	PRODX	4169
OPTUS(AU)	4492	PROFILE	5359
ORANGE	0744, 4181	PROMAX(PACE)	0630, 0694, 0733, 0745, 0769, 0785, 4133, 4274, 4347, 4358, 4412, 4414, 4448, 4554
ORAVA	0703, 0771	PROSAT	0629, 0908, 4399, 4452, 4541
ORBISAT	0697	PROTEC	4406
ORBIT	0697, 4158, 4439, 4481, 4564	PROTECH	5348
ORBITECH	0621, 0697, 0741, 4214, 4218, 4408, 4465	PROTECH	4406, 4433
ORDA	4323	PROTEK	5348
ORIGO	4448	PROTEK	4239, 4317, 4406, 4426
OSAT	4459	PROVISAT	4223, 4433
OTHER	5006, 5007, 5061, 5062, 5069, 5072	PROVISION	0684, 0743, 0778, 0796
		PYEPHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749, 0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589

PYXIS	4318, 4324	SAT PLUS	4254, 4327, 4329, 4546, 4550
QUADRAL	0621, 0629, 4193, 4450	SAT+	0774, 4327, 4329, 4367, 4506,
QUADRO	4573		4546, 4550
QUADRO	5356, 5359	SAT+	5340, 5347, 5359, 5364, 5489,
QUALI-TV	4200		5945
QUEENFIDELITY(DAEWOO)	0621, 0697, 0748, 4348, 4585	SATCOM	0621, 4484
QUELLE	0619, 0660, 4361, 4415	SATEC	0694, 4484
QUIERO TV	4582	SATECO	0621, 0664, 4565
QVISION	4590	SATELLITE	4440
RADIOLA(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0749, 0733,	SAT-URNE	5357
0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4553, 4589	SBR(PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749,	
RADIX	0676, 4142, 4384, 4386, 4529,	0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 4589, 4589	
	4564, 4573	SCHAUB LORENZ	0669, 0672, 0697, 0768, 4220,
RAINBOW(PACE)	0630, 0694, 0725, 0733, 0745,	4237, 4329, 4341, 4511, 4575	
0769, 0785, 4133, 4274, 4339, 4347, 4358, 4412, 4414, 4448,	SCHNEIDER	0674, 0697, 0703, 4127, 4327,	
4554		4333, 4365, 4413, 4454, 4482, 4514, 4565, 4584	
RCS	4278	SCHNEIDER (F) (PHILIPS)	0414, 0630, 0694, 0733, 0749,
RE	0664	0771, 0785, 2345, 4257, 4309, 4422, 4545, 4589, 4553, 4465	
REBOX	5340, 4511, 4340, 5945	SCHWAIGER	5409
REBOX	4511	SCHWAIGER	0694, 0728, 0797, 0919, 4141,
REC	4484	4161, 4148, 4166, 4189, 4193, 4218, 4234, 4258, 4260, 4261,	
RED STAR	0608	4262, 4263, 4264, 4290, 4296, 4303, 4314, 4352, 4365, 4384,	
REDBELL	5314	4438, 4509, 4514, 4529, 4541, 4547, 4565, 4581, 5100, 5101,	
REDO	4338	5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111	
RENDER	5485	SCOTLAND(PORMENTI)	0608
RENDER	5415	SCOTT	0778
REX(SELECO)	0414, 0621, 0697, 0774, 4569	SEARS(SANYO)	4367
RFT(BRUNS)	0629, 0672, 0697, 4318, 4437,	SECTOR	4460
	4460, 4573	SEDEA	0621, 0674, 0728, 0800, 0919,
RITAR	0672, 0697, 4242, 4402, 5445	4140, 4149, 4166, 4170, 4263, 4323, 4450, 4508, 4527, 4533,	
RITAR	5349, 5353	4535, 4536, 4573	
ROADSTAR	0697, 0730, 0785, 0919, 4327	SEELTECH	5309
ROADSTAR	5340, 5347, 5359, 5360, 5364	SEEMAN	4386, 4413, 4491
ROCH	4338	SEEMANN	0676, 4142, 4386, 4251, 4413
ROMSAT	0621	SEG	0608, 0621, 0730, 4280, 4367,
ROVER	4367	4403, 4496, 4550, 4565	
RUEFACH(LENCO)	0621, 4564, 4565	SEG	5337, 5347, 5356, 5359, 5364,
SAB	5346		5479, 5945
SAB	4571	SEIGA(MITSUBISHI)	0619
SABA	0630, 0672, 0684, 0694, 0718,	SELECO	0414, 0621, 0697, 0774, 4569
4141, 4161, 4204, 4223, 4415, 4433, 4452, 4489	SABC	0674, 4589	
	4360	SENYU	4141, 4161, 4336, 4527, 4540,
SABRE(PACE)	0630, 0694, 0733, 0745, 0769,	SEPTIMO	5014, 5017, 5018, 5021
0785, 4133, 4274, 4347, 4358, 4412, 4414, 4448, 4554	SAGEM	0697, 4327, 4546, 4575	
	0744, 0785, 4160, 4184, 4257,	SERVIMAT	5340, 5347, 5349, 5353, 5354,
4354, 4457, 4519, 4520, 4521, 4582, 5369, 5372, 5375, 5376,	5339	5364, 5404, 5479, 5945	
SAGEM	5339, 5343, 5351, 5369, 5942	SERVISAT	4415, 4338, 4367, 4550
SAGEM TNTSAT	5061	SET ONE	5412, 5413, 5484
SAITO(OCEANIC)	0669, 0706, 0785, 4341, 4506	SET-ONE	5411, 5413, 5484, 5340, 5411,
SAIVOD	4237		5413, 5465, 5484, 5557, 5945
SAIVOD	5309, 5324	SHADOW	5362
SAKURA	4448	SHARK	5346
SALORA	0669, 0672, 4340, 4341	SHARP	5432, 5455
SAMSAT	4314	SHINELCO	5325, 5365, 5370, 5383, 5388,
SAMSUNG	0646, 0733, 0797, 4146, 4225,	5320, 5324, 5325, 5327, 5331, 5365, 5383, 5388, 5400, 5410,	
4226, 4227, 4266, 4267, 4291, 4292, 4322, 4328, 4361, 4418,	4226, 4227, 4266, 4267, 4291, 4292, 4322, 4328, 4361, 4418,		
4422, 4467, 4512, 4528, 5344, 5403, 5419	5808	5485, 5606, 5801	
SAMSUNG	5339, 5343, 5349, 5363, 5807,	SHINELCO	5388
	5808	SICANTIC(LUXOR)	0669, 0672, 0706, 0768, 4340,
SANDOR(OCEANIC)	0669, 0706, 0785, 4341, 4506	4341	
SANWA(SANYO)	4367	SIEMENS	5330
SANYO	5359	SIEMENS	0619, 4188, 4431, 4491, 4505,
SANYO	4367		4541
SAT	4388, 4481	SILVA	4247
SAT FORD	4484	SILVERCREST	5359
SAT ITALIA(WISI)	0619, 0679, 0741, 4129, 4163,	SILVERCREST	4202, 4595
4208, 4386, 4428, 4429, 4439, 454, 4458, 4482, 4489, 4566,	4567, 4568	SKANTIC(LUXOR)	0669, 0672, 0706, 0768, 4340,
SAT MASTER	4190, 4460, 4484	4341	
SAT PARTNER	0703, 4127, 4247, 4403, 4496,	SKARDIN	5340
	4584	SKARDIN	5340, 5347, 5364
		SKR	0697
		SKT	5408

SKT	4138	SUNMOONSTAR	5332, 5333
SKY	5302	SUNNY	4303
SKY BIRO	0664, 0666	SUNSTAR	0608, 4140, 4149, 4361, 4508,
SKY BRASIL	4356, 4383		4533
SKY ENGLAND	4308	SUNSTECH	4298
SKY IRELAND	4308	SUNSTECH	5309, 5324, 5363, 5485
SKY ITALIA	0733, 4274, 4594	SUPERJACK	4272
SKY LINE	0634	SWISSTEC	5819, 5821
SKY NEW ZELAND	4326, 4344, 4345, 4560	SYNCRO	4352
SKY HD	5306, 5391	SYSTECA	4403, 4140, 4149, 4210, 4496,
SKYMASTER	0629, 0731, 0697, 4337, 4526, 4550, 4565	SYTEC SAT	4541, 4508, 4533, 4543, 4595
SKY PLUS	4322, 4550	SYVO	4210
SKY+	5390	TLKOM	0629
SKYMASTER	0697, 4204, 4327, 4352, 4518, 4526, 4541, 4565	T LOGIC	5945
SKYMASTER	5340, 5347, 5354, 5364, 5945	TAEYOUNG	5316
SKYMAX	0703	TAGASHI	0621, 0684
SKYPLUS	5340, 5347, 5364, 5376, 5408, 5489, 5945	TAHNON	4413
SKYVISION(HUTH)	0629, 4149, 4153, 4169, 4193, 4204, 4232, 4413, 4460	TANTEC	4529
SL	4140, 4149, 4508, 4533	TATUNG	4399
SM ELECTRONICS	0697, 4329	TBOSTON	0619
SM ELECTRONICS	53475945	TBOSTON	4237, 4297, 4296
SMART	4140, 4149, 4215, 4295, 4314, 4365, 4508, 4533, 4538, 4550, 5604	TEAC/TEAK	5358, 5479
SMART	5340, 5347, 5357, 5364	TEAC/TEAK	5337
SOLARIS	5350	TECHNEMA(FORMENTI)	0908
SOLARIS	0724, 4196, 4507	TECHNIBOX	0608
SONORO(AGASHI)	4413	TECHNICAL	0771
SONSTIGE	4320	TECHNIKA	4367
SONY	0733, 0785, 4587	TECHNISAT	4220
SONYSAT	5348	TECHNOSAT	0676, 0703, 0741, 0797, 1343, 4127, 4142, 4189, 4214, 4218, 4386, 4408, 4422, 4440, 4465,
SPORT GENEXXA(FORMENTI)	0608	TECHNOSAT	4500, 4561, 4565, 4584
SR	4413	TECHNOSATIC	0664, 0666, 4352, 4537
SSANGYONG(SAMSUNG)	0646, 0733, 0797, 4146, 4225, 4226, 4227, 4267, 4291, 4292, 4322, 4328, 4361, 4422, 4418, 4467, 4512	TECHNOSATIC	4581
STAB	0656	TECHNOWELT	4141, 4161
STABO	4234	TECHNOMATE	4254, 4314
STAR	5383, 5470	TECHWOOD	5359
STAR	5470, 5475	TECHWOOD	0703, 4127, 4438, 4367, 4584
STAR DİJİTAL	5339, 5343	TECO(AMSTRAD)	0647, 0656, 0660, 0733, 4413, 4149, 4150, 4300, 4305, 4329, 4367, 4388, 4396, 4418, 4564
STAR SAT	5358, 5360	TECSAT	0697
STAR TRACK	0728, 0919, 4166	TEC_SOFT	5485
STARBOX	5368	TELE+	0785
STARCOM	4321, 4338, 5502, 5519, 5533, 5537, 5540, 5541	TELEAVIA(THOMSON)	0051, 0630, 0697, 0694, 0732, 0735, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582
STARK	4296	TELECIEL	4331, 4559
STARLAND	0697, 4179, 4328, 4366, 4525, 4509	TELECO	0771, 0917, 4356, 4530
STARLING	4210	TELECOM	5331, 5332, 5333, 5602
STARSAT	0697, 0919, 4270, 4301, 5805	TELEFUNKEN	0664, 0666
STAFFURT(BRUNS)	0697, 4437, 4460	TELEKA	0621, 4452
STELLA(ACONNEXIONS SAT)4386		TELEKA	0676, 0718, 4142, 4318, 4339, 4361, 4386, 4413, 4418, 4423, 4439
STERN(SELECO)	0414, 0621, 0697, 0774, 4569	TELEKNA	5340, 5347
STREAM	0733, 0774	TELEMANN	4148
STRONG	0621, 0634, 0674, 0683, 0684, 0724, 0743, 0778, 0785, 0796, 0800, 0917, 4196, 4279, 4327, 4329, 4336, 4339, 4347, 4351, 4356, 4367, 4399, 4413, 4438, 4450, 4455, 4481, 4494, 4503, 4506, 4513, 4536, 4550, 4564, 5385, 5467	TELEMASTER	0684, 0796
STRONG	5304, 5307, 5324, 5332, 5333, 5340, 5347, 5351, 5358, 5359, 5363, 5364, 5385, 5404, 5489, 5359, 5377, 5804, 5852, 5935, 5945	TELEMAX	0796, 4402
STRONG TNTSAT	5062	TELESERVICE	0785
STVI	0785, 4338	TELESTAR	4214, 4465, 4541, 4550, 4565
STYX	4324, 4573, 5526, 5543	TELESYSTEM	0674, 0731, 0785, 4327, 4329, 4367, 4381, 4546, 4550, 4568, 5310, 5311, 5318, 5352, 5355, 5366, 5381, 5384, 5400, 5401, 5404, 5408, 5482, 5489
SUCCESS	4317	TELESYSTEM	5310, 5340, 5347, 5352, 5354, 5355, 5359, 5364, 5366, 5400, 5404, 5408, 5435, 5469, 5603, 5482, 5555, 5556, 5560, 5561, 5562, 5563, 5603, 5812, 5941, 5945, 5953
SUNKAI	4336	TELETECH	0731
SUNMOONSTAR	0772, 0917	TELEVÉS	5430, 5425, 5470, 5889, 5881
		TELEVÉS	4134, 4140, 4153, 4148, 4149, 4223, 4508, 4511, 4533, 4541, 4543, 4573, 4595, 5425, 5430
		TELEWIRE	5485
		TELEWIRE	0664, 0666, 4314, 4494, 4516, 4525, 4526, 5485
		TELKOM	4367

TELSEY	5435, 5485, 5555, 5854	UNITED	5309, 5325, 5326, 5359, 5365,
TEMAL	0697, 0703	5370, 5383, 5466, 5365, 5466, 5359, 5556, 5854, 5940, 5954	
TERMINAL NUMERIQUE	4294	UNITOR	4210, 4403, 4496
TETHYS	5357	UNIVERS	4342
TEVION	4327, 4581	UNIVERSUM	5408
TEVION	5340, 5347, 5945	UNIVERSUM(QUELLE)	0619, 0660, 4361, 4415, 4564
THES	5434	UTEK	5373
THOMSON	0051, 0630, 0694, 0697, 0732, 0735, 0785, 0917, 1445, 4141, 4161, 4452, 4415, 4356, 4559, 4582	VARIOSAT(WISI)	0619, 0697, 0741, 4129, 4163, 4208, 4386, 4428, 4429, 4454, 4458, 4482, 4567, 4489, 4566,
THOMSON	5332, 5333, 5339, 5343, 5351, 5368, 5930, 5935	4568	
THORENS	4426, 4406, 4452	VENTANA	0703
THORN	5307	VESTEL	4280, 4367
THORN	0378, 0630, 0694, 0619, 0660, 0919, 4438, 4507, 4584	VESTEL	5337, 5356, 5359
THORN FERGUSON	0660, 0672, 0703, 4127, 4394, 4396, 4584	VETA	4253
THUNDERMAX	0624, 0676, 0703, 0706, 0785, 4127, 4142, 4211, 4386, 4399, 4504, 4534, 4584	VIA	0732, 0791, 4582
TIU BOX	4197	VIDEO LINK	4473
TIU BOX	5329, 5371	VIDEOTON	5359
TM	4280	VISA ELECTR.	0918
TMX	0624, 0785, 4322, 4504, 4534	VISIONIC	0728, 0800, 0919, 4166, 4168, 4170, 4263, 4323, 4450, 4507, 4527, 4533, 4536, 4573, 4595
TOKAI	0703, 4127, 4584	VISIONNET	4590
TOKO(KATHREIN)	4545, 0619, 0625, 0771, 4238, 4240, 4242, 4295, 4351, 4361, 4384, 4394, 4423, 4434, 4445, 4465, 4456	VISIONPLUS	0734
TONBURY	4532, 4573	VISIOPACE	0703, 4127, 4584
TONEBURST	4141, 4161	VISIOSAT	0664, 0697, 0800, 4125, 4142, 4148, 4149, 4210, 4295, 4296, 4321, 4334, 4403, 4414, 4489, 4496, 4509, 4525, 4547, 4595
TONNA	0703, 4127, 4141, 4161, 4525, 4584, 4550	VISIOSAT	5357, 5358
TONNA ELECTR.	0664, 0697, 4323, 4522	VISTA(THORN)	0378, 0619, 0630, 0660, 0919, 0694, 4438, 4507, 4584
TONNA ELECTRONICS	5354	VORTEC	0621, 0697, 0797, 4418, 4422, 4538, 4539
TOPFIELD	4301, 4322, 4442, 5341, 5382, 5524	VTECH	0697, 4247, 4333, 4439, 4454, 4482, 4489,
TOPFIELD	5312, 5382, 5800, 5954	WALLIS	0744
TOPSAT	5358	WEGENER	4415
TORRE(THOMSON)	0051, 0630, 0694, 0697, 0732, 0732, 0735, 0785, 0917, 1445, 4452, 4559, 4582	WELA	4193
TOSHIBA	0630, 4306	WELKIN	0414
TouchBox	5028	WESTWOOD	5359
TouchBOX 2	5030	WINBOX	4329
TPS	0744, 4354, 4457, 4531	WINBOX	5340, 5347, 5364, 5603, 5377, 5945
TPS	5339, 5343	WINDSOR	5359
TPS / 441630	5007	WINDSTAR(THORN)	0378, 0630, 0619, 0660, 0694, 0919, 4438, 4507, 4584
TREVI	5324, 5363, 5374, 5388, 5485, 5600, 4237, 5327, 5388, 5470, 5485, 5600, 5899, 5854, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882	WINERSAT	4414, 4210, 4403, 4469
TRIAD	0697, 4208, 4247, 4439, 4481	WINNER	4223, 4433, 4339, 4472
TRIASAT(WISI)	0619, 0697, 0741, 4129, 4163, 4208, 4386, 4428, 4429, 4454, 4458, 4567, 4482, 4489, 4566, 4568	WINTERNITZ	0660, 4396
TRIAK	0676, 0741, 4121, 4122, 4214, 4123, 4140, 4142, 4149, 4164, 4301, 4367, 4386, 4440, 4508, 4529, 4533, 4539, 4585	WISI	5408
TRIAK	5349, 5353, 5357, 5359, 5955, 5956	WISI	0619, 0676, 0697, 0741, 4129, 4142, 4163, 4193, 4208, 4386, 4415, 4428, 4429, 4439, 4454, 4458, 4482, 4489, 4566, 4568, 4567
TRICAL	0184	WISIORBIT	4193
TRIDENT	5358	WITTENBERG	0694, 4388
TSVISION	5831, 5887	WIZZ	4229
TV CABO	0724, 0744, 0752, 4196	WORISAT	0684
TV HOME	4500	WORLD SAT	0735, 0745, 0751, 0917, 4141, 4137, 4140, 4149, 4161, 4173, 4247, 4251, 4294, 4356, 4367, 4399, 4508, 4533, 5368, 4572
TV HOME	5369	WORLD SAT	5332, 5333, 5368
TWINNER	0697, 0751, 4140, 4149, 4173, 4338, 4508, 4533, 4541, 4546	WOXTER	4300, 4237
TWINSAT	0735, 0745, 4321, 4399, 4572	WOXTER	5337, 5363
UltimateBOX	5049	XCOM	0745, 0794
ULTRAVOX	0664, 0666, 0797	XORO	5356
UNIDEN	4318, 4392, 4470	XSAT	0745, 0794, 4141, 4161
UNISAT	4413, 4503	XTREME	4303
UNITED	5308, 5309, 5325, 5326	YAMADA	5324, 5363
		YEOMAN	5383
		YEOMAN	5389
		YES	4326
		YUMATU	5489
		YUMATU	4569
		ZANUSSI(SELECO)	0414, 0621, 0697, 0774, 4569

DVD Brands	CODE	
ZAPMASTER	5408	BLACK DIAMOND
ZAPP	5346, 5349, 5350, 5353, 5358,	0921
	5359, 5376, 5382, 5383, 5461	2074, 2088
ZAPPER	5802	BLOOM
ZEHNDER	0608, 0684, 4148, 4130, 4210,	0921, 0923, 0925, 2067, 2088, 2049,
	4295, 4314, 4321, 4322, 4329, 4361, 4367, 4381, 4384, 4403,	2059, 2154, 2235, 2280, 2184, 2104
	4415, 4434, 4454, 4496, 4541, 4528, 4545	5066
ZEHNDER	5357, 5359	BOCA (AMSTRAD)
ZEM	5350, 5357, 5358, 5360, 5382,	0921, 0922, 0923, 2038, 2062, 2006,
	5461, 5489	2007, 2084, 2019, 2059, 2123, 2109, 2169, 2236, 2216, 2158, 2192,
ZEPHYR	5383	2259, 2228, 2229,
ZINWELL	4515	BOMAN
ZODIAC	4550, 0621, 0728, 0676, 0731,	2081, 2248
	0919, 4165, 4166, 4223, 4295, 4310, 4318, 4327, 4329, 4433,	BOSE
	4339, 4381, 4460, 4472, 4550, 4558, 5373, 5378, 5357, 5358,	2253
	5362, 5365	BRAIN WAVE
ZODIAC	5340, 5346, 5347, 5357, 5358,	2019
	5360, 5362, 5364, 5365, 5370, 5373, 5374, 5376, 5383, 5386,	BRANDTELELECTRONIQUE (THOMSON) 0924, 2026, 2029, 2131
	5603, 5482, 5470, 5889, 5802, 5811, 5862, 5945	BUSH
ZOTA	0703, 4127, 4584	0921, 0916, 2039, 2129
ZWERGNASE	4413	BUT
		2004, 2037, 2053, 2054
		CALIFORNIA(FORMENTI)
		0921
		CANDLE (LG)
		0925, 0277, 0547, 2072, 2101
		CARYONSE (PHILIPS)
		0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2164,
		2136, 2182, 2161, 2162
		CAT
		2061, 2206, 2208, 2207, 2269, 2270,
		2205, 2209, 2271
		CCI
		2144
		CDV
		2061, 2184, 2144, 2158
		CENTRUM
		0921
		CGV
		2090
		CJ MULTIMEDIA
		2064
		CLAYTON
		0921
		COBRA
		2019
		COBY
		2179
		COFADEL (THOMSON)
		0924, 2026, 2029, 2131
		COMBITECH (ORION)
		2041, 2072, 2203
		COMET
		2152, 2179
		CONCERTO (LG)
		0925, 0277, 0547, 2072, 2101
		CONTIN. EDIS. (THOMSON)
		0924, 2029, 2028, 2131
		CONTINENTAL
		0910, 2029, 2129, 2204, 2297
		CROWN
		2039
		CRYPTO
		2155
		CTC CLATRONIC
		0916, 2081
		CXG (EMERSON)
		0916, 2081
		CYBERCOM
		2060
		CYBERHOME
		2087, 2174
		DAEWOO
		2008, 2019, 2072, 2031, 2034, 2070,
		2085, 2147, 2173, 2159, 2257, 2263, 2291, 2261
		DALTON
		2065
		DANSAI
		2019, 2159, 2257
		DANTAX
		2123
		DATRONIC (DAEWOO)
		2008, 2019, 2031, 2034, 2070, 2072,
		2089, 2147, 2173, 2263, 2291, 2261
		DAYTEK
		2019, 2072, 2198, 2175
		DAYTON
		2023, 2072
		DAYTRONIC (DAEWOO)
		2008, 2019, 2034, 2072, 2031, 2089,
		2070, 2147, 2173, 2263, 2291, 2261
		DEBOXX
		2191
		DENON
		2093, 2027
		DENTAL (FOTMENTI)
		0921
		DENVER
		0915, 0916, 2034, 2091, 5440
		DESAY
		2104, 2105, 2088
		DIAMOND
		2031
		DICRA
		2258
		DIGHOME
		0921
		DIGIQUEST
		2176
		DIK
		2060
		DIKOM
		5495, 5905
		DIVIDO
		2098
		DK DIGITAL
		2060
		DOMLAND (DUAL-TEC)
		0923, 2060
		DRACON
		2060
		DUAL
		2060, 0923, 2280
		DUAL-TEC
		0923, 2060
		DYNATRON (PHILIPS)
		0352, 2004, 2054, 2056, 2037, 2164,
		2136, 2161, 2162, 2182
		E-BODA
		2163, 2166
		ELBE
		2156, 2298, 2287, 2288, 2290

ELLION	2144, 2258	KENNEX	0921, 0925
ELTA	2019, 2039, 2159, 2257	KENWOOD	2004, 2027, 2054, 2115, 2116
E-MAX	2064, 2222	KEY	0910, 2029, 2199, 2204, 2297
E-MOTION	2198	KEYMAT	0922, 2038, 2074, 2077, 2078
ENZER	2050, 2072	KEYPLUG	2019, 2159, 2257
ERRES (PHILIPS)	0352, 2056, 2004, 2054, 2037, 2164, 2136, 2161, 2162, 2182	KINGDHOME	2104
ETCO	2037	KISS	2072, 2092, 2396
EULANDER (ELBE)	2156, 2289, 2287, 2288, 2290	KRIESLER (PHILIPS)	0916, 2107, 2128
EUROLINE	2091, 2059	KURO (SANYO)	0352, 2004, 2037, 2054, 2136, 2162, 2161, 2164, 2182, 2056
EXPERT	0921	KXD	2025, 2048
FENNER	0922, 2038, 2248	L&SELECTRONIC	2065
FINLUX	0921, 2019	LAZER	2074, 2146
FIRST LINE	0921, 0923, 2104, 2047, 2144, 2258	LENCO	2157
FISHER	2048, 2025	LENOIR	2019, 2034, 2047, 2159, 2257
FORMENTI	0921	LEXIA	0924, 2046, 2047, 2049, 2061
FRACARRO	2123, 2251	LG	0910, 2029, 2204, 2297
FREECOM	2294	LIFETEC	0277, 0547, 0925, 2072, 2101, 5427, 5922
FUNAI	0478, 2056	LIMIT	2060
GALAXI (FORMENTI)	0921	LITE - ON	0910, 2029, 2204, 2297
GLOBAL SPHERE	0910, 2029, 2204, 2297	LOEWE	2127, 2230
GO.VIDEO	2189	LOONEY TUNES	2004, 2037, 2345
GOLD	2064, 2175	LOVE (ELBE)	2198
GOLDSTAR (LG)	0277, 0547, 0925, 2072, 2101	LUXMAN	2156, 2287, 2288, 2289, 2290
GOODMANS	0921, 0923, 2145, 2237, 2260	LYOTRON (LG)	2066
GOWELL	2064	MAGAVOX (PHILIPS)	0277, 0547, 0925, 2072, 2101
GRAETZ (ITT)	0921	MAGNEX	0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182
GRANDEN (FORMENTI)	0921	MAJESTIC	0916, 2034, 2067, 2090
GRANDIN	0911, 0910, 2029, 2074, 2146, 2129, 2244, 2204, 2297	2170, 2171, 2172, 2231, 2129, 2168, 2194, 2220, 2200, 5918, 5926	
GRUNDIG	2004, 2089, 2268	MANHATTAN	0921, 2089
GVG	2019	MARANTZ	2004, 2037, 2054
H & B	0916, 2059, 2225	MARVEL LOUIS	0914, 2064, 2233, 2247, 2260, 2246
HAIER	2072	MASTERS	2037, 2093
HAIS	0020	MATSUI	0922, 2067, 2184
HAMLET	0922, 2229	MATSUI	0923, 2280
HARMAN KARDON	2110, 2183	MC MICHAEL(PHILIPS)	0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2136, 2161, 2162, 2164, 2182
HB	2204	MECOTEK	2019, 2059, 2063, 2100
HCM	2081	MEDION	0924, 2007, 2019, 2049, 2054, 2060, 2088, 2104, 2126, 2170, 2200
HDD MEDIA PLAYER	2274	METRONIC	2277, 5066
HELECTRONIC (FORMENTI)	0921	METZ	0921, 2140
HIFIVOX (THOMSON)	0924, 2026, 2029, 2131	MICROMEGA	2037
HILLECKS	2109	MICROSOFT	2085, 5907
HIMAGE	2108, 2123	MICROTEK	0923
HISENSE	2019	MINATO	2041
HISHITO (TOSHIBA)	2012	MINERVA (GRUNDIG)	2004, 2089, 2268
HITACHI	0921, 2066, 2113, 2140, 2112, 2297	MISC	0923
HITEKER	2067, 2114, 2152, 2179, 2228	MITSUBISHI	0921
HOHER	0921, 2060, 2049, 2201, 2293	MK	0910, 2029, 2059, 2063, 2088, 2204, 2297
HOMETECH	2201, 2293	MOMITSU	2229
HORIZONT (PHILIPS)	0352, 2004, 2054, 2037, 2056, 2164, 2136, 2161, 2162, 2182	MULTITECH	2039
HUMAX	2143	MURPHY	0921
HYD	2193, 2278	MUSTEK	0922, 2078
HYUNDAI	0913, 0914, 2019, 2059, 2033, 2083, 2111, 2144, 2199	MXONDA	2090, 2244
INNO HIT	0921	MYPLAYER	2193
INTERDISCOUNT	2037	NAD	0925, 2125
IRRADIO	0910, 0921, 0923, 0924, 0925, 2019, 2059, 2029, 2109, 2186, 2159, 2177, 2119, 2201, 2221, 2227, 2244, 2280, 2204, 2297	NAKAMICHI	2124
ITT	0921	NAONIS (SELECO)	0921
JEC (TOSHIBA)	2012	NAYKO	2019, 2159, 2257
JOCEL	2030	NEC	0925
JQ	0921, 1589	NEOVIA	2240, 2245
JVC	2022	NEVIR	2223
KAMP (FORMENTI)	0921	NEWTRON	2019, 2059, 2082
KANGSLEY(FORMENTI)	0921	NEXIUS	0921, 2123
KAOSHO (SAMSUNG)	2027, 2052, 2056, 2066, 2097, 1382, 2102, 2180, 2130	NICAMAGIC(FORMENTI)	0921
KAPSCH (ITT)	0921	NIKENNY	2123, 2251
KAWASHO(FORMENTI)	0921	NOKKEI	5913

NIKKY	5483	SAIVOD	2060
NOGAMATIC(THOMSON)	0924, 2026, 2029, 2131	SAMBERS	2066
NOKIA	0921, 2034	SAMSUNG	2052, 2056, 2066, 2097, 1382, 2102,
NORDMENDE	2060, 2098, 2232	2130, 2180, 5900, 5910, 5920, 5924, 5925	
NORDTON (SELECO)	0921	SAMY	2075, 2076
NORTEK	2059, 2073, 2214, 2252, 2255, 2256, 2272	SANSUI	0910, 0911, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2046, 2055, 2069, 2084, 2090, 2188, 2196, 2197, 2032, 2237, 5559
NUCLEAR (PRANDONI)	2087	SANWA (SANYO)	2025, 2048
NU-TEC	0923	SANYO	2025, 2048
NYKOJ	2098	SAVILLE (ORION)	2041, 2072, 2230
NYKOS	2098	SBR (PHILIPS)	0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182
OCTAN (PHILIPS)	0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2136, 2161, 2162, 2164, 2182	SCANMAGIC	0922
OLIDATA	2067	SCANSONIC	0921
ONKYO	2120, 2122, 2121, 2266, 2265, 2264	SCHAUB	5428
ORION	2072, 2041, 2230	SCHAUB LORENZ	0921, 2004, 2037, 2083, 2204
ORITRON	0924	SCHNEIDER	0921, 0923, 0924, 2004, 2054, 2055, 2060, 2069, 2080, 2088, 2232, 2280
OTHER	5022, 5039	SCHNEIDER(F)(PHILIPS)	0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2069, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182
PACIFIC	2021, 2060	SCHWAIGER	2041
PACKARD BELL	2060	SCIENTIFIC	0910, 2029, 2204, 2297
PANASONIC	0427, 0402, 1712, 2027, 2119, 2150, 2203	SCIENTIFIC LABS	0910, 2029, 2204, 2297
PANAVOX	2152, 2187, 2188	SCOTLAND (FORMENTI)	0921
PATH MARCONI (THOMSON)	0924, 2026, 2029, 2131	SCOTT	2049, 2059, 2067, 2129, 2118, 2249, 2184, 2212, 2213
PEEKTON	2201, 2293	SEARS (SANYO)	2025, 2048
PHASE	2019, 2159, 2257	SEELTECH	2201, 2256, 2293
PHILEX	2037, 0914	SEG	0910, 0921, 2023, 2072, 2087
PHILIPS	0352, 0923, 2004, 2037, 2054, 2056, , 2069, 2136, 2161, 2162, 2164, 2280, 5906, 5908, 5921, 5923	SEI (SINUDYNE)	0916, 2146
PHILIPS(F)(PHILIPS)	0352, 0923, 2004, 2037, 2054, 2056, 2069, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182, 2280	SEIGA (MITSUBISHI)	0921
PHILO	2170, 2200	SEIKO	0921
PHOENIX	0921	SEITECH	2090, 2201, 2293
PHONAR	2006, 2014, 2197, 2228	SELECO	0921
PHONOLA (PHILIPS)	0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182	SET ONE	5413, 5484
PHONOTREND	0916, 2034	SHANGAI	2067, 2184
PIONEER	0464, 2004, 2019, 2054, 2068, 2139, 2140, 2141, 2159, 2257	SHARP	0333, 0921, 2041, 2042, 2119, 2138, 2160, 2298, 5911
PRANDONI	2087	SIGMATEK	2019, 2190
PRINCE (PRANDONI)	2087	SIGMATEX	2152, 2179
PRINZ	2060	SILVER	2072
PROCYON (PHILIPS)	0352, 2004, 2037, 2056, 2054, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182	SIMATEC (ORION)	2041, 2072, 2230
PRODVX	2296	SINGER	2015
PROLINE	0924, 2067, 2184	SINUDYNE	0916, 2146
PYE (PHYLIPS)	0352, 2004, 2037, 2054, 2056, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182	SKYMASTER	0910, 0922, 2039, 2029, 2204, 2297
QONIX	2237	SLIDING	2244
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	2008, 2019, 2031, 2034, 2070, 2072, 2089, 2147, 2173, 2261, 2263, 2291	SLIMLINE	2088
QUELLE	0923, 2140	SM ELECTRONICS	0910, 0922, 2029, 2039, 2204, 2297
QWESTAR	2049	SONIKO	2081
RADIOLA (PHILIPS)	2004, 2054, 0352, 2056, 2037, 2161, 2162, 2136, 2164, 2182	SONY	0020, 2053, 2099, 2137, 2241, 2181, 2182, 2202, 5902, 5912, 5914, 5919
RADIOSTAINER	2012, 2037, 2053, 2072	SOUND COLOR	2201
RAITE	2072	SOUNDMASTER	0910, 2029
RANK / RBM	0921	SPORTGENEXXA(FORMENTI)	0921
RED STAR	2019, 2079, 2081, 2159, 2257	SSANGYONG(SAMSUNG)	2052, 2056, 2066, 2097, 1382, 2102, 2130, 2180
REDIFUSION	2037	SSS (FUNAI)	0478, 2056
RENDER	5462	STANDARD	0915, 2060
REOC	0910, 2029, 2041, 2204, 2297	STAR CLUSTER	0910, 2029, 2204, 2297
REVOX	2004	STARMEDIA	2152, 2179
REVOY	2034	STERN (SELECO)	0921
REX (SELECO)	0921	STRONG	2123, 2251
RICHMOND	2059, 2276	SUNKAI	2019, 2159, 2257
RIMAX	2159, 2224	SUNSTECH	2060, 2099, 2175, 5915, 5916
ROADSTAR	0921, 0922, 2007, 2034, 2027, 2039, 2046, 2047, 2071, 2118, 2145, 2185, 2199, 2237, 2260	SUNWOOD	0915, 2081
ROTEL	2022	SUPRATECH	2226
RUEFACH (LENCO)	2019, 2034	SYLVANIA	0478, 2056
SABA	0051, 0924, 2026	SYNN	0910, 2029, 2204, 2297
		TAKARA	2047
		TANGENT	2273
		TARGA	0925, 2210

		VCR Brands	CODE
TATUNG	2019, 2159, 2257		
TEAC / TEAK	0923, 2043, 2049, 2070, 2089, 2096,		
2125, 2140, 2281, 2282, 2284, 2283, 2285, 2286			
TEC (DUAL-TEC)	0923, 2060		
TECHNEMA(FORMENTI)	0921		
TECHNICA	0910, 2029, 2060, 2204, 2297		
TECHNICS	2027		
TECHWOOD	0921, 2059		
TECO (AMSTRAD)	0921, 0922, 0923, 2006, 2007, 2038,		
2059, 2062, 2084, 2109, 2123, 2158, 2165, 2169, 2192, 2216, 2228,			
2228, 2236, 2259			
TEDELEX	0910, 0911, 2033, 2098, 2197, 2211		
TELEAVIA (THOMSON)	0924, 2026, 2029, 2131		
TELEFUNKEN	0923, 2014, 2021, 2046		
TELESEY	5854		
TELESYSTEM	2153, 2218, 2219, 5917		
TENSEI	2038, 2039		
TEVION	0924, 2039, 2049		
THES	2216, 2234, 2243, 2257		
THINK XTRA	2019		
THOMSON	0910, 0924, 2026, 2029, 2129, 2131,		
2204, 2297			
TIME	2258		
TOKAI	0915, 2019, 2023, 2072, 2081, 2087,		
2159, 2225, 2257			
TOKIWA (TOKAO)	0911, 2072, 2087, 2225		
TORRE (THOMSON)	0924, 2026, 2029, 2131		
TOSHIBA	2012, 5903, 5904		
TOTOSI	2089		
TPROGRESS	2087		
TRANS CONT	2061, 2087, 2262		
TRANSCONTINENTS	2060, 2065, 2072, 2104, 2152, 2179		
TREVI	0923, 0924, 2039, 2060		
TRILEC	2039		
TV project	5025		
TV project	5025		
ULTRALINE	2184		
UNITED	0910, 0921, 0923, 0925, 2029, 2034,		
2069, 2071, 2081, 2091, 2149, 2204, 2237, 2297			
UNITRONIC	2041		
UNIVERSUM (QUELLE)	0923		
UNK	2100		
UPC	0732		
Uptek	5039		
URANIA (SAMBERS)	2066		
VEDIO - TECH	2175		
VENTURER	0923, 2280		
VESTEL	0921, 2072		
VIDEOTON	0921, 0922		
VIETA	2078		
VTREK	2133		
WAITEC	0922, 0924, 2059		
WALTHAM (VIDEOTON)	0921, 0922		
WESDER	2034		
WHARFEDALE	2015		
WILSON	0910, 2029, 2059, 2060, 2204, 2297		
WINDSOR	0921		
WMM NETSTATION	2030, 2134, 2135		
WOXTER	2226, 2267, 2293, 2295		
XL - ELETTRONICA	2061		
XONUM	0910, 2029, 2204, 2297		
XORO	2058		
XPLAYER	2059		
YAKUMO	2098		
YAMADA	2059, 2072, 2098, 2169		
YAMAHA	2004, 2027, 2037, 2054, 2132		
YAMAKAWA	2072, 2142		
YUKAI	0922		
ZANUSSI (SELECO)	0921		
		ACCENT	0272
		ACEC(PHILIPS)	0275, 0333, 0460, 0522, 2345
		ADMIRAL	2356
		AGASHI	2345
		AGB(SABA)	0169, 0404, 0455
		AGEF(BRUNS)	2315
		AIM	0383, 0533
		AIOSTAY	0272
		AIWA	0272, 0277, 2364, 2397, 5864
		AKAI	0169, 0345, 0353, 0353, 2345
		AKITA (ORION)	0195, 0272, 0460
		AKTRON(TOSHIBA)	0169, 0467, 2365,
		AKURA	0169, 0345
		ALBA	0195, 0345, 0383, 2315, 2393, 2394
		ALBIRAL	2345
		ALKOS(TOSHIBA)	0169, 0383, 2365
		ALLORGAN	0272
		AMBASSADOR	2315
		AMSTRAD	0272
		ANGLO	0272
		ANITECH	0272, 0453, 2345
		APHEL SOUND	0272, 2345
		AQP (GRUNDIG)	0275, 0460
		ARCENCIEL(THOMSON)	0169, 0404, 0455
		ARISTONA (PHILIPS)	0275, 0272, 0333, 0460, 0522, 2345
		ARTHURMARTIN(SALORA)	0169, 0345, 2356
		ASA	0277, 0277, 2345, 2364
		ASBERG	2345
		ASTHON (EMERSON)	0272, 2356
		ASTRA	0272
		ASTRO SOUND	2345
		ASUKA	0272, 0277, 2345, 2364
		ATLANTEC	0277, 2356, 2364
		ATLANTIC (FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356
		AUDIO DYNAMICS	0430
		AUDIOIDYNAMIC	0430
		AUDIOSONIC	0272, 0277, 0383, 2315
		AUDIOTON	0430, 2315
		AUSIOSONIC	0277, 2364, 2393, 2394
		AUTHENTIC	0169
		AUTOVOX	0277, 2345, 2364
		AWATRON	0272
		BAIRD	0169, 0383, 0531, 2356
		BANG&OLUFSEN	0169, 0398, 2345
		BASIC LINE	0383, 2315, 2393, 2394
		BAUER	2345
		BAUR	2345
		BEAULIEU	2345
		BESTAR	0383, 2315
		BLACK DIAMOND	0353
		BLACK PANTHER	0383
		BLACKWAY	2393, 2394
		BLAUPUNKT	0275, 0402, 0404, 0460
		BLUE SKY	0277, 2345, 2364, 2393, 2394
		BOCA (AMSTRAD)	0272
		BONDSTEC	2315
		BOSCH/BAUER	0275, 2345
		BRANDTELECTRONIQUE(THOMSON)	0169, 0404, 0455
		BRAUN	0275
		BRIONVEGA	0169, 0345, 0404, 0531, 2345, 2356
		BRUNS	2315
		BSR	0195
		BUSH	0345, 0383, 2356, 2393, 2394
		BUT	0277, 0333, 0345, 0404, 0453, 0460,
		CALIFORNIA (FORMENTI)	2345, 2364, 2365, 2393, 2394
		CAMIF	0277, 0383, 2315, 2345, 2356
			2364, 2365
		CANDLE (LG)	0272, 0277, 0430, 0547
		CANON	0275

CAPEHART	2315	FAIR VIDEO	0277, 2364
CARREFOUR	0333, 0345, 0353, 0404, 0453, 0460, 2345, 2365, 2393, 2394	FENNER	0383, 2315, 2345, 2376
CARYONSE (PHILIPS)	0275, 0333, 0460, 0522, 2345	FERGUSON(THORN)	0169, 0272, 0277, 0378, 0404, 0455, 2356, 2364, 2393, 2394
CASIO	0272	FIDELIS	2315
CASONIO (OCEANIC)	0169, 0460, 2356	FIDELITY	0272, 0478, 0453
CATRON	2315	FINLANDIA	2345, 2356
CGE	0169, 0272, 2356	FINLUX	0169, 0272, 0275, 0277, 0333, 0460, 0531, 2345, 2356, 2393, 2394
CGM	0277, 0383, 2315, 2356, 2364	FIRST LINE	0272, 0277, 0353, 2345, 2365, 2364, 2393, 2394
CIE	2393, 2394	FISHER	0531, 2356
CITIZEN	0277, 2364	FLINT	0460, 2345
CLATRONIC	2393, 2394	FORGESTONE(THORN)	0169, 0272, 0378, 0404, 2356
COFADEL (THOMSON)	0169, 0404, 0455	FORMENTI	0277, 0383, 2315, 2345, 2356, 2364, 2393, 2394
COMBITECH (ORION)	0272, 0195, 0460	FRABA	2345
CONCERTO (LG)	0272, 0430, 0277, 0547	FRONTECH	2315
CONDOR	0383, 2315, 2345, 2356, 2393, 2394	FST(DECCA)	0169, 2345
CONFORAMA	0277, 0333, 0345, 0404, 0453, 0460, 2345, 2364, 2365, 2393, 2394	FUJITSU	0272
CONNEXION	0333, 0453, 0460, 2345	FUNAI	0272, 0478
CONTEC	0195	FUTURETECH(EMERSON)	0272, 0383, 2356
CONTIN.EDIS.(THOMSON)	0169, 0404, 0455	GALAXI(FORMENTI)	0277, 0383, 2345, 2356, 2364 2393, 2394
CORVUS	0272	GALAXIS	2393, 2394
CRISTAL	2345	GALAXY - GALAXIS	0272, 0277, 2364
CROWN	0383, 2315, 2393, 2394	GALWAY	2393, 2394
CRYSTAL	2345	GBC	2345, 2393, 2394
CTC CLATRONIC	2315	GBS	0383, 2315
CXC (EMERSON)	0272, 0383, 2356	GCM	2345
DAEWOO	0383, 0460, 0533, 2315, 2345, 2393, 2394	GE	0169
DAIGO	2315	GEANT CASINO(OCEANIC)	0169, 0460, 2356
DATRONIC (DAEWOO)	0277, 0383, 0533, 2315	GEC	2345
DAWA	2345	GELOSO	2315, 2393, 2394
DAYMATER (MAGNADYNE)	0277, 0169, 2356	GENERAL	0272, 0430, 2315
DAYTRON	0383, 2315, 2393, 2394	GENERAL ELECTRIC	0453
DAYTRONIC (DAEWOO)	0277, 0383, 0533, 2315	GENERAL TECHNIC	0272
DE GRAAF	0333, 2345, 2356	GENEXXA	0277, 2364
DECCA	0169, 2345	GITEM	0277, 0333, 0353, 0345, 0404, 0453, 0460, 2345, 2364, 2365, 2393, 2394
DECCA.TATUNG	0333, 0353, 2345	GOLDMEDAL	0272
DEMACOLOR	2356	GOLDSTAR(LG)	0272, 0277, 0430, 0547, 2364, 2345
DENTAL (FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356	GOLDFVISION(SONOKO)	0383, 2315, 2356
DEUTSCH	0383	GOODMANS	0272, 0333, 2315, 0383, 0460, 0533, 2393, 2394
DHS (ASTRA)	0272	GRAETZ(ITT)	0169, 0333, 2356
DIAMOND	2345	GRANADA	0169, 0272, 0275, 0277, 0333, 0353, 2345, 2356, 2365, 2393, 2394
DIXI	0272	GRANDEN(FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356
DOMAND (DUAL-TEC)	0169, 0272, 0383, 0460, 2315, 2345	GRANDIN	0277, 0383, 0533, 2364, 2393, 2394
DOMOH	0277, 2364	GRENADIER	0383
DUAL	0460, 2345	GRONIC	2345
DUAL-TEC	0169, 0272, 0277, 0383, 0460, 2315, 2345, 2364	GRUNDIG	0275, 0460
DUMONT	0272, 2345, 2356	HANSEATIC	0195, 0277, 0430, 0460, 2345, 2364
DX	2345	HANTAREX	0277, 2364, 2345
DYNATRON (PHILIPS)	0275, 0333, 0460, 0522, 2345	HARMAN KARDON	0353, 0430
EDAN LINE	0383, 2356	HAVEG	0404, 0531
ELBE	0272, 0277, 0383, 0430, 2365, 2364, 2365, 2356, 2393, 2394	HCM	2315
ELCIT (MAGNADYNE)	0169, 0277, 2356	HELECTRONIC(FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356
ELEKTA	0383	HIFIVOX(THOMSON)	0169, 0404, 0455
ELIN	0453, 2356	HILINE	0277
ELSA	0272	HINARI	2393, 2394
ELTA	0272, 0383	HISACHITO	2365
EMATEC (OCEANIC)	0169, 0460, 2356	HISHITO(TOSHIBA)	0169, 0467, 2365
EMCO (IMPERIAL)	0272, 2356	HITACHI	0169, 0272, 0460
EMERSON	0272, 2356	HMA	0169
ERRES (PHILIPS)	0275, 0333, 0460, 0522, 2345	HOHER	2393, 2394
ESC	0383, 2315, 2345, 2393, 2394	HORIZONT(PHILIPS)	0275, 0460, 0522, 2345
ESSELTE	0272	HYPER	2345, 2393, 2394
ESTELLE	2345	IMPERIAL	0277, 2364, 2393, 2394
EULANDER (ELBE)	0277, 0272, 0383, 0430	INNO HIT	0383, 0453, 2315, 2345, 2393, 2394,
EUMIG	2356	INTERBUY	2399
EUREKA	2345		0277
EUROMAN	2345		
EUROPHON	2315, 2345		
EXCEL	2356		

INTERFUNK	2345	MGA	0353
INTERNATIONAL	0277, 0533, 2364, 2393, 2394	MIGROS ELECTR	0272, 0277, 0404, 0430
INTERVIDEO	0272, 0277, 2315	MIKA	0277, 2364
INTERVISION	0272, 0277, 0383, 0404, 0430, 0460, 2364, 2393, 2394	MINERVA (GRUNDIG)	0275, 0460
IRRADIO	0277, 0460, 0531, 2345, 2356, 2364, 2376, 2393, 2394	MINOLTA	0169
ITT	0169, 0277, 0333, 0345, 0460, 0531, 2356, 2364, 2393, 2394	MISTRAL (THORN)	0169, 0272, 0378, 0404, 0455, 2356
ITV	0277, 0383, 2315	MITSUBISHI	0353, 0453, 0460, 0527, 0533
JASON	0277	MONEXE	0272
JEC(TOSHIBA)	0169, 0467, 2365	MOTION (UHER)	0169, 0277, 2315, 2345
JENSEN	0169	MTC	0272
JINN SONIC	0383	MULTITECH	0272, 0277, 0383, 2315, 2345, 2364, 2393, 2394
JOHN PLAYER	2315	MURPHY	0272
JOHNSON	0277	NAKAMURA	0272
JVC	0167, 0169, 0404	NAONIS (SELECO)	0169, 0277, 0383, 0404, 0533, 2315
KAISER	2345	NARITA	0533
KAMBROOK	0272	NEC	0169, 0430, 0472
KAMP(FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356	NECKERMANN	0169, 0345, 0383, 0531, 2356, 2345
KANGSLEY(FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356	NECOLA	0277, 2315, 2364
KAOSHO (SAMSUNG)	0453, 2356	NEI	2345
KAPSCH (ITT)	0169, 2345, 2356	NESCO	0272
KARCHER	0453, 2345	NEW GOLDFISION (SONOKO)	0383, 2315, 2356
KAWASHO (FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356	NICAMAGIC(FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356
KENDO	0345	NIKKAI	0277, 2345, 2315, 2364, 2393, 2394
KENNEDY	0345	NIKKEI	0277, 2364
KENNEX	0383, 0533, 2393, 2394	NOGAMATIC(THOMSON)	0169, 0404, 0455
KENWOOD	0169, 0430, 2356	NOKIA	0169, 0333, 0345, 0531, 0533, 2356, 2393, 2394
KIC	0272	NORDMENDE	0169, 0404, 0455, 1045
KISS	2396	NORDTON (SELECO)	0169, 0345, 0383, 0404, 0533, 0453, 2315
KNEISSEL	0277, 2364, 2393, 2394	NORMEREL	2345
KRIESLER (PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345	OCEANIC	0169, 2356, 0333, 0460, 0531, 2345
KRONNE	0430	OCTAN (PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345
KUBA	0277, 2364, 2356	OKANO	2315, 2393, 2394
KUBA ELECTRONIC	0169, 0272, 0277, 0275	OLYMPIC	0333, 2315
KUNYA	0404	OLYMUS	0275
KURO (SANYO)	0531, 2056, 2356	ONCEAS	2315
LANDPORT	0277	OPTONICA	0333
LENO	0383, 2393, 2394	ORION	0195, 0460
LENOIR	0277, 0383, 2345, 2356	ORSON	0272
LES 3 SUISSES	0277, 0333, 0345, 0453, 0460, 2364, 2345	ORVICA	2315
LG	0272, 0277, 0430, 0547, 2364	OSAKI	0272, 0277, 2345, 2364
LIESENKOTTER	2345	OSIO	0277
LLOYD'S	0272	OSUME	2345
LOCATEL	2345	OTTO VERSAND	0383, 0430, 0460, 2345
LOEWE	0277, 0402, 2345, 2364	PALLADIUM	0169, 0272, 0277, 0430, 0345, 0453, 2345, 2356, 2364
LOGIK	0453	PALSONIK	0272, 0277
LOVE (ELBE)	0277, 0272, 0383, 0430	PANASONIC	0275, 0402, 0573
LTV (OCEANIC)	0169, 0460, 2356	PANAVISION	2345
LUMA	2393, 2394	PANAVOX	0383, 2393, 2394
LUXON	0272	PANORAMA	0277, 0383, 2364
LUXOR	0333, 0531, 2345, 2356	PATHE CINEMA	0353
LYOTRON (LG)	0277, 0430, 0547	PATHMARCONI(THOMSON)	0169, 0404, 0455
MAGAVOX (PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345	PCM	0277, 2364
MAGNADYNE	0169, 0277, 2345, 2356	PENTASONIC	2315
MAGNASONIC	0169, 2356	PERIOD	0272
MANESTH	0272	PHILCO	0169, 0272, 0430, 0453, 2356
MARANTZ	0277, 0333, 0460, 2345	PHILIPS	0275, 0277, 0333, 0460, 0522, 2345, 2364
MARTA	0277, 2364	PHILIPS(F) (PHILIPS)	0275, 0333, 0460, 0522, 2345
MATCH ITALIA	0533	PHOENIX	0277, 0383, 2315, 2345, 2364, 2356, 2393, 2394
MATSUI	0277, 0383, 0533, 2345, 2364, 2356	PHONOLA(PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345
MAXAM	2363	PIONEER	0169, 0460, 2345
MAXIMAL	2356	PLAYSONIC	2356
MC MICHAEL(PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345	PORTLAND	0277, 0383, 0533, 2315, 2393, 2394
MEDIATOR	2345	PRINZ	0195
MELECTRONIC	0272	PROCYON(PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345
MELETRONIC	0277, 0430, 2364	PROFITRONIC	0453
MEMOREX	0272, 0277, 0531, 2356	PROLINE	0272, 0533, 2345, 2393, 2394
MERCURY	0277		
METZ	0277, 0402, 0460		

PROSCO	0272, 0277, 0533, 2364, 2393, 2394	SILVA	0277, 0430, 2315, 2364
PROTECH	0460	SILVER	0383, 2356
PYE (PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345	SIMATEC(ORION)	0195, 0272, 0460
QUALCRAFT	0272	SIMKO	0272
QUARTZ	2356	SINGER	2356, 2365, 2393, 2394
QUASAR	0277, 2364	SINUDYNE	0460, 2345
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0277, 0383, 0533, 2315	SKANTIC(LUXOR)	2345, 2356
QUELLE	0065, 0169, 0272, 0275, 0277, 0430,	SOLAVOX	2315, 2356
	0460, 2345, 2356, 2364	SONAMEC	0272
QUESTAR	2315	SONITRON	0277, 2356
RADIALVA	0277, 0333, 2345, 2364	SONOKO	0383, 0531, 2315, 2345, 2356, 2393,
RADIOLA(PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345		2394
RADIOMARELLI	0169, 0277, 2356, 2364	SONOLOR	0333, 0531, 2356
RADIONETTE	0277, 2364	SONTEC	0277, 0383, 2345, 2364, 2393, 2394
RAFAL	0277, 2364	SONY	0065, 0339, 2202
RANK ARENA	0169	SPECIAL	0277
RCA	0453	SPORT GENEXXA(FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356
REALISTIC	0272, 0275, 0277, 0333, 2356	SSANGYONG(SAMSUNG)	0453, 2356
RECOR	2345	SSS(FUNAI)	0272, 0478
REDIFFUSION	0460, 2345	STANDARD	2315, 2345, 2393, 2394
REDO	0383	STARLITE	0277
REX	0277, 0345, 0404, 0453, 0460, 2364,	STAUFFURI(BRUNS)	2315
	2393, 2394	STERN(SELECO)	0169, 0277, 0345, 0383, 0404, 0453,
REX(SELECO)	0169, 0277, 0345, 0383, 0404, 0453,		0533, 2315, 2393, 2394
	0533, 2315	STRONG	0272
RFT(BRUNS)	2315	STZ	0272
RM 2000	0272	SUNKAI	0353, 2393, 2394
ROADSTAR	0272, 0277, 0383, 0453, 0460, 0533,	SUNSTAR	0272
	2364, 2393, 2394	SUPERSONIC	0345
ROYAL	2315	SUPERTECH	0272
RUEFACH(LENCO)	0383	SUPRA	0277, 0383, 0453, 2345, 2364, 2393,
SABA	0169, 0404, 0455, 2393, 2394		2394
SAISHO	0272	SYLVANIA	0272, 0345
SAITO(OCEANIC)	0169, 0460, 2356	SYMPHONIC	0272, 0345
SALORA	0169, 0333, 0345, 0353, 0531, 2356,	TANDY	0277, 2356
	2393, 2394	TASHIKO	0272, 0333, 2345
SAMBERS	0272, 0277, 2364	TATUNG	0169, 0272, 0333, 0353, 2345
SAMSUNG	0453, 0460, 2356, 2399, 2345	TEAC/TEAK	0169, 0272
SAMURAI	2315	TEC	0531, 2393, 2394
SANDOR(OCEANIC)	0169, 0460, 2356	TEC(DUAL-TEC)	0169, 0383, 2315, 2345
SANSUI	0169, 0353	TECHNEMA(FORMENTI)	0277, 0353, 0383, 2315, 2356, 2345
SANWA(SANYO)	0531, 2356	TECHNICS	0275
SANYO	0531, 2056, 2356	TECO(AMSTRAD)	0272
SATUM(URANYA)	0277, 2356	TEDELEX	0277, 0383, 0430
SAVANA	0277, 2364	TEF	0169
SAVEMA	0277	TEKNIKA	0272
SAVILLE(ORION)	0195, 0272, 0460	TEKVIS	0277, 2364
SBR(PHILIPS)	0272, 0275, 0333, 0460, 0522, 2345	TELEAVIA(THOMSON)	0169, 0404, 0455
SCOTLAND(FORMENTI)	0277, 0383, 2315, 2345, 2356	TELEFUNKEN	0169, 0404, 0455
SCOTT	0277, 2356	TELEPOINT	0533
SEARCH	0277, 2364	TELERENT	0169, 0275, 0277, 2364
SEARS(SANYO)	0531, 2356	TELESONIC	2345
SEAWAY	2393, 2394	TELESTAR	0277
SEG	0272, 0531, 0533, 2393, 2394	TELEVIDEON	2315, 2356
SEI(SINUDYNE)	0460, 2345	TENSAI	0272, 0277, 2364, 2345
SEIGA(MITSUBISHI)	0353, 0460, 0527, 0533	THOMSON	0169, 0404, 0455, 2393, 2394
SELECO	0169, 0277, 0345, 0383, 0404, 0453,	THORN	0169, 0272, 0378, 0404, , 0455, 2356
	0460, 0533, 2315, 2364, 2393, 2394	THORN FERGUSON	0277, 0353, 0404, 0531, 2345, 2356,
SENTRA	0277, 2315, 2364	TOKAI	2364, 2365, 2393, 2394
SETRON	0277, 2315, 2364	TOKIWA(TOKAI)	0272, 0277, 2345, 2364
SHARP	0272, 0277, 0333	TORRE	0531
SHINKO	0272	TORRE(THOMSON)	0169, 0404, 0455
SHINTOM	0272	TOSHIBA	0169, 0453, 0467, 2365
SHIVAKI	0277, 2345, 2364	TOTEVISION	0277
SICANTIC(LUXOR)	2345, 2356	TOWADA	0272
SIEMENS	0277, 0404, 0460, 0531, 2356, 2364	TRANSONIC	0345
SILMA	2345	TTR	0169
		TVA	2315
		UHER	0169, 2315, 0277, 2345, 2364
		ULTRAVOX	0383, 2356, 2393, 2394
		UNIC RADIO	0272

UNITED	0383, 2393, 2394		
UNIVERSUM(QUELLE)	0065, 0169, 0275, 0277, 0430, 0453, 0460, 2345, 2356, 2364		
UNIVIDEO	2315		
UNIVOX	2345		
URANIA(SAMBERS)	0272, 0277		
URANYA	0277, 2356, 2364		
VECTOR RESEARCH	0430		
VEXA	0383, 0533, 2393, 2394		
VICTOR	0169, 0404		
VIDAR	2356		
VIDEO ELECTR. CLUB	2356		
VIDEO MASTER	2315		
VIDEO TECHNIK	2315		
VIDION	0383, 0533, 2356, 2393, 2394		
VIDITAL	0383		
VISTA(THORN)	0169, 0272, 0378, 0404, 0455, 2356		
WALTHAM	2345		
WATSON	0460		
WATT RADIO	0383, 0531, 2393, 2394		
WEGLA VISION	0065		
WEGAVOX	2345		
WELTBILICH	0277, 0383		
WELTBILICK	0277, 2364, 2393, 2394		
WEST POINT	0453		
WHITE WESTINGHOUSE	0277, 0383, 2315, 2356		
WHITE WESTINGHOUSE	0277, 0430, 2356, 2364, 2393, 2394		
WINDSTAR(THORN)	0169, 0272, 0378, 0404, 0455, 2356		
XONYCS	0383		
YAMAHA	0169, 0430		
YAMISHI	0277, 2364, 2393, 2394		
YOKO	0277, 2315, 2364		
ZANELA	0272		
ZANUSSI(SELECO)	0169, 0277, 0345, 0383, 0404, 0453, 0533, 2315		
ZEPHYR	0277, 0383		
AUX Brands		CODE	
TUNER			
ACEC	2161.		
ARISTONA	2161.		
CARYONSE	2161.		
DYNATRON	2161.		
ERRES	2161.		
HORIZONT	2161.		
KRIESLER	2161.		
MAGAVOX	2161.		
MC MICHAEL	2161.		
OCTAN	2161.		
PHILIPS	2161.		
PHONOLA	2161.		
PROCYON	2161.		
PYE	2161.		
RADIOLA	2161.		
SBR	2161.		
SCHNEIDER	2161.		
DISC			
ACEC	2161.		
ARISTONA	2161.		
CARYONSE	2161.		
DYNATRON	2161.		
ERRES	2161.		
HORIZONT	2161.		
KRIESLER	2161.		
MAGAVOX	2161.		
MC MICHAEL	2161.		
OCTAN	2161.		
PHILIPS	2161.		
PHONOLA	2161.		
DVB-T Brands		CODE	
TNT			
703019 MediaPrice	5045		
ACCESS MEDIA	5330		
ADB	5304, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336		
ALTEK	5331		
AMSTRAD	5379, 5337, 5364		
AUTOVOX	5363		
CARDMANIA	5377		
CLATRONIC	5313, 5374		
COBRA	5312, 5356, 5383		
COMWELL	5346		
CROWN	5307		
DIGIQUEST	5349, 5387		
DISTRATEL	5029, 5031, 5032, 5033		
Dit 1000 (Thomson)	5035		
DVR01 / EH-M1	5064		
Easy	5029		
easy 2 / Prem 3	5046		
easy 3	5047		
EH-M2	5073		
FAIR MATE	5322		
FAIT	5315		
First 1.0	5075		
FRACARRO	5347		
FRANCE TEL	5351		
FUBA	5317		
HANTAREX	5328		
HD80	5033		

HD80-2T	5043	DTT	
HD-Z1	5065	ANTARES	5469, 5487
HOMECAST	5353	AUDIOLA	5491, 5600
HUMAX	5329, 5371, 5380, 5342, 5345, 5350	AUTOVOX	5449
HYUNDAI	5387	BRAVO	5409, 5456, 5463, 5493
I CAN	5319	CALE	5490
ID SAT	5323	DAEWOO	5450
INNO HIT	5327, 5359	DENVER	5440
IRRADIO	5370, 5386	DICRA	5405
ITD66 (Sagem)	5037	DIGISAT	5410, 5466
ITD70 (Sagem)	5053	DIKOM	5495
KATHREIN	5348	DIPRO	5435
MAJESTIC	5324	DPM	5446
MEDIAPRICE	5045, 5046, 5054	EDISION	5442
METRONIC	5343	EMME ESSE	5438
METRONIC	5029, 5031, 5032, 5033, 5034, 5040, 5041, 5042, 5043, 5046, 5047, 5055, 5056, 5057, 5064, 5065, 5073,	GALAXY	5457, 5458, 5459, 5460, 5461
5074, 5075		GBC	5465, 5473, 5608
MP MAN	5316	GENERAL	5426
MY SKY	5300	GESER	5431
MY SKY HD	5301	GRUNDIG	5607
NEOM NM400HD	5070	HAIER	5474
NetboxHD	5060	HUMAX	5424
NIKKEI	5320, 5321	HYUNDAI	5429
NODA	5029, 5032, 5033	IKUSI	5601
OPTEX	5354	IMPERIAL	5492
OTHER	5035, 5036, 5037, 5038, 5044, 5046, 5053, 5060, 5070	IRRADIO	5406, 5480
PHILIPS	5303, 5305, 5338, 5361	LG	5427, 5443, 5496
Player	5055	MAJESTIC	5477, 5478, 5479
Plug-in	5040	MPMAN	5471
Plug-in 2	5057	MVISION	5488
POWER SKY	5360	NOT ONLY	5411
Premier 2	5041	PHILIPS	5402
REDBELL	5314	RITAR	5445
RT850S : ORT8800	5038	SAMSUNG	5403, 5472
SAGEM	5369, 5372, 5375, 5376, 5339	SANSUI	5606
SAMSUNG	5344	SET ONE	5412, 5413, 5484
SCHWAIGER	5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111	STAR	5470, 5475
SHINELCO	5388	STRONG	5467
Single	5032	TELECO	5602
Single 4.3	5074	TELESYSTEM	5400, 5401, 5404, 5408, 5482, 5489
SKARDIN	5340	TELEVES	5425, 5430
SKY	5302	TELEWIRE	5485
SKY HD	5306, 5391	THES	5433, 5437, 5476
SKY+	5390	TOSHIBA	5448
Smart	5056	UNITED	5422, 5454
SRT5119 + Systec	5036		
STRONG	5385		
TAHNON	5029, 5032		
TELESYSTEM	5310, 5311, 5318, 5381, 5384, 5352, 5355, 5366		
TOPFIELD	5382, 5341		
Twinbox	5031		
UNITED	5308, 5309, 5325, 5326		
WORLDSAT	5368		
YEOMAN	5389		
ZODIAC	5373, 5378, 5357, 5358, 5362, 5365		

All brand names and products mentioned are the property of their respective owners. Toutes les marques et produits cités sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

T'nB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

