



REMOTE CONTROL

Télécommande



EN

1) BATTERIES:

This product requires 2 AAA/LR03 Alkaline batteries. Please pay attention. To the polarity +/-.

ATTENTION: to keep the codes stored inside the memory do not. Press any key during batteries replacement.

2) DIRECT CODE**TV**

- 1) Turn on the device.
- 2) Look for the brand of the device you want to program in the code list and Make a note of the first code in the list (e.g Philips TV - 0024).
- 3) Press and hold the device key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.
- 4) When the LED goes on in step 3, enter the previously identified code (e.g. 0024) from the code list.

If LED turns off, it indicates that the code is accepted. (If LED flashes 3 Times and then turned off, it indicates the code is unaccepted. Repeat from Step 3).

- 5) Then press [POWER] of URC to see if it can turn off the device. If it can turn off the appliance, it means the code is correct; if not, please repeat from step 2 to try another codes.

N.B. THE LED STOPS FLASHING. The remote control exits programming mode and the LED stops flashing If no keys are pressed for 15 seconds.

N.B. : during the programming, the LED turns off if no button is pressed on the remote control for a period of 15 seconds or more. In this case, repeat the procedure from the beginning.

3) POWER AUTO-SEARCHING

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you havenot succeeded in programming the remote control by means of "Direct code entry".

TV

- 1) Turn on the appliance to be programmed.
- 2) Press and hold the device key around 5 seconds until LED goes on. Then release.
- 3) When LED goes on in step 2, Hold the remote control and aim to the device. Press and slowly release the [POWER] key, LED flash once every two seconds.
- 4) When the appliance powers off, it indicates that the code is found.
- 5) Appuyez sur la touche On/Off pour allumer l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande.
- 6) Switch on the device and check the various keys on the remote, if the found code is not correct please repeat from step 2

If the end of the code search list has been reached. In this case, start again from Step 2.

CODE REMINDER: In case you forget the codes entered in the URC, please follow these steps to find out the 4 digits codes.

- 1) Press and release device key (according to the code that you want to know led will flash once).
- 2) Press and hold device key, then press OK, release both of them, led will once.
- 3) Led will indicate the digit code with a series of flashes separated by a brief pause.

Ex code 1380:

- 1 flash followed by a pause of 1 sec. = 1
- 3 flashes followed by a pause of 1 sec. = 3
- 8 flashes followed by a pause of 1 sec. = 8
- 10 flashes followed by a pause of 1 sec. = 0

1) P

Ce pr
(LR03
diqué
téléco

NB :
chang
lez à
dant
perdr

2) S

TV
1) Allu
2) Ch

list
0024

3) Ap
con
jus
lacr
4) Ca
par
été

Si le
cligno
alors

5) Un
de
sain
On
de

Si to
recom
2 ave
marq

N.B. :
voyan
touch
de 15
cédur

1) PILES :

Ce produit nécessite 2 piles alcalines de 1,5 V (LR03 AAA). Veuillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles de la télécommande.

NB : une fois programmée, lorsque vous changez les piles de la télécommande, veillez à ne pas appuyer sur les boutons pendant le changement de piles pour ne pas perdre les réglages en mémoire.

2) SAISIE DU CODE

TV

1) Allumez votre TV.

2) Cherchez la marque de votre TV dans la liste de codes fournie (ex. Philips TV - 0024)

3) Appuyez et maintenez enfoncée 5 secondes la touche TV de la télécommande jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.

4) Saisissez le code proposé pour votre TV dans la liste jointe (ex. 0024). Si le code a été saisi correctement, le voyant s'éteint.

Si le code saisi n'est pas bon, le voyant clignote rapidement trois fois. Recommencez alors la procédure à partir du point 3.

5) Une fois le code validé (lorsque le voyant de la télécommande s'est éteint après la saisie du code), appuyez sur la touche On/Off et essayez les différentes touches de la télécommande.

Si toutes les fonctions ne marchent pas, recommencez la procédure à partir du point 2 avec les autres codes proposés pour votre marque de TV.

N.B. : pendant la programmation du code, le voyant s'éteint si vous n'appuyez pas sur les touches de la télécommande pendant plus de 15 secondes. Recommencez alors la procédure à partir du début.

3) RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si vous n'arrivez pas à programmer la télécommande avec la saisie du code, vous pouvez alors procéder à la recherche automatique.

TV

1) Allumez votre TV.

2) Appuyez et maintenez enfoncée 5 secondes la touche TV jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis relâchez la touche.

3) Pointez la télécommande vers la TV. Appuyez et relâchez lentement la touche On/Off. Une série de clignotements du voyant indiquera que la recherche automatique a commencé.

4) Dès que la TV s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche TV pour interrompre la recherche et mémoriser le code.

5) Appuyez sur la touche On/Off pour allumer l'appareil et essayez les différentes touches de la télécommande.

Si toutes les fonctions ne marchent pas, recommencez la procédure à partir du point 2 avec les autres codes proposés pour la marque de votre appareil.

N.B. : Une fois tous les codes testés, la télécommande cesse de clignoter.

Comment identifier le code mémorisé par la recherche automatique?

1) Appuyez et relâchez la touche TV, le voyant clignote brièvement.

2) Appuyez de nouveau sur la touche TV et en même temps la touche OK puis relâchez les deux touches. Le voyant clignote brièvement.

3) Le nombre de clignotements du voyant indique les chiffres du code mémorisé.

Ex : si le code mémorisé est 1380 vous compterez :

- 1 clignotement suivi d'une pause de 1 sec. = 1
- 3 clignotements suivis d'une pause de 1 sec. = 3
- 8 clignotements suivis d'une pause de 1 sec. = 8
- 10 clignotements suivis d'une pause de 1 sec. = 0

4) Conservez ce code pour pouvoir le saisir en cas de déprogrammation de la télécommande.

ES

1) BATERIAS:

Este producto requiere 2 Pilas Alkalinas 2 AAA/LR03. Por favor preste atención a la Polaridad +/-

ATENCION: Para mantener los códigos grabados en la memoria del mando, no toque ninguna tecla durante el proceso de cambio de pilas.

2) ENTRY (ENTRADA DIRECTA DE CODIGOS)

TV

- 1) Encienda el dispositivo.
- 2) Busque en la lista de códigos la marca del dispositivo y haga una marca en el primer código ejemplo: (Philips - 0024)
- 3) Mantenga presionada la tecla URC durante unos 5 segundos hasta que la luz LED se encienda, luego suelte la tecla.
- 4) Cuando la luz LED se encienda en el paso 3, introduzca el primer código correspondiente a la marca del dispositivo de la lista de códigos Ejemplo (Philips - 0024)

Si la luz LED se apaga, esto indica que el código ha sido aceptado. (Si la luz LED parpadea 3 veces y se apaga, indica que el código NO ha sido aceptado. Repita desde el paso numero 3)

- 5) Seguidamente presione la tecla POWER del mando para ver si el dispositivo se apaga. Si el dispositivo se apaga significa que el código es correcto; Si no es así, por favor repita desde el paso 2 y pruebe otros códigos.

Nota: EL LED DEJA DE PARPADERAR. Si no se presiona ninguna tecla en 15 segundos la luz LED dejara de parpadear.

NOTA: Durante la programación , si no se presiona ningún botón del control remoto en un periodo de 15 segundos el led se apagara , en este caso se tendrá que repetir todo el proceso de programación desde el principio.

3) SISTEMA AUTO BUSQUEDA

Esta operación puede llevar unos 20 minutos, y debe llevarse a cabo si no tuviera éxito en la programación del mando a distancia por medio del "código directo".

TV

- 1) Encienda el dispositivo a programar.
- 2) Presione la tecla del dispositivo a programar durante 5 segundos hasta que la luz se encienda, luego suelte la tecla.
- 3) Cuando el LED se enciende en el paso 2, mantenga el mando a distancia apuntando hacia el equipo que quiere controlar, Presione y suelte la tecla de Power despacio cada dos segundos.
- 4) Cuando el dispositivo que quiere controlar se apaga, significa que ha encontrado el código correcto.
- 5) Pulse la tecla del dispositivo inmediatamente para confirmar. El LED se apagará.
- 6) Encienda el dispositivo y compruebe las distintas teclas del mando a distancia, si el código que se encuentra no es correcto al no funcionar por favor, repita desde el paso 2.

Si se ha alcanzado el final de la lista de búsqueda de códigos. En este caso, comience de nuevo desde el paso 2

En el caso que olvide el código que ha introducido en el mando, por favor, siga estos pasos para averiguar el código de 4 dígitos.

- 1) Presione y libere la tecla del dispositivo (de acuerdo al código que usted quiere saber la luz LED parpadeará una vez.
- 2) Mantenga pulsada la tecla del dispositivo, a continuation, pulse aceptar, suelte los dos, el LED parpadeara una vez.
- 3) La luz LED indicará los digitos del codigo con una serie de destellos separados por una breve pausa.

Por ejemplo Código 1380:

- 1 destello seguido por una pausa de 1 segundo =1
- 3 destellos seguidos por una pausa de 1 segundo =3
- 8 destellos seguidos por una pausa de 1 segundo =8
- 10 destellos seguidos por una pausa de 1 segundo =0

1) PI

Este
AAA/L
+-
ATEN
memó
tecla c

2) EN

TV
1) Lig
2) Pro
sitiv
mei
002
3) Pre
5 se
4) Mar
uns
dep
5) Qua
ma
exe

*Se a l
foi ace
gar, in
passo*

*De se
mando
dispos
corret
ção de*

*Nota:
nar ne
LED a*

Atenç
nenhu
de 15
você t
maçãõ

1) PILHAS:

Este produto requer 2 Pilhas Alcalinas 2 AAA/LR03. Por favor preste atenção à Polaridade +/−.

ATENÇÃO: Para manter os códigos gravados na memória do comando, não toque em nenhuma tecla durante o processo da troca de pilhas.

2) ENTRY (ENTRADA DIRECTA DE CODIGOS)

TV

- 1) Ligue o dispositivo.
- 2) Procure na lista de códigos a marca do dispositivo que você deseja programar e anote o primeiro código na lista (por exemplo, Philips - 0024).
- 3) Press and hold the device key of URC around 5 seconds until LED goes on. Then release.
- 4) Mantenha pressionada a tecla do URC durante uns 5 segundos até que a luz LED se acenda, depois solte a tecla.
- 5) Quando a luz LED se acender no passo 3, introduz o primeiro código correspondente à marca do dispositivo da lista de códigos (por exemplo, Philips - 0024).

Se a luz LED se apagar, este indica que o código foi aceite. (Se a luz LED piscar por 3 vezes e apagar, indica que o código NÃO foi aceite. Repita o passo no numero 3).

De seguida pressione a tecla POWER do comando para ver se o dispositivo se apaga. Se o dispositivo se apagar significa que o código está correto; Se não apagar, por favor repita a operação desde o passo 2 e tente outro código.

Nota: O LED PARA DE PISCAR. Se não pressionar nenhuma tecla durante 15 segundos a luz LED deixa de piscar.

Atenção: Durante a programação, se não premir nenhum botão no controle remoto em um período de 15 segundos, o LED desliga-se, neste caso, você terá que repetir todo o processo de programação desde o início.

3) SISTEMA DE PROCURA AUTOMATICA

Esta operação pode levar até 20 minutos, e deve ser realizada se você não tiver conseguido programar o comando por meio de "código direto de entrado.

TV

- 1) Acenda o dispositivo que quer programar.
- 2) Pressione a tecla do dispositivo a programar durante 5 segundos até que a luz se acenda, depois solte a tecla.
- 3) Quando a luz LED se acender no passo 2, mantenha o comando apontado para o equipamento que pretende controlar, pressione uma vez e solte a tecla do POWER no intervalo de 2 segundos.
- 4) Quando o dispositivo que quer controlar se apagar, significa que encontrou o código correto.
- 5) Pressione a tecla do dispositivo imediatamente para confirmar. O LED desliga-se.
- 6) Ligue o aparelho e verifique as várias teclas do comando, se o código encontrado não é correto por favor, repita a partir do passo 2.

Se chegar ao fim da lista de código de pesquisa. Neste caso, comece novamente a partir do Passo 2.

No caso de você esquecer os códigos inseridos no comando, por favor siga estes passos para descobrir os códigos de 4 dígitos.

- 1) Pressione e liberte a tecla do dispositivo (de acordo com o código que você quer saber o LED pisca uma vez).
- 2) Pressione e segure a tecla do dispositivo, em seguida, pressione OK, solte os dois, o LED piscará uma só vez.
- 3) A luz LED vai indicar o digito do código com uma série de flashes separados por uma breve pausa.

1380 código Ex:

- 1 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 1
- 3 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 3
- 8 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 8
- 10 flashes seguido por uma pausa de 1 segundo. = 00

APRENDA estas funções para as teclas do TV

Nota: Para copiar os códigos do controle remoto original, o dispositivo remoto deve estar a funcionar.

TV Brands	CODE
@DIKON	1551, 1525
A.R. SYSTEM	0237, 0322, 1636, 0540, 0246
A.R.SYSTEM	5422
ACCENT	0322, 0176, 1637, 0540, 0131
ACCPHASE	0540
ACEC (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
ACER	1363, 1480, 1585
ACOUSTIC SOLUTION	5422
ADB	5334
ADMIRAL	0024, 0080, 0222, 0428, 0429, 0440
ADYSON	0505, 0329, 0123, 0505
AEA	0513, 0540
AEG	0043, 1423
AEG	5422, 5481, 5609
AG	0557
AGASHI	0322, 0236, 0111, 0513
AGATH	5468
AGB (SABA)	0242, 0095, 0119, 0229, 0094, 0090, 0092, 0051, 0043, 0089, 1626, 0043, 0513, 0181, 0055, 0025, 0024
AGEF (BRUNS)	1623, 0242, 0336, 0363, 1667, 0024, 0077
AIKO	0067, 0513, 1608
AIM	0237, 0329, 0352, 0354, 0508, 0513, 1302
AIOSTAY	0136
AIWA	0529, 0581, 1038
AKAI	0043, 0067, 0074, 0111, 0143, 0147, 0162, 0236, 0290, 0296, 0298, 0337, 0345, 0352, 0354, 0361, 0375, 0415, 0431, 0433, 0513, 0515, 0549, 0558, 1243, 1311, 1314, 1396, 1423, 1623, 1636, 1652, 1659, 1684, 5827, 5840, 5864, 5961, 5964
AKARI	1321
AKI	0236, 1638
AKIBA	0513, 0540
AKIO	1139, 1318
AKIRA	5454
AKIRA	1485, 0141, 1637, 1251, 0374, 0236
AKITA (ORION)	0043, 0065, 0127, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623
AKITO	0540, 0513
AKTRON (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694
AKURA	5422
AKURA	0143, 0231, 0190, 0322, 0513, 0176, 0236, 0540
ALBA	5422,
ALBA	0300, 0236, 0415, 0513, 1659
ALBATRON	1378
ALBIRAL	0025, 0236, 0237, 0513, 0322, 0125, 1659, 1174, 1639
ALBRECHT	1586
ALHORI	0067
ALKOS (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694
ALL TEL	0550, 1451, 0145, 1383
ALLORGAN	0391, 0108, 0067,
ALTEK	5454
ALTEK	1494, 1399, 1526, 1392, 1401, 1395, 1546, 5421
ALTUS	0557, 1603
AMBASSADOR	0196
AMPLIVISION	0067, 0237
AMSTRAD	5338, 5415, 5422, 5437, 5481, 5851
AMSTRAD	0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0322, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711, 5481
ANAM	0513, 0540
ANDERSSON	5422
ANEX	1636, 1639
ANGLO	0322
ANIS	0322, 0336
ANITECH	0111, 0513, 0077, 0505, 0322, 0424, 0329, 0114, 0540
ANSONIC	5422
ANSONIC	0322, 1657, 0336, 0057, 0236, 0077, 0141, 0043,
ANTARES	5469, 5487
AOC	1540
AOP (GRUNDIG)	0096, 0295, 0327, 0351, 0481, 0549, 1450, 1491, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699
ARCAM	0067
ARCELIK	0141, 0230, 0557
ARCENCIEL(THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026
ARDIM	0141, 0541, 0336, 0557
ARGENTINA	0568, 0569, 0570, 0572
ARISTONA (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
ARPHONE (DESMET)	0025, 0043, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1619
ARTHUR MARTIN (SALORA)	0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0390, 0431, 0433, 1016, 1659, 1703, 1704
ART-TECH	0424, 0513, 1638
ASA	0066, 0136, 0282, 0390, 0513, 1703
AS-BERG	0131, 0077, 0302, 0374, 1636, 0513
ASORA	0322
ASTHON (EMERSON)	1638, 0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639, 0136, 1657, 1658, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077, 0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336
ASTRA	0415, 0329, 0296, 0302, 0067, 0354, 1485
ASTRO SOUND	0237, 0230
ASUKA	0067, 0322, 1659
ATAKI	0424
ATEC	1597
ATLANTIC (FORIMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654
AUDIOLA	5491, 1432, 5868
AUDIOSONIC	0513, 0557, 0141, 0067, 0125, 0149, 0111, 1638, 0230, 0123, 0025, 1227, 0077, 1696, 0162, 0322, 0060, 0490, 0424, 0336, 0354, 0545, 0236, 0209, 1636, 0557, 1657
AUDIOTON	0114, 0067, 0125
AUDIOVOX	0572
AURORA	0024, 0067, 0354
AUSIND	0131, 0136, 1126
AUTOVOX	5422
AUTOVOX	1423, 0123, 0136, 1126, 0131, 1124, 0391, 1126, 1653, 0108, 1367, 0043, 1395, 0552, 0111, 5449
AUVISAT	1456
AverMedia	1515, 1591
AVIOUS	1550
AWA	0149, 0067, 0354, 0184, 0540, 0513, 0236
AXXWNT	0236
BAIRD	5481
BAIRD	0375, 0378, 1668
BANG & OLUFSEN	0024, 0398
BARCO	0146, 1128, 0024, 0090
BARCOM	0329
BASIC LINE	0203, 1423, 0513, 0424, 0097, 0043, 0236, 0354, 0373, 0557, 0230, 0141

0322, 1587,	BASTIDE BAUER BAUMATIC BAUR BAZIN BEAUMARK BEKTEKNIK BEKO BELSTAR BENNET BENQ BENSTEN BEON BESTAR BIAZET BIFONIC BIGSTON BINATONE BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND BLACK STRIP BLACKWAY BLAUPUNKT BLAUSONIC BLOOM BLOOM BLUEH BLUE MEDIA BLUE SKY BLUE STAR BLUESKY BLUETECH BOCA (AMSTRAD) BONDSTEC BOOTS BOSCH/BAUER BOSTON BOTECH BPL BRANDT BRANDT ELECTRONIQUE (THOMSON) BRAUN BRAVO BRIGMTON BRINKMANN BRIONVEGA BRITANNIA BROKLINE BROKSONIC BROTHER BROWN BRUNS BSR BUSH CADMOS (DESMET) CALIFORNIA (FORMENTI) CAMPER	0067 0069, 0114, 0236, 0275, 1302 0322 0046, 0083, 0133, 0140, 0162, 0165, 0174, 0176, 0178, 0215, 0236, 0259, 0290, 0337, 0351, 0352, 0391, 0434, 0467, 0508, 0528, 1352, 1632, 1637, 1652, 1656, 1676 0067, 0441 0547 0337, 0207, 1657 0141, 0207, 0227, 0230, 0236, 0336, 0496, 0540, 0541, 0557, 1400, 1435, 1603 1472 5422 0043, 0540 1608 0351 0039, 0069, 0096, 0102, 0148, 0149, 0165, 0266, 0351, 0522, 1655, 1693 0067 5422, 5481 1415, 0043, 1399, 1433, 1390, 1386 5824 1590 0557, 0043, 1603, 0541, 1423, 0236, 0051, 1619, 0097, 0513, 1425, 0549, 0065, 0141, 1556, 1560 1648, 1659 5422, 5481, 5864 5825 0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0322, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711 0125 0067 0069 0067, 1621 1575 0513, 0540 0051, 1435 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026 0067 5456, 5493 0067, 0111, 0237 0513, 0540 0295, 0247, 1367, 1124, 0222, 0024, 0111, 0428, 0223, 0440, 1181, 1622 0067, 0192 1319 0236, 1323, 1322 0043, 0322 1317 0242, 0336, 1667, 0024, 0363, 0077, 1623 0300, 0158, 0329, 1659 0097, 0052, 0083, 0043, 0236 0025, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1319 0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654 0141, 0336, 0513, 1696	CANAIS CANALERA CANALSANTE (SIDEC) CANDLE (LG) 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 CANTON 0252 CAPSONIC 0322, 1636 CARAD 0513, 0540 CARENA 0236, 0540 CARREFOUR 0513, 0540 CARYONSE (PHILIPS) 0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705 CASCADE 0513, 0540 CASIO 0409, 0540, 1611 CASONIO (OCEANIC) 0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341 CAT 1529, 1535, 1536, 1562, 1577 CATHAT 0513, 0540 CBM 1458 CCE 0513, 0540 CDV 1409, 1410, 1464, 5464, 5868, 5872 CEINT 0052 CENTURION 0513, 0540 CENTURY 0024, 0057, 1227 CEY 1028 CGE 0057, 0102, 0131, 0227, 0298, 0473, 0374, 1636, 1638, 1650, 1659 CGM 0043, 0097, 0227, 0236, 0322, 0336, 0424, 0513, 1659 CIE 0060, 0196, 0354, 0513 CIHAN 0115, 0230 CINEMA 0043 CITIZEN 1324 CLARITRONIC 1657 CLARIVOX 0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667 CLATRONIC 0540 CLATRONIC 5449 CLAYTON 0043, 0230, 0513 COFADEL (THOMSON) 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026 COLOR MAT 0024 COLUMBIA 0046 COMBITECH (ORION) 0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623 COMET 0513, 0536, 1425, 1492 COMPUTRON 0415, 0431, 0513 CONCERTO (LG) 0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207 CONDOR 0043, 0114, 0131, 0227, 0236, 0259, 0322, 0374, 0424, 0513, 0540 CONFARAMA (SONOLOR) 0431 CONIC 0296, 0329 CONIRAC 1435 CONRAD 0043 CONTEC 0322, 0197, 0067, 0540, 0184, 0424 CONTI M. 0236 CONTIN. EDIS. (THOMSON) 0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026
----------------	--	--	---

CONTINENTAL	0114, 0549, 1636, 1639	DISTAR	0236, 1085	ERRES
COSMEL	0490, 0513, 0540, 1636	DIUNAMAI	5439, 1535, 5831, 1587, 5875,	0120, 01
COSMOS	0513		5416, 5439, 5484, 5831, 5875	0586, 13
CRC	0046	DIXI	0513, 0540, 1667	1617, 16
CROSLEY	0024, 0057, 0115, 0131	DMTECH	1489	ESC
CROWN	5338, 5422, 5864	DOMEOS	0236, 0434	ESTEL
CROWN	0043, 0097, 0236, 0540, 1657, 0374,	DOMLAND(DUAL-TEC)	0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111,	ETCO
1639, 1657, 0336, 0236, 0057, 0541, 0131, 0077, 0097, 0141, 1420	0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222,	ETRON		
CRYSTAL	0043, 0046, 0513, 0592, 1632	0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592,	EULAND	
CS ELECTRONICS	0067, 0125	1400, 1636, 1659, 2315	0230, 02	
CTC CLATRONIC	0057, 0322, 0077, 0114, 0374, 1636,	DOMOH	0236, 0513, 1639	1425, 14
1423, 0067, 0230, 0415, 0236, 0513, 0077, 0557, 1603, 0170, 0227,	DORIC	0052	EUMIC	
0131, 0424	DPM	5446	EUROCC	
CXC (EMERSON)	0415, 0114, 0490, 0131, 0230, 1639,	DTS	0153, 0513	EUROLIN
0136, 1657, 1658, 1659, 0513, 1363, 0236, 0125, 0097, 0043, 0077,	DUAL-TEC	5422, 5449	EUROLIN	
0024, 1227, 0111, 0327, 0547, 0196, 0067, 1317, 0336, 1638	DUAL-TEC	0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111,	EUROM	
CYMATIC	0025, 0067, 1659	0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222,	EUROPA	
CYV	0513, 0540	0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592,	EUROPE	
D-VISION	0209, 0236, 0352, 0554	1400, 1636, 1659, 2315		
DAEWOO	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352,	DUMONT	0024, 0066, 0077, 0115, 0374, 0131,	EUROST
0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449,	0136, 0236, 0282, 0390, 0513, 1619, 1636, 1639	DUNAI	1659	EUROV
1450, 1453, 1574, 1601, 1644	DURABRND	0043, 0552, 0557	EVELUX	
DAICHI	0209	DUX	0111, 0540	EXCEL
DAIMOND	1637	DYNAMTC	0074	EXPERT
DAINICHI	0067	DYNATRON (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,	EXQUIS
DALMAN	1453	0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,	FAGOR	
DANSAI	0067, 0329, 0513, 1608	0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,	FAMILY	
DANTAX	0043, 1423	1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	FELIX	
DATRONIC (DAEWOO)	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352,	EASY LICING	1394, 1398, 1399, 1484, 1525	FENNER
0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449,	0140, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222,	FERGUS		
1450, 1453, 1574, 1601, 1644	ECCO	1346	0302, 03	
DAWA	0513	ECHOSTAR	0067, 0236	FIDELIS
DAYMATER (MAGNADYNE)	0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 1009,	ECO LINE	0236	FIDELIT
1639, 1659	EDAN LINE	0043, 0236		
DAYTEK	0236, 0572, 1121, 1263	EDISON	0549	FILQAI
DAYTRON	0513, 0540, 1318	EGI	1473	FINLAND
DAYTRONIC (DAEWOO)	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352,	EI	0162, 0227, 0230, 0236, 1423, 1657	FINLUX
0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449,	0152	EL	0136, 01	
1450, 1453, 1574, 1601, 1644	ELBE	5481	0390, 04	
DCE	0557, 1603	ELBE	0025, 0043, 0067, 0073, 0170, 0222,	FIRST L
DE GRAAF	0043	0230, 0233, 0236, 0237, 0255, 0295, 0428, 0429, 0440, 0528, 0541,	FIRST L	
DECCA	0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254,	0423, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1529, 1594, 1595, 1619, 1659	0123, 01	
0302, 0375, 0540, 0541, 1636	ELCIT (MAGNADYNE)	0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 1009,	0391, 04	
DEITRON	0513	1639, 1659	1654, 16	
DELTON	0557	ELEKTA	0111, 0424, 0322, 0354, 0046, 0513	FISHER
DEMACOLOR	0236	ELEKTRONIKA	0516, 1657	0197, 01
DENKO	0322	ELEKTRONSKA IND.	0025, 0230	FLINT
DENTAL (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,	ELEMIS	0043, 0230, 0336	FLORID
0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541,	0114, 0513, 0540	ELG	0153, 040	
0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	ELIN	0066, 0067, 0083, 0111, 0153, 0162,	FORCE	
DENVER	5609	0282, 0431, 0513	FORGES	
DENVER	0043, 1522, 1546, 1638	ELITE	0114, 0322, 0513	0302, 03
DESMET	0513, 0236, 0246, 0114, 0025, 0230,	ELLEVISON	0322, 0425	FORMER
0043, 1619	0043, 1619	ELMAN	0025, 0067, 0077, 0196, 1659, 1700	0136, 01
DEWO	1085	ELSAY	0236	0542, 16
DHS (ASTRA)	0067, 0296, 0302, 0329, 0354, 0415,	ELTA	0057, 0067, 0322, 0435, 0513	FORTR
1485	0440	EMATEC (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,	FRABA
DIADEM	0513	0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340,	FRIAC	
DIAMAT	0513, 0540	4341	4341	FRONT
DIAMOND	0047, 0352, 0354, 1112, 1121, 1241,	EMCO (IMPERIAL)	0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170,	FST (DE
1263, 1264, 1338	1516, 1517	0227, 0236, 0298, 0374, 0435, 0513, 0522, 1227, 1619, 1636, 1650,	FUJI	
DIBOSS	5405, 5872, 5958	1659	1659	FUJITEC
DICRA	0513, 0540	EMERSON	0024, 0043, 0067, 0077, 0097, 0111,	FUJITSU
DIGATRON	0513, 0540	0114, 0125, 1227, 0131, 0136, 0196, 0230, 0236, 0336, 0327, 0415,	0222, 02	
DIGHOME	0557, 1435	0490, 0513, 0547, 1317, 1363, 1638, 1639, 1657, 1658, 1659	ENGEL	
DIGILINE	0043	0490, 0513, 0547, 1317, 1363, 1638, 1639, 1657, 1658, 1659	ENIE	
DIGITOR	0236, 0540, 0555	0230, 1563, 1611	0529	FUME
DIK	0513, 0540	ENZER	0566, 0579, 1332	FUNA
DIKOM	5416, 5437, 5851, 5873, 5888,	EROICA	0329	FUNAI
5958	1551			FURICH
DIKON	0043, 0354			FUSION
DINASTY				

75,	ERRES (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	ESC	0067, 0336, 0236, 0513, 0540	FUTRONIC	0322
0111, 0222, 0592,	ESTEL	0230	FUTURE	0513, 0540	FUTURETECH (EMERSON)	0024, 0043, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0125, 0131, 0136, 0196, 0230, 0236, 0327, 0336, 0415, 0490, 0513, 0547, 1227, 1317, 1363, 1638, 1639, 1657, 1658, 1659
0111, 0222, 0592,	ETCO	5338	GALA	0296, 0329	GALACTEX	0067, 0322
0111, 0222, 0592,	ETRON	0384, 0415, 0513, 1063, 1082, 1648	GALANT	0415, 0424	EULANDER (ELBE)	0025, 0043, 0067, 0073, 0170, 0222, 0230, 0233, 0236, 0237, 0255, 0295, 0428, 0429, 0440, 0528, 0541, 1425, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1529, 1594, 1595, 1619, 1659
0131,	EUMIG	0114	GALAXY	5458, 5460	EUROCOM	0025, 0067, 0077, 0114, 0127, 0230, 0238, 0238, 1227, 1659
0111, 0222, 0592,	EUROLINE	0230	GALAXY - GALAXIS	0057, 0067, 0227, 0236, 0374, 0409, 1636	EUROLINE	0111, 1631, 1636
0111, 0222, 0592,	EUROMAN	5338	GBC	0060, 0115, 0125, 0197, 0354, 0375, 0415, 0424, 0513, 1489, 1659, 5473	EUROPA	0067, 0111, 0322, 0336, 0513
0111, 0222, 0592,	EUROPHON	0513, 0540	GE	0051, 0242, 0547, 1495	EUROSTATUS	0025, 0067, 0077, 0114, 0127, 0230, 0043, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341
0111, 0222, 0592,	Eurovision	0043	GEBER	0162	EVELUX	0067, 0083, 0189, 0236, 0246, 0375, 0513, 1076, 1372, 1626, 1714
0111, 0222, 0592,	EXCEL	0592	GEC	0067, 0083, 0189, 0236, 0246, 0375, 0513, 1076, 1372, 1626, 1714	EXQUISIT	0153, 0204, 1654
0111, 0222, 0592,	EXPERT	0513, 0540	GELOSO	0025, 0060, 0080, 0115, 0354, 1659	FAGOR	0513, 0540
0111, 0222, 0592,	FAMILY LIFE	0513, 0540	GENERAL	0046, 0067, 0197, 0209, 0354, 0513, 5823	FELIX	0435, 0513
0111, 0222, 0592,	FENNER	0236, 0322, 0415	GENERAL CORPORATION	0043, 0067, 0108, 0153	FERGUSON (THORN)	0111, 0354, 0424, 0513, 0516, 1623
0111, 0222, 0592,	FERGUSON (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700	GENERAL TECHNIC	0354	FIDELIS	0043, 0067, 0296
0111, 0222, 0592,	FIDELITY	0067, 0176, 0329, 0391, 0415, 0513, 1713	GENESIS	0513, 0540	FILSAI	0067
0111, 0222, 0592,	FINLANDIA	0083	GENEXXA	0540, 0162, 0390	FINLUX	5422, 5481
0111, 0222, 0592,	FINLUX	0043, 0066, 0077, 0115, 0127, 0131, 0136, 0137, 0147, 0170, 0230, 0236, 0246, 0282, 0295, 0374, 0375, 0390, 0431, 0433, 0513, 0557, 0558, 1126, 1425, 1603, 1623, 1703	GERICOM	1383	FIRST LINE	5338, 5342
0111, 0222, 0592,	FIRST LINE	0043, 0067, 0067, 0097, 0111, 0114, 0123, 0176, 0177, 0203, 0230, 0237, 0298, 0302, 0352, 0354, 0375, 0391, 0440, 0513, 0541, 0557, 1009, 1420, 1425, 1435, 1453, 1636, 1654, 1659	GIGANT	0046, 0067, 0527	FISHER	0363, 0133, 0066, 0123, 0314, 0115, 0197, 0149, 0184, 0290, 0024, 0391, 0373, 1131, 1657, 1658
0111, 0222, 0592,	FLINT	0073, 0513, 5873	GITEM	0046, 0242, 1609, 1636	FLINT	0067
0111, 0222, 0592,	FLORIDA	0067	GM - GMC	0322, 0513, 1663	FNR	0077
0111, 0222, 0592,	FORCE	1329, 1330	GOLD	1528, 5420, 5845, 5851, 5866, 5870	FORGESTONE (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
0111, 0222, 0592,	FORIMENTI	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	GOLD TOP	0424	FORTRESS	0024
0111, 0222, 0592,	FRABA	0236	GOLDFUNK	0094	FRACI	0077, 0513, 0540
0111, 0222, 0592,	FRONTECH	0057, 0083, 0329, 0125, 1659, 1696	GOLDHAND	0067	FST (DECCA)	0065, 0067, 0111, 0176, 0246, 0254, 0302, 0375, 0540, 0541, 1636
0111, 0222, 0592,	FUJI	0424	GOLDLINE	0073	FUJITECH	0111, 0513
0111, 0222, 0592,	FUJITSU	0043, 0077, 0067, 0108, 0153, 0158, 0222, 0236, 0246, 0282, 0295, 0374, 0375, 0433, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	GOLDSTAR (LG)	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111, 0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236, 0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587, 0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044, 4206, 4207		
0111, 0222, 0592,	FUMEO	0158	GOLDTECH	0043, 0097, 0236	FORMENTI (IT)	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713
0111, 0222, 0592,	FUNAI	5422, 5449, 5835	GOLDDIVISION (SONOKO)	0111, 0123, 0236, 0322, 0424, 0505, 0513, 0557, 1636	GRANADA	0043, 0051, 0067, 0097, 0111, 0141, 0209, 0242, 0322, 0327, 0352, 0354, 0415, 0513, 0541, 0545, 0554, 1423, 1603, 1608, 1636, 1659
0111, 0222, 0592,	FUNAI	0149, 0230, 0322, 0552, 0557, 1558, 1663, 1664	GORENJE	0051, 0236, 0516, 0592, 1296, 1423, 1657, 1658		
0111, 0222, 0592,	FURICHI	0595	GPM	0322, 0329	FRABA	0236
0111, 0222, 0592,	FUSION	0557, 1435	GRADIENTE	0502	FRACI	0077, 0513, 0540
0111, 0222, 0592,	FRONTECH	0057, 0083, 0329, 0125, 1659, 1696	GRAETZ (IT)	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713	FORMENTI	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654
0111, 0222, 0592,	FUJITSU	0043, 0077, 0067, 0108, 0153, 0158, 0222, 0236, 0246, 0282, 0295, 0374, 0375, 0433, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	GRANADA	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713	GRANDE	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096, 0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322, 0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713
0111, 0222, 0592,	FUMEO	0158	GRANDIN	5422, 5481, 5864	GRANDE (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654
0111, 0222, 0592,	FUNAI	5422, 5449, 5835	GRANDIN	0043, 0073, 0114, 0141, 0170, 0209, 0230, 0236, 0352, 0422, 0424, 0541, 0557, 1354, 1383, 1412, 1425, 1438, 1453, 1548, 1549, 1564, 1569, 1603, 1654	GRANDE	0043, 0073, 0114, 0141, 0170, 0209, 0230, 0236, 0352, 0422, 0424, 0541, 0557, 1354, 1383, 1412, 1425, 1438, 1453, 1548, 1549, 1564, 1569, 1603, 1654
0111, 0222, 0592,	FURICHI	0595	GRANPRIX	5481	GRANDE	0043, 0073, 0114, 0141, 0170, 0209, 0230, 0236, 0352, 0422, 0424, 0541, 0557, 1354, 1383, 1412, 1425, 1438, 1453, 1548, 1549, 1564, 1569, 1603, 1654
0111, 0222, 0592,	FUSION	0557, 1435	GREAT WALL	0322, 0490	GRANPRIX	0043, 0073, 0114, 0141, 0170, 0209, 0230, 0236, 0352, 0422, 0424, 0541, 0557, 1354, 1383, 1412, 1425, 1438, 1453, 1548, 1549, 1564, 1569, 1603, 1654
0111, 0222, 0592,	FRONTECH	0057, 0083, 0329, 0125, 1659, 1696	GRENAIDER	0230, 0513, 0547, 1174	GRANDE	0043, 0073, 0114, 0141, 0170, 0209, 0230, 0236, 0352, 0422, 0424, 0541, 0557, 1354, 1383, 1412, 1425, 1438, 1453, 1548, 1549, 1564, 1569, 1603, 1654

GRONIC	0067, 0230, 0238, 1174, 1659	HUMAX	5818	JUBILEE
GRUNDIG	53 345 864	HYD	1467, 1550	JVC
GRUNDIG	0096, 0295, 0327, 0351, 0481, 0549,	HYPER	0067, 0125, 0230, 0236, 0322, 0329,	KABEL
1491, 1450, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699		0336, 0415, 0424, 0435, 0497, 0513, 0551, 1638, 1639, 1659		
GTRONIC	0236, 1084	HUMAX		KAIDO
GTT	0043, 0236, 0374, 0424, 1638	HYPSON	5422	KAISER
GUTTA	1084	HYPSON	0025, 0043, 0097, 0141, 0170, 0209,	KAISUI
H & B	0043	0236, 0336, 0557, 1438, 1425, 1434, 5864		KAMAR
HADOR	1338	HYUNDAI	5422, 5437, 5449, 5468, 5481, 5824,	KAMBRO
HAIER	0209, 5474, 5848		5833, 5865, 5869	KAMOS
HALIFAX	0322	HYUNDAI	1449, 1468, 1475, 1512, 1553, 1554,	KAMP (F)
HAMMERSTEIN	0067, 0322, 0384, 0422, 1082		1568, 5429	0115, 01
HAMPTON	0067, 0115	I CAN	5334	0542, 16
HANNOVER	1139, 1420	I. V.	0513	KANGSU
HANNSPREE	5819, 5822, 5867, 5860, 5819, 5822,	IBERIA	0428, 0513	0115, 01
	5867, 5960	IBERVISAO	0391	0542, 16
HANSEATIC	0025, 0067, 0114, 0162, 0195, 0209,	ICE	0046, 0057, 0067, 0236, 0322, 0415,	KAOSH
0230, 0236, 0296, 0336, 0391, 0424, 0435, 0513, 0554, 0557, 1601,			0540	0227, 02
1638, 1639, 1644, 1693		ICS	0067, 0322	0528, 05
HANTAREX	0025, 0077, 0238, 1383, 1436, 1573,	IEG	0067	1416, 16
	1636	IMC	0508	KAPSC
HARROW	0043	IMPER	0111, 0322	0108, 01
HARWOOD	0513, 0540	IMPERIAL	5468, 5492	0327, 03
HAUPPAGE	0513, 0540	IMPERIAL	0043, 0057, 0060, 0102, 0131, 0170,	KARCHE
HB	5422	0227, 0236, 0298, 0374, 0435, 0513, 1227, 1619, 1636, 1650, 1659,		
HB	0557, 1400, 1459, 1489, 1603	5468, 5492, 5494		
HCM	0123, 0322, 0424, 0513, 0543, 0540,	INCUBE	0123, 0290	KATHRE
	1659	INDESIT	0107	KAWA
HEDZON	0513, 0540	INDIANA	0513	KAWASH
HEIRU	0322	INGELEN	0162	0115, 01
HELECTRONIC (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,	INGERSOLL	0513	0542, 16
0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541,		INNO HIT	5422	KAYA
0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654		INNO HIT	0025, 0043, 0067, 0075, 0077, 0111,	KB ARIS
HEMMERMANN	0077, 0127, 0391, 1009	0115, 0209, 0227, 0296, 0322, 0375, 0415, 0424, 0513, 1423, 1633,	KELCIN	
HENA	0513	1638, 1639, 2058, 4367, 5407	KEN	
HEXA	0204, 0230	INNOVATION	0513, 0540	KENDO
HIFIVOX (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094,	INTERBUY	0125, 0176, 0322, 0415, 0505, 0540	KENDO
0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549,		INTERDISCOUNT	5338	KENNED
0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026		INTERDISCOUNT	0092, 0119, 0242, 1352, 1636	KENNEX
HIGASHI	0067	INTERACTIVE	0176, 0513, 0540	
HIGHIWA (KAISUI)	0424, 0067, 0236, 0415, 0073, 1420	INTERECORD	0133	
HIGHLINE	0513, 0540	INTERFUNK	0042, 0046, 0047, 0062, 0069, 0079,	KENSTA
HIKONA (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	0092, 0096, 0162, 0302, 0352, 0374, 0513, 1617, 1621, 1626, 1632,		
HILINE	0236, 0322, 0415	INTERNAL	1636, 1654	
HINARI	0065, 0080, 0322, 0327, 0329, 0363,	INTERVISION	0513, 0540	KENYA
	0513, 5864	0435, 0505, 0540, 0542, 1280, 1416, 1612, 1657, 1659	KERION	
HISAWA	0073, 0236, 0557	INTRON	0322, 0326	KEYMAT
HISENSE	5481	INWAH	0209	0553, 05
HISENSE	0083, 0145, 0352, 0376, 1547	IPURE	5609	4551, 5
HISHITO (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337,	IRRADIO	0043, 0075, 0097, 0111, 0125, 0136,	KEYSMA
0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694		0230, 0236, 0322, 0296, 0329, 0415, 0513, 0528, 0557, 1084, 1126,	KIC	
HISONIX	0415	ISKRA	1269, 1296, 1439, 1400, 1459, 1516, 1517, 1525, 1612, 1636, 1638	KIMAY
HIT	0024	ISUKAI	0025, 0067, 1659	KINGDH
HITACHI	5422	ITC	0424, 0513	KIOTA
HITACHI	0037, 0043, 0052, 0067, 0082, 0083,	ITS	0067, 0230, 0236	KITON
0094, 0095, 0119, 0137, 0142, 0147, 0160, 0178, 0189, 0197, 0209,		ITT	0067, 0236, 0322, 0415, 0540	KITT
0285, 0296, 0326, 0329, 0358, 0431, 0433, 0473, 0496, 0499, 0525,		ITT	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096,	KITTEN
0547, 0554, 0569, 1016, 1076, 1254, 1259, 1369, 1423, 1501, 1626,		0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322,	KIYOGIN	
1643, 1644, 1703, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1714		0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713	KLARMA	
HITSU	0073, 0513	ITT/NOKIA	5415, 5422, 5481, 5823, 5864,	KOBAL
HOHER	5422		5877	KOLSTE
HOHER	0043, 1516, 1400, 0170, 1603, 1383,	ITV	0060, 0111, 0322, 0354, 0540	
	1423	JEC (TOSHIBA)	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337,	KONG W
HOME ELECTRONICS	1437	0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694	KONKA	
HORIZONT (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,	JET POINT	0384, 1636	KONTAK
0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,		JMB	0513, 0540	KORPEI
0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,		JOCEL	0236, 0435	KOSMO
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705		JOHNSON	0067	KOTROI
HORNYPHON	0513, 0540	JPS	0505	KRAKIN
HOSHAI	0043, 0097, 0424	JO	5415, 5468	
HOSPITALIERE	0043	JRC	0435	
HOWELL	0043			

	JUBILEE	0540	KRIESLER (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,
0329,	JVC	0167, 0316, 0404, 0415, 0444, 0502,	0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,	
		1470, 1479, 1622, 1696, 1697, 1698	0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,	
	KABEL	0300	KRONNE	1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
	KAIDO	0083	KTV	0067, 0230
0209,	KAISER	0424, 0513	KUBA ELECTRONIC	1500
	KAISUI	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	KUCCAI	0067, 0083, 0133, 0230, 0391
	KAMAR	0515	KURO (SANYO)	0097
5824,	KAMBROOK	0067, 0111, 0119, 0230, 0322, 1612	0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197,	
	KAMOSONIC	0123	0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658,	
1554,	KAMP (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,	1661, 1668, 1669, 1670, 1671	
	0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541,	KYOTO	0230, 0246	
	0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	L&S ELEKTRONIK	0557	
	KANGSLEY (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,	LAVA	1516, 1517
	0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541,	LAVIS	0025, 0162, 1611	
	0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	LAZER	0236	
0415,	KAOSHIO (SAMSUNG)	0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209,	LCE	0415
	0227, 0296, 0312, 0322, 0325, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515,	LECSON	0513, 0540	
	0582, 0542, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405,	LEGEND	0067, 0322, 0490, 0513	
	1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267	LENCO	5422	
	KAPSCH (ITT)	0043, 0052, 0062, 0066, 0083, 0096,	LENCO	0043, 0077, 0111, 0162, 0236, 0322,
	0108, 0111, 0136, 0149, 0153, 0162, 0192, 0236, 0252, 0290, 0322,	0329, 0354, 0391, 0435, 0513		
	0327, 0374, 0390, 0391, 0433, 0513, 1423, 1626, 1654, 1713	LENOIR	0043, 0067, 0097, 0141, 0322, 0236,	
0170,	KARCHER	0067, 0111, 0209, 0236, 0237, 0238,	0354, 0409, 0424, 0513, 1009, 1343, 1394, 1395, 1396, 1398, 1399,	
, 1659,		0424, 0435, 0513, 0516, 1636	1400, 1401, 1638, 1639, 5871	
	KATHREIN	0513	LEVIS AUSTRIA	0513, 0540
	KAWA	0415	LEXUS	0074, 0236, 0322
	KAWASHO (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114,	LEYCO	0236, 0322, 1646
	0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541,	LG	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111,	
	0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236,		
0111,	KAYA	0322	0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587,	
, 1633,	KB ARISTOCRAT	0162, 0391	0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044,	
	KELCINATOR	0062	4206, 4207, 5417, 5443, 5496	
	KEN	1317	LIFE	1435
	KENDO	5422, 5449	LIFETEC	5422, 5449
	KENDO	0043, 0051, 0073, 0077, 0080, 0295,	0043, 0097, 0209, 0236, 0322, 0354,	
		0300, 0440, 0542, 1227, 1636, 1659	0513, 0536, 0555, 0557, 1638	
	KENNEDY	0108, 0115, 0153, 0158, 0222, 0429,	LIGHSTAR (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420
		1149	LINTON	0133
	KENNEX	5422	LLOYD'S	0067, 0096, 0136, 0322, 0415, 0422,
0079,	KENNEX	0043, 0097, 0209, 0236, 0550, 0552,	0515, 1082, 1626	
, 1632,	KENSTAR	0557, 0921, 1423, 4367	LME (PATH CINEMA)	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237,
		1469, 5415, 5484, 5486, 5492, 5823,	0435, 1659	
		5833	LOCATEL	1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
	KENYA	1327	LOEWE	0024, 0047, 0050, 0176, 0246, 0277,
0351,	KERION	0513, 1639	0400, 0402, 0508, 0925, 1570, 1637, 2004, 2345, 4257, 4345	
	KEYMAT	0117, 0417, 0480, 0517, 0519, 0550,	LOGIK	0043, 0097, 0146, 0374, 0384, 0422,
	0553, 0578, 1386, 1388, 1391, 1426, 1460, 1496, 1541, 2008, 2395,	0513		
	4551, 5821, 5823	LOVE (ELBE)	0025, 0043, 0067, 0073, 0170, 0222,	
0136,	KEYSMART	1400	0230, 0233, 0236, 0237, 0295, 0428, 0429, 0440, 0528, 0541, 0255,	
, 1126,	KIC	0067, 0237, 0515	1425, 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1529, 1594, 1595, 1619, 1659	
, 1638	KIMAY	0322	LS ELEKTRONIK	0557
	KINGDHOME	0043	LTV (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,
	KIOTA	0322, 0415, 1082	0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340,	
	KITON	5422	4341	
	KITON	0043, 0513, 0540	LUMA	0043, 0067, 0080, 0108, 0153, 0158,
	KITT	0067, 0322, 0513	0222, 0259, 0295, 0352, 0354, 0513	
	KITTEN	0111, 0513	LUMATRON	0043
	KIYOGIN	0067, 0025, 0237, 1174, 1659	LUMATRON	5422
0096,	KLARMAX	0073, 0170, 0209, 0233, 0236, 0237,	LUXMAY	0490, 0513, 0540
0322,		0295, 0354, 0429, 0513, 0541, 1611	LUXOR	5449
4,	KOBALTRONIC(NEWMAR)	0067, 0123, 1174, 1659	LUXOR	0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137,
	KOLSTER	0067, 0077, 0237, 0322, 0513, 1174,	0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703,	
0337,		1227, 1614, 1659	1704, 1713	
	KONG WAM (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	LUXTRONIC	5422
	KONKA	0145, 0177, 0352, 0415, 1116, 1261,	LXI	0547
		1302, 1420, 1643	LYOTRON (LG)	0043, 0067, 0075, 0082, 0083, 0111,
	KONTAKT	0549	0123, 0125, 0141, 0145, 0153, 0158, 0170, 0227, 0277, 0230, 0236,	
	KORPEL	0513, 0540	0275, 0329, 0352, 0384, 0513, 0529, 0542, 0547, 0555, 0557, 0587,	
	KOSMOS	0513, 0540	0925, 1439, 1459, 1498, 1476, 1606, 1607, 1612, 1614, 1659, 3044,	
	KOTRON	0230, 0322	4206, 4207	
	KRAKING	0230	M.D.C	1638

MACROM	0480	MGAON	0322	NEXIUS
MADISON	0236, 0540, 1636	MICROMAXX	0043, 0236, 0295, 0540	NEXTIER
MAGAVOX (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	MICRON	0067	NFREN
MAGNADYNE	0024, 0025, 0060, 0077, 0115, 1009, 1639, 1659	MICROSONIC	1131, 1139, 1444	NICAMAN
MAGNAFON	0025, 0067, 0077, 0131, 0238, 1126, 1636, 1639, 1659	MICROTEK	0236, 0242, 1084, 1127	0115, 01
MAGNASONIC	0111	MIGROS ELECTR	0295	0542, 16
MAGNAVOX	0046, 1623	MINATO	0513, 0540	NIKKAI
MAGNEX	0322, 1636	MINERVA (GRUNDIG)	0096, 0295, 0327, 0351, 0481, 0549, 1491, 1450, 1609, 1649, 1652, 1692, 1693, 1694, 1699	NIKKIE
MAGNUM	0141, 0255, 0374, 1415, 1638	MINERVA FRANCE	0549	NIKKEI
MAJESTIC	5477, 5478, 5479, 1343, 1595, 5437, 5454, 5478, 5868, 5875	MINOKA	0513, 0540	NIKKEI
MAKROSONIC	1324	MISTRAL (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700	NIKKEI
MANDI	0352	MITRONIC	0329	NIKKO
MANDOR	0322	MITSUBISHI	0024, 0043, 0047, 0065, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0425, 0527, 0547, 0567, 0559, 1379, 1637, 1644, 1661, 1691, 1692	NISSAN
MANEVEST	0052, 0067, 0114, 0236, 0322, 0540, 1608, 1623, 1654	MITSUTI GENERAL	0233, 0298	NOBLEX
MANHATTAN	5422	MIVAR	0025, 0058, 0068, 0067, 0075, 0105, 0408, 5451, 5605	NOBLIKI
MANHATTAN	0043, 0097, 0513	MKC	0578	NOGAMI
MARANTZ	0513, 0528	MKM	0238	0005, 00
MARECH	0114, 0513	MOBILE TV	0043	0732, 10
MARK	0336, 0354, 0513	MOJAVE	1538	0322, 03
MASCOM	0236	MOTION (UHER)	0077, 0083, 0108, 0114, 0133, 0153, 0176, 0238, 0513, 0540, 1126, 1149	NORDLA
MASCOT	0057	MPMAN	5471	NORDRM
MASUDA	0236, 0300, 0322, 0513	MTC	0083, 0176, 0296, 0336, 1296, 1657, 1659	0095, 01
MATCH ITALIA	0322, 0513, 1636	MULTIMAT	0238	1400, 14
MATSUI	5449, 5839, 5864	MULTISTANDARD	0077	NORDTO
MATSUI	0060, 0065, 0067, 0111, 0196, 0236, 0269, 0322, 0300, 0336, 0351, 0397, 0415, 0536, 0549, 1016	MULTITECH	0025, 0043, 0067, 0077, 0125, 0141, 0149, 0162, 0178, 0209, 0230, 0236, 0322, 0336, 0354, 0490, 0513, 0545, 0557, 1227, 1614, 1657, 1696	0197, 02
MATSUKA	0067, 0322	MURPHY	0083, 1626, 1696	NORFOR
MATSUBIANA	0528	MUSIKLAND	0513, 0540	NORM
MAXAM	0322	MUSTAG	1121	NORME
MAXDORF	0322, 1084	MVISION	5488	NO
MAXELL	0025, 0329, 0424, 5564, 5482, 5843	MYRYAD	0513, 0540	NORTON
MAXIMAL	1648	NAD	0162, 0391, 0547	NORWA
MAXWELL	0025, 0077, 0236	NAGOYA	0230, 0441	NOVA
MB LINE	0322	NAIKO	0513, 0540	NOVAK
MC MICHAEL (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	NAKAMURA	0513, 0540	NOVATR
MCE	0322, 0425, 0513	NAONIS (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	NUCLEA
MECOA	0236	NARANYA	1531	O GEN
MEDIASONIC	0236	NARITA	0067, 0322, 0354, 0547	OCEAN
EDIATOR	0513, 0540	NASSA NAGEL (ENGEL)	0230, 1563, 1611	OCEAN
MEDION	5422, 5449, 5864	NATIONAL	0310, 0518	0203, 02
MEDION	0043, 0097, 0209, 0236, 0352, 0552, 1396, 1412, 1435, 1455, 1638	NEC	0149, 0065, 0427, 1497, 1418, 0472, 0447, 0430, 1359, 0564, 1336, 0237, 0354, 0554, 0513, 5822, 5822, 5867	4341
MEGATRON	0547	NECKERMANN	5338	OCTAL
MEGHA	0513	NECKERMANN	0024, 0046, 0047, 0057, 0060, 0069, 0080, 0083, 0111, 0114, 0133, 0140, 0148, 0167, 0170, 0174, 0176, 0178, 0195, 0209, 0215, 0227, 0230, 0236, 0295, 0300, 0312, 0337, 0351, 0352, 0374, 0409, 0467, 0508, 0513, 0540, 0541, 0555, 0588, 1352, 1609, 1629, 1361, 1632, 1636, 1638, 1639, 1655, 1656, 1677	0210, 01
MELBOX (CLARIVOX)	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667	NEI	0043, 0230, 0236, 0435, 0490, 0541, 0513, 1636, 1659	0586, 13
MELECTRONIC	5338	NEOVIA	5468	1617, 16
MELECTRONIC	0060, 0066, 0133, 0136, 0137, 0147, 0181, 0209, 0236, 0282, 0295, 0351, 0354, 0390, 0508, 0513, 0588, 1009, 1614, 1631, 1638, 1644, 1703, 4340, 4341	NEOVIA	1301, 1383, 1459, 1450, 1516, 1517, 1542, 1543, 1544, 1545, 1568	OLYMPI
MELVOX	0025, 0162	NESCO	0125, 0312, 0327, 0375, 0440	OLYMPI
MEMOREX	0322	NETSAT	0513, 0540	ONCEAS
MEMPHIS	0067, 0322, 0490	NEUFUNK	0043	ONDIO
MERCURY	0046, 0067, 0236, 0237, 0322, 0384, 0515	NEW GOLDVISION (SONOKO)	0111, 0123, 0236, 0322,	OKANO
MERRIT	0162	NEWMAR	0424, 0505, 0513, 0557, 1636	OLIDAT
METEOR	0238	NEWORLD (KAISUI)	0067, 0123, 1174, 1659	OLIVET
METZ	5422	NEWTECH	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	OLMAL
METZ	0024, 0043, 0078, 0079, 0097, 0111, 0338, 0349, 0351, 0402, 0460, 0462, 0552, 1487, 1499, 1609, 1621, 1628, 2140	0067, 0236, 0242	ONWA	
MGA	0322, 0354, 0513, 0547, 1637			OPERA

NEXIUS	0588, 1393, 1422, 1425	ORBISAT	0067
NEXTIER	1518	ORBIT	0513
NFREN	1555	ORION	54 375 864
NICAMAGIC (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0115, 0136, 0170, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	ORION	0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623, 5423
0549,	NIKKAI	ORION (HUNGARY)	0046, 0119, 0230, 0236, 0269, 0415, 0441, 0513, 1059
	NIKKEI	ORLINE	0513, 0540
0254,	NIKKEI	ORMOND	0043, 0097, 0513
	NIKKEY	ORSOWE	0025
0197,	NIKKO	OSAKA (SHORAI)	0195
, 1644,	NISSAN	OSAKI	0043, 0067, 0111, 0195, 0513
0105,	NOBLEX	OSIO	0075, 0513
	NOBLIKO	OSUME	0540
0153,	NOBLIKO	OTAKE	0195, 0300
1149	NOGAMATIC (THOMSON)	OTF	0046, 1659
1657,	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	OTHER	5013, 5023, 5063
0141,	NOKIA	OTHER LINE	0025, 0067, 0236, 0435
, 0513,	0043, 0066, 0147, 0162, 0236, 0252, 0322, 0390, 0431, 0433, 0558, 0591, 1423, 1703, 1704, 5500	OTTO VERSAND	0046, 0047, 0067, 0083, 0111, 0114, 0125, 0127, 0133, 0140, 0162, 0174, 0176, 0177, 0178, 0189, 0195, 0197, 0209, 0230, 0233, 0236, 0242, 0296, 0300, 0310, 0321, 0326, 0337, 0351, 0352, 0391, 0409, 0415, 0418, 0427, 0434, 0435, 0445, 0508, 0513, 0540, 0555, 1352, 1609, 1629, 1632, 1652, 1656, 1683, 1684, 1695
0170,	NORDMENDE	OVP	0236, 0513
, 0440,	5415, 5492, 5819, 5823, 5832, 5833, 5864, 5871	PACIFIC	0513
0472,	NORDMENDE	PAEL	0067, 0096, 1126
, 5822-	0049, 0052, 0062, 0090, 0092, 0094, 0095, 0115, 0119, 0170, 0229, 0242, 0352, 0424, 0455, 0557, 1045, 1400, 1422, 1423, 1425, 1435, 5486	PALLADIUM	0024, 0069, 0080, 0083, 0114, 0148, 0174, 0176, 0209, 0227, 0295, 0409, 0513, 0555, 0588, 1609, 1631, 1632, 1636
	NORDTON (SELECO)	PALSONIK	0067, 0302, 0322, 0329
	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	PANAMA	0057, 0067, 0236, 0322, 0513, 0540
	NORDWAY	PANASONIC	0260, 0287, 0310, 0349, 0402, 0427, 0518, 1411, 1431, 1609, 1626, 1659, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1712, 2027
	NORFOLK	PANAVISION	0236, 0295, 0322, 0536, 0505, 1639
	0441	PANAVOX	0067, 0123, 0424, 0572, 1121, 1131, 1325, 1326, 1446, 1447, 1448
	NORM N	PANDA	0310
	1636	PANORAMA	0067, 0505, 0536
	NORMEREL	PANORAMIC	0092
	0540, 1630	PATH CINEMA	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
	NORTEK	PATH MARCONI (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026
	0097, 0141, 1636	PCM	0114, 0236, 1639
	NORTON	PEACOCK	0046, 0067
	0424	PEONY	0425, 0527
	NORWAY	PERDIO	0513
	0298, 1657	PERFEKT	0513
	NOVA	PERSHIN	0096, 0204
	0329	PHILARMONIC	0060, 0067
	0513, 0540	PHILIBIX (DESMET)	0025, 0043, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1619
	NOVATRONIC	PHILCO	0024, 0057, 0060, 0102, 0115, 0131, 0149, 0227, 0298, 0374, 0435, 0513, 0572, 1326, 1611, 1636, 1659
	0111, 0209, 0236, 0322, 0329, 0354, 0513, 1636	PHILIPS	5338, 5418, 5830, 5834, 5962
	NUCLEAR (PRANDONI)	PHILIPS	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705, 5402, 5418, 5497
	0025, 0043, 0077, 0080, 0083, 0097, 0115, 0302, 0352, 0592, 1126, 1227	PHILIPS (F) (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705
	O GENERAL	PHOENIX	0043, 0046, 0114, 0115, 0236, 0238
	0149		
	OCEANIC		
	5468		
	OCEANIC		
	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341		
	OCTAL		
	0067		
	OCTAN (PHILIPS)		
	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705		
	OEDON (AGASHI)		
	0111, 0236, 0322, 0513		
	OEC ELECTRONIC		
	0329, 1494		
	OKANO		
	0227, 0302, 0513		
	OLIDATA		
	1378		
	OLIVETTI		
	1379		
	OLMAL (ALBIRAL)		
	0025, 0236, 0237, 0513, 0322, 0125, 1659, 1174, 1639		
	OLYMPIA		
	1423		
	OLYMPIC		
	0424		
	OMEGA		
	0322, 0415		
	ONCEAS		
	0060, 0067		
	ONDIOLA		
	0236		
	ONIDA		
	0302		
	ONWA		
	0077, 0322, 0361, 0415		
	OPERA		
	0513, 0540		
	OR - ON		
	0424		
	ORAVA		
	0024, 0230, 0236, 0513, 0541		

PHONOLA (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,	R. LINE	0513, 0540
0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,	RADIALVA	0236, 0354, 0540	
0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,	RADIOLA (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,	
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,		
PIONEER	0095, 0119, 0168, 0170, 0302, 0464,	0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,	
	0474, 1508, 1527, 5817, 5820,	1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	
PLANTRON	0322, 0513	RADIOMARELLI	0060, 0024, 0077, 0025, 0115, 0230,
PLASMASTECH	1383, 1436		0111, 0374, 0238, 1009, 1639
PLATINUM	1509	RADIONETTE	0066, 0282, 1626, 1654
PLAYDOR	0322	RADIOSHACK	0513, 0540, 0547
PLAYSONIC	0024, 0123, 0237, 0513	RADIOTONE	0107, 0111, 0227, 0236, 0255, 0322,
POLYTRON (KATHREIN)	0513		0336, 0352, 0513, 0536, 1636, 1638
POP	0095, 0322	RANK / RBM	0230, 0295, 0435, 1626, 1696
PORTLAND	0209, 0354, 0471, 1638	RANK ARENA	0184
POWERPOINT	0513, 0540	REALISTIC	0547
PRANDONI	0025, 0043, 0077, 0080, 0083, 0097,	RECOR	0074, 0176, 0236, 0513, 0540, 1637
	0115, 0302, 0352, 0592, 1126, 1227	RED STAR	0513
PRECISION	0067, 0329	REDDER	0197, 0233, 0237
PREMIER	0322, 1116	REDIFFUSION	5338
PRIMA	0067, 0322, 0329, 0505	REDIFFUSION	0052, 0162
PRINCE (PRANDONI)	0025, 0043, 0077, 0080, 0083, 0097,	REDO	0354
	0115, 0302, 0352, 0592, 1126, 1227	REDPPOINT	0549
PRINCESS	0329, 1425	REFLEX	5338
PRINSTON	0141	REFLEX	0043, 0097, 0236, 0513, 0540, 1636,
PROCYON (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,	1639	1639
0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,	RELISYS	1383	1661, 1661
0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,	RENDER	5415, 5416, 5823, 5825	SANYO
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	RENDER	0417, 0550, 1400, 1412, 1428, 1469,	0227, 0227
PROFESSOR	0046		1511, 5415, 5416, 5462
PROFEX	0131, 0162, 0230, 0298, 0435, 1696	REVOX	0176, 0236, 0540
PROFILINE	0043	REX (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170,
PROFILO	0025, 0111, 0236, 0513	0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440,	
PROFITRONIC	0077, 0540, 1636	0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	
PROLINE	0043, 0295, 0554, 0375, 0230, 0418,	RIFT (BRUNS)	0024, 0077, 0242, 0336, 0363, 1623,
	1619, 0170, 0540, 0513	1667	1623
PROSONIC	5338, 5437	RICONH	0513, 0540
PROSONIC	0236, 0415, 1638	RITAR	5445
PROTECH	5338	RITZ	0230
PROTECH	0067, 0091, 0097, 0111, 0230, 0236,	RM 2000	5338
0322, 0336, 0374, 0513, 1357, 1631, 1636, 1638, 1639	RM 2000	0043, 0097, 0552, 1636, 1639	
PROTRAK	5822, 5822-5867	ROADSTAR	5451
PROTON	0547	ROADSTAR	0043, 0076, 0097, 0141, 0170, 0236,
PROVISION	0236, 0322, 0354, 0390, 0409, 0513,	0352, 0528, 0557, 1343, 1400, 1423, 1435, 1451, 1453, 1469, 1525,	
	0540, 1320, 1641	1603, 1623, 1636, 1646	
PVISION	1489, 5876	ROBERTS	0327
PYE (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119,	ROBOTRON ELECTR	0024, 0363
0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585,	RODEX	0513, 0540	
0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607,	ROSNER	0067	
1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	ROWA	0067, 0236, 0322, 0528	
PYGMY	0024, 1621	ROWSONIC	0067
QBELL	5419, 5822, 5822-5867, 5824,	ROYAL	0067, 0236, 0322, 0374, 0424, 0543,
	5874, 5963	1305, 1420	1489, 1489
QUADRAL	0074	RUEFACH (LENCO)	0043, 0077, 0111, 0162, 0236, 0322,
QUADRIGA	0147, 0584		0329, 0354, 0391, 0435, 0513
QUADRO	0043, 0074, 0552, 0566, 0579, 1112,	RUKOPIR	0513, 0540
1410, 1423, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506	RUNCO	1360	
QUALCRAFT	0329	SABA	5334, 5422
QUASAR	0025, 0077, 0131, 0136, 0196, 0237,	SABA	0025, 0043, 0051, 0055, 0089, 0090,
	0238, 0329, 1126, 1383	0092, 0094, 0095, 0111, 0119, 0164, 0181, 0229, 0242, 0513, 1603,	
QUEENFIDELITY (DAEWOO)	0060, 0067, 0111, 0209, 0236, 0352,	1626	1661, 1661
0354, 0361, 0375, 0502, 0513, 0545, 0554, 0557, 1390, 1412, 1449,	SAGEM	0073, 1552	
1450, 1453, 1574, 1601, 1644	SAINEL	0230	
QUELLE	0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067,	SAISHO	0065, 0067, 0083, 0111, 0196, 0237,
0068, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0108, 0111,		0300, 0322, 0354, 0418	
0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0162, 0164, 0167,	SAITO (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178,	
0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0222, 0230, 0236, 0242,	0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340,		
0250, 0282, 0287, 0299, 0295, 0296, 0299, 0300, 0302, 0310, 0312,	4341	0123, 0123	
0322, 0326, 0329, 0337, 0339, 0351, 0352, 0375, 0390, 0391, 0409,	SAIVOD	0043, 0236, 0513, 0540	
0418, 0427, 0431, 0433, 0442, 0471, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555,	SAKAI	0067	
0558, 0592, 1126, 1352, 1629, 1632, 1636, 1639, 1649, 1650, 1651,	SAKIO	0322, 0354	
1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677			
QUESTAR	0140, 0197		

0119,	SALORA	0052, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0236, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1659, 1703, 1704	SEIGA (MITSUBISHI)	0024, 0043, 0047, 0065, 0149, 0197, 0230, 0353, 0354, 0425, 0527, 0547, 0567, 0559, 1379, 1637, 1644, 1661, 1691, 1692
, 0585,	SAMBERS	0025, 0077, 0131, 0237, 0238, 0329, 1124, 1126	SEITECH	5871
1607,	SAMPO	0046	SEIKO	0354
0230,	SAMSUNG	5451	SELECO	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653
0322,	SAMSUNG	0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267, 5063, 5419, 5441, 5444, 5447, 5472, 5498	SELECT	0043
1638	SAND	0170	SELTON	1432
1637	SANDOR (OCEANIC)	0052, 0062, 0083, 0147, 0162, 0178, 0203, 0204, 0251, 0252, 0431, 0433, 1626, 1654, 1703, 2356, 4340, 4341	SEMP	0337
	SANDRA COLOR	0025, 0067	SENDAY	0236
	SANSUI	5338, 5415, 5437, 5827	SENTRA	0207, 1608
	SANSUI	0149, 0236, 0322, 0415, 0424, 0513, 0540, 0541, 0557, 0588, 1237, 1340, 1423, 1469, 1636	SERINO	0073
	SANWA (SANYO)	0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671	SET	0435, 0513
1636,	SANYO	0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1670, 1671	SHARP	0067, 0149, 0197, 0321, 0445, 1307, 1421, 1429, 1615, 1624, 1682, 1683, 5432, 5455, 5844, 5846
	SAR	0067, 0083, 0513	SHINELCO	5828, 5829, 5841, 5842, 5843, 5850, 5851, 5863, 5869
1469,	SATRONIC	0057	SHINTOSHI	0513, 0540
	SATUM (URANYA)	0025, 0114, 0136, 0227, 0236, 0354, 0513	SHIVAKI	0111, 0230, 0513, 0540
0170,	SAVE	0513, 0540	SHIWAN (KAISU)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420
, 0440,	SAVILLE (ORION)	0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623	SHNIED	0322
1623,	SBR (PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	SHORAI	0195
	SCHAUB	5428	SHOV	0067, 0322, 0415, 0513
	SCHAUB LORENZ	0043, 0052, 0062, 0097, 0111, 0147, 0162, 0178, 0227, 0236, 0252, 0322, 0354, 0374, 0384, 0400, 0424, 0431, 0433, 0435, 0508, 0513, 0557, 1393, 1400, 1459, 1469, 1475, 1489, 1603, 1626, 1636, 1638, 1639, 1654, 5609	SIAREM	0024, 0025, 0077, 0115
0236,	SCHNEIDER	0042, 0043, 0067, 0077, 0080, 0097, 0111, 0115, 0125, 0133, 0141, 0153, 0170, 0209, 0222, 0230, 0236, 0272, 0298, 0302, 0329, 0352, 0374, 0391, 0415, 0434, 0513, 0533, 0592, 1269, 1423, 1426, 1496, 1516, 1533, 1623, 1633, 1639, 1648, 1659, 2008, 2395, 4551, 5864	SICANTIC (LUXOR)	0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703, 1704, 1713
, 1525,	SCHNEIDER (F)(PHILIPS)	0024, 0042, 0046, 0067, 0111, 0119, 0120, 0133, 0153, 0302, 0352, 0391, 0522, 0536, 0540, 0584, 0585, 0586, 1317, 1364, 1366, 1380, 1383, 1415, 1557, 1561, 1605, 1607, 1617, 1618, 1619, 1623, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1672, 1705	SICE	1652
0543,	SCOTLAND (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	SIDEC	0230
0322,	SCOTT	0114, 0327, 0547, 1317, 1638, 1639	SIEL	0230
	SEARS (SANYO)	0024, 0043, 0123, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0363, 0373, 0375, 1360, 1423, 1657, 1658, 1661, 1668, 1669, 1707, 1701	SIEMENS	0039, 0069, 0102, 0148, 0184, 0236, 0329, 0351, 1609, 1651, 1652
	SEAWAY	0043	SIEMSSEN	5481
0090,	SEDIP (PATH CINEMA)	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659	SIERA	0513, 0540
1603,	SEELVER	0043, 0513, 0540	SIESTA	0111, 0336, 1657
	SEG	5338	SILVA	0123, 0149, 0298, 0302, 0322, 0329, 0513
0237,	SEG	0043, 0046, 0057, 0067, 0077, 0097, 0123, 0131, 0209, 0230, 0236, 0252, 0322, 0329, 0363, 0435, 0513, 0552, 0555, 1227, 1423, 1639, 1650	SILVER	0149, 0322, 0513, 0540
0178,	SEI (SINUDYNE)	0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639	SIMATEC (ORION)	0043, 0065, 0127, 0141, 0170, 0195, 0196, 0236, 0269, 0300, 0322, 0329, 0352, 0409, 0415, 0418, 0447, 0471, 0472, 0513, 0555, 0557, 0588, 1009, 1251, 1368, 1422, 1425, 1623
, 4340,	SEK	0043	SIMTEL	0111, 0133, 0322, 0424
	SEKANTIC (LUXOR)	0024, 0043, 0067, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703, 1704, 1713	SINGER	0024, 0025, 0060, 0067, 0077, 0111, 0115, 0236, 0415, 0429, 0513, 0540, 1227, 1311, 1335, 1638
	SIREL	0025	SINOTECH	0322, 0374, 1084, 1251
	SIRANTIC (LUXOR)	0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703, 1704, 1713	SINUDYNE	0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639
	SKAY	0424, 0513, 0540	SIREL	0025
	SKY LINE	0067, 0141	SKANTIC (LUXOR)	0052, 0075, 0082, 0083, 0123, 0137, 0147, 0162, 0170, 0178, 0192, 0252, 0390, 0431, 0433, 1016, 1703, 1704, 1713
	SKYMEDIA	5819	SIREL	0025
	SLAVA	0067	SKYLINE	0024, 0043, 0077, 0115, 0127, 0169, 0170, 0192, 0195, 0196, 0222, 0236, 0295, 0300, 0352, 0391, 0409, 0471, 0528, 0555, 0581, 0588, 1009, 1022, 1422, 1425, 1430, 1433, 1434, 1565, 1622, 1623, 1624, 1639
	SLIDING	1383, 1412, 1426, 1453, 1496, 1516, 1543, 1549, 1555, 1564, 1566, 1569, 2008, 2395, 4551	SIRTEL	0025, 0077, 0236
	SMARAGD	0549	SOLAVOX	0082, 0162, 1648, 1654, 1713
	SMR (MAXWELL)	0025, 0077, 0236	SOMBER (CLARIVOX)	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667
	SOLAVOX	0082, 0162, 1648, 1654, 1713	SONICK	0236
	SOMBER (CLARIVOX)	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667	SONIKO	0236, 0540
	SONITRON	0024, 0067, 0290	SONITRON	0024, 0067, 0290
	SONNECLAIR	0513, 0540	SONNECLAIR	0513, 0540

SONOKO	0111, 0123, 0236, 0322, 0424, 0505, 0513, 0557, 1636	SYTEL (DESMET)	0025, 0043, 0114, 0230, 0236, 0246, 0513, 1619	TELESC TELEST
SONOLOR	0162, 0431	TADISTAR	0374	TELESY
SONORO (AGASHI)	0111, 0236, 0322, 0513	TAISHO	0230	TELESY
SONTEC	0125, 0513, 1639, 1657	TAKARA	0043	TELESY
SONY	5414	TALENT	1085	TELETE
SONY	0065, 0140, 0149, 0174, 0215, 0339, 0373, 0513, 0785, 1084, 1352, 1356, 1470, 1471, 1474, 1528, 1530, 1656, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 3108, 5414, 5436, 5452, 5499	TALITA (CLARIVOX)	0024, 0025, 0096, 0111, 0204, 0237, 0490, 0540, 1611, 1659, 1667	TELETO TELETO
SOUND COLOR	0043, 0141, 0143, 0170, 0236, 0322, 0415, 0557, 1415, 1603, 1636, 1638	TAMASHI	1323	TELEV TELEWI
SOUND DESIGN	0547	TANDBERG	0024, 0050, 0092, 0094, 0195, 0222, 0246, 0295, 0349, 0440, 1628	TELEXA TELEXA
SOUNDVISION	0077, 0513	TANDY	0067, 0080, 0083	TELRA TELRA
SOUNDWAVE	0074, 0322, 0513	TASHIKO	0080	TEMCO
SOUNDZONE	5864	TASTER	0046, 0322	TEMPE
SOUTHERN CROSS	1614	TATUNG	0375, 0246, 0067, 0111, 0375, 0176, 0236, 0254, 0065, 0513, 0242, 1636	TENNES TENSAI
SOWTECH	1657	TAUTO	0541	0097, 01
SPARKLE	0513	TCL	1523	0354, 04
SPECTRA	0236, 0322, 0354	TCM	0209	TESLA
SPECTRUM	0547	TD DESIGN	0176	TESLA
SPORT GENEXA(FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	TEA/TEAK	0043, 0046, 0047, 0222, 0391, 0562, 1269, 1510, 1592, 1607, 1637	TESLA 3
SSANGYONG (SAMSUNG)	0067, 0075, 0082, 0111, 0170, 0209, 0227, 0296, 0312, 0322, 0352, 0375, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0547, 0565, 1309, 1328, 1356, 1382, 1403, 1404, 1405, 1416, 1604, 1644, 1645, 1657, 1658, 2066, 4267	TEAM	0424	TETRAN
SSS (FUNAI)	0149, 0230, 0322, 0552, 0557, 1558, 1663, 1664	TEC (DUAL-TEC)	0043, 0047, 0057, 0067, 0097, 0111, 0123, 0125, 0133, 0141, 0153, 0158, 0162, 0170, 0196, 0209, 0222, 0230, 0236, 0298, 0312, 0329, 0354, 0391, 0409, 0434, 0513, 0592, 1400, 1636, 1659, 2315	TEVION TEVION
STAG (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	TECCO	0067, 0092	THES
STANDARD	0046, 0060, 0067, 0114, 0513	TECHLINE	0043, 0077, 0097, 0236, 0540, 0552	5434, 5
STAR	0236, 5470, 5475	TECHNEMA (FORMENTI)	0025, 0043, 0067, 0083, 0111, 0114, 0136, 0170, 0196, 0227, 0230, 0236, 0322, 0354, 0435, 0513, 0541, 0542, 1619, 1636, 1637, 1639, 1654	THE THOMS
STARLINE	0236	TECHNICAL	0043	0095, 00
STARLITE	0111, 0322, 1638	TECHNICS	0310, 0427	0732, 10
STARLUX	0067, 0513	TECHNILAND	0302	THQMS THQMS
START	0513	TECHNISAT	5338	THQMS THQMS
STAFFURT (BRUNS)	0024, 0077, 0242, 0336, 0363, 1623, 1667	TECHNISAT	0177, 0236, 0555, 1425, 1623, 4127, 4214	0301, 03
STENWAY	0424	TECHNISSEN	0557, 1603	TLLOGIC
STERLING	0043, 0352	TECHNOL	0067, 0176, 0322, 0354, 0513, 1094	TIME
STERN (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653	TECHWOOD	0043, 1423	TMK
STRATO	0322, 0513, 0540	TECNIMAGEN	0170, 1452	TOBISH
STRONG	1432, 1586, 5467	TECNISON	0067, 0111	TOBO
STT SONIG	0046	TECO (AMSTRAD)	0043, 0143, 0196, 0222, 0236, 0322, 0415, 0513, 1343, 1410, 1415, 1423, 1425, 1469, 1559, 1578, 1587, 1588, 1638, 1639, 1666, 1711	TOKAI
STV	0162	TECSONIC	1532	TOKIWA
STVI	0067, 0230	TEDEX	0046, 0067, 0230, 0236, 0302, 0490, 0528, 1094, 1243, 1523	TOKO (K)
SUNIC LINE	0513	TEINEL, SA	1639, 1659	TOKYO
SUNKAI	0043, 0073, 0177, 0195, 0300, 0447, 0513, 0549	TEK	1127	TOMAS
SUNNY	0415	TEKNANT	1127	TOMITA
SUNNYSKY	5453	TEKNIKA	0424, 0513	TOP VIS
SUNSTAR	0043, 0236, 0322, 1354, 1639	TEKON	1614	TOPSHOP
SUNSTECH	54 765 869	TELEAVIA (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	TORRE
SUNWATT	0046	TELECHROM	0424, 0513	0095, 00
SUNWOOD	0513	TELECOR	0513, 0540	0732, 10
SUPERLA	0025, 0230	TELEFUNKEN	5422	TOSHIB
SUPersonic	0236, 0322, 0415, 1094, 1637	TELEFUNKEN	0051, 0092, 0094, 0095, 0102, 0107, 0111, 0119, 0141, 0164, 0229, 0242, 0378, 0513, 0528, 0540, 0566,	0351, 03
SUPERTECH	0236, 0298, 0415, 0474, 0513, 1638, 1646	TELEFUSION	0513, 0540	TOWAD
SUPERTONE(PATHCINEMA)	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659	TELEGASI	0162, 0391, 0513, 0540	TRAN
SUPRA	0067, 0123, 0322, 0329, 0354, 0422, 0547	TELEKTRON	0077	1425, 14
SUPREME	0060, 0136	TELEMMASTER	0513	TRANS
SWISSTEC	5819, 5821	TELEMEISTER	0540	TRIAD
SYCLINE	0067	TELEPOINT	0236	TRIDEN
SYDNEY	0067	TELERENT	0176	TRILUX
SYSLINE	0513, 0540			TRISTAF

0246,	TELESONIC	0513, 1338	TV STAR	1696
	TELESTAR	0074, 0111, 0236, 0302, 0322, 0336, 0536, 5864	TVD	0043
	TELESYSTEM	5422, 5838, 5873	UHER	0077, 0083, 0108, 0114, 0133, 0153, 0176, 0238, 0513, 0540, 1126, 1149
0237,	TELESYSTEM	1400, 1426, 1475, 2008, 1496, 1548, 2395, 4551, 5482, 5489	ULTRAVISION	0237, 0290
	TELETECH	0043, 0057, 0097, 0236, 0540	ULTRAVOX	0050, 0077, 0354, 0067, 0513, 0236, 0409, 0125, 0115, 0189, 0111, 0024, 1639
	TELETON	0067, 0083, 0108, 0149, 0153, 0158	UNDERWOOD	1391
0222,	TELEVIEW	0513, 0540	UNIC RADIO	0025, 0067, 0123, 0435, 1657, 1659
	TELEWIRE	5485	UNIMOR	0236, 0336, 0153, 1657
	TELEXA	0077	UNITECH	
	TELRA	0111, 0513	UNITED	5415, 5422, 5437, 5454, 5833, 5849 5850, 5864,
	TEMCO (SHORAI)	0195	UNITED	0043, 0141, 0145, 0541, 0557, 1400, 1423, 1603, 1657, 5422, 5454
0176, 1636	TEMPEST	0067, 0513, 0540	UNITRON	0595
	TENNESSEE	0236, 0540	UNIVERSUM (QUELLE)	0043, 0046, 0047, 0065, 0066, 0067, 0069, 0074, 0075, 0077, 0083, 0094, 0096, 0097, 0102, 0108, 0111, 0123, 0125, 0136, 0137, 0140, 0147, 0148, 0149, 0162, 0164, 0167, 0174, 0176, 0184, 0195, 0196, 0197, 0215, 0226, 0230, 0236, 0242, 0259, 0282, 0287, 0290, 0295, 0296, 0298, 0300, 0302, 0310, 0312, 0322, 0326, 0329, 0337, 0339, 0351, 0352, 0375, 0390, 0391, 0409, 0418, 0427, 0431, 0433, 0434, 0471, 0513, 0516, 0540, 0552, 0555, 0558, 0592, 1126, 1352, 1629, 1632, 1636, 1639, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1658, 1672, 1673, 1674, 1676, 1677
0562,	TENSAI	0043, 0046, 0060, 0066, 0067, 0077, 0097, 0111, 0114, 0195, 0209, 0230, 0236, 0238, 0282, 0302, 0352, 0354, 0415, 0513, 0540, 1612, 1632, 1636, 1639, 1659	UNIVOX	0024, 0162, 0237, 0540, 1659
	TESLA	5338	UNK	0025, 0043, 0230, 0236, 0375, 0557, 1636
	TESLA	0024, 0046, 0230, 0236, 0237, 0352, 0415, 0528	URANIA (SAMBERS)	0025, 0077, 0131, 0237, 0238, 0329, 1124, 1126
	TESLA SLOW (TESLA)	0024, 0046, 0230, 0236, 0237, 0352, 0415, 0528	URANYA	0025, 0114, 0136, 0227, 0236, 0354, 0513
	TETRAN	0114, 0230	UTAX	0067
0111, 0222, 0592,	TEVION	5481, 0236, 2557, 5851	VANGUARD	0083, 0123
	TEVION	0043, 0209, 0513, 0557, 1377, 1603	VECO	0111
	TEXET	0067	VENTANA	0043
	TFT	1493	VESTEL	5338
	THES	5437, 5476, 1526, 1600, 5433, 5434, 5437, 5564, 5826, 5847, 5873	VESTEL	0042, 0043, 0057, 0083, 0097, 0230, 0236, 0298, 0513, 0552, 1423, 1631, 1636, 1639
0552	THOMSON	1600, 5433, 5434, 5437, 5476	VEXA	0067, 0424, 0513
0114, 0541,	THOMSON	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026, 5836, 5837	VICEROY	0067, 0322, 0329, 1082
	THOMSON 2100	5023	VIDECON	0046
	THOMSON 3004	5013	VIDEOLOGIC	0067, 0322
	THORN	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700	VIDEOMAC	0067, 0322
	TLOGIC	5872	VIDEON	0236
1094	TIME	1400, 1489, 1537	VIDEOSAT	0057, 0125
	TMK	0196, 0547	VIDEOSYSTEM	0540, 1636
	TOBISHI	0067, 0195, 0322, 0384	VIDEOTON	0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540, 1423, 1659
	TOBO	0322	VIDEOTON	0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540, 1423, 1659
0322, 1587,	TOKAI	0043, 0236, 0322, 0435, 0540	VIDESON	0230
	TOKO (KATHREIN)	0513	VIDIKRON	0077, 0114, 1647, 1661, 1662
	TOKYO	0384, 0424, 1608	VIDITAL	0322
	TOMASHI (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420	VISIOLA (PATH CINEMA)	0025, 0067, 0114, 0204, 0230, 0237, 0435, 1659
0490,	TOMITA	0067	VISION 2000	0236, 0322, 0540, 1636
	TOP VISION	0230, 0238, 0435, 0513	VISION MAGIC	1412
	TOPSHOW	0322	VISIONREX	0025
	TORRE (THOMSON)	0051, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0119, 0136, 0164, 0181, 0229, 0230, 0242, 0455, 0549, 0732, 1045, 1435, 1445, 1478, 2026	VISIONSAT	1599
	TOSHIBA	5422, 5558	VISTA (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
0094, 0549,	TOSHIBA	0043, 0197, 0207, 0259, 0296, 0337, 0351, 0386, 0467, 0523, 0557, 1423, 1608, 1678, 1681, 1694, 5448	VISTAR	0203, 0431
	TOWADA	0077, 0230	VORTEC	0145, 0513, 0540
	TRANS CONT.	0043, 0097, 0170, 0513, 0588, 1383, 1425, 1434, 1437, 1452, 1453, 1564, 1569	VOXSON	5609
	TRANSONIC	0322, 0513, 0528, 0536, 1607	VOXSON	0024, 0080, 0136, 0322, 1223
	TREVI	0149, 0230, 0424, 1343, 1525, 1549,	VSM	0181
0107, 0566,	5825, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5958, 5965	WAGNER	1654	
	TRIAD	0111, 0237, 0513, 0540	WALKIE	0153, 0295
	TRIDENT	0067	WALKVISION	0043
	TRILUX	0521	WALTHAM (VIDEOTON)	0043, 0060, 0067, 0097, 0111, 0119, 0178, 0290, 0302, 0374, 0391, 0435, 0441, 0540, 1423, 1659
	TRISTAR	0046, 0374	WATSON	0043, 0046, 0080, 0097, 0105, 0114, 0115, 0196, 0209, 0236, 0322, 0513, 0536, 0552, 1636, 1639, 1651
	TRIUMPH	0196, 0513, 0540		
	TRIVISION	1490		
	TSOSHI (KAISUI)	0067, 0073, 0236, 0415, 0424, 1420		
	TSVISION	5831, 5887		
	TTR	1455, 1457		

WATT RADIO	0067, 0077, 0115, 0060, 0227, 0238, 0298, 0513, 1657
WEBER	0047, 0125, 0322
WEGA VISION	0024, 0149
WEGAVOX	0043, 0057, 0097, 0141, 0236, 0302, 0322, 0374, 0528, 0540, 0555, 0592
WELLFUND	0424
WELLINGTON	0043
WELTECH	0557
WELTBILICH	0114, 0236, 0513, 0540, 1638, 1639, 1646
WESTON	0424, 0435, 0540
WESTWOOD	0043, 0170, 0540, 1338
WHARFEDALE	0170, 0540, 1338
WHITE WESTINGHOUSE	0067, 0077, 0083, 0108, 0114, 0115, 0131, 0136, 0153, 0227, 0230, 0236, 0295, 0322, 0374, 0424, 0435, 0513, 0541, 1149, 1636, 1639, 1658, 1659
WILSON	0043
WINDSOR	0043, 0097, 0513
WINDSTAR (THORN)	0051, 0217, 0229, 0237, 0242, 0254, 0302, 0322, 0378, 0455, 0513, 1616, 1663, 1700
WINDY SAM	0540
WINNER	1346, 1531
WINSTON	0043, 0424, 0513
WINTERNITZ	0097, 0354, 0497
WORLD TECH	0513
WORLDVIEW	0046, 0415, 1636
WOW	1450
WREMEN	0238
XCELLENT	0513, 1338, 1638
XENA	0204
XONYCS	0236
XRIPTON	0074, 0236, 0540, 1638
YAMISHI	0424, 0540
YOCAN	0540
YOKO	0067, 0092, 0125, 0207, 0230, 0236, 0290, 0322, 0354, 0329, 0435, 0516, 0540, 1696
YOSHITA	0513, 1304
YOTAKA	0513
YUMATU	0074, 0111, 0322, 0374, 0415
ZAMPA	0052
ZANELA	0321, 0445
ZANUSSI (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653
ZAPP	5338, 5414, 5418, 5422
ZEM	5338, 5418, 5422
ZEPHIR	5464, 5825
ZOPPAS (SELECO)	0062, 0080, 0108, 0153, 0158, 0170, 0197, 0222, 0236, 0242, 0295, 0352, 0390, 0428, 0429, 0435, 0440, 0522, 0541, 1149, 1181, 1623, 1642, 1653



TnB[®] online
www.t-nb.com

