封底 封面

FnB

CASQUE BLUETOOTH®
BLUETOOTH® HEADSET

Instructions
Mode D'emploi

— BLHSMONOBT —

FnB **t-nb.com**
FnB SA France - Parc Tertiaire Aragaillé Cugnaux
Pôle de la Croix - 31270 Villeneuve Tolosane

FR

NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- Les cables de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipement et de façon facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre accessoire ou connecteur non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'un accessoire ou un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité de liquides ou de gaz.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Éteignez le casque / les écouteurs après usage et rangez-le / les dans un endroit adapté afin d'éviter les dommages, les rayures, les déformations.
- Ne jetez votre appareil dans la nature ou dans le feu. Ne surchauffez le produit. Augmentez lentement le volume afin d'éviter les dommages causés par un volume élevé.
- N'utilisez pas le casque / les écouteurs dans un endroit dangereux ou un endroit où vous ne pouvez pas entendre le son extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

FR

FONCTIONNALITÉS

Bouton	Fonction	Opération
Bouton multifonction	ON	LED bleue 1 seconde
	OFF	Appui long de 5 secondes
	Mode d'appareillage	Casque éteint : appui long de 3 à 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez : double appui court
	Play / Pause	LED bleue toutes les 3 secondes
	Rappeler le dernier contact	Double appui court
	Répondre à un appel	Appui court
	Raccrocher un appel	Appui court
	Rejeter un appel	Appui long de 1 seconde
Volume +	Monter le son	Appui court
	Chanson suivante	Appui long de 1 seconde
Volume -	Baisser le son	Appui court
	Chanson précédente	Appui long de 1 seconde

DOUBLE APPAREILLAGE BLUETOOTH®

Une fois le premier appareil connecté, désactivez le Bluetooth® sur votre premier appareil. Effectuez un double appui sur le bouton multifonction. La LED doit clignoter rouge et bleu. Ouvrez le Bluetooth® sur votre deuxième appareil et sélectionnez le nom Bluetooth® de votre second appareil. Une fois le second appareil connecté, réactivez le Bluetooth® de votre premier appareil et reconnectez-le au casque. Le casque est à présent connecté à vos deux appareils.

FR

INDICATEUR LED

Mode	Indicateur LED
ON	LED bleue 1 seconde
OFF	LED rouge 1 seconde
Mode d'appareillage	LED rouge et bleu alternée
Mode veille déconnecté	LED bleue toutes les 2 secondes
Mode veille connecté	LED bleue toutes les 5 secondes
Écoute en cours	LED bleue toutes les 5 secondes
Appel en cours	LED rouge et bleue en simultané
En charge	LED rouge constante
Chargé 100%	LED bleue constante
Batterie faible	LED rouge flash

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet: www.t-nb.com.

Courant continu
Pour indiquer sur le plaque signalétique que l'appareil ne doit être branché que sur courant continu pour marquer les bornes correspondantes.

A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

EN

OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for your trust and confidence in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this device, we recommend that you read the instructions and safety guidelines carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to access.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Keep your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, unless they have received or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or if you are not using it.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irremediably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB shall not be liable for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Switch off the helmet/earphones after use and fully it/them away in a suitable place to avoid damage, scratches and warping.
- Do not set the volume to a high level before switching on the product. Slowly increase the volume to avoid damage caused by a high volume.
- Do not use the helmet/earphones in a dangerous place or in a location where you cannot hear outdoor sounds.

EN

PRODUCT FEATURES

EN

FUNCTIONS

Button	Function	Operation
Multifunction button	ON	Long press for 1 to 3 seconds
	OFF	Long press 5 seconds
	Pairing mode	Headset off: long press for 3 to 8 se-conds until you hear double and not paired: short double press
	Play/pause	Short press
	Last number redial	Short double press
	Answer a call	Short press
	Hang up a call	Short press
	Reject a call	Long press for 1 second
Volume +	Increase the volume	Short press
	Next track	Long press for 1 second
Volume -	Lower the volume	Short press
	Previous track	Long press for 1 second

DOUBLE PAIRING OF BLUETOOTH®

Once the first device is connected, deactivate the Bluetooth® on your first device. Press the multifunction button twice. The LED should flash red and blue. Turn on the Bluetooth® on your second device and select the Bluetooth® name of your second device. Once the second device is connected, reactivate the Bluetooth® on your first device and connect it to the headset. The headset is now connected to both devices.

EN

LED INDICATOR

Mode	LED indicator
ON	LED blue for 1 second
OFF	LED red for 1 second
Pairing mode	LED flashing red and blue
Standby mode disconnected	LED blue every 2 seconds
Standby mode connected	LED blue every 5 seconds
Listening	LED blue every 5 seconds
Forget all paired devices	LED red and blue at the same time
Charging	LED stays red
Charged 100%	LED stays blue
Battery low	LED flashing red

NEED HELP ?

We are committed to providing high customer satisfaction and we would be pleased to hear from you at info@t-nb.com. For servicing, troubleshooting and other information on this product, please visit our website: www.t-nb.com.

Direct current
To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only to identify relevant terminals.

Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.

ES

NUESTRO AGRADECIMIENTO

Enhorabuena por su compra y gracias por la confianza depositada en T'nB. Nuestros productos cumplen los reglamentos y las normativas vigentes. Le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y consignas de seguridad antes de utilizar este dispositivo, y que conserve el presente manual.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser fácil de acceder.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0°C y 40°C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está pensado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimientos, salvo en el caso de que hayan recibido o vayan a recibir instrucciones de una persona responsable.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hará responsable de los daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de líquidos o gases.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Apague los auriculares después de su uso y guárdelos en un lugar adecuado a fin de evitar daños, rayones y deformaciones.
- No ponga el volumen a un nivel alto antes de encender el dispositivo. Aumente el volumen lentamente para evitar daños causados por un volumen elevado.
- No utilice los auriculares en un lugar peligroso o donde no pueda oír el ruido exterior.

ES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ES

FUNCIONES

Botón	Función	Procedimiento
Botón multifunción	ON	Pulsar prolongadamente, entre 1 y 3 segundos
	OFF	Pulsar prolongadamente, 5 segundos
	Modo emparejamiento	Cascos apagados: pulsar prolon-gadamente, entre 3 y 8 segundos, hasta escuchados no emparejados: doble clic corto
	Play/pausa	Pulsar brevemente
	Marcar el último número marcado	Doble clic corto
	Contestar una llamada	Pulsar brevemente
	Colgar una llamada	Pulsar brevemente
	Rechazar una llamada	Pulsar prolongadamente, 1 segundo
Volumen +	Subir el volumen	Pulsar brevemente
	Canción siguiente	Pulsar prolongadamente, 1 segundo
Volumen -	Bajar el volumen	Pulsar brevemente
	Canción anterior	Pulsar prolongadamente, 1 segundo

DOBLE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH®

Una vez conectado el primer dispositivo, desactive el Bluetooth® del primer dispositivo. Pulse el botón multifunción dos veces. La luz LED debe parpadear en rojo y azul. Encienda el Bluetooth® del segundo dispositivo como el primero, desde los parámetros Bluetooth® del segundo dispositivo. Una vez conectado el segundo dispositivo, reactive el Bluetooth® del primer dispositivo y vuelva a conectarlo a los cascos. Los cascos ya están conectados a ambos dispositivos.

ES

INDICADOR LED

Modo	Indicador LED
ON	LED azul 1 segundo
OFF	LED roja 1 segundo
Modo emparejamiento	LED azul y azul alternas
Modo reposo desconectado	LED azul cada 2 segundos
Modo reposo conectado	LED azul cada 5 segundos
Escucha en curso	LED azul cada 5 segundos
Olvidar todos los dispositivos emparejados	LED roja y azul simultáneamente
Carga en curso	LED roja constante
100% cargado	LED azul constante
Batería baja	LED roja flash

¿NECESITA AYUDA?

En T'nB nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, puede contactar con nosotros escribiendo a info@t-nb. Com. Para cuestiones relativas al mantenimiento, reparación u otro tipo de información, consulte nuestra página web: www.t-nb.com.

Corriente continua
Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua para identificar los terminales correspondientes.

La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.

PT

OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manuseie o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características iniciais previstas.
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não coloque qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Utilize e guarde o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Mantenr o dispositivo fora do alcance dos crianças.
- Este dispositivo não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam orientadas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Pare de utilizar o seu dispositivo se ele tiver sofrido um choque ou um dano.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Utilize apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certifique-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não use lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- T'nB não se responsabiliza por danos causados por uma utilização indevida da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximos de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto é destinado apenas a uso interno.
- Desligue os auscultadores / auriculares após a utilização e guarde-os num local adequado para evitar danos, arranhões, deformações.

PT

CARACTERÍSTICAS / FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

PT

FUNÇÕES

Botão	Função	Operação
Botão multifunções	ON	Premir longamente de 1 a 3 segundos
	OFF	Premir longamente 5 segundos
	Modo de emparelhamento	Auscultadores desligados: premir longamente de 3 a 8 segundos. Auscultadores ligados não em-parelhados: premir duas vezes rapidamente
	Reproduzir/pausa	LED vermelho e azul em simultâneo
	Ligar para o último contacto	Premir brevemente duas vezes
	Atender uma chamada	Premir brevemente
	Desligar uma chamada	Premir brevemente
	Rejeitar uma chamada	Premir longamente 1 segundo
Volume +	Aumentar o som	Premir brevemente
	Faixa seguinte	Premir longamente 1 segundo
Volume -	Diminuir o som	Premir brevemente
	Faixa anterior	Premir longamente 1 segundo

DUPLO EMPAREELHAMENTO BLUETOOTH®

Assim que o primeiro dispositivo estiver ligado, desligue o Bluetooth® no seu primeiro dispositivo. Prima duas vezes o botão multifunções. O LED deve fazer intermitente em vermelho e azul. Em seguida, ligue o segundo dispositivo tal como o primeiro, nas configurações de Bluetooth® do segundo dispositivo. Assim que o segundo dispositivo estiver ligado, reative o Bluetooth® do seu primeiro dispositivo e volte a ligar os auscultadores. Os auscultadores estão agora ligados a dois dispositivos.

PT

INDICADOR LED

Modo	Indicador LED
ON	LED azul 1 segundo
OFF	LED vermelho 1 segundo
Modo de emparelhamento	LED vermelho e azul alternado
Modo standby desligado	LED azul a cada 2 segundos
Modo standby ligado	LED azul a cada 5 segundos
Reprodução a decorrer	LED azul a cada 5 segundos
Esquecer todos os dispositivos emparelhados	LED vermelho e azul em simultâneo
A carregar	LED vermelho constante
Carregado a 100%	LED azul constante
Bateria fraca	LED vermelho intermitente

PRECISA DE AJUDA?

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do endereço info@t-nb. Com. Para questões relativas à manutenção, reparação e diversas outras informações sobre este produto, visite o nosso site em: www.t-nb.com.

Corrente contínua
Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua para marcar os bornes correspondentes.

Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.

IT

RINGRAZIAMENTO

Congratulazioni per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come conseguiamo di conservare questo manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra 0°C e 40°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni o siano state sottoposte a diretta supervisione della loro sicurezza, rivolgendosi a una persona responsabile relative all'uso del dispositivo. prelevabile consumant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischiereBbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurare che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrifi-canti o altri prodotti che possono danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili.
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Spegnere le cuffie / gli auricolari dopo l'uso e riporvi in un luogo adatto così da evitare danni, graffi, deformazioni.
- Non mettere il volume a un livello alto prima di accendere il prodotto. Aiutare lentamente il volume così da evitare danni causati da volume troppo alto.
- Non utilizzare le cuffie/gli auricolari in luoghi pericolosi o in luoghi dove non si può udire il suono esterno.

IT

CARATTERISTICHE PRODOTTO

IT

CARATTERISTICHE

Tasto	Funzione	Operazione
Tasto multifunzione	ON	Premere a lungo da 1 a 3 secondi
	OFF	Premere per 5 secondi.
	Modalità di sincronizzazione	Cuffie spente: premere a per 3-8 secondi, fino a che non si sentono: doppio clic non associato
	Modalità standby disconnesso	LED blu ogni 2 secondi
	Modalità standby connesso	LED blu ogni 5 secondi
	Ascolto in corso	LED blu ogni 5 secondi
	Dimenticare tutti i dispositivi associati	LED rosso e blu simultanei
	In carica	LED rosso fisso
	100% carico	LED blu fisso
	Batteria scarica	LED rosso lampeggiante
Volume +	Alzare il volume	Pressione breve
	Canzone successiva	Premere per 1 secondo
Volume -	Abbassare il volume	Pressione breve
	Canzone precedente	Premere per 1 secondo

DOUBLE APPAREILLAGE BLUETOOTH®

Una volta connesso il primo dispositivo, disattivare il Bluetooth® sul primo dispositivo. Premere due volte il pulsante multifunzione. LED dovrebbe lampeggiare in rosso e blu. Accendere il Bluetooth® del secondo dispositivo come il primo, dai parametri Bluetooth® del secondo dispositivo. Una volta connesso il secondo dispositivo, riattivare il Bluetooth® del primo dispositivo e riconnettilo alle cuffie. L'auricolare è ora connesso a entrambi i dispositivi.

IT

INDICATORE LED

Modalità	Indicatore LED
ON	LED blu
OFF	1 secondo LED blu
Modalità di sincronizzazione	LED rosso e blu alternati
Modalità standby disconnesso	LED blu ogni 2 secondi
Modalità standby connesso	LED blu ogni 5 secondi
Ascolto in corso	LED blu ogni 5 secondi
Dimenticare tutti i dispositivi associati	LED rosso e blu simultanei
In carica	LED rosso fisso
100% carico	LED blu fisso
Batteria scarica	LED rosso lampeggiante

OCCORRE AIUTO?

Ci teniamo affinché i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Per manutenzione, risoluzione problemi del dispositivo, info varie sul prodotto, consultare il nostro sito Internet: www.t-nb.com.

Corrente diretta
Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta, per individuare i relativi terminali.

A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.

DK

Vi gratulerer them ku dinsen Kauf ovd dankes lhnen für Ihr Vertrauen in T'nB. Unsere Artikel entsprechen den geltenden Normen und Bestimmungen. Vor Nutzung dieses Geräts empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE MAHNHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss dem ursprünglich gegebenen Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen zu benutzen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder wenn es nicht benutzt wird, von der Hauptstromversorgung und allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker.
- Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen können.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder durch Verbindung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für den Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

DK

FUNKTIONALITÄTEN

Knopf	Funktion	Vorgang
Multifunktionstonknopf	ON	Langes Drücken 1 bis 3 Sekunden
	OFF	Langes Drücken von 5 Sekunden
	Anpassungsmodus	Kopfhörer aus: 5 bis 8 Sekunden lang drücken, bis Sie den Ton ausgeben ohne Paring zweimal kurz drücken
	Play/ Pause	Kurz drücken
	Den letzten Kontakt aufrufen	Doppelt kurz drücken
	Einen Anruf annehmen	Kurz drücken
	Einen Anruf beenden	Kurz drücken
	Einen Anruf abweisen	Langes Drücken von 1 Sekunde
Lautstärke +	Lauter stellen	Kurz drücken
	Nächstes Lied	Langes Drücken von 1 Sekunde
Lautstärke -	Leiser stellen	Kurz drücken
	Vorheriges Lied	Langes Drücken von 1 Sekunde

ZWEI BLUETOOTH®-GERÄTE VERBINDEN

Sobald das erste Gerät verbunden ist, deaktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem ersten Gerät. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal. Die LED sollte rot und blau blinken. Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem zweiten Gerät und wählen Sie den Bluetooth®-Namen Ihres zweiten Geräts. Sobald das zweite Gerät verbunden ist, reaktivieren Sie die Bluetooth® Funktion Ihres ersten Geräts und verbinden Sie es erneut mit dem Kopfhörer. Der Kopfhörer ist nun mit Ihren beiden Geräten verbunden.

DK

LED-ANZEIGE:

Modus	LED-Anzeige
ON	Blaue LED 1 Sekunde
OFF	Rote LED 1 Sekunde
Anpassungsmodus	Abwechselnd rote und blaue LED
Standby-Modus abgetrennt	Blaue LED alle 2 Sekunden
Standby-Modus verbunden	Blaue LED alle 5 Sekunden
Anhören läuft gerade	Blaue LED alle 5 Sekunden
Alle kopplungen Geräte vergessen	Rote und blaue LED gleichzeitig
Laden läuft	Konstant rote LED
100 % aufgeladen	Blaue LED konstant
Batterie schwach	Rote Blitz LED

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Wartung, Fehlerbehebung, verschiedene Informationen zu diesem Produkt, siehe unsere Website: www.t-nb.com.

Gleichstrom
Wird auf dem Typenschild darauf hinweisen, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.

Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.

NL

ONS DANKWOORD

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan T'nB schenkt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij adviseren u deze handleiding en de veiligheidsregels van de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af ik geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken.
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of overeenkomstig instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, ontkoppelt u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten bij te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Schakel de hoofdtelefoon/oortelefoon na gebruik uit en bewaar hem op een geschikte plaats om beschadiging, krassen en vervorming te voorkomen.

NL

FUNCTIONALITEITEN

Knop	Functie	Werking
Multifunctionele knop	ON	Indrukken gedurende 1 tot 3 seconden
	OFF	Long indrukken gedurende 5 seconden
	Gebruiksklaar maken apparaat	Long indrukken gedurende 3 tot 8 seconden. Hoorbaar/zichtbaar headset, niet gekoppeld: tweemaal kort indrukken
	Afspelen / Pauzeren	Kort indrukken
	Beantwoordingen / nieuw	Kort indrukken
	Een opnieuw beantwoorden	Kort indrukken
	Een oproep beëindigen	Kort indrukken
	Een oproep weigeren	Long indrukken gedurende 1 seconde
Volume +	Het volume hoger zetten	Kort indrukken
	Volgend nummer	Long indrukken gedurende 1 seconde
Volume -	Het volume lager zetten	Kort indrukken
	Vorig nummer	Long indrukken gedurende 1 seconde

DUBBELE BLUETOOTH®-SCHAKELING

Zodra het eerste apparaat is verbonden, schakelt u de Bluetooth® uit op uw eerste apparaat. Druk twee keer op de multifunctionele knop. De LED moet rood en blauw knipperen. Zet de Bluetooth® aan op uw tweede apparaat en kies de naam van de Bluetooth® van uw tweede apparaat. Zodra het tweede apparaat is verbonden, schakelt u de Bluetooth® op uw eerste apparaat en sluit u het weer aan op de headset. De headset is nu verbonden met uw beide apparaten.

NL

LED-INDICATOR

Modus	LED-indicator
ON	LED blauw 1 seconde
OFF	LED rood 1 seconde
Pairing mode	LED knipperen rood en blauw
Standby mode disconnected	LED blauw elke 2 seconden
Standby mode connected	LED blauw elke 5 seconden
Luisteren	LED blauw elke 5 seconden
Alle gekoppelde apparaten vergeten	Rood en blauw LED gelijktijdig
Bezig met laden	Constant rode LED
100% opgeladen	Constant blauwe LED
Battery low	LED flashing red

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb. Com. Onderhoud, dépannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

Gelijkstroom
Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrus