



BLUETOOTH EARBUDS

écouteurs bluetooth

Frequency range: 2,402 - 2,480GHz

Max power : 3,20dBm



Instructions

Mode d'emploi

— EBPLAYBKTWS —



Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 45°C
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données
- Tenez votre produit éloigné de routeur WIFI ou autre appareil bluetooth pendant l'utilisation pour éviter les interférences.

RECHARGER VOTRE BOÎTIER ET VOS ÉCOUTEURS

Votre boîtier protège vos écouteurs et sert également à les recharger. Votre boîtier possède une batterie interne qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos écouteurs.

Pour recharger la batterie du boîtier, utilisez le câble micro USB fourni. Branchez le connecteur micro USB au boîtier et l'autre extrémité sur un port USB : ordinateur, chargeur USB, TV, etc. Les LED situés sur votre boîtier restent allumées en rouge cela indique que le boîtier est bien en charge. Les LED passent au bleu lorsque la charge sera complète.

Pour recharger vos écouteurs, insérez les dans leur boîtier. L'indicateur LED du boîtier clignote rouge lorsque les écouteurs sont en charge. Lorsque les écouteurs sont chargés, l'indicateur LED devient bleu.

Il est possible de recharger votre boîtier et vos écouteurs en même temps.

APPAIRAGE

Lors de la première utilisation, vous devez appairer vos écouteurs avec un appareil audio Bluetooth. La fonction Bluetooth de votre appareil (Smartphone, TV, MP3, etc.) doit être activée au préalable. En cas de doute, merci de bien vouloir consulter le mode d'emploi de votre appareil Bluetooth.

Pressez le bouton (1) de l'écouteur pendant 3 secondes, ou sortez simplement les écouteurs du boîtier : ils s'allumeront automatiquement.

Lors de la première utilisation, les indicateurs LED des écouteurs clignotent alternativement en bleu et rouge. Cela signifie qu'elles sont en mode couplage. Sinon, pressez 2 fois le bouton sur l'un des écouteurs pour activer le mode couplage.

Une fois appairer les écouteurs se connecteront automatiquement ensemble dès qu'ils seront sortis de leur boîtier.

FONCTIONNALITÉS

Pour allumer vos écouteurs, pressez le bouton (1) durant 3 secondes, ou sortez-les de leur boîtier pour qu'ils s'allument automatiquement. Pour les éteindre, pressez le bouton (1) 3 secondes ou replacez-les simplement dans le boîtier.

Pressez le bouton (1) sur un écouteur pour mettre votre musique sur Lecture ou Pause.

Répondre à un appel :

Lorsque vous recevez un appel, la musique se coupera automatiquement, pressez le bouton d'un écouteur pour répondre, faites de même pour raccrocher. Une fois raccroché, la lecture de votre musique se relancera automatiquement.

Rejeter un appel :

Pressez le bouton sur un écouteur pendant 2 secondes.

Rappeler le dernier numéro de votre liste d'appel : Pressez deux fois le bouton d'un des deux écouteurs pour rappeler la dernière personne de votre liste d'appel.

Eteindre les écouteurs : remplacez-les à leur place dans leur boîtier. Ils s'éteindront tout seul au bout de 3 minutes s'ils ne sont connectés à aucun téléphone.

CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth : 5.0

Fonctions : Bluetooth, prise d'appel

Type de Batterie : Lithium Polymer

Capacité de la batterie : 40MaH par écouteurs ; 400 Mah pour le boîtier

Sensibilité : 96 Db

Impédance : 32Ω

Cable de charge : 30cm

Connectique : Micro Usb

Autonomie : 2H 30

Temps de chargement : 1 heure par écouteur, 2-3 heures pour le boîtier

Gamme de fréquence : 20-20 000 Hz

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : www.t-nb.com.

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The power supply of your device must correspond to the original characteristics initially planned.
- Never use your device underwater, in damp places or near water without the waterproof case.
- Do not place flammable materials, dangerous objects or explosive substances near your device.
- Use only the accessories and connectors provided. The use of any other type of accessory not intended for this purpose could cause irreparable damage to your device.
- Use and store your device only in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not dismantle or attempt to repair the unit yourself.
- Do not use your device if it has been dropped or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your unit from the main power supply and any appliances before cleaning or when not in use.
- In the case of a wireless product, please do not leave the product near credit cards or other data storage media
- Keep your product away from a WIFI router or other Bluetooth device during use to avoid interference.

RECHARGING YOUR CASE AND HEADPHONES

Your case protects your headphones and is also used to recharge them. Your case has an internal battery that allows you to recharge your headphones up to 3 times.

To recharge the case battery, use the USB micro cable supplied with it. Connect the USB micro cable to the case and then connect the other end to a USB port: computer, USB charger, TV, etc. The LEDs on your case remain lit in red, indicating that the case is fully charged. The LEDs turn blue when the charge is complete.

To recharge your headphones, insert them into their case. The LED indicator on the case flashes red when the headphones are charging.

When the headphones are fully charged, the LED indicator turns blue

PAIRING

The first time you use your headphones, they must be paired with a Bluetooth audio device. The Bluetooth function of your device (Smartphone, TV, MP3, etc.) must be activated beforehand. In the event of any questions, please refer to the instructions for use of your Bluetooth device.

Press the earphone button (1) for 3 seconds, or simply remove the earphones from the case: they will turn on automatically.

During the first use, the LED indicators on the headphones flash alternately blue and red. This means that they are in coupling mode. Alternatively, press the button twice on one of the headphones to activate the pairing mode.

Once paired, the headphones will automatically connect together as soon as they are removed from their case.

FUNCTIONALITY

To turn on your headphones, press the button (1) for 3 seconds, or remove them from the case so that they turn on automatically. To turn them off, press button (1) for 3 seconds or simply put them back into the case.

Press button (1) on a headset to set your music to Play or Pause.

Answering a call:

When you receive a call, the music will automatically turn off, press the button on a headset to answer, do the same to hang up. Once you hang up, your music will automatically start playing again.

Reject a call: Press the button on an earpiece for 2 seconds.

Recall the last number on your call list: Press the button on one of the two headphones twice to recall the last person on your call list.

Turn off the headphones: Put them back into their case. They will turn off by themselves after 3 minutes if they are not connected to any phone.

FEATURES

Bluetooth: 5.0

Functions: Bluetooth

Battery Type: Lithium Polymer

Battery capacity: 40mAh per earphone / 400 mAh for the case

Sensitivity: 96 DB

Impedance: 32 ohms

Charging cable: 30cm

Connectivity: Micro USB

Battery life: 2H30

Charging time: 1 hour per earphone, 2-3 hours for the case

Frequency range: 20-20 000 Hz

NEED HELP ?

We are committed to providing high customer satisfaction and we would be pleased to hear from you at info@t-nb.com. For servicing, troubleshooting and other information on this product, please visit our website: www.t-nb.com.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegenbringen. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Geräts empfehlen wir Ihnen, die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Stromversorgung Ihres Gerätes muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät niemals bei Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Gerätes.
- Nur das mitgelieferte Zubehör und die mitgelieferten Anschlüsse verwenden. Die Verwendung von anderem Zubehör, das nicht für diesen Zweck vorgesehen ist, kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 45°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Zerlegen Sie Ihr Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es einen Stoß oder eine Beschädigung erhalten hat.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch vom Stromnetz und allen Geräten.
- Im Falle eines drahtlosen Produkts bewahren Sie das Produkt bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern auf.
- Halten Sie Ihr Produkt während des Gebrauchs von einem WLAN-Router oder einem anderen Bluetooth-Gerät fern, um Interferenzen zu vermeiden.

IHR GEHÄUSE UND IHRE KOPFHÖRER AUFLADEN

Ihr Gehäuse schützt Ihre Kopfhörer und dient auch zum Aufladen.

Ihr Gehäuse besitzt einen internen Akku, mit dem Sie Ihre Kopfhörer bis zu dreimal aufladen können.

Verwenden Sie zum Aufladen der Batteriegehäuse das mitgelieferte USB-Mikrofonkabel. Verbinden Sie den USB-Mikrofonstecker mit dem Gehäuse und das andere Ende mit einem USB-Anschluss: Computer, USB-Ladegerät, Fernseher,

usw. Die LEDs an Ihrem Gehäuse leuchten weiterhin rot und zeigen damit an, dass das Gehäuse aufgeladen wird. Die LEDs leuchten blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Um Ihre Kopfhörer aufzuladen, stecken Sie sie in das Gehäuse. Die LED-Anzeige am Gehäuse blinkt rot, wenn die Kopfhörer aufgeladen werden. Wenn die Kopfhörer aufgeladen sind, leuchtet die LED-Anzeige blau.

Es ist möglich, Ihr Gehäuse und Ihren Kopfhörer gleichzeitig aufzuladen

KOPPELN

Bei der ersten Verwendung müssen Sie Ihre Kopfhörer mit einem Bluetooth-Audiogerät verbinden. Die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes (Smartphone, TV, MP3, usw.) muss vorher aktiviert werden. Im Zweifelsfall beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Bluetooth-Gerätes.

Drücken Sie die Kopfhörertaste (1) für 3 Sekunden oder nehmen Sie die Kopfhörer einfach aus dem Gehäuse: Sie werden automatisch eingeschaltet.

Während der ersten Verwendung blinken die LED-Anzeigen am Kopfhörer abwechselnd blau und rot. Das bedeutet, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden. Andernfalls drücken Sie die Taste zweimal an einem der Kopfhörer, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Nach dem Koppeln verbinden sich die Kopfhörer automatisch miteinander, sobald sie aus dem Gehäuse herausgenommen werden

FUNKTIONEN

Um Ihre Kopfhörer einzuschalten, drücken Sie die Taste (1) für 3 Sekunden oder nehmen Sie sie aus dem Gehäuse, um sie automatisch einzuschalten. Um sie auszuschalten, drücken Sie die Taste (1) für 3 Sekunden oder legen Sie sie einfach wieder in das Gehäuse zurück.

Drücken Sie die Taste (1) an einem Kopfhörer, um Ihre Musik auf Wiedergabe oder Pause einzustellen.

Einen Anruf entgegennehmen:

Wenn Sie einen Anruf erhalten, schaltet sich die Musik automatisch aus, drücken Sie die Taste an einem Kopfhörer, um anzunehmen, und tun Sie dasselbe, um aufzulegen. Sobald Sie auflegen, wird Ihre Musik automatisch wiedergegeben.

Einen Anruf ablehnen: Drücken Sie die Taste an einem Ohrhörer für 2 Sekunden.

Rufen Sie die letzte Nummer Ihrer Anrufliste ab: Drücken Sie zweimal die Taste an einem der beiden Kopfhörer, um die letzte Person Ihrer Anrufliste anzurufen.

Die Kopfhörer ausschalten: Legen Sie sie wieder an ihren Platz im Gehäuse. Sie schalten sich nach 3 Minuten selbstständig aus, wenn sie nicht mit einem Telefon verbunden werden

EIGENSCHAFTEN

Bluetooth: 5.0

Funktionen: Bluetooth

Batterieart: Lithium-Polymer

Batterieleistung: 40 mAh pro Kopfhörer / 400 mAh für das Gehäuse

Sensibilität: 96 DB

Impedanz: 32 Ohms

Ladekabel: 30 cm

Konnektivität: Micro USB

Autonomie: 2H30

Ladezeit: 1 Stunde pro Kopfhörer, 2-3 Stunden für das Gehäuse

Frequenzbereich: 20-20 000 Hz

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht und Sie haben die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Wartung, Fehlerbehebung, verschiedene Informationen zu diesem Produkt, siehe unsere Website: www.t-nb.com.

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen las normas en vigor. Antes de utilizar este dispositivo, le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y conserve este manual

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación del dispositivo debe corresponderse con las características originales previstas inicialmente.
- No utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de suministro de agua.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice únicamente los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Utilice y conserve el dispositivo a una temperatura entre 0 °C y 45 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte ni trate de reparar el dispositivo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido un golpe o daño de cualquier tipo.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de proceder a su limpieza o si no está en uso.
- Si se trata de un producto inalámbrico, no lo sitúe cerca de tarjetas de crédito u otros soportes de almacenamiento de datos.
- Durante su uso, mantenga el producto lejos del router wifi u otros dispositivos bluetooth para evitar interferencias.

CARGUE LA FUNDA Y LOS AURICULARES

La funda protege a los auriculares y actúa también de cargador. La funda dispone de una batería interna que permite cargar los auriculares hasta tres veces.

Para cargar la batería de la funda, utilice el cable micro-USB suministrado. Conecte la toma micro-USB a la funda y el otro extremo a un puerto USB (ordenador, cargador USB, TV, etc). Durante la carga, las LED de la funda se encienden en rojo cuando. Una vez finalizada la carga, estas pasan al color azul.

Para cargar los auriculares, introdúzcalos en su funda. El indicador LED parpadeará en rojo cuando los auriculares estén en fase de carga. Una vez finalizada la carga, las LED se vuelven de color azul.

Es posible cargar la funda y los auriculares simultáneamente.

EMPAREJAMIENTO

Al utilizar los auriculares por primera vez, es necesario emparejarlos con un dispositivo de audio Bluetooth. La función Bluetooth del dispositivo (teléfono móvil, TV, MP3, etc.) debe estar activada previamente. En caso de duda, consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth.

Pulse el botón (1) de los auriculares durante 3 segundos o extraiga los auriculares de la funda, se encenderán automáticamente.

Al utilizar los auriculares por primera vez, los indicadores LED de los auriculares parpadean alternativamente en azul y rojo, esto significa que están emparejados. En caso contrario, pulse dos veces el botón en uno de los auriculares para activar el modo emparejamiento.

Una vez emparejados, los auriculares se conectarán automáticamente en cuanto se extraigan de su funda.

FUNCIONES

Para encender los auriculares, pulse el botón (1) durante 3 segundos o extráigalos de su funda para que se enciendan automáticamente. Para apagarlos, pulse el botón (1) 3 segundos o vuelva a colocarlos en su funda. Pulse el botón (1) de un auricular para reproducir la música o ponerla en pausa.

Contestar una llamada:

Cuando reciba una llamada, la música se interrumpirá automáticamente, pulse el botón de un auricular para contestar. Proceda de la misma manera para colgar. Una vez finalizada la llamada, se reanuda la música automáticamente.

Rechazar una llamada: pulse el botón de un auricular durante 2 segundos.

Marcar el último número de la lista de llamadas: pulse dos veces el botón de uno de los dos auriculares para llamar a la última persona de su lista de llamadas.

Apagar los auriculares: guárdelos en su funda, se apagarán solos al cabo de 3 minutos si no están conectados a ningún teléfono.

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth: 5.0

Funciones: Bluetooth

Tipo de batería: polímero de litio

Capacidad de la batería: 40 mAh por auriculares / 400 mAh para la funda

Sensibilidad: 96 DB

Impedancia: 32 ohm

Cable de carga: 30 cm

Conector: micro-USB

Autonomía: 2:30 h

Tiempo de carga: 1 hora por auricular, 2-3 horas para la funda

Gama de frecuencia: 20-20 000 Hz

¿NECESITA AYUDA?

En T-nb nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes. Por ello, puede contactar con nosotros escribiendo a info@t-nb.com. Para cuestiones relativas al mantenimiento, reparación u otro tipo de información, consulte nuestra página web: www.t-nb.com.

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia riposta in T'nB. In nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme in vigore. Consigliamo prima dell'utilizzo del dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le disposizioni di sicurezza, così come di conservare il presente manuale

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche di origine inizialmente previste.
- Non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti. L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di accessorio non previsto per questo scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Utilizzare e conservare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra i 0°C e i 45°C
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo e non provare a ripararlo da soli.
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare rischio di elettroshock, scollegare il dispositivo dell'alimentazione principale e di qualsiasi dispositivo prima di pulirlo o se non lo si sta utilizzando.
- In caso di un prodotto wireless, non lasciarlo vicino a carte di credito o altri dispositivi di stoccaggio dati
- Tenere il prodotto lontano da router WIFI o altro dispositivo Bluetooth durante l'utilizzo per evitare interferenze.

RICARICARE LA SCATOLA E GLI AURICOLARI

La scatola protegge gli auricolari e allo stesso tempo serve a ricaricarli. La scatola ha una batteria interna che permette di ricaricare fino a 3 volte gli auricolari.

Per ricaricare la batteria della scatola, utilizzare il cavo micro USB fornito. Collegare il connettore micro USB alla scatola e l'altra estremità a una porta USB: computer, ricarica USB, TV, ecc. I LED posizionati sulla scatola rimangono accesi in rosso indicando che la scatola è ben carica. I LED diventano blu quando la ricarica sarà completa.

Per ricaricare gli auricolari, inserirli nella scatola. L'indicatore LED della scatola lampeggia in rosso finché gli auricolari non sono carichi. Quando gli auricolari sono carichi, l'indicatore LED diventa blu.

Si può ricaricare la scatola e gli auricolari contemporaneamente.

SINCRONIZZAZIONE

Al primo utilizzo, occorre collegare gli auricolari a un dispositivo audio Bluetooth. La funzione Bluetooth del dispositivo (Smartphone, TV, MP3, etc.) deve essere già attivata. In caso di dubbi, si prega di consultare il manuale del dispositivo Bluetooth.

Premere il tasto (1) dell'altoparlante per 3 secondi, o rimuovere gli auricolari dalla scatola: si accendono automaticamente.

Al primo utilizzo, gli indicatori LED degli auricolari lampeggiano alternativamente in blu e rosso. Significa che sono sincronizzati. Se no, premere 2 volte il tasto su uno degli auricolari per attivare la modalità di gemellaggio.

Una volta gemellati, gli altoparlanti si connettono automaticamente insieme appena escono dalla scatola.

FUNZIONALITÀ

Per accendere gli auricolari, premere il tasto (1) per 3 secondi, o prenderli dalla scatola affinché si accendano in automatico. Per spegnerli, premere il tasto (1) per 3 secondi o ricollocarli nella scatola.

Premere il tasto (1) su un auricolare per mettere la musica in Play o Pausa.

Rispondere a una chiamata:

Quando si riceve una chiamata, la musica si ferma automaticamente, premere il tasto di uno degli auricolari per rispondere, fare lo stesso per riagganciare. Quando si ha riagganciato, la lettura delle tracce musicali ricomincia in automatico.

Rifiutare una chiamata: Premere il tasto su uno degli auricolari per 2 secondi.

Richiamare l'ultimo numero dall'elenco delle chiamate: Premere due volte il tasto di uno degli auricolari per richiamare l'ultimo contatto dall'elenco delle chiamate.

Spegnerli gli auricolari: rimetterli al loro posto nella scatola. Si spengono da soli dopo 3 minuti se non sono collegati a nessun telefono.

CARATTERISTICHE

Bluetooth: 5.0

Funzioni: Bluetooth

Tipo di Batteria: Polimeri di litio

Capacità della batteria: 40mAh per auricolare / 400 mAh per la scatola

Sensibilità: 96 DB

Impedenza: 32 ohm

Cavo di ricarica: 30cm

Connettività : Micro USB

Autonomia: 2H30

Tempi di ricarica: 1 ora per auricolare, 2-3 ore per scatola

Gamma di frequenza: 20-20 000 Hz

OCCORRE AIUTO?

Ci teniamo affinché i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Per manutenzione, risoluzione problemi del dispositivo, info varie sul prodotto, consultare il nostro sito Internet: www.t-nb.com.

Gefeliciteerd met uw aankoop en dank u voor het vertrouwen dat u stelt in T'nB. Onze producten voldoen aan de geldende voorschriften en normen. Voordat u dit toestel gebruikt, raden wij u aan de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet overeenkomen met de oorspronkelijk voorziene eigenschappen.
- Gebruik nooit uw toestel in de regen, in vochtige plaatsen of in de buurt van een waterpunt.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieven of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw toestel.
- Gebruik alleen de meegeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van een ander type accessoire dat niet is bedoeld voor dit doel kan onherstelbare schade aan uw toestel veroorzaken.
- Gebruik en bewaar uw toestel enkel in een omgeving waar de temperatuur tussen 0° en 45° ligt.
- Houd uw toestel buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer uw toestel niet of probeer het zelf niet te repareren.
- Gebruik uw toestel niet als het een schok of beschadiging heeft ondergaan.
- Om het risico van elektrocutie te voorkomen, koppelt u het toestel los van de hoofdvoeding en het toestel voordat u het schoonmaakt of als u het niet gebruikt.
- Indien het om een draadloos product gaat, gelieve het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia te plaatsen.
- Houd uw product uit de buurt van WIFI-router of een ander bluetooth-toestel tijdens het gebruik om interferentie te voorkomen.

UW KAST EN UW HOOFDTELEFOON OPNIEUW LADEN

Uw kast beschermt uw hoofdtelefoon en dient ook voor het opnieuw laden ervan. Uw kast heeft een ingebouwde batterij waarmee u tot 3 maal uw hoofdtelefoon kunt opladen.

Om de batterij van uw kast opnieuw te laden maakt u gebruik van de meegeleverde micro USB-kabel. Sluit de micro USB-connector aan op de kast en het andere uiteinde op een USB-poort: een computer, een USB-lader, de tv, enz. De leds van uw kast blijven rood branden en geven aan dat de kast wel degelijk aan het laden is. De leds worden blauw wanneer de kast volledig opgeladen is.

Om uw hoofdtelefoon opnieuw te laden steekt u hem in zijn kast. De led verkliekerlamp van de kast knippert rood wanneer de hoofdtelefoon aan het laden is. Wanneer de hoofdtelefoon geladen is, wordt het led verkliekerlampje blauw.

U kunt tegelijkertijd uw kast en uw hoofdtelefoon opladen.

PAIREN

Bij het eerste gebruik moet u uw hoofdtelefoon pairen met een audio bluetooth-toestel. De bluetooth-functie van uw toestel (smartphone, tv, MP3, enz.) moet eerst geactiveerd worden. In geval van twijfel vragen wij u de gebruiksaanwijzing van uw bluetooth-toestel te raadplegen.

Druk gedurende 3 seconden op knop (1) van de hoofdtelefoon of haal eenvoudigweg de hoofdtelefoon uit de kast: hij zal automatisch inschakelen.

Bij het eerste gebruik knipperen de led verkliekerlampjes afwisselend blauw en rood. Dit betekent dat ze in de pairingmodus staan. Indien niet, drukt u tweemaal op de knop op een van de oortjes om de pairingmodus te activeren.

Eens gepaard zal de hoofdtelefoon als geheel zich aansluiten van zodra hij uit de kast wordt gehaald.

FUNCTIONALITEITEN

Om uw hoofdtelefoon in te schakelen drukt u gedurende 3 seconden op knop (1) of haalt u hem uit zijn kast zodat hij automatisch inschakelt. Om hem uit te schakelen drukt u gedurende 3 seconden op knop (1) of zet u hem terug in de kast.

Druk op knop (1) van uw hoofdtelefoon om uw muziek op Afspelen of in Pauze te zetten.

Een oproep beantwoorden:

Wanneer u een oproep krijgt, zal de muziek automatisch stoppen. Druk op de knop op een uw oortjes om te antwoorden, doe dit ook om in te haken. Eens ingehaakt zal de muziek automatisch opnieuw te horen zijn.

Een oproep afwijzen: Druk gedurende 2 seconden op de knop op een van de oortjes.

Het laatste nummer van uw oproepenlijst herhalen: Druk tweemaal op de knop op een van de oortjes om de laatste persoon van uw oproepenlijst terug te bellen.

De hoofdtelefoon uitschakelen: zet hem terug in zijn kast. Hij zal automatisch na 3 minuten uitschakelen wanneer hij niet op een telefoon is aangesloten.

EIGENSCHAPPEN

Bluetooth: 5.0

Functies: bluetooth

Type batterij: Lithium Polymeer

Vermogen van de batterij: 40mAh per hoofdtelefoon / 400 mAh voor de kast

Sensibiliteit: 96 DB

Impedantie: 32 Ohm

Laadkabel: 30cm

Aansluiting: Micro USB

Autonomie: 2u30

Oplaadtijd: 1 uur voor de hoofdtelefoon, 2-3 uur voor de kast

Frequentiegamma: 20-20 000 Hz

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.
Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as características originais inicialmente previstas.
- Nunca utilize o seu dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou perto de um ponto de água.
- Não colocar um objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo
- Utilize apenas os acessórios e conetores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não previsto para esse efeito pode danificar seu dispositivo de forma irreversível.
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre 0°C e os 45°C.
- Mantenha o seu aparelho fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu dispositivo e não tente repará-lo por conta própria.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a um choque ou danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- No caso de um produto sem fios, não deixe o produto próximo a cartões de crédito ou outras meios de armazenamento de dados.
- Mantenha o seu produto longe do roteador WIFI ou de qualquer outro dispositivo Bluetooth durante a utilização para evitar interferências.

CARREGAR A SUA CAIXA E AUSCULTADORES

A sua caixa protege os seus auscultadores e serve também para os carregar. A sua caixa possui uma bateria interna que permite recarregar a3 vezes os seus auscultadores.

Para recarregar a bateria da caixa, utilize o cabo micro USB fornecido. Ligue o micro conector USB à caixa e a outra extremidade a uma porta USB: computador, carregador USB, TV, etc. Os LED situados na sua caixa permanecem ligados em vermelho, indicando que a caixa está a ser recarregada. Os LED passam a azul quando o carregamento estiver concluído.

Para carregar os seus auriculares, insira-os na sua caixa. O indicador LED da caixa fica intermitente em vermelho quando os auscultadores estiverem a ser carregados. Quando os auscultadores estiverem carregados, o indicador LED fica azul.

É possível recarregar a sua caixa e os seus auscultadores ao mesmo tempo.

EMPARELHAMENTO:

Aquando da primeira utilização, deve emparelhar os seus auscultadores com o dispositivo áudio Bluetooth. A função Bluetooth do seu dispositivo (Smartphone, TV, MP3, etc.) deve estar ativada antecipadamente. Em caso de dúvida, queira consultar o modo de funcionamento do seu dispositivo Bluetooth.

Prima o botão (1) dos auscultadores durante 3 segundos ou simplesmente retire os auscultadores da caixa: eles ligar-se-ão automaticamente.

Aquando da primeira utilização, os indicadores LED dos auscultadores piscam alternadamente em azul e vermelho. Tal significa que eles estão em modo de emparelhamento. Caso contrário, prima 2 vezes no botão dos auscultadores para ativar o modo de emparelhamento.

Quando estiver emparelhado, os auscultadores ligar-se-ão automaticamente quando forem retirados da caixa.

FUNÇÕES

Para ligar os seus auscultadores, prima o botão (1) durante 3 segundos ou retire-os da sua caixa para que se liguem automaticamente. Para os desligar, prima o botão (1) durante 3 segundos ou simplesmente coloque-os na caixa.

Prima o botão (1) num dos auscultadores para colocar a sua música em reprodução ou pausa.

Atender uma chamada:

Quando recebe uma chamada, a reprodução é colocada em pausa automaticamente. Pressione o botão de um dos auscultadores para atender e faça o mesmo para desligar. Assim que a chamada for desligada, a reprodução da sua música reinicia automaticamente.

Rejeitar uma chamada: Prima o botão de um dos auscultadores durante 2 segundos.

Ligar para o último número da sua lista de chamadas: Prima duas vezes o botão de um dos auscultadores para ligar para a última pessoa da sua lista de chamadas.

Desligar os auscultadores: coloque-os na caixa deles. Eles desligam-se sozinhos ao fim de 3 minutos se não estiverem ligados a um telefone.

ESPECIFICAÇÕES

Bluetooth: 5.0

Funções: Bluetooth

Tipo de bateria: Polímero de lítio

Capacidade da bateria: 40mAh para os auscultadores / 400 mAh para a caixa

Sensibilidade: 96 DB

Impedância: 32 ohms

Cabo de carregamento: 30cm

Conetor elétrico: Micro USB

Autonomia: 2:30h

Tempo de carregamento: 1 hora para os auscultadores, 2 a 3 horas para a caixa

Banda de frequência: 20-20 000 Hz

PRECISA DE AJUDA?

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Para obter dados sobre manutenção, reparação, e diversas outras informações sobre este produto, visite o nosso site em: www.t-nb.com.

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzasz T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa oraz zachowanie tej instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie zamierzonym specyfikacjom.
- Nigdy nie używaj urządzenia w deszczu, w wilgotnych miejscach lub w pobliżu wody.
- Nie umieszczaj łatwopalnych przedmiotów, substancji wybuchowych lub niebezpiecznych przedmiotów w pobliżu urządzenia.
- Używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów i złączy. Użycie innego rodzaju akcesoriów nieprzeznaczonego do tego celu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Używaj i przechowuj urządzenie tylko w środowisku o temperaturze od 0 ° C do 45 ° C.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie demontuj urządzenia ani nie naprawiaj go samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli doznało szoku lub zostało uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, odłącz urządzenie od zasilania głównego i wszystkich urządzeń przed czyszczeniem lub gdy nie jest używane.
- W przypadku produktu bezprzewodowego nie należy pozostawiać produktu w pobliżu kart kredytowych lub innych nośników danych
- Aby uniknąć zakłóceń, trzymaj produkt z dala od routera WIFI lub innego urządzenia Bluetooth.

NAŁADUJ OBUDOWĘ I SŁUCHAWKI

Twoja obudowa chroni słuchawki i służy również do ich ładowania.
Twoja obudowa ma wewnętrzną baterię, która może ładować do 3 razy słuchawki.

Aby naładować baterię obudowy, użyj dostarczonego kabla mikro USB. Podłącz złącze mikro USB do obudowy, a drugi koniec do portu USB: komputer, ładowarka USB, telewizor itp. Diody LED na obudowie świecą na czerwono, co oznacza, że obudowa ładuje się. Diody LED zmieniają kolor na niebieski po zakończeniu ładowania.

Aby naładować słuchawki, włóż je do obudowy. Wskaźnik LED na obudowie miga na czerwono podczas ładowania słuchawek. Po naładowaniu słuchawek wskaźnik LED zmienia kolor na niebieski.

Możliwe jest jednoczesne ładowanie obudowy i słuchawek.

PAROWANIE

Przy pierwszym użyciu należy sparować słuchawki z urządzeniem audio Bluetooth. Funkcja Bluetooth urządzenia (smartfon, telewizor, MP3 itp.) musi zostać wcześniej aktywowana. W razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth.

Naciśnij przycisk (1) na słuchawce przez 3 sekundy lub po prostu wyjmij słuchawki z obudowy: włączą się automatycznie.

Przy pierwszym użyciu wskaźniki LED słuchawek miga na przemian na niebiesko i czerwono. Oznacza to, że są w trybie parowania. W przeciwnym razie naciśnij dwukrotnie przycisk na jednej ze słuchawek, aby włączyć tryb parowania.

Po sparowaniu słuchawki połączą się automatycznie, gdy tylko zostaną wyjęte z obudowy.

FUNKCJE:

Aby włączyć słuchawki, naciśnij przycisk (1) przez 3 sekundy lub wyjmij je z obudowy, aby włączyły się automatycznie. Aby je wyłączyć, naciśnij przycisk (1) przez 3 sekundy lub po prostu umieść je w obudowie.

Naciśnij przycisk (1) na słuchawce, aby włączyć muzykę - Play lub wyłączyć - Pause.

Odbierz połączenie:

Po odebraniu połączenia muzyka wyłączy się automatycznie, naciśnij przycisk na słuchawce, aby odebrać, zrób to samo, aby się rozłączyć. Po odłożeniu słuchawki muzyka odtworzy się ponownie automatycznie.

Odrzuć połączenie: Naciśnij przycisk na słuchawce przez 2 sekundy.

Przywołaj ostatni numer z listy połączeń: Naciśnij dwa razy przycisk na jednej z dwóch słuchawek, aby oddzwonić do ostatniej osoby na liście połączeń.

Wyłącz słuchawki: włóż je do obudowy. Wylączą się same po 3 minutach, jeśli nie będą podłączone do żadnego telefonu.

CECHY

Bluetooth : 5.0

Funkcje : Bluetooth

Typ baterii: polimer litowy

Pojemność baterii : 40mAh na słuchawki / 400 mAh na obudowę

Czułość : 96 DB

Impedancja : 32 ohms

Kabel ładowania: 30cm

Złącza : Mikro USB

Autonomia : 2 godz. 30 minut

Czas ładowania: 1 godzina na słuchawki, 2-3 godziny na obudowę

Zakres częstotliwości: 20-20 000 Hz

POTRZEBUJESZ POMOCY?

W trosce o zadowolenie naszych klientów, masz możliwość kontaktu z nami na info @ t-nb. com. Konserwacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com.

TnB t-nb.com

TnB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

