



**- FMCT03BT -**

**EN USE**

**I - Installation :**

- Take the magnetic disk (1), peel the plastic adhesive cover and stick the disk anywhere you like in the vehicle.
- Place the FM transmitter on the magnetic disk (1).
- Plug the charger (2) into the cigarette lighter socket of your vehicle, then the USB cable (3) into one of the USB ports. The LED (4) then blinks red and blue alternatively.
- To connect your Bluetooth® device :  
1) - Activate your device's Bluetooth® and search for Bluetooth® devices (refer to your device's instruction manual)
- 2) - Select "FMCT03BT" device from the available devices list.
- 3) - Once connected, the transmitter will automatically detect your device on subsequent connections. If this doesn't happen, hold **◀▶** for more than 3 seconds to reset and begin the process once again.

**II - Searching for available frequencies:**

- 1) - Turn on the radio.
- 2) - Hold (5) till the frequency on the screen blinks. Then press and release **◀▶** and **▶▶** buttons to increase or decrease the frequencies by 0.1 Mhz. To fast forward, hold these buttons.
- 3) - To confirm your selection, press (5) again (the frequency stops blinking). You can also choose from a list of 10 default preset frequencies by clicking (5).
- 4) - After selecting a frequency, tune your radio to it.

**III - Usage :**

**• To control music playback:**

Previous / Next track : press **◀▶**

Play / Pause : press (6) **↵**

**• To handle calls:**

- The FM transmitter has a microphone. So you can use it as a hands free kit.
  - Hang up / answer: press (6)
  - Reject a call: Hold (6) **↵** till you hear beep twice
  - Redial the last number: click (6) **↵** twice
  - Transfer an on-going call to your device: hold (6) **↵** till you hear a beep
  - To mute a call: hold **◀▶** till you hear beep twice. To unmute, repeat this action.
  - Voice commands: If you are not on call, press **▶▶** till you hear a beep (this feature is not available in all devices).
- You can directly manage these features from your device too.

**• To connect two devices simultaneously:**

- 1) - Disconnect the already paired Bluetooth device
- 2) - Connect your 2nd device by searching for "FMCT03BT"
- 3) - Reconnect your 1st device without disconnecting the 2nd
- 4) - Listen to music from both the devices (pause one to listen to the other) as well as handle all incoming and outgoing calls

**IMPORTANT SAFETY ADVICE**

- The power supply used with your device must correspond to its original requirements.
- Never use your device in the rain, in a wet environment or close to taps or other sources of water.
- Never place an inflammable object, explosive substance or dangerous object close to your device.
- Only use the accessories and connectors supplied. The use of any other type of accessory not specifically designed for the purpose may cause irreparable damage to your device.
- Only use and keep your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not dismantle your device or try to repair it yourself.
- Do not use your device if it has been subject to impact or damage.
- To avoid any risk of electrocution, disconnect your device from the mains power supply and any other device before cleaning it, or if you are not using it.

**NEED HELP?**

Customer satisfaction is important to us, you may contact us at info@nb.com, maintenance, repair or product information, consult our website: www.nb.com.

**Characteristics**

<b>FM Transmitter:</b>	<b>Car charger:</b>
USB input : 5V / 0.5A max	Input: 12/24V – 1.35A max.
Transmission frequency = 87.6 - 107.8 Mhz	USB output: 2 x 5V – 2.4A max.
Broadcast distance <5m	
Connectors = USB / 1m cable	

**FR UTILISATION**

**I - Installation :**

- Saisissez le disque aimanté (1), enlevez la protection plastique au dos et collez-le à l'endroit souhaité dans votre véhicule.
- Posez le transmetteur FM sur le disque aimanté (1).
- Branchez le chargeur (2) sur l'entrée allume-cigares de votre véhicule puis le câble USB (3) sur l'un des ports USB. La LED (4) clignote alors de façon alternée en rouge et bleu.
- Pour connecter votre appareil en Bluetooth® :

- 1) Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil et lancez la recherche de périphériques Bluetooth® (reportez-vous à la notice de votre appareil).
- 2) Sélectionnez le périphérique «FMCT03BT» dans la liste proposée.
- 3) Une fois connecté, le transmetteur reconnaîtra automatiquement votre appareil lors des prochaines connexions. Si ce n'est pas le cas, appuyez simultanément sur **◀▶** pendant plus de 3 secondes pour réinitialiser et recommencer la procédure.

**II - Recherche de fréquences libres :**

- 1) Allumez votre autoradio.
  - 2) Maintenez (5) jusqu'à ce que la fréquence sur l'écran clignote. Appuyez ensuite par brèves pressions sur les boutons **◀▶** et **▶▶** pour descendre ou monter les fréquences par tranche de 0,1 Mhz. Pour accélérer, maintenez les boutons.
  - 3) Pour valider votre choix, appuyez à nouveau sur (5) (la fréquence arrête de clignoter).
- Vous pouvez aussi choisir parmi une présélection de 10 fréquences par défaut en cliquant brièvement sur (5).
- 4) Lorsque vous avez sélectionné une fréquence, reportez-la sur votre autoradio.

**III - Utilisation :**

**• Pour contrôler la lecture de votre musique:**

Piste précédente / suivante : appui court sur **◀▶**

Lecture / Pause : appui court sur (6) **↵**

**• Pour gérer un appel:**

- Le transmetteur FM est équipé d'un micro. Vous pouvez donc l'utiliser comme kit mains libres.
- Débrancher / raccrocher: appui court sur (6) **↵**
  - Refuser un appel: maintenez (6) **↵** jusqu'à entendre un double "bip"
  - Reconnaître le dernier numéro: double clic sur (6) **↵**
  - Transférer un appel en-cours sur votre appareil: maintenez (6) **↵** jusqu'à entendre un "bip"
  - Pour couper le micro: maintenez **◀▶** jusqu'à entendre un double "bip". Pour le réactiver, répéter cette manipulation.
  - Commandes vocales: Si vous n'avez pas d'appel en-cours, appuyez sur **▶▶** jusqu'à entendre un "bip" (fonctionnalité non compatible avec tous les appareils)
- Vous pouvez également contrôler ces fonctionnalités directement depuis votre appareil.

**• Pour connecter 2 appareils simultanément:**

- 1) Déconnectez votre 1er appareil déjà apparié en Bluetooth
- 2) Connectez votre 2nd appareil en recherchant «FMCT03BT»
- 3) Reconnectez votre 1er appareil sans déconnecter le 2nd
- 4) Profitez de la musique de vos 2 appareils (mettez l'un en pause pour écouter l'autre) et gérer également tous vos appels entrants et sortants

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risque d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.

**BESOIN D'AIDE ?**

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet: www.nb.com.

**Caractéristiques**

<b>Transmetteur FM :</b>	<b>Chargeur allume-cigares:</b>
Entrée : USB 5V / 0,5A max	Entrée: 12/24V – 1.35A max.
Frequences de transmission = 87.6 - 107.8 Mhz	Sortie: USB 2 x 5V – 2.4A max.
Portée <5m	
Connecteurs = USB / 1m cable	

**ES USO**

**I - Instalación:**

- Retire el plástico protector del dorso del soporte magnético (1) y péguelo en el lugar del coche que desee.
- Coloque el transmisor FM sobre el soporte magnético (1).
- Conecte el cargador (2) en la toma de mechero del coche y el cable USB (3) en uno de los puertos USB. La LED (4) parpadeará en rojo/azul alternativamente.
- Para conectar el dispositivo en Bluetooth®:

- 1) Active la función Bluetooth® del dispositivo y lance la búsqueda de periféricos Bluetooth® (consulte el modo de empleo del dispositivo).
- 2) Seleccione el dispositivo periférico «FMCT03BT» de la lista propuesta.
- 3) Una vez conectado, en las siguientes conexiones, el transmisor reconocerá automáticamente su dispositivo. Si no es el caso, pulse simultáneamente **◀▶** durante más de 3 segundos para reiniciar y empezar de nuevo el procedimiento.

**II - Búsqueda de frecuencias libres:**

- 1) Mantenga pulsado (5) hasta que la frecuencia en la pantalla parpadee. A continuación, pulse brevemente los botones **◀▶** y **▶▶** para subir o bajar las frecuencias en intervalos de 0,1 MHz. Para acelerar, mantenga pulsados los botones.
- 3) Para validar la elección, pulse de nuevo (5) (la frecuencia dejará de parpadear). También puede seleccionar entre un rango de 10 frecuencias preseleccionadas por defecto pulsando brevemente (5).
- 4) Una vez seleccionada una frecuencia, traslácela a su radio.

**III - Modo de empleo:**

**• Control de la reproducción de música:**

Pista anterior / siguiente: pulse brevemente **◀▶**

Reproducción / Pausa: pulse brevemente (6) **↵**

**• Gestión de llamadas:**

- El transmisor FM dispone de un micrófono. Por consiguiente, se puede emplear como kit manos libres.
- Descolgar / colgar: pulse brevemente (6) **↵**
  - Rechazar una llamada: mantenga pulsado (6) **↵** hasta oír un doble "bip"
  - Marcar el último número: doble clic en (6) **↵**
  - Transferir una llamada en curso en su dispositivo: mantener pulsado (6) **↵** hasta oír un "bip"
  - Para anular el micrófono: mantener pulsado **◀▶** hasta oír un doble "bip". Para reactivarlo, repetir este procedimiento.

Mandos vocales: Si no hay una llamada en curso, pulse **▶▶** hasta oír un "bip" (función no compatible con todos los dispositivos)

También puede controlar estas funciones directamente desde su dispositivo.

**• Conexión de dos dispositivos simultáneamente:**

- 1) Desconecte el 1er el dispositivo ya emparejado en Bluetooth
- 2) Conecte el 2º dispositivo buscando "FMCT03BT"
- 3) Vuelva a conectar el 1er dispositivo sin desconectar el 2º.
- 4) Disfrute de la música de los dos dispositivos (ponga uno en pausa para escuchar el otro) y gestione igualmente todas las llamadas entrantes y salientes.

**CONSEJOS DE SEGURIDAD**

- Utilice con su dispositivo únicamente la fuente de alimentación que aparece en las indicaciones originales.
- No sumerja su dispositivo en líquidos.
- No coloque objetos inflamables, sustancias explosivas u objetos peligrosos cerca del dispositivo.
- Utilice únicamente los accesorios y conectores incluidos. El uso de cualquier otro tipo de accesorio que no haya sido diseñado expresamente para este dispositivo puede causar daños irreparables.
- Use y guarde su dispositivo únicamente en ambientes en los que la temperatura oscile entre -20°C y +60°C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No intente desmontar o reparar el dispositivo usted mismo.
- No use el dispositivo si ha sufrido daños.
- Para evitar riesgos de electrocución, desconecte el dispositivo de la corriente y de cualquier otro aparato antes de limpiarlo o si no está usando.

**¿NECESITA ASISTENCIA?**

Nos tomamos en serio la satisfacción de nuestros clientes. Puede contactar con nosotros en info@nb.com. Para cuestiones de mantenimiento, reparaciones o información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.nb.com.

**Características**

<b>Transmetteur FM :</b>	<b>Caricatore accendi-sigari:</b>
Entrata: USB 5V / 0,5A max	Entrata: 12/24V – 1.35A max.
Frequenze di trasmissione = 87.6 - 107.8 Mhz	Uscita: USB 2 x 5V – 2.4A max.
Portata <5m	
Connettori = USB / 1m cavo	

**IT UTILIZZO**

**I - Installazione:**

- Prendere il disco magnetizzato (1), togliere la protezione in plastica sul retro e incollarla dove volete nella vettura.
- Posizionare il trasmettitore FM sul disco magnetizzato (1).
- Collegare il caricatore (2) sull'ingresso accendi-sigari del vostro veicolo e poi il cavo USB (3) in una porta USB. Il LED (4) lampeggia alternando rosso e blu.
- Per connettere il dispositivo in Bluetooth® :

- 1) Attivare la funzione Bluetooth® del dispositivo e inviare la ricerca di periferiche Bluetooth® (guardare gli avvisi del dispositivo).
- 2) Selezionare la periferica «FMCT03BT» nella lista proposta.
- 3) Una volta collegato, il trasmettitore riconoscerà automaticamente il dispositivo alle connessioni successive. Qualora non fosse così, spingere contemporaneamente su **◀▶** per più di 3 secondi per riavviare e ricominciare la procedura.

**II - Ricerca delle frequenze libere:**

- 1) Accendere l'autoradio.
  - 2) Premere (5) finché la frequenza sullo schermo lampeggia. Premere con brevi pressioni sui pulsanti **◀▶** per scalare o aumentare la frequenza a distanza di 0.1 Mhz. Per accelerare, tenere premuti i pulsanti.
  - 3) Per confermare la scelta, premere nuovamente su (5) (la frequenza smette di lampeggiare).
- Si può scegliere, inoltre, una preselezione di 10 frequenze di default cliccando brevemente su (5).
- 4) Quando avete selezionato una frequenza, saltatela alla vostra autoradio.

**III - Uso:**

**• Per controllare la lettura della musica:**

Traccia precedente / successiva: premere brevemente su **◀▶**

Reproducción / Pausa: premere brevemente su (6) **↵**

**• Per le chiamate:**

- Il trasmettitore FM è dotato di microfono. Si può quindi utilizzare come un kit hands-free. Rispondere / riagganciare: premere brevemente su (6) **↵**
- Rifiutare una chiamata: premere (6) **↵** finché non si sente due volte "bip"
- Richiamare l'ultimo numero: doppio clic su (6) **↵**
- Inoltare una chiamata in corso al vostro dispositivo: premere (6) **↵** finché non si sente un "bip"
- Per togliere il microfono: tenere premuto **◀▶** finché non si sente due volte "bip". Per riattivarlo, ripetere l'operazione.
- Comandi vocali: se non ci sono chiamate in corso, premere su **▶▶** finché si sente un "bip" (funzione non compatibile con tutti i dispositivi)
- È possibile controllare le funzioni direttamente dal proprio dispositivo.

**• Per connettere 2 dispositivi simultaneamente:**

- 5) Disconnettere il 1° dispositivo già collegato in Bluetooth
- 6) Collegare il 2° dispositivo cercando «FMCT03BT»
- 7) Ricollegare il 1° dispositivo senza disconnettere il 2°
- 8) È possibile ascoltare la musica da entrambi i dispositivi (mettere l'uno in pausa per ascoltare l'altro) e gestire allo stesso tempo tutti i dispositivi in entrata e uscita.

**CONSIGLI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA**

- L'alimentatore utilizzato con il dispositivo deve corrispondere ai requisiti originali.
- Non immergere mai il dispositivo in un liquido.
- Non posizionare mai oggetti infiammabili, sostanze esplosive o oggetti pericolosi accanto al dispositivo.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori e i connettori in dotazione. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessorio non studiato specificatamente per questo scopo può causare danni irreparabili al dispositivo.
- Utilizzare e conservare il dispositivo esclusivamente a una temperatura ambientale compresa tra -20°C e +60°C.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non smontare il dispositivo o cercare di ripararlo da soli.
- Non utilizzare un dispositivo che risulti danneggiato.
- Per evitare rischi di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dall'alimentatore e qualsiasi altra apparecchiatura prima di effettuare la pulizia o in caso di inutilizzo.

**ASSISTENZA E SUPPORTO**

La soddisfazione del cliente è importante per la nostra azienda. È possibile contattarci all'indirizzo info@nb.com. Per manutenzione, riparazioni o informazioni sui prodotti, consultare il nostro sito Web: www.nb.com.

**Características**

<b>Transmetteur FM :</b>	<b>Caricatore accendisigari:</b>
Ingresso: USB 5V / 0,3A max	Ingresso: 12/24V - 0.65A max.
Frequenza di trasmissione = 87.6 - 107.8 Mhz	Uscita: USB 5V - 1.2A max.
Portata <5m	
Connettori = Jack 3.5mm / 1.8m cavo I / USB / 1.2m cavo	

**DE GEBRAUCH**

**I - Installation:**

- Nehmen Sie die Magnetscheibe (1), entfernen Sie den Plastikschutz auf der Rückseite und kleben Sie sie an den gewünschten Ort in Ihrem Fahrzeug.
- Legen Sie den FM-Sender auf die Magnetscheibe (1).
- Stecken Sie das Ladegerät (2) in den Eingang des Zigarrenanzücker Ihres Fahrzeugs, dann das USB-Kabel (3) in einen der USB-Anschlüsse. Die LED (4) blinkt dann abwechselnd rot und blau.
- Um Ihr Gerät in Bluetooth® zu verbinden:

- 1) Aktivieren Sie die Bluetooth® Funktion Ihres Gerätes und beginnen Sie die Suche nach einem Bluetooth® Gerät (sehen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Geräts).
- 2) Wählen Sie das Gerät „FMCT03BT“ in der vorgeschlagenen Liste aus.
- 3) Erst einmal verbunden wird der Sender automatisch Ihr Gerät bei den nächsten Verbindungen erkennen. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie gleichzeitig auf **◀▶** und **▶▶** mehr als 3 Sekunden, um zurückzusetzen und das Verfahren wieder zu beginnen.

**II - Suche nach freien Frequenzen:**

- 1) Stellen Sie Ihr Autoradio an.
  - 2) Halten Sie die Knöpfe **◀▶** gedrückt, bis die Frequenz auf dem Display blinkt. Drücken Sie dann kurz auf (5) **↵** und **▶▶** um in 0,1 Mhz Schritten die Frequenzen runter oder hochzugehen. Zur Beschleunigung halten Sie die Knöpfe gedrückt.
  - 3) Um Ihre Wahl zu bestätigen, halten Sie erneut (5) gedrückt (die Frequenz zuckt auf zu blinken).
- Sie können auch unter einer Vorauswahl von 10 standardmäßigen Frequenzen wählen, indem Sie (5) drücken.
- 4) Wenn Sie eine Frequenz ausgewählt haben, übertragen Sie sie auf Ihr Autoradio.

**III - Gebrauch:**

- **Um die Wiedergabe Ihrer Musik zu kontrollieren:**  
Vorheriger / nächster Titel: kurz auf **◀▶** drücken  
Play / Pause : kurz auf (6) **↵** drücken
- **Um einen Anruf zu bedienen:**  
Der FM-Sender ist mit einem Mikro ausgestattet. Sie können ihn also wie eine Freisprechanlage benutzen.  
Abnehmen / auflegen: kurz auf (6) **↵** drücken, bis ein doppelter „Piep“ zu hören ist.  
Wiederwahl der letzten Nummer: zwei Mal auf (6) **↵** klicken  
Einen laufenden Anruf auf Ihr Gerät übertragen: halten Sie (6) gedrückt **↵** bis ein „Piep“ zu hören ist.  
Um das Mikro auszuschalten: halten Sie **◀▶** gedrückt, bis ein doppelter „Piep“ zu hören ist.

hören ist. Zum Reaktivieren, wiederholen Sie diese Manipulation.  
Sprachbefehle: Wenn Sie keinen Anruf haben, drücken Sie auf **▶▶** bis ein „Piep“ zu hören ist. (Funktionalität nicht mit allen Geräten kompatibel)  
Sie können die Funktionen auch direkt mit Ihrem Gerät kontrollieren.

**• Zum gleichzeitigen Verbinden von 2 Geräten:**

- 1) Schalten Sie Ihr 1. Gerät mit Pairing im Bluetooth ab
- 2) Verbinden Sie Ihr 2. Gerät, indem Sie „FMCT03BT“ suchen
- 3) Verbinden sie wieder Ihr 1. Gerät, ohne das zweite abzuschalten
- 4) Profitieren Sie von der Musik Ihrer 2 Geräte (eines in Pause, um das andere zu hören) und alle Ihre anderen und ausgehenden Anrufe zu bedienen

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Das mit Ihrem Gerät benutzte Netzgerät muss den ursprünglichen Anforderungen entsprechen.
- Niemals Ihr Gerät in Flüssigkeiten eintauchen.
- Niemals einen entzündlichen Gegenstand, eine explosive Substanz oder einen gefährlichen Gegenstand in die Nähe Ihres Gerätes bringen.
- Nur die gelieferten Accessoires und Stecker benutzen. Der Gebrauch von anderen nicht für den Benutzer in einer angegebenen Gerätetypen kann irreparable Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung benutzen und aufbewahren, deren Temperatur zwischen -20°C und +60°C ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ihr Gerät nicht auseinander nehmen oder selbst versuchen zu reparieren.
- Ihr Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt wurde.
- Um jedes Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät von der Netzstromversorgung und anderen Geräten, bevor Sie es reinigen oder es nicht benutzen.

**BRUCHEN SIE HILFE?**

Kundenzufriedenheit ist uns wichtig. Sie können uns auf info@nb.com kontaktieren. Für Wartung, Reparatur oder Produktinformationen besuchen Sie unsere Website: www.nb.com.

**Características**

<b>FM-Sender:</b>	<b>Zigarrenanzünder-Ladegerät:</b>
Eingang: USB 5 V / 0,5 A max.	Eingang: 12/24 V - 1.35 A max.
Frequenzbereich = 87.6 - 107.8 Mhz	Ausgang: USB 2 x 5V - 2.4 A max.
Reichweite < 5 m	
Anschlüsse = USB / 1 m Kabel	

**NL GEBRUIK**

**I - Installatie:**

- Neem de magnetschijf (1), verwijder de plastic bescherming op de achterkant en kleef hem op de gewenste plaats op uw voertuig.
- Breng de FM-zender aan op de magnetschijf (1).
- Koppel de lader (2) aan op de ingang van de sigarenontsteker in uw voertuig, en daarna de USB-kabel (3) op een van de USB-poorten. De LED (4) knippert daarna afwisselend rood en blauw.
- Om uw toestel in Bluetooth® aan te sluiten:

- 1) Activeer de Bluetooth®-functie van uw toestel en start het zoeken van Bluetooth®-toestellen (raadpleeg de handleiding van uw toestel).
- 2) Selecteer het toestel «FMCT03BT» in de voorgestelde lijst.
- 3) Na de aansluiting zal de transmitter uw toestel automatisch herkennen tijdens de volgende aansluitingen. Is dit niet het geval, druk dan tegelijkertijd op **◀▶** en **▶▶** gedurende meer dan 3 seconden om de procedure opnieuw te initialiseren en te herbeginnen.

**II - Zoeken van vrije frequenties:**

- 1) Zet uw autoradio aan.
  - 2) Houd (5) ingedrukt tot het scherm knippert. Druk daarna kort op de knoppen **◀▶** en **▶▶** om met schrijven van 0,1 Mhz de frequentie te vergraven of te verkleinen. Om dit te versnellen houdt u de knoppen ingedrukt.
  - 3) Om uw keuze te bevestigen drukt u nogmaals op (5) (de frequentie stopt met knippen).
- U kunt ook kiezen uit een preselectie van 10 default frequenties door kort op (5) te klikken.
- 4) Na het kiezen van een frequentie verplaatst u deze op uw autoradio.

**III - Gebruik:**

- **Om het afspelen van uw muziek te beheersen:**  
Vorige / volgende track : druk kort op **◀▶**  
Afspeel/Pauze: druk kort op (6) **↵**
- **Om een aanvraag te beheersen:**  
De FM-transmitter is uitgerust met een micro. U kunt hem dus handenvrij gebruiken.  
Afhaken/inhaken: druk kort op (6) **↵**  
Een oproep weigeren: houd (6) **↵** ingedrukt tot u tweemaal een bieptontoot hoort.  
Het laatste gevormde nummer herhalen: klik tweemaal op (6) **↵**  
Een huidige gesprek naar uw toestel door te schakelen: houd (6) **↵** ingedrukt tot u een bieptontoot hoort.  
Om de micro uit te schakelen: houd **◀▶** ingedrukt tot u tweemaal een bieptontoot hoort.  
Om hem te reactiveren herhaalt u deze handeling.

Stembediening: Wanneer u geen huidige gesprek hebt, drukt u op **▶▶** tot u een bieptontoot hoort (functionaliteit niet compatibel met alle toestellen).  
U kunt ook deze functionaliteiten rechtstreeks vanuit uw toestel bedienen.

**• Om de 2 toestellen tegelijkertijd aan te sluiten:**

- 5) Koppel uw eerste toestel in Bluetooth gepaarde toestel af
- 6) Koppel uw tweede toestel aan door "FMCT03BT" te zoeken
- 7) Koppel uw eerste toestel opnieuw aan zonder het tweede af te koppelen
- 8) Geniet van muziek uit uw twee toestellen (zet het ene op pauze om naar het andere te luisteren) en beheer eveneens al uw inkomende en uitgaande oproepen

**BELANGRIJK VEILIGHEIDSAADVIES**

