



---

# CÂBLE ANTIVOL À CODE

Code lock cable



## Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

---

MCAV3IN1CODE

## FR - NOS REMERCIEMENTS

**Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.**

### CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES


- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre produit
- Conservez votre produit hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du produit
- N'utilisez pas votre produit s'il a subi un choc ou des dommages.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation. Un anti-vol permet de retarder le vol et non de l'éviter.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.

### INSTALLATION

#### 1. Déterminer votre combinaison :



a) Aligne la combinaison originale 0 - 0 - 0 - 0




- b) Appuyez sur le bouton (A) à l'aide d'un tournevis et tourner à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- c) Ensuite créez votre propre combinaison.
- d) Une fois votre combinaison alignée, repositionnez le bouton (A) dans le sens original, toujours à l'aide du tournevis.





Veillez à conserver précieusement votre combinaison, la combinaison ne pourra pas être rechargée une fois sélectionnée.


## **2. Comment verrouiller votre PC avec le câble antivol :**



- a) Faites une boucle autour d'un objet fixe comme le pied de votre bureau




b) Insérez le verrou dans l'encoche antivol de votre PC et enfoncez le bouton (B) autant que vous pouvez. L'antivol possède 3 crans selon le type d'encoche de votre PC :



### **3. Comment déverrouiller l'antivol :**

Alignez votre combinaison et pressez le bouton (C) sur le côté pour déverrouiller. Retirez ensuite l'antivol normalement.



### **BESOIN D'AIDE ?**

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## EN - OUR THANKS

**Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- Warranty will not apply in case of misuse.
- T'nB is not liable for failure to follow these safety instructions.
- Handle the product with care.
- Do not place flammable objects, explosive substances, or hazardous items near the product.
- Keep the product out of reach of children.
- This product is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by those lacking experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety.
- Do not use the product if it has been dropped or damaged.
- Only use the accessories provided.
- T'nB declines all responsibility in case of theft or damage. An anti-theft device serves to delay theft and not to prevent it.
- Keep the original product-related documentation for future reference»

### INSTALLATION


#### 1. Determine Your Combination:



a) Align the original combination to 0 - 0 - 0 - 0.




- b) Press button (A) using a screwdriver and turn it 90° counterclockwise.
- c) Next, create your own combination.
- d) Once your combination is aligned, reposition button (A) to its original position using the screwdriver.





Ensure you carefully keep your combination, as it cannot be changed once set.


## **2. How to Lock Your PC with the Security Cable:**



- a) Loop the cable around a fixed object such as the leg of your desk.




b) Insert the lock into your PC's security slot and press button (B) as much as you can. The security lock has 3 positions depending on the type of slot on your PC.



### **3. How to Unlock the Security Cable:**

Align your combination and press button (C) on the side to unlock. Then, remove the security cable.



### **NEED HELP?**

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com).  
Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our  
website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

### NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


- La garantía no se aplicará en caso de mal uso.
- T'nB no se responsabiliza por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.
- Maneje el producto con cuidado.
- No coloque objetos inflamables, sustancias explosivas o artículos peligrosos cerca del producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por aquellas que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No utilice el producto si ha sufrido un golpe o daño.
- Utilice únicamente los accesorios proporcionados.
- T'nB declina toda responsabilidad en caso de robo o daño. Un dispositivo antirrobo sirve para retrasar el robo y no para evitarlo.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.

### INSTALACIÓN

#### 1. Determine su combinación:



a) Alinee la combinación original a 0 - 0 - 0 - 0.






- b) Presione el botón (A) usando un destornillador y gírelo 90° en sentido antihorario.
- c) A continuación, cree su propia combinación.
- d) Una vez que su combinación esté alineada, reposicione el botón (A) a su posición original utilizando el destornillador.





Asegúrese de guardar cuidadosamente su combinación, ya que no podrá cambiarla una vez establecida.


## **2. Cómo bloquear su PC con el cable de seguridad:**



- a) Pase el cable alrededor de un objeto fijo como la pata de su escritorio.




b) Inserte el candado en la ranura de seguridad de su PC y presione el botón (B) tanto como pueda. El candado tiene 3 posiciones según el tipo de ranura de su PC.



### **3. Cómo desbloquear el cable de seguridad:**

Alinee su combinación y presione el botón (C) en el costado para desbloquear. Luego, retire el cable de seguridad normalmente.



### **¿NECESITA AYUDA?**

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


- A garantia não será aplicada em caso de mau uso.
- A T'nB isenta-se de responsabilidade por não cumprimento destas instruções de segurança.
- Manuseie o produto com cuidado.
- Não coloque objetos inflamáveis, substâncias explosivas ou itens perigosos perto do produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Este produto não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do produto por alguém responsável por sua segurança.
- Não use o produto se ele tiver sido derrubado ou danificado.
- Use apenas os acessórios fornecidos.
- T'nB não se responsabiliza por roubo ou danos. Um dispositivo antirroubo serve para retardar o roubo e não evitá-lo
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.

## INSTALAÇÃO

### 1. Determine a sua combinação:



a) Alinhe a combinação original para 0 - 0 - 0 - 0.




- b) Pressione o botão (A) usando uma chave de fenda e gire-o 90° no sentido anti-horário.
- c) Em seguida, crie a sua própria combinação.
- d) Uma vez que a sua combinação esteja alinhada, reposicione o botão (A) para a posição original, utilizando a chave de fenda.





Certifique-se de guardar a sua combinação com cuidado, pois ela não poderá ser alterada após ser definida.


## **2. Como travar o seu PC com o cabo de segurança:**



- a) Passe o cabo ao redor de um objeto fixo, como o pé da sua mesa.




b) Insira a trava na ranhura de segurança do seu PC e pressione o botão (B) o máximo possível. A trava de segurança possui 3 posições dependendo do tipo de ranhura do seu PC.



### **3. Como destravar o cabo de segurança:**

Alinhe a sua combinação e pressione o botão (C) na lateral para destravar. Em seguida, retire o cabo de segurança normalmente.



### **PRECISA DE AJUDA?**

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch.
- T'nB übernimmt keine Haftung bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise.
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig.
- Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände, explosiven Substanzen oder gefährlichen Objekte in die Nähe des Produkts.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder für Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder über die Verwendung des Produkts unterrichtet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- T'nB lehnt jegliche Verantwortung bei Diebstahl oder Beschädigung ab. Ein Diebstahlschutz dient dazu, den Diebstahl zu verzögern und nicht zu verhindern.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.

## INSTALLATION


### 1. Bestimmen Sie Ihre Kombination:



a) Richten Sie die ursprüngliche Kombination auf 0 – 0 – 0 aus.




- b) Drücken Sie die Taste (A) mit einem Schraubendreher und drehen Sie sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn.  
c) Erstellen Sie dann Ihre eigene Kombination.  
d) Sobald Ihre Kombination ausgerichtet ist, bringen Sie die Taste (A) mit dem Schraubendreher wieder in die ursprüngliche Position.





Bewahren Sie Ihre Kombination sorgfältig auf, da sie nach der Auswahl nicht mehr geändert werden kann.


## **2. So sichern Sie Ihren PC mit dem Sicherheitskabel:**



- a) Wickeln Sie das Kabel um ein festes Objekt, wie z.B. das Bein Ihres Schreibtisches.




b) Stecken Sie das Schloss in die Sicherheitsöffnung Ihres PCs und drücken Sie die Taste (B) so weit wie möglich hinein. Das Schloss hat 3 Positionen, abhängig vom Typ der Öffnung Ihres PCs.



### **3. So entsperren Sie das Sicherheitskabel:**

Richten Sie Ihre Kombination aus und drücken Sie die Taste (C) an der Seite, um zu entsperren. Entfernen Sie dann das Sicherheitskabel wie gewohnt.



### **BENÖTIGEN SIE HILFE?**

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com) zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).



## IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

**Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.**

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI


- La garanzia non si applica in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza.
- Maneggiare il prodotto con cura.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive o pericolose vicino al prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto se è stato sottoposto a urti o danni.
- Utilizzare solo gli accessori forniti.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento. Un dispositivo antifurto serve a ritardare il furto e non a prevenirlo.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.

### INSTALLAZIONE


#### 1. Determinare la propria combinazione:



a) Allineare la combinazione originale a 0 - 0 - 0 - 0.




- b) Premere il pulsante (A) utilizzando un cacciavite e ruotarlo di 90° in senso antiorario.
- c) Successivamente, creare la propria combinazione.
- d) Una volta allineata la combinazione, riposizionare il pulsante (A) nella posizione originale, sempre utilizzando il cacciavite.





Assicurarsi di conservare con cura la combinazione, poiché non potrà essere cambiata una volta selezionata.


## **2. Come bloccare il PC con il cavo di sicurezza:**



- a) Passare il cavo intorno a un oggetto fisso, come la gamba della scrivania.




b) Inserire il lucchetto nella fessura di sicurezza del PC e premere il pulsante (B) il più possibile. Il lucchetto ha 3 posizioni a seconda del tipo di fessura del PC.



### **3. Come sbloccare il cavo di sicurezza:**

Allineare la combinazione e premere il pulsante (C) sul lato per sbloccare. Successivamente, rimuovere normalmente il cavo di sicurezza.



### **OCCORRE AIUTO?**

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


- Garantie is niet van toepassing bij verkeerd gebruik.
- T'nB aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het niet naleven van deze veiligheidsinstructies.
- Hanteer het product met zorg.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke objecten in de buurt van het product.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het product door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Gebruik het product niet als het is gevallen of beschadigd.
- Gebruik alleen de meegeleverde accessoires.
- T'nB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of beschadiging. Een antidiefstalapparaat dient om diefstal te vertragen en niet om het te voorkomen.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.»

### INSTALLATIE


#### 1. Bepaal uw combinatie:



a) Lijn de oorspronkelijke combinatie uit op 0 - 0 - 0 - 0.




- b) Druk op knop (A) met een schroevendraaier en draai hem 90° tegen de klok in.
- c) Stel vervolgens uw eigen combinatie in.
- d) Zodra uw combinatie is uitgelijnd, zet u de knop (A) terug in de oorspronkelijke positie met behulp van de schroevendraaier.





Zorg ervoor dat u uw combinatie zorgvuldig bewaart, want deze kan niet meer worden veranderd zodra deze is ingesteld.


## **2. Hoe uw pc te vergrendelen met de beveiligingskabel:**



- a) Wikkel de kabel rond een vast object, zoals de poot van uw bureau.




b) Steek het slot in de beveiligingsuitsparing van uw pc en druk knop (B) zo ver mogelijk in. Het beveiligingsslot heeft 3 standen, afhankelijk van het type uitsparing van uw pc.



### **3. Hoe de beveiligingskabel te ontgrendelen:**

Lijn uw combinatie uit en druk op knop (C) aan de zijkant om te ontgrendelen. Verwijder vervolgens de beveiligingskabel zoals gebruikelijk.



### **HULP NODIG ?**

Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Voor onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze website te raadplegen: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## RO- MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE


- Garanția nu se aplică în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB declină orice responsabilitate în cazul nerespectării acestor instrucțiuni de siguranță.
- Manipulați produsul cu grijă.
- Nu plasați obiecte inflamabile, substanțe explozive sau obiecte periculoase în apropierea produsului.
- Păstrați produsul departe de îndemâna copiilor.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane fără experiență sau cunoștințe, decât dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Nu utilizați produsul dacă a fost scăpat sau dacă a suferit daune.
- Utilizați doar accesoriile furnizate.
- T'nB declină orice responsabilitate în caz de furt sau deteriorare. Un dispozitiv antifurt servește pentru a întârzia furtul și nu pentru a-l preveni.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.

### INSTALARE


#### 1. Determinați combinația dvs.:



a) Aliniați combinația originală la 0 - 0 - 0 - 0.




- b) Apăsați butonul (A) cu ajutorul unei șurubelnițe și rotiți-l la 90° în sens antiorar.  
c) Apoi, creați propria combinație.  
d) Odată ce combinația dvs. este aliniată, re poziționați butonul (A) în poziția inițială, folosind șurubelnița.





Asigurați-vă că păstrați combinația cu grijă, deoarece aceasta nu poate fi schimbată odată ce a fost selectată.

## **2. Cum să blocați PC-ul cu cablul de securitate:**




- a) Treceți cablul în jurul unui obiect fix, cum ar fi piciorul biroului dvs.






b) Introduceți lacătul în fanta de securitate a PC-ului dvs. și apăsați butonul (B) cât mai mult posibil. Lacătul de securitate are 3 poziții, în funcție de tipul de fantă al PC-ului dvs.



### **3. Cum să deblocați cablul de securitate:**

Aliniați combinația dvs. și apăsați butonul (C) de pe lateral pentru a debloca. Apoi, îndepărtați cablul de securitate în mod normal.



### **AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?**

Ne preocupăm de satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## ВГ - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към Т'пВ. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

### ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Гаранцията не се прилага при неправилна употреба.
- Т'пВ не носи отговорност при неспазване на тези инструкции за безопасност.
- Боравете внимателно с продукта.
- Не поставяйте запалими предмети, експлозивни вещества или опасни обекти в близост до продукта.
- Съхранявайте продукта далеч от деца.
- Този продукт не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или от лица без опит или познания, освен ако не са били надзирани или инструктирани отговорно за тяхната безопасност лице относно употребата на продукта.
- Не използвайте продукта, ако е паднал или е повреден.
- Използвайте само предоставените аксесоари.
- Т'пВ не носи отговорност в случай на кражба или повреда. Антикражбеното устройство служи за забавяне на кражбата, а не за предотвратяването ѝ.
- Спазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.»

### ИНСТАЛАЦИЯ

#### 1. Определяне на вашата комбинация:



а) Подравнете оригиналната комбинация на 0 – 0 – 0 – 0.




- b) Натиснете бутон (A) с помощта на отвертка и го завъртете на 90° обратно на часовниковата стрелка.
- c) След това създайте своя собствена комбинация.
- d) След като подравните своята комбинация, върнете бутон (A) в първоначалната му позиция, като използвате отвертката.





Уверете се, че сте съхранили внимателно вашата комбинация, тъй като тя не може да бъде променена след като е избрана.


## **2. Как да заключите вашия компютър с кабела за сигурност:**



- a) Прекарайте кабела около фиксиран обект, като например крака на вашето бюро.




b) Поставете заключващото устройство в слота за сигурност на вашия компютър и натиснете бутон (B) колкото можете повече. Заклучващото устройство има 3 позиции в зависимост от типа на слота на вашия компютър.



### **3. Как да отключите кабела за сигурност:**

Подравнете вашата комбинация и натиснете бутон (C) от страни, за да отключите. След това извадете кабела за сигурност както обикновено.



### **ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?**

Тъй като много държим на удовлетвореността на клиентите ни, можете да се свържете с нас на [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com). За информация относно поддръжката, отстраняването на неизправности, други сведения за този продукт, посетете нашия интернет адрес: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)



[www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

