

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	Corrente continua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.
	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Curent continuu Pentru a menționa pe placă indicațoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica termenile relevante.

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към Т'път съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и у

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА

- utilizării necorespunzătoare.
- cauzăl nerespectării Instrucțiunilor de siguranță

- trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- trice trebuie instalată în apropierea dispozitivului

- substanță explozivă sau un obiect periculos lângă
- un mediul în care temperatura este cuprinsă între
or.
- și de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice,
- persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția
- pentru siguranța acestora le supraveghеază sau le oferă
- zarea dispozitivului.
- și îl reparău sau să îl modificați singur.
- șoc sau a fost deteriorat.
- conectați dispozitivul de la sursa de alimentare
- de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- furnizări. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu
- arăta dispozitivul dvs. în mod iremedabil.
- dispozitiv este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice
- cauzăl deteriorării rezultate din utilizarea
- utilizarea impreună cu un dispozitiv cu caracteristici
- iocată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în

- Гаранцията не важи в случаи на неправилна употреба.
- Тїн Ви носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за
- Използвайте продукта с повишеното внимание.
- Захраниването на вашето устройство трябва да съответства на първоначалните характеристики.
- Захраниваният контакт на електрическото оборудване трябва да бъде поставен в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставявайте взривлени предмети, експлозивни вещества или огнеизточници в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чието
- сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които имат
- познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно
- за безопасността им или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглеждайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или
- Не използвайте устройството, ако то е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякачки рисък от токов удар, изключете вашето устройство
- електрически захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързвращи елементи
- на всяка друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би моля
- безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпвате към почистване уверете се, че устройството е иззето
- загрято. Не използвайте съмазващо вещество или друг продукт, който би
- Тїн Ви носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството
- използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен така не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството
- влажни места или в близост до воден източник.

Ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, săptămânal produs, vizitați [site-ul nostru **www.t-nb.com**](http://www.t-nb.com).

Total 5V == 3A MAX

NL-ONZE BANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

NI-BEI ANGBLIKE VEILIGHEIDSINSTELLING

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
 - T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
 - Ga zorgvuldig om met het product.
 - De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorzien kenmerken
 - Het stopcontact van elektrische uitrusting moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 - PLAATS GEEN ONTVLAMBAAR VOORWERPEN, EXPLOSIEVE STOFFEN OF GEVAARLIJKE VOORWERPEN IN DE BUURT VAN UW APPARAAT.
 - Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
 - Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
 - Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaande instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 - Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeert het niet zelf te repareren of aan te passen.
 - Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
 - Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
 - Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
 - Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
 - T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
 - Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.

HILLBONDIG?

Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via info@t-nb.com. Voor onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze website te bezoeken op www.t-nb.nl.



Instructions

A small circular icon containing a stylized black figure, possibly representing a person or a character.

-

PANNEAU DE RECHARGE SOLAIRE FLEXIBLE

 **Instructions**
Mode d'emploi / Instrucciones / Instr...

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité.
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues.
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accèssoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit étain et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction or using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irreversibly damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at: info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Acosehemos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança.
- Manusear o produto com cuidado.
- O fornecimento de energia do seu dispositivo deve corresponder às características iniciais previstas.
- A tomada da corrente do dispositivo elétrico deve ser instalada perto do dispositivo e deve ser facilmente acessível.
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não posicionar aucun objecto inflamável, substância explosiva ou objecto perigoso perto do dispositivo.
- Utilizar, conservar o dispositivo só em um ambiente cuja temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Verifique se o dispositivo está distante das crianças.
- Este dispositivo não é destinado a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, excepto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiliadas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Não desmontar o dispositivo para o alcance das crianças.
- Este dispositivo não é projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com uma capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, salvo em caso de que recebam, através de uma pessoa responsável por sua segurança, uma vigilância ou uma instrução prévia sobre o uso do dispositivo.
- Não desmonte o dispositivo ni trate de repará-lo ou modificá-lo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal e de cualquier dispositivo antes de limpiarlo o cuando no estiver en uso.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar, certifíquese de que el dispositivo esté desligado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- A T'nB declina cualquier responsabilidad em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto d'água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB

entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- A T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Manipulieren Sie das Gerät vorsichtig.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- La presa del dispositivo debe corresponder a las características iniciales previstas.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- La toma de corriente del dispositivo eléctrico debe ser instalada cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra entro 0 °C e 40 °C.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C liegt.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instruccões previas sobre el uso del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para personas (incluidos niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su