

T'nB[®]

DOUILLE AMPOULE CONNECTÉE

Instructions
User Manual



SHBULBADA

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis.
- L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 45°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Culot :	E27
Puissance :	60W max
Tension d'entrée :	220 - 240W ~ 50Hz
Protocole wifi :	IEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

CONFIGURATION

Téléchargement de l'application

- Téléchargez l'application T'nB Smart, disponible gratuitement sur iOS et Android.
- Laissez-vous guider pour la création de votre compte.
- Une fois votre compte créé, vissez la douille sur l'ampoule
- Ajoutez l'appareil SHBULBADA et suivez les instructions de l'application T'nB Smart.
- Une fois que la douille est connectée, vous pouvez la contrôler depuis l'application.

FONCTIONS

Interrupteur	Eteindre et allumer l'ampoule à distance
Minuteur	Ajouter un minuteur pour allumer ou éteindre l'ampoule
Programme	Programmer des plages horaires pour allumer ou éteindre l'ampoule
Partage	Partager la douille avec d'autres utilisateurs. Chaque utilisateur doit, au préalable, avoir créé un compte T'nB Smart. Pour SHBULBADA, aller dans les paramètres de l'ampoule, cliquer sur « Partage de périphérique » et saisir le mail de l'utilisateur. Attention : Si vous souhaitez utiliser SHBULBADA en tant qu'administrateur avec un autre compte, veuillez à ce que l'administrateur initial supprime l'appareil de son compte T'nB Smart sur l'application.

COMPATIBILITÉ AVEC GOOGLE ASSISTANT™*

- Vous pouvez synchroniser SHBULBADA avec Google Home.
- Suivez les instructions sur le lien : <https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>
*Voir conditions de disponibilité Google Home™ dans votre pays.

COMPATIBILITÉ AVEC AMAZON ALEXA™**

- Vous pouvez synchroniser SHBULBADA avec Amazon Alexa.
- Suivez les instructions via l'application « Amazon Alexa ».
**Voir conditions de disponibilité Amazon Alexa dans votre pays.

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- The power supply of your accessory/device must match with the provided original features.
- Please check beforehand that your accessory/device is compatible with the device that is being used.
- Do not use your accessory/device in the rain, in the damp places or near the water.
- Do not place any flammable objects, any explosive substances or any dangerous objects near your device.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory that is not intended for this purpose may damage your device irreversibly.
- Use and store your device only in an environment where the temperature is between 0°C and 45°C.
- Keep your device out of the reach of children.
- Do not disassemble your accessory/device and do not attempt to repair it by yourself.
- Do not use your accessory/device if it has been subjected to the shock of impact or damage.
- To avoid any risk of electrocution, unplug your accessory/device from the main power supply and all appliances before cleaning it or if you do not use it.
- T'nB accepts no liability for the misuse of the product or the use with a device that has incompatible electrical features.

TECHNICAL FEATURES

Base :	E27
Power :	60W max
Voltage input :	220 - 240W ~ 50Hz
WiFi Protocol:	IEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

CONFIGURATION

Download the application

- Download the T'nB Smart application, available for free through the iOS and Android App store.
- Follow the instructions for creating your account.
- Once you have created your account, screw the smart socket into the light fitting.
- Add the SHBULBADA device and follow the instructions for the T'nB Smart application.
- When the socket is connected to the App, it can be controlled from the App

FUNCTIONS

Switch	Turn the light bulb on and off remotely
Timer	Turn the bulb on and off using a timer.
Programme	Program the time slots for turning the lightbulb on and off.
Share	Share the socket with other users. Each user must create their own T'nB Smart account to use this facility. To share SHBULBADA, go to the bulb settings, click on « Share device» and enter the user's email. Warning: <i>If you want to use the SHBULBADA at the same time as an administrator through another account, the initial administrator will have to delete the device from their T'nB Smart account.</i>

COMPATIBLE WITH GOOGLE ASSISTANT™*

- SHBULBADA can be synchronised with Google Home
- Follow the on-line instructions :
<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>
**See the availability of Google Home™ in your country.*

COMPATIBLE WITH AMAZON ALEXA™**

- SHBULBADA can be synchronised with Amazon Alexa.
- Follow the instructions through the “Amazon Alexa” App
***See terms and availability of Amazon Alexa in your country.*

INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La conexión a la corriente de su accesorio/dispositivo debe corresponderse con las características de origen previstas inicialmente.
- Verifique previamente que el accesorio/dispositivo es compatible con el aparato empleado.
- No utilice nunca el accesorio/dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua.
- No sitúe el dispositivo cerca de un objeto inflamable o peligroso ni de una sustancia explosiva.
- Utilice únicamente los accesorios y conectores suministrados.
- El uso de otro tipo de accesorio puede dañar su dispositivo de forma irreversible.
- Utilice y conserve el dispositivo a una temperatura entre 0 y 45 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el accesorio/dispositivo y no trate de repararlo usted mismo.
- No utilice el accesorio/dispositivo si ha recibido un golpe o se ha dañado.
- A fin de evitar el riesgo de electrocución, antes de limpiar el accesorio/dispositivo, o mientras no se utilice, desconéctelo de la corriente principal y de todo aparato.
- T'nB no se hará responsable en caso de mal uso del producto o de utilizarlo con aparatos eléctricos no compatibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Casquillo:	E27
Potencia:	60W max
Voltaje de entrada:	220 - 240W ~ 50Hz
Protocolo wifi:	iEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

CONFIGURACIÓN

Descarga de la aplicación

- Descargue la aplicación T'nB Smart, disponible de forma gratuita en iOS y Android.
- Siga las instrucciones para crear una cuenta.
- Una vez creada, enrosque el portalámparas a la bombilla.
- Añada el dispositivo SHBULBADA y siga las instrucciones de la aplicación T'nB Smart.
- Una vez conectado el portalámparas, puede controlarlo a través de la aplicación.

FUNCIONES

Interruptor	Encender y apagar el portalámparas a distancia
Temporizador	Añadir un temporizador para encender o apagar la bombilla
Programa	Programar los horarios para encender o apagar la bombilla
Compartir	Compartir el portalámparas con otros usuarios. Cada usuario debe, previamente, crear una cuenta T'nB Smart. Para compartir SHBULBADA, acceder a los parámetros de la bombilla, hacer clic en «Compartir dispositivo» e introducir el correo electrónico del usuario. Atención: si desea utilizar SHBULBADA como administrador con otra cuenta, compruebe que el administrador inicial elimina el dispositivo de su cuenta T'nB Smart en la aplicación.

COMPATIBILIDAD CON GOOGLE ASSISTANT™*

- Puede sincronizar SHBULBADA con Google Home.
- Siga las instrucciones en el enlace:
<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>
**Ver condiciones de disponibilidad Google Home™ en su país.*

COMPATIBILIDAD CON AMAZON ALEXA™**

- Puede sincronizar SHBULBADA con Amazon Alexa.
- Siga las instrucciones a través de la aplicación «Amazon Alexa».
*** Ver condiciones de disponibilidad de Amazon Alexa en su país.*

MODO DE UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu acessório/dispositivo deve coincidir com as características originais inicialmente previstas.
- Por favor verifique com antecedência se o seu acessório/dispositivo é compatível com o dispositivo usado.
- Nunca utilize o seu acessório/dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou perto da água.
- Não coloque qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo.
- Utilize apenas os acessórios e conetores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não previsto para esse efeito pode danificar seu aparelho de forma irreversível.
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre 0°C e os 45°C.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não desmonte o seu acessório/dispositivo e não o tente reparar.
- Não utilize o seu acessório/dispositivo se ele tiver sido sujeito a um choque ou danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu acessório/dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- A T'nB não se responsabiliza pelo uso indevido do produto ou pelo uso com um dispositivo com características elétricas não compatíveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Casquilho:	E27
Potência:	60W max
Tensão de alimentação:	220 - 240W ~ 50Hz
Protocolo wifi:	IEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

CONFIGURAÇÃO

Descarregar a aplicação

- Descarregue a aplicação T'nB Smart disponibilizada gratuitamente para iOS e Android.
- Deixe-se conduzir através da criação da sua conta.
- Assim que tiver criado a sua conta, aparafuse o suporte na lâmpada
- Coloque o dispositivo SHBULBADA e siga as instruções da aplicação T'nB Smart.
- Assim que o suporte estiver ligado, pode controlá-lo através da aplicação.

FUNÇÕES

Interruptor	Desligar e ligar a lâmpada à distância
Temporizador	Adicionar um temporizador para ligar e desligar a lâmpada
Programa	Programar os intervalos horários para ligar e desligar a lâmpada
Partilha	Partilhar o suporte com outros utilizadores. Cada utilizador deve criar uma conta T'nB Smart previamente. Para SHBULBADA, vá às configurações da lâmpada, clique em "Partilha de periférico" e insira o email do utilizador. Atenção: Se desejar utilizar o SHBULBADA enquanto administrador com outra conta, certifique-se de que o administrador inicial elimina o dispositivo da sua conta T'nB Smart na aplicação.

COMPATIBILIDADE COM O GOOGLE ASSISTANT™**

- Pode sincronizar a SHBULBADA com o Google Home.
- Siga as instruções presentes no link:
<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>
**Ver as condições de disponibilização do Google Home™ no seu país.*

COMPATIBILIDADE COM A AMAZON ALEXA™**

- Pode sincronizar a SHBULBADA com o a Alexa da Amazon.
- Siga as instruções através da aplicação "Amazon Alexa"
***Ver as condições de disponibilização da Alexa da Amazon no seu país.*

MODO D'USO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'alimentazione del vostro accessorio/dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche previste origine.
- Verificate precedentemente che il vostro accessorio/dispositivo sia compatibile con il dispositivo utilizzato.
- Non utilizzate mai il vostro accessorio/dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a punti d'acqua.
- Non appoggiate oggetti infiammabili, oggetti esplosivi o oggetti pericolosi nelle vicinanze del dispositivo.
- Utilizzate unicamente gli accessori e i connettori forniti. L'utilizzo
- di qualsiasi altro tipo di accessorio non previsto a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irrimediabile.
- Utilizzate e conservate il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura è compresa tra 0°C e 45°C.
- Conservate il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontate l'accessorio/dispositivo e non provate a ripararlo da soli.
- Non utilizzate l'accessorio/dispositivo se ha subito shock o danni.
- Per evitare rischio di elettroshock scollegare l'accessorio/dispositivo dall'alimentazione principale e da qualsiasi altro dispositivo prima di pulirlo o se non lo state utilizzando.
- T'nB declina qualsiasi responsabilità in caso di un utilizzo non corretto del prodotto o nel caso di utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche non compatibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Supporto:	E27
Potenza:	60W max
Tensione d'ingresso:	220 - 240W ~ 50Hz
Protocollo Wi-Fi:	IEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

CONFIGURAZIONE

Scaricare l'applicazione

- Scaricare l'applicazione T'nB Smart, disponibile gratuitamente per iOS e Android.
- Lasciarsi guidare per la creazione dell'account.
- Quando si è creato l'account, avvitare il portalampada alla lampadina.
- Aggiungere il dispositivo SHBULBADA e seguire le istruzioni dell'app T'nB Smart.
- Quando il portalampada è connesso, lo si può controllare dall'app.

FUNZIONI

Interrompere	Spegner e accendere la lampadina a distanza
Timer	Aggiungere un timer per accendere o spegnere la lampadina
Programma	Programmare orari per accendere o spegnere la lampadina
Condivisone	Condividere il portalampada con altri utenti. Ogni utente deve, precedentemente, aver creato un account T'nB Smart. Per SHBULBADA, andare nelle impostazioni della lampadina, cliccare su «Condivisione della periferica» e inserire l'e-mail dell'utente. Attenzione: se si vuole utilizzare SHBULBADA come amministratore con un altro account, assicurarsi che l'amministratore precedente elimini il dispositivo da, proprio account T'nB Smart su app.

COMPATIBILITÀ CON GOOGLE ASSISTANT™*

- Si può sincronizzare SHBULBADA con Google Home.
- Seguire le istruzioni al link:
<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>
**Vedere condizioni di disponibilità Google Home™ nella propria nazione.*

COMPATIBILITÀ CON AMAZON ALEXA™**

- Si può sincronizzare SHBULBADA con Amazon Alexa.
- Seguire le istruzioni via l'app «Amazon Alexa».
***Vedere condizioni di disponibilità Amazon Alexa nella propria nazione.*

GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Einspeisung Ihres Accessoires/Gerätes muss den ursprünglich vorhergesehenen Eigenschaften entsprechen.
- Achten Sie vorher darauf, dass Ihr Accessoire/Gerät mit dem benutzten Gerät kompatibel ist.
- Benutzen Sie niemals Ihr Accessoire/Gerät bei Regen, in feuchten Räumen oder in der Nähe einer Wasserstelle.
- Stellen Sie keinen entzündlichen, explosiven oder gefährlichen Gegenstand in die Nähe Ihres Gerätes.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Accessoires und Stecker.
- Der Gebrauch von jedem anderem, nicht für diesen Zweck vorhergesehenen Accessoire kann Ihr Gerät in einer nicht wiedergutzumachenden Art beschädigen.
- Benutzen und bewahren Sie Ihr Gerät nur bei Temperaturen zwischen 0°C et 45°C auf.
- Halten Sie Ihr Gerät von Kindern fern.
- Nehmen Sie Ihr Accessoire/Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren
- Benutzen Sie Ihr Accessoire/Gerät nicht, wenn es einen Schock oder Beschädigungen erlitten hat.
- Um jede Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker Ihres Accessoires/Gerätes und jeden anderen Gerätes heraus, bevor es gereinigt oder nicht mehr benutzt wird.
- T'nB übernimmt keine Haftung für falsches Benutzens des Produkts oder beim Benutzen mit einem Gerät mit elektrisch nicht kompatiblen Eigenschaften.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Sockel:	E27
Leistung:	60W max
Eingangsspannung:	220 - 240W ~ 50Hz
Wifi Protokoll:	IEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

CONFIGURATION

Herunterladen der Applikation

- Die T'nB Smart-App herunterladen, kostenlos für iOS und Android.
- Folgen Sie den Hinweisen zur Erstellung Ihres Kontos.
- Sobald Ihr Konto erstellt ist, schrauben Sie die Glühlampe in die Fassung.
- Fügen Sie das SHBULBADA-Gerät hinzu und folgen Sie den Anweisungen der T'nB Smart-App.
- Sobald die Fassung angeschlossen ist, können Sie sie von der App aus steuern.

FUNKTIONEN

Schalter	Ausschalten und Einschalten der Glühbirne per Fernbedienung
Zeitschaltuhr	Eine Zeitschaltuhr hinzufügen, um die Glühlampe ein- oder auszuschalten
Programme	Programmieren Sie Zeitfenster, um die Glühlampe ein- oder auszuschalten
Teilen	Die Glühlampe mit anderen Benutzern teilen. Jeder Benutzer muss vorher ein T'nB Smart-Konto erstellt haben. Um SHBULBADA zu teilen, gehen Sie zu den Glühlampeneinstellungen, klicken Sie auf „Gerätefreigabe“ und geben Sie die E-Mail des Benutzers ein. Warnung: Wenn Sie SHBULBADA als Administrator mit einem anderen Konto verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der anfängliche Administrator das Gerät von seinem T'nB Smart-Konto in der Anwendung löscht.

KOMPATIBILITÄT MIT GOOGLE ASSISTANT™*

- Sie können SHBULBADA mit Google Home synchronisieren
- Folgen Sie den Anweisungen in diesem Link:
<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>
** Siehe Google-Verfügbarkeitsbedingungen Home™ in Ihrem Land.*

KOMPATIBILITÄT MIT AMAZON ALEXA™**

- Sie können SHBULBADA mit Amazon Alexa synchronisieren.
- Folgen Sie den Anweisungen in der „Amazon Alexa“.
*** Siehe Amazon Alexa & Alexa Echo Verfügbarkeitsbedingungen in Ihrem Land.*

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet voldoen aan de initieel voorziene oorspronkelijke eigenschappen.
- Dompel uw toestel niet onder in water. Is enkel bestand tegen waterspatten.
- Plaats geen brandbaar voorwerp, een explosieve stof of een gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel.
- Gebruik enkel de meegeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van elk ander type accessoire dat hiervoor niet bestemd is, zou uw toestel op onherstelbare wijze kunnen beschadigen.
- Gebruik en bewaar uw toestel uitsluitend in omgevingen waar de temperatuur tussen -10°C en 40°C ligt.
- Demonteer uw toestel niet en probeer niet het zelf te repareren.
- Dit toestel werd niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (onder wie kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen die er geen ervaring of kennis van hebben, behalve indien ze, door tussenkomst van een persoon die instaat voor hun veiligheid het toezicht of voorafgaandelijke instructies over het gebruik van het toestel gekregen hebben.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Laat het opladen niet zonder toezicht gebeuren. In geval van kortsluiting of mechanische beschadiging van de interne lithiumbatterij bestaat er oververhittings- en brandgevaar.
- Gebruik geen beschadigd toestel.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden ontkoppelt u uw toestel van de hoofdvoeding en van elk ander toestel alvorens het te reinigen of wanneer u het niet langer gebruikt.
- De garantie geldt niet in geval van een verkeerd gebruik.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van materiële schade of (fysieke of morele) schade te wijten aan een verkeerd gebruik en/of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Fitting:	E27
Vermogen:	60W max
Ingangsspanning:	220 - 240W ~ 50Hz
Wifi-protocol:	IEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

CONFIGURATIE

Downloaden van de app:

- Download de T'nB Smart-app, gratis beschikbaar op iOS en Android.
- Laat u leiden bij de creatie van uw account.
- Nadat uw account werd gecreëerd schroeft u de fitting op de lamp.
- Voeg het toestel SHBULBADA toe en volg de instructies van de T'nB Smart-app.
- Nadat de lampfitting werd aangesloten kunt u haar vanuit de app bedienen.

FUNCTIES

Schakelaar	De lamp op afstand in- en uitschakelen
Tijdschakelaar	Een tijdschakelaar toevoegen om de lamp in- en uit te schakelen
Programma	De tijdsbestekken programmeren om de lamp in- en uit te schakelen
Delen	Delen van de fitting met andere gebruikers. Elke gebruiker moet eerst een T'nB Smart- account hebben aangemaakt. Voor SHBULBADA gaat u naar de lampparameters, klikt u op "Delen van de randapparatuur" en geeft u de mail van de gebruiker in. Opgepast: Indien u SHBULBADA als beheerder met een andere account wenst te gebruiken moet u erop letten dat de initiële beheerder het toestel van zijn T'nB Smart- account op zijn app wist.

COMPATIBILITEIT MET GOOGLE ASSISTANT™*

- U kunt SHBULBADA met Google Home synchroniseren.
- Volg de instructies van de link:
<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>
**Zie de stand van de beschikbaarheid van Google Home™ in uw land.*

COMPATIBILITEIT MET AMAZON ALEXA™**

- U kunt SHBULBADA met Amazon Alexa synchroniseren.
- Volg de instructies via de app "Amazon Alexa".
***Zie de voorwaarden van de beschikbaarheid van Amazon Alexa in uw land.*

طريقة الإستعمال

تعليمات أمان هامة

- يجب أن يكون مصدر الطاقة الخاص بجهازك مطابقاً للمواصفات الأصلية المخطط لها أصلاً.
- لا يجب استخدام الجهاز الخاص بك مطلقاً في المطر أو في الأماكن الرطبة أو بالقرب من الماء.
- لا تضع أشياء قابلة للإشتعال أو مواد متفجرة أو أشياء خطيرة بالقرب من جهازك.
- استخدم فقط الملحقات والموصلات المتوفرة مع الجهاز. إن استخدام أي نوع آخر من اللوازم الغير المسخرة لهذا الغرض قد تضر بجهازك حيث يتعدى إصلاحه.
- استخدم الجهاز الخاص بك وحافظ عليه في بيئة تكون فيها درجة الحرارة فقط بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- حافظ على جهازك بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقم بفك جهازك أو تحاول إصلاحه بنفسك.
- لا تستخدم جهازك إذا تعرض للصدمة أو القذف.
- من أجل تفادي الصدمات الكهربائية، أفضل جهازك عن مقبس الطاقة الرئيسية أو عن أي جهاز آخر قبل تنظيفه أو إذا كنت لا تستخدمه.
- في حالة وجود منتج لاسلكي، يرجى تفادي ترك الجهاز بالقرب من بطاقات الائتمان أو غيرها من أدوات تخزين البيانات.

خصائص تقنية

E27	قاعدة:
60W max	قوة كهربائية:
220 ~ 240W ~ 50Hz	تيار كهربائي دخول:
IEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz	بروتوكول واي فاي:

الإعداد

تنزيل التطبيق

- قم بتنزيل تطبيق TⁿB SMART ، المتوفر مجاناً على ANDROID و IOS
- اتبع المعلومات تلقائياً من أجل إنشاء حسابك.
- بمجرد إنشاء حسابك، قم بتوصيل الكاميرا
- أضف جهاز SHBULBADA و اتبع التعليمات الخاصة بتطبيق TⁿB SMART
- بعد توصيل الكاميرا يمكنك التحكم فيها من التطبيق.

الوظائف

زر التحكم في المصباح	إيقاف وتشغيل المصباح الكهربائي عن بُعد
جهاز توقيت	إضافة مؤقت لتشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح الكهربائي
برمجة	برمجة فترات زمنية لتشغيل أو إيقاف اللمبة
إنشاء حساب	من أجل تقاسم الكاميرا مع مستخدمين آخرين، يجب على كل مستخدم T ⁿ B Smart أولاً.
تقاسم	إنشاء حساب من أجل تقاسم SHBULBADA ، انتقل إلى إعدادات الكاميرا ثم انقر على «مشاركة الجهاز» وأدخل البريد الإلكتروني للمستخدم. تحذير: إذا كنت ترغب في استخدام SHBULBADA بصفته كمسؤول مع حساب آخر ، تأكد أولاً من أن المسؤول الأصلي قد قام بإزالة الجهاز من حساب T ⁿ B Smart الخاص به على التطبيق.

توافق مع GOOGLE ASSISTANT™*

- يمكنك مزامنة SHBULBADA مع الصفحة الرئيسية لغوغل.
- اتبع الإرشادات على الرابط:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>

*راجع شروط توفر "Google Home" في بلدك

توافق مع AMAZON ALEXA™** أمازون اليكسا

- يمكنك مزامنة SHBULBADA مع Amazon Alexa أمازون اليكسا
- اتبع التعليمات عبر تطبيق أمازون اليكسا «Amazon Alexa»

**راجع توافق شروط Amazon Alexa أمازون اليكسا في بلدك




TⁿB t-nb.com

TⁿB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence






FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre -10°C et 40°C.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou diminuées (dyslexie ou de cécité, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil).
- Conservez hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi des dommages.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de l'utiliser et/ou si vous ne l'utilisez pas.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- La prise de courant des EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.

	Courant alternatif Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant alternatif; pour marquer les bornes correspondantes.
	Directive DEEE Ce marquage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers sur tout le territoire de l'UE afin d'empêcher toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pouvant résulter de l'élimination non contrôlée de déchets. Le produit doit être recyclé de manière à promouvoir la réutilisation durable de ces ressources matérielles. Le matériel utilisé doit être restitué. Il convient d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou de contacter le fournisseur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra reprendre le produit et assurer son recyclage dans le respect de l'environnement
	Marquage CE Conformité européenne, respect des exigences européennes, notamment des directives et des normes de l'Union européenne.




EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The power supply of your device must match the originally intended specifications
- Do not immerse the device in water. It resists only splashes of water
- Do not place flammable objects, explosive substances or dangerous objects near your appliance
- Use only the accessories and connectors provided. The use of any other type of accessory not intended for this purpose could damage your device irreparably
- Use and keep your device in an environment where the temperature is between -10° C to 40° C
- Do not disassemble your device and do not try to repair it yourself
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are impaired, or persons without experience or knowledge, unless they have a person with them who is responsible for their safety and surveillance up to provide prior instructions concerning the use of the device
- Keep away from children.
- Do not let the device charge unattended. In the event of a short circuit or mechanical damage to the internal Lithium battery, there is a risk of overheating and fire.
- Do not use your device if it has been damaged.
- To avoid the risk of electric shock, unplug your device from the main power supply and all devices before cleaning or when not in use.
- No guarantee can be applied in case of misuse
- The manufacturer declines all responsibility for material damage or damage (physical or moral) due to misuse and / or non-compliance with safety instructions
- For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible

	Alternating current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating current only; to identify relevant terminals.
	WEEE Directive This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EUT to prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling
	Marquage CE Conformité européenne, respect des exigences européennes, notamment des directives et des normes de l'Union européenne.




ES NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación del dispositivo debe ajustarse a las características originales previstas inicialmente.
- No sumerja el dispositivo en agua. Solo es resistente a las salpicaduras.
- No coloque el dispositivo cerca de un objeto inflamable, sustancia explosiva u objeto peligroso.
- Utilice únicamente los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreparable.
- Utilice y conserve el dispositivo a una temperatura entre -10 ° C y 40 ° C.
- No desmonte el dispositivo y no intente repararlo usted mismo.
- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o bien personas sin experiencia o conocimientos, salvo si una persona responsable de su seguridad los ha vigilado o informado previamente sobre el uso de este dispositivo.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No deje cargar el dispositivo sin vigilancia. En caso de corto circuito o daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de calentamiento e incendio.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no está en uso.
- En caso de un uso inadecuado del dispositivo, la garantía se anulará.
- El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de daños materiales (físicos o morales) debido a un uso inadecuado y/o el no cumplimiento de las normas de seguridad.
- Para EQUIPOS ENCHUFABLES, la toma de corriente deberá estar cerca del equipo y fácilmente accesible

	Corriente alterna Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente alterna; para identificar las terminales correspondientes.
	Directiva WEEE Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en el territorio de la Unión Europea a fin de evitar daños sobre el medioambiente o la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos. Recicle el producto de forma responsable a fin de promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver los dispositivos usados, utilice el sistema de devolución y recóllalo o contacte con el establecimiento donde adquirió el producto, se encargarán de reciclarlo de forma ecológica.
	Marcado CE Conformidad Europea, cumple con los requisitos de la UE indicados en las directrices y las normas UE.




PT CONSELHOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as características originais inicialmente previstas.
- Não mergulhe o seu dispositivo na água. Apenas resiste a jatos de água.
- Não coloque qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo.
- Utilize apenas os acessórios e conetores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não previsto para esse efeito pode danificar seu aparelho de forma irreversível.
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre -10°C e 40°C.
- Não desmonte o seu dispositivo e não tente repará-lo por conta própria.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais capacidades ou falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham sido dadas pela através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não deixe que o carregamento se realize sem supervisão. Em caso de curto-circuito ou danos mecânicos à bateria de lítio interna, existe o risco de sobreaquecimento e de incêndio.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- Nenhuma garantia poderá ser reivindicada em caso de má utilização.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de desgaste dos materiais ou de danos (físicos ou morais) resultantes de uma má utilização e/ou devido à não observação dos conselhos de segurança.
- Para EQUIPAMENTOS DE LIGAÇÃO À CORRENTE, a tomada de corrente terá de estar instalada na imediação do equipamento e terá de ser fácil acesso

	Corrente alternada Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente alternada; para marcar os bornes correspondentes.
	Directiva REEE Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outro lixo doméstico através do terminal de utilizador final, para evitar possíveis danos ao meio-ambiente ou a saúde humana provenientes de uma eliminação de resíduos não controlada. Recicle o produto responsávelmente para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use o sistema de devolução e recolla ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem fazer com que este produto seja reciclado com segurança
	Marcação CE Conformidade Europeia, está em conformidade com os requisitos da UE, tais como as diretivas e as normas da UE.




NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet voldoen aan de initieel voorzienere oorspronkelijke eigenschappen.
- Dempel uw toestel niet onder in water. Is enkel bestand tegen waterplaten.
- Plaats geen brandbaar voorwerp, een explosieve stof of een gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel.
- Gebruik enkel de meegeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van elk ander type accessoires dat hiervoor niet bestemd is, zou uw toestel op overbodige wijze beschadigen.
- Gebruik en bewaar uw toestel uitsluitend in omgevingsruimte van de temperatuur tussen -10°C en 40°C lgt.
- Demonteer uw toestel niet en probeer niet het zelf te repareren.
- Dit toestel werd niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (onder wie kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen die er geen ervaring of kennis van hebben, behalve indien ze, door tussenkomst van een persoon die instaat voor hun veiligheid het toezicht of voorafgaandelijke instructies over het gebruik van het toestel gekregen hebben.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Laat het opladen niet zonder toezicht gebeuren. In geval van kortsluiting of mechanische beschadiging van de interne lithiumbatterij bestaat er oververhittings- en brandgevaar.
- Gebruik geen beschadigd toestel.
- Om elk risico op electrocutie te vermijden ontkoppelt u uw toestel van de hoofdvoeding en van elk ander toestel alvorens het te reinigen of vanmeer te het niet langer gebruikt.
- De garantie geldt niet in geval van een verkeerd gebruik.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van materiële schade of (fysieke of morele) schade te wijten aan een verkeerd gebruik en/of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.
- Voor INPLUGBARE UTRUSTING moet het stopcontact naast de uitrusting worden geplaatst en gemakkelijk toegankelijk zijn.

	Wisselstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor wisselstroom; om relevante terminals te identificeren.
	WEEE Richtlijn Deze marking geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden afgevoerd. Het milieugebied dat het milieu of de gezondheid van de mens door het ongecontroleerde afvalzorgen te vermijden. Recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van grondstoffen te promoten. Breng uw gebruikte toestel terug. Maak gebruik van het terugkeer- en inzamelsysteem of neem contact op met de verdelers waar u het product aankoopt. Hij kan dit product aannemen voor een milieuvriendelijke recycling.
	CE-merkteken Europese conformiteit, in conform de vereisten van de EU, zoals de EU-richtlijnen en normen.




BG ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Захранването на устройството Ви трябва да съответства на първоначално предвидените оригинални характеристики.
- Никога не използвайте устройството си при дъжд, на влажни места или близо до вода.
- Не поставяйте било да е предназначено за се използва от лица (включително деца), чийто физически, сетивни или умствени способности са намалени, или лица без опит или знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не използвайте само представените аксесоари и конектори. Използването на каквито и да е други аксесоари, непредвидени за тази цел, може да повреди устройството Ви непоправимо.
- Използвайте и съхранявайте устройството си само в помещении с температура между -10°C и 40°C.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправате сами.
- Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца), чийто физически, сетивни или умствени способности са намалени, или лица без опит или знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Зареждането не трябва да се извършва без наблюдение. При късо съединение или механично повреждане на външната литиева батерия има риск от прегряване и пожар.
- Не използвайте устройството, ако е било повредено.
- За да избегнете риска от токов удар, преди почистване или когато не използвате устройството, го изключете от главното захранване и от всички устройства.
- Гаранцията е невалидна в случай на неправилна употреба.
- Производителят не носи отговорност за материални щети или увреждания (физически или морални), дължащи се на неправилна употреба и/или несъответствие на инструкциите за безопасност.
- За СМЕНЯЕМО ОБОРУДВАНЕ, контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да е лесно достъпен

	Променилив ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променилив ток; за идентифициране на съответните клемми
	Директива WEEE Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в чията ЕС, за да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, да се рециклира отговорно за насърчаване на устойчиво повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство. Моля, използвайте съответната за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно екологично рециклиране
	CE маркировка Европейско съответствие, отговаря на изискванията на ЕС, като например директивите и стандартите на ЕС.




SL POMEBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Napajanje vaše naprave mora ustrezati izvornim lastnostim, ki so bile na začetku predvidene.
- Vaše naprave nikoli ne uporabljajte pod dežjem, na vlažnih mestih ali v bližini kroja, kjer je voda.
- Ne polagajte netiljivih predmetov, eksplozivnih snovi ali nevarnih predmetov v bližini vaše naprave.
- Uporabljajte samo dodatke in dobavljene spojne aparate. Z uporabo vseh drugih vrst dodatkov, ki niso predvideni s tem namenom, lahko tvegate nepopravljivo poškodbo vaše naprave.
- Vašo napravo uporabljajte in shranjujte samo v okolju ali na temperaturi med -10°C in 40°C.
- Ne razstavljajte vaše naprave in ne poskušajte jo popravljati.
- Na napravo ni bila zasnovana, da jo uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali osebe brez izkušenj ali znanja, razen če imajo koriste od posredovanja odgovorne osebe, ki skrbi za njihovo varnost, njih nadzira ali jim da predhodna navodila in zvezi z uporabo naprave.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ne pustite, da se natovarjanje izvede brez nadzora. V primeru kratkega stika ali mehanske poškodbe notranje litijske baterije, obstaja tveganje za pregrete in požar.
- Ne uporabljajte vaše naprave, če je bila podvržena poškodbam.
- Da se izognete tveganju za nesrečo, da se ujeste z električnim tokom, odklopite vašo napravo iz glavnega napajanja in vse naprave pred čiščenjem, sicer je ne boste mogli več uporabljati.
- Garancije ne morete aplicirati v primeru neprimerne uporabe.
- Izdelovalce odklanjajo svojo odgovornost v primeru materialne škode ali poškodb (fizičnih ali moralnih) zaradi neprimerne uporabe in/ali neupoštevania varnostnih navodil.
- Za VTKALNO OPREMO, mora biti vtičalna doza nameščena blizu opreme in mora biti brez težav dostopna

	Izmenični tok Da navedete na plošči, da je oprema primerna samo za izmenični tok, prepoznate ustrezne terminale.
	Direktiva WEEE Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne bi smeli odstranjvati z drugimi gospodinjstskimi odpadki preko EUT, odgovorno ga reciklirate, da spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Da vrnete oplačeno napravo, prosim uporabite sistem vračanja in zbiranja ali se obrnite na trgovca, kjer ste kupili izdelek. Izdelek lahko vzamejo za okolju varno recikliranje.
	CE oznaka Evropska ustreznost, v skladu z zahtevami EU, kot so direktive EU in standardi.




PL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Zasilanje urzadzenia musi odpowiadac pierwotnie przewidzianym oryginalnym cechom.
- Nie gisly nie uzywaj urzadzenia w czasie deszczu, w wilgotnych miejscach lub w pobliżu punktu wodnego.
- Nie umieszczaj talpalatnych przedmiotow, substancji wybuchowych lub niebezpiecznych przedmiotow w pobliżu urzadzenia.
- Uzywaj tylko dolaczonych akcesoriow i zlaczyl. Uzycie jakiegokolwiek innego akcesorium nie przewidzianego do tego celu moze spowodowac nieodwracalne uszkodzenie urzadzenia.
- Uzywaj i przechowuj swoje urzadzenie tylko w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od -10 °C do 40 °C.
- Nie demontuj urzadzenia i nie próbuj go naprawiac samodzielnie.
- To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, zmyslowe lub psychiczne sa ograniczone, lub przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały poinformowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczenstwo, nadzór lub udzielenie im zostaly wcześniejsze instrukcje dotyczące korzystania z urzadzenia.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie pozostawiaj ladowania bez nadzoru. W przypadku zwarcia lub uszkodzenia mechanicznego wewnętrznej baterii litowej, istnieje ryzyko przegrzania i pożaru.
- Nie używaj urzadzenia, jeśli zostało uszkodzone.
- Aby uniknac ryzyka porazenia pradem, przed czyszczeniem lub gdy nie jest używany, odłącz urzadzenie od zasilania glównego i wszystkich urzadzeń.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania nie można zastosowac wzajemnej gwarancji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub fizyczne (moralne) spowodowane niewłaściwym użyciem i/ lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczenstwa.
- W przypadku URZADZENIA PRZENOSNEGO gniazdko wyjściowe powinno znajdowac się w pobliżu urzadzenia i powinno być latwo dostepne

	Prąd przemienny Aby wskazać na tabliczce znamionowej, że urządzenie jest odpowiednie tylko dla prądu przemiennego; aby zidentyfikować odpowiadające terminale.
	Dyrektywa WEEE To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego w obrębie EUT, aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, podać je w recyklingu w celu promowania zrównowoczonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby wrócić użyte urządzenie, proszę skontaktować z systemem odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.
	Oznakowanie CE Zgodność europejska, jest zgodna z wymogami UE, takimi jak dyrektywy i standardy UE.




DE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Spannungseinstellung Ihres Geräts muss den ursprünglich vorgesehenen Eigenschaften entsprechen.
- Tauchen Sie Ihr Gerät nicht ins Wasser. Es widersteht nur Wasserspritzern.
- Stellen Sie keinen entzündlichen Gegenstand, keine explosive Substanz oder gefährlichen Gegenstand in die Nähe Ihres Geräts.
- Nur das gelieferte Zubehör und den gelieferten Stecker benutzen. Das Benutzen jeglichen anderes für diesen Zweck nicht vorgesehenes Zubehör kann Ihr Gerät auf irreparabel beschädigen.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung, wo die Temperatur zwischen -10°C et 40°C ist, benutzen und aufbewahren.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet von Personen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten vermindert sind oder von Personen mit fehlender Erfahrung oder Kenntnis, außer wenn sie durch eine für Ihre Sicherheit verantwortliche Person nach vorheriger Aufsicht und Anleitung bezüglich der Benutzung des Geräts unterwiesen wurden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Niemals ohne Aufsicht aufladen lassen. Im Falle eines Kurzschlusses oder einer mechanischen Beschädigung der internen Lithiumbatterie, besteht ein Überhitzungs- und Brandrisiko.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Beschädigungen erlitten hat.
 - Um jede Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel und jedes anderes Gerät heraus, bevor Sie es reinigen oder nicht benutzen.
 - Im Falle falscher Benutzung gilt keine Garantie.
- Der Hersteller haftet nicht im Falle von Sach- oder anderen Schäden (physische oder moralische) infolge einer falschen Benutzung und/oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise.
- Für ANSCHLUSSGERÄTE muss sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

	Wechselstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Wechselstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	WEEE-Richtlinie Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt in der EU nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden darf. Schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern. Führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu, um die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Für die Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann es einem umweltverträglichen Recycling zuführen.
	CE-Kennzeichen Europäische Konformität, hält EU-Vorschriften wie EU-Richtlinien und -Normen ein.

IT ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche di origine previste inizialmente.
 - non immergere il dispositivo in acqua. Resistente solo a schizzi d'acqua.
 - Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive, o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare unicamente accessori e connettori forniti. L'utilizzo di altri accessori non destinati a questo scopo rischierebbero di danneggiare il dispositivo irrimediabilmente.
- Utilizzare e preservare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia tra i -10°C e i 40°C.
 - Non smontare il dispositivo e non provare a ripararlo da sé.
- Il dispositivo non è concepito per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto il caso in cui abbiamo potuto ricevere, tramite una persona che si faccia responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o di istruzioni relative all'utilizzo del dispositivo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare in carica senza sorvegliare. In caso di corto-circuito o di danno meccanico della batteria al litio interna, si può surriscaldare e incendiarsi.
 - Non utilizzare il dispositivo se è stato danneggiato.
 - Per evitare rischio di elettroshock, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e da ogni altro dispositivo prima di pulirlo o se non lo si utilizza.
- In caso di un utilizzo non corretto non ci si può avvalere della garanzia.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni materiali o di danni (fisici o morali) dovuti a un utilizzo non corretto e/o non in linea con le indicazioni di sicurezza.
- Per DISPOSITIVI CON CAVO, la presa deve essere installata vicino al dispositivo e deve essere accessibile.

	Corrente alternata Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente alternata; per identificare i relativi terminali.
	Direttiva WEEE Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere disposto con altri rifiuti domestici EUT per evitare danni all'ambiente o alla salute delle persone a causa di una disposizione non controllata del dispositivo, riciclare responsabilmente per promuovere il riuso dei materiali. Per restituire il dispositivo usato, si invita a utilizzare i sistemi per la restituzione e la raccolta dei rifiuti o a contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. I rivenditori possono prendere il prodotto per riciclarlo in sicurezza nel rispetto dell'ambiente.
	Marchio CE Conformità Europea, è conforme alle richieste dell'UE, quali direttive e standard UE.

T'nB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

