

Image - Accessoires photo - Bagagerie photo




ONE SHOT-SACOCHÉ PHOTO REFLEX

Sacoche pour appareil photo réflex avec mousse haute protection pour protéger votre appareil photo.
Poche en mesh à l'intérieur pour vos accessoires (cartes mémoire, câbles, batterie...)

CONTENU DE LA BOÎTE

1 x sacoche photo



Caractéristiques



19,5x19x13,5



Reflex




Nylon, polyester, PVC

Réf. : DCCOS1RV2



3 303170 118542

Colisage : 2
Poids net (g) : 185
Poids avec emballage (g) : 188
Taille du produit (cm) :
Taille de l'emballage (cm) : 17x10.5x19



Plus d'infos...

www.t-nb.com

La Marque Française