

Téléphonie - Charge smartphone - Batteries de secours



Batterie de secours 2 USB 20 000 mAh 10W

NE TOMBEZ PLUS EN PANNE DE BATTERIE

Grâce à cette batterie de secours, fini les problèmes de batterie avec votre Smartphone, tablette. Rechargez-le facilement où que vous soyez.

- Charge universelle pour tout appareils en USB (Smartphones, lecteurs MP3, caméras, tablettes, consoles de jeux portable...).
 - Multipliez par 8 l'autonomie de votre Smartphone suivant le modèle et chargez jusqu'à 4 fois votre tablette.
 - Rechargez jusqu'à deux appareils en même temps grâce aux deux connecteurs USB-A
 - Profitez d'une charge rapide 10W
 - Batterie livrée avec un câble USB type-C
- Profitez de votre contenu multimédia sans aucune limite.

CONTENU DE LA BOÎTE

Batterie de secours
20 000 mAh

Notice d'utilisation

Câble USB-A / USB
Type-C



Caractéristiques



7,5x2,2x14,5



20000mAh



2



11



Rapide



USB-A / USB-C

Réf. : PBU20000



3 303170 107348

Colisage : 4
Poids net (g) : 414
Poids avec emballage (g) : 456
Taille du produit (cm) :
Taille de l'emballage (cm) : 8.5x3x19.5



Plus d'infos...

www.t-nb.com

La Marque Française