LISTE DE COMPATIBILITÉ NON EXHAUSTIVE :
NON EXHAUSTIVE COMPATIBILITY LIST :

Compatible with HP Spectre, Pavilion, Plus Series:

HP Spectre x360 13-AE015DX 15-bl000; HP Spectre x360 15-bl112dx i7-8550U 15.6» Convertible 2-in-1 Laptop/Tablet; HP Spectre x360 15-b100na 4K Convertible Laptop i7-7500U ; HP Spectre X360 15-BL012DX 15.6» 4K TouchScreen Intel I7-7500U Laptop ; HP Pavilion Plus 14-eh0035nr 14-eh0097nr ; HP Envy x360 15M, HP Elite X2 1012 G1, X2 210 G2

Compatible with Razer Blade Stealth

13" GTX1650 2019 2020 RZ09-03101 RZ09-03102 RZ09-0327 Laptop

Compatible with Samsung Laptop:

Samsung Galaxy S10 / S10e / S9+ / S9 / S8 / S8+ / S7 / Note 9 / Note 8; Samsung Tab A / 4 / S6 / S5 / S5e / S4 / S3

Compatible with Lenovo Thinkpad Series:

Thinkpad T61 T60 (14» model) T450P T450 T440s T430S T431S T420s T420 T410s T400s T580 T580S T570 T560 T540 T52S T500 T495 T495S T490S T480 T480s T470 T470s

Compatible with Lenovo Thinkpad X1 series:

Thinkpad X1 Carbon 5th 6th Gen, Thinkpad X1 Yoga 2nd 3rd Gen, Thinkpad X1 Tablet Gen 2, Thinkpad X1 Yoga (gen 3); Thinkpad X1 Carbon 6th gen, ThinkPad X1 Yoga laptop/tablet, Thinkpad X1 Carbon (2018 model),x1 carbon 5th 7th gen; Thinkpad 13 2nd Gen, S2 2nd Gen, S2 3rd Gen / S2 Yoga 3rd Gen, S5 2nd Gen, S1 3rd 4th gen (Generation)

Compatible with Lenovo Yoga series:

910 920 930 380 720 730 X61S X270 X280X 290 X380 X140e X390 X395 C740-14 C940 C930 730-13IKB 730-15IKB 910-13IKB 720-13IKB 910-13IKB2 920-13IKB C930-13IKB 2-IN-1 L380

Compatible with Lenovo IDeapad series:

730S P580 P500 Y400 Y500 Y480 Y580 100S Z710 720S-13IKB 720S TOUCH-13IKB 720S-13ARR

Compatible with Lenovo Chromebook series

13 330 S330 100E 720 730 910 920 C330, YOGA C930 C940 S730 300E 500E N23 1
E485 E540 E550 E580 E585 E590, Yoga Flex 11 11e Chromebook 4th Gen

Compatible with Lenovo series

W550S L480 L390 P52S P53s P52 L480 L580 20L5 20L6 20L7 20L8 SL500 SL410 R
R61 V570 B570 G575 G500s G500 G510 G505s G70 G700 G410 U410 y40-70

Compatible with Apple :

Compatible with MacBook Pro 14-inch 2021(A2442); Compatible with M
inch 2021, 2019(A2166); Compatible with MacBook Pro 15-inch 2021,201
(A1706/ A1707/ A1708/ A1719); Compatible with MacBook Pro 13-inch 2
2019, 2018, 2017, 2016 (A1706/ A1707/ A1708/ A1718); Compatible with
Retina 12-inch Early 2017, 2016, 2015 (A1534/ A1540/ A1646); Compatib
MacBook Air Retina 13-inch 2020(New), 2019, 2018; Compatible with iPa
2018 12.9 inch Gen4/3, iPad Pro 11 inch Gen 2/1

Compatible with Dell Latitude Series:

5430 3380 3390 3379 3400 3500 5175 5179 5285 5289 5289 2-in-1 5290
2-In-1 5300 2-in-1 Chrome 5310 5310 2-in-; 5400 5400 Chrome 5401 541
5510 5511 5500 7212 7275 7285 7290 7202 7300 7400 7310 7350 7368 7
2-in-1 7410 E7370 5490 7490 E7480 E5450 5500 5580 5590 5591 7389 2-
1 7400 2-In-1 7569 7778 9410 2-in-1 9510

1 1E E440 E480

480 20CD L380

acBook Pro 16-
18, 2017, 2016
021, 2020,
MacBook
le with
d Pro 2020/

5300 5300
0 5411 5501
370 7389 7390
in-1 7390 2-in-

∼	**Curent alternativ** Pentru a menţiona pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului alternativ; pentru a identifica terminale relevante.
⎓	**Curent continuu** Pentru a menţiona pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
⧈	**Echipamente Clasa II** Pentru a identifica echipamentele care îndeplinesc cerinţele de siguranţă menţionate pentru Clasa II echipamente în conformitate cu IEC (Comisia Electrotehnică Internaţională) 60536.
⌂	**Pentru uz interior** Pentru a identifica echipamentele electrice concepute în principal pentru uz interior

CHNBTC90W	**Data at 230V, 50Hz (Output:20.0V, 4.5A)**	**Data at 230V/50Hz (Output : 5.0V, 3.0A)**
Input Voltage (V)	230	230
Input AC frequency (Hz)	50	50
Output voltage (V)	20.0	5.0
Output current (A)	4.50	3.00
Output power (W)	90.0	15.0
Average active efficiency (%)	92.73	83.80
Efficiency at low load (10%) (%)	92.84	79.41
No load power consumption (W)	0.09	0.06

Input: AC 220-240V, 50/60Hz
USB-C output: 5V ⎓ 3A,9V ⎓ 3A,12V ⎓ 3A,15V ⎓ 3A,20V ⎓ 4.5A

∼	
⎓	
⧈	
⌂	

∼	
⎓	
⧈	
⌂	

Courant alternatif Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant alternatif; pour marquer les bornes correspondantes.
Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
Matériel de la Classe II Pour marquer le matériel qui satisfait aux règles de sécurité prescrites pour le matériel
Utilisation en intérieur Pour identifier les équipements électriques destinés principalement à être utilisés en intérieur

Alternating current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating current only; to identify relevant terminals.
Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
Class II equipment To identify equipment meeting the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 60536.
For indoor use To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.

∿	**Corriente alterna** Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente alterna; para identificar las terminales correspondientes.
⎓	**Corriente continua** Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
⧈	**Material de clase II** Para identificar los equipos que cumplan los requisitos de seguridad especificados para los materiales de clase II según la norma IEC 60536.
⌂	**Para uso doméstico** Para identificar los equipos elétricos diseñados principalmente para uso doméstico

∿	**Corrente alternada** Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente alternada; para marcar os bornes correspondentes.
⎓	**Corrente contínua** Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
⧈	**Equipamento de class II** Para identificar equipamentos que cumprem os requisitos de segurança especificados para equipamentos de classe II de acordo com a IEC 60536.
⌂	**Para utilização em espaços interiores** Para identificar equipamentos elétricos concebidos principalmente para utilização em espaços interiores

∿	**Променлив ток** За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми
⎓	**Постоянен ток** За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
⧈	**Оборудване от клас II** Да идентифицира оборудване, отговарящо на изискванията за безопасност, определени за оборудването от клас II в съответствие с IEC 60536.
⌂	**За употреба на закрито** Да се идентифицира електрическото оборудване, предназначено предимно за употреба на закрито

∿	**Corrente alternata** Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente alternata; per indentificare i relativi terminali.
⎓	**Corrente diretta** Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
⧈	**Dispsoitivo class II** Per indicare che il dispositivo è conforme ai regolamenti di sicurezza specificati per i dispositivi di Classe II secondo IEC 60536.
⌂	**Per uso interno** Per indicare che il dispositivo elettronico è principalmente concepito per uso all'interno

∿	**Wechselstrom** Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nu Wechselstrom betrieben werden darf und kennzeichnet Klemmen.
⎓	**Gleichstrom** Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nu betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffend
⧈	**Geräte der Schutzklasse II** Kennzeichnet Geräte, die die Sicherheitsanforderungen f Klasse II gemäss IEC 60536 erfüllen.
⌂	**Für den Innengebrauch** Kennzeichnet elektrische Geräte, die hauptsächlich für d Innengebrauch bestimmt sind.

∿	**Wisselstroom** Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel wisselstroom; om relevante terminals te identificeren.
⎓	**Gelijkstroom** Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
⧈	**Klasse II-uitrusting** Om uitrusting te identificeren die voldoet aan de veiligh werden gespecificeerd voor Klasse II-uitrusting conform
⌂	**Foor gebruik binnenhuis** Om elektrische uitrustingen te identificeren die voornam gebruik binnenhuis werden ontworpen

r mit
die betreffenden

r mit Gleichstrom
en Klemmen.

für Geräte der

en

l geschikt is voor

l geschikt is voor

eidsvereisten die
IEC 60536.

nelijk voor



CHARGEUR USB-C 90W

Type-C 90W Charger with Cable



Instructions
Mode d’emploi / Instrucciones / Instruções

CHNBTC90W

www.t-nb.com

T’nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

FR

FR - NOS REMERCIEMENTS

**Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.**

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- À pleine puissance, la température du chargeur peut être élevée, sans toutefois dépasser le seuil réglementaire de 77°C. Cette chauffe est normale. Soyez vigilant en cas de manipulation du chargeur.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

---

EN - OUR THANKS

**Congratulations on your purchase and thank you for the trust you ha
Our products comply with the all relevant regulations and standards
equipment, we recommend that you read the instructions and safety
and keep this manual for future reference.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified char
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equip
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or
- Use and store your device in an environment where the temperature is
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) wh mental capacities are reduced, or persons without experience or knowled supervised or receive prior instruction on using the device by a person in
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mai device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other intended for this purpose may irremediably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do no lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- At full power, the charger temperature may rise, but it will not exceed th 77°C. This heating is normal. Be careful when handling the charger.

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us a
Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this pro
website: www.t-nb.com

ave placed in T'nB.
s. Before using this
y instructions carefully

racteristics
oment and easy to get to.
dangerous objects.
between 0°C and 35°C.

hose physical, sensory or
dge, except if they are
charge of their safety.
it yourself.

ns and from any other

type of accessory not

ot use any product or

r by use with an

near a water source.

he regulatory limit of

t info@t-nb.com.
oduct, please visit our

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- A plena potencia, la temperatura del cargador puede elevarse, pero no superará el límite reglamentario de 77°C. Este calentamiento es normal. Tenga cuidado al manipular el cargador.

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

---

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela con
produtos estão em conformidade com os regu
que, antes da utilização deste produto, leia ate
de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTAN

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso d
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em ca
  instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve
  inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser
  equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substân
  proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambien
- Manter o dispositivo fora do alcance das criança
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado po
  físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por p
  exceto se, por intermédio de uma pessoa respon
  tiverem obtido instruções prévias sobre a utiliza
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue s
  e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou q
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecid
  acessório não destinado a este propósito pode
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositiv
  qualquer outro produto que possa danificar o di
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em cas
  produto ou da utilização de um dispositivo com
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o disp
  próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto dest
- Manter a documentação original relacionada ao
- Em plena potência, a temperatura do carregado
  regulamentar de 77°C. Este aquecimento é norm

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes
através do email info@t-nb.com. Para obter inforn
informações sobre o produto, consulte o nosso W

nfiança depositada na T'nB. Os nossos
lamentos e normas em vigor. Acoselhamos
entamente as instruções e as recomendações

NTES

e utilização indevida.
so de não conformidade com as

corresponder às caraterísticas

instalada nas proximidades dos referidos

ncia explosiva ou objeto perigoso nas

te onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
s.
r pessoas (incluindo crianças) com capacidades
essoas sem experiência ou conhecimentos,
nsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou
ção do dispositivo.
-lo ou modificá-lo por conta própria.
um choque ou se estiver danificado.
eu dispositivo da fonte de alimentação principal
quando não estiver em utilização.
os. A utilização de qualquer outro tipo de
danificar o dispositivo de forma irreparável.
o está desligado e frio. Não usar lubrificante ou
spositivo.
o de danos resultantes da utilização indevida do
caraterísticas elétricas incompatíveis.
ositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou

ina-se apenas a uso interno.
produto para referência futura.
r pode aumentar, mas não ultrapassará o limite
nal. Tenha cuidado ao manusear o carregador.

s, fornecemos a possibilidade de nos contactar
mações sobre manutenção, reparações e outras
Website: www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Bei voller Leistung kann die Temperatur des Ladegeräts steigen, überschreitet jedoch nicht den zulässigen Grenzwert von 77°C. Diese Erwärmung ist normal. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Ladegerät.

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connetori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai i dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- A piena potenza, la temperatura del caricatore può aumentare, ma non supererà il limite regolamentare di 77°C. Questo riscaldamento è normale. Fate attenzione durante la manipolazione del caricatore.

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nE producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoors aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsi
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspro voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitr geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwe van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur t 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) m fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kenr onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het geb apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te p
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet g
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van eni type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinig smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk geb product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigensc
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaa buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige refer
- Bij volledige kracht kan de temperatuur van de oplader stijgen, maar deze zal d limiet van 77°C niet overschrijden. Deze verhitting is normaal. Wees voorzichtig van de oplader.

HULP NODIG ?

Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via info@t-nb.com onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze webs raadplegen: www.t-nb.com

B stelt. Onze
raden u
schriften

instructies.
onkelijk
rustingen
rpen in de buurt
tussen 0°C en
et verminderde
nis, tenzij zij
ruik van het
passen.
e voedingsbron
gebruikt.
ig ander
uw apparaat
gt. Gebruik geen
ruik van het
happen.
tsen of in de
rentie.
e wettelijke
bij het hanteren

n. Voor
ite te

RO- MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- La putere maximă, temperatura încărcătorului poate crește, dar nu va depăși limita reglementară de 77°C. Această încălzire este normală. Fiți atenți la manipularea încărcătorului.

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- При пълна мощност температурата на зарядното устройство може да се повиши, но няма да надвиши регулаторния лимит от 77°C. Това нагряване е нормално. Бъдете внимателни при боравене с зарядното.

ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Тъй като много държим на удовлетвореността на клиентите ни, можете да се свържете с нас на info@t-nb. com. За информация относно поддръжката, отстраняването на неизправности, други сведения за този продукт, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com