



CASQUE BLUETOOTH®

Bluetooth® headphone



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

ACTIVANC



FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.
- Eteignez le casque / les écouteurs après usage et rangez le /les dans un endroit adapté afin d'éviter les dommages, les rayures, les déformations.
- Ne réglez pas le volume à un niveau élevé avant d'allumer le produit. Augmentez lentement le volume afin d'éviter les dommages causés par un volume élevé.
- N'utilisez pas le casque / les écouteurs dans un endroit dangereux ou un endroit où vous ne pouvez pas entendre le son extérieur.
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.

- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inappropriate. Recyclage des piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Veuillez effectuer une charge complète lors de la première utilisation
- Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries de manière désordonnée dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- En cas de fuite d'un élément, veiller à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.
- Il est nécessaire de charger les accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l'appareil concernant les instructions de charge correcte.
- Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.
- N'utiliser le produit ou la batterie que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.
- En cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie, il convient de consulter immédiatement un médecin.

CARACTERISTIQUES / PRODUCT FEATURES

1. Bouton ON/OFF (3 secondes)

Play/Pause (appui simple)

Décrocher/Raccrocher (appui simple)

Refuser l'appel entrant (2 secondes)

2. Volume +/- ou piste précédente/suivante

3. Réduction de bruit active ON/OFF

4. Arceau ajustable

5. Microphone détachable

6. Témoin lumineux

7. Port de charge USB-C

8. Témoin lumineux de charge

9. Port Jack

RECHARGER VOTRE CASQUE

Pour recharger votre casque, utilisez le câble USB-C fourni. Connectez le câble au port USB-C du casque (7) puis connectez l'autre extrémité à un port USB : ordinateur, chargeur USB, etc. Le témoin lumineux (8) s'allume en rouge pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint.

Le témoin lumineux (8) clignote en rouge pour indiquer le niveau de batterie faible.

ALLUMER OU ÉTEINDRE VOTRE CASQUE

Pour allumer votre casque, appuyez sur le bouton ON/OFF (1) pendant 3 secondes : vous entendez une tonalité confirmant la mise en route du casque. Rappuyez sur ce même bouton pendant 3 secondes pour éteindre votre casque : vous entendez une tonalité confirmant son extinction.

CONNEXION BLUETOOTH®

1. Restez appuyé sur le bouton (1) jusqu'à ce que la LED du casque clignote bleu et rouge.

2. Cherchez le nom « ACTIVANC » dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil.
3. Une fois connectée, la LED arrête de clignoter et reste allumer en bleu.

BOUTONS DE COMMANDE GÉNÉRALE

- Lecture / pause : Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF (1) pour lancer la lecture ou mettre en pause votre musique.
- Ajustement du volume : Appuyez sur les boutons - et + (2) pour diminuer ou augmenter le volume.
- Changement de piste : Appuyez longuement sur le bouton - pour revenir à la piste précédente / sur le bouton + (2) pour passer à la piste suivante.

MODE ANC

L'ANC est un système électronique qui permet la réduction active et efficace du bruit ambiant. Vous pouvez l'activer et l'éteindre grâce au bouton (3). Le témoin lumineux (6) reste allumé en vert pour indiquer le fonctionnement de l'ANC.

CARACTERISTIQUES

Bluetooth® : 5.3

Portée maximale : 10 m

Gamme de fréquences : 20 Hz – 20 KHz

Taille de l'aimant : 40 mm

Impédance : 32 Ω

Sensibilité du casque : 98 dB ± 3 Db

Ratio signal / bruit : 25 dB

Batterie intégrée : Lithium-ion 3,7 V 650 mAh

Charge : Câble USB-C / USB-A inclus

Autonomie : 26h à 50 % du volume en Bluetooth®

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.
- Switch off the helmet/earphones after use and tidy it/them away in a suitable place to avoid damage, scratches and warping.
- Do not set the volume to a high level before switching on the product. Slowly increase the volume to avoid damage caused by a high volume.
- Do not use the helmet/earphones in a dangerous place or in a location where you cannot hear outdoor sounds.
- Do not leave the device on charge unattended. In the event of a short circuit or mechanical damage to the internal lithium battery, there is a risk of overheating or fire.
- **WARNING:** risk of explosion if the battery is replaced with an inappropriate model. Recycle used batteries in accordance with current regulations.
- Please fully charge before using the first time
- Do not short-circuit a cell or battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- In case of cell leakage, ensure that the liquid does not come into contact with the skin or eyes. If it does, wash the affected area with plenty of water and seek medical advice.
- Keep cells and batteries clean and dry.
- It is necessary to charge the batteries before use. Always use the appropriate charger and refer

- to the manufacturer's instructions or the device's manual for correct charging instructions.
- After long storage periods, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to achieve maximum performance.
 - Use the product or battery only for the application for which it was intended.
 - If a cell or battery is ingested, seek medical advice immediately.

PRODUCT FEATURES

- 1. ON/OFF button (3 seconds)**
Play/Pause (single press)
Pick up/Hang up (single press)
Reject incoming call (2 seconds)
- 2. Volume +/- or next/previous track**
- 3. Active noise reductive ON / OFF**
- 4. Adjustable headband**
- 5. Detachable microphone**
- 6. Indicator light**
- 7. USB-C charging port**
- 8. Charging indicator light**
- 9. Jack port**

RECHARGING YOUR HEADSET

Use the USB-C cable supplied to recharge your headset. Connect the cable to the USB-C port, then connect the other end to a USB port; computer, USB charger, etc. The indicator light (8) will come on red during charging. Once the charging has finished, the red light will go off. The indicator light (8) will flash red to show that the battery level is low.

SWITCHING YOUR HEADSET ON AND OFF

To turn on your headset, press the ON/OFF button (1) for 3 seconds: you will hear the beep confirming that the headset has come on. Press the same button again for 3 seconds to switch off your headset: you will hear the beep confirming it has switched off.

BLUETOOTH® CONNECTION

1. Press button (1) until the LED indicator of the headset flashes blue and red.
2. Search for "ACTIVANC" in the Bluetooth® settings of your device.
3. Once connected, the LED will stop flashing and stay on blue.

GENERAL CONTROL BUTTONS

- Play/pause: Press briefly on the ON/OFF button (1) to start or pause your music.
- Adjusting the volume: Press the - and + (2) buttons to lower or increase the volume.
- Changing tracks: Press and hold down the - button to go to the previous track / press and hold down the + button to go to the next track.

ANC MODE

ANC is an electronic system that actively and effectively reduces background noise.

You can activate or switch it off with button (3). The indicator light (6) will stay on to indicate that ANC is on.

FEATURES

Bluetooth®: 5.3

Maximum range: 10 m

Frequency range: 20 Hz – 20 kHz

Magnet size: 40 mm

Impedance: 32 Ω

Headset sensitivity: 98 dB ± 3 dB

Signal/noise ratio: 25 dB

Integrated battery: Lithium-ion 3.7 V 650 mAh

Charging: USB-C / USB-A cable included

Play time: 26 hours at 50% of the maximum volume in Bluetooth® mode

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	Prolonged listening at full volume can damage the user's ear.

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de video inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.
- Apague los auriculares después de su uso y guárdelos en un lugar adecuado a fin de evitar daños, rayones y deformaciones.
- No ajuste el volumen a un nivel alto antes de encender el dispositivo. Aumente el volumen lentamente para evitar daños causados por un volumen elevado.
- No utilice los auriculares en un lugar peligroso o donde no pueda oír el sonido exterior.
- No realice la carga sin supervisión. En caso de corto circuito o de daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de sobrecalentamiento y de incendio.
- CUIDADO: si la batería se sustituye por otro modelo no adecuado, existe un riesgo de explosión. El reciclaje de las pilas usadas se efectuará conforme a la normativa vigente.

- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, realice una carga completa
- No provoques un cortocircuito en una célula o batería. No almacenes células o baterías de forma desordenada en una caja o cajón, donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
- En caso de fuga de una célula, asegúrate de que el líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si sucede, lava la zona afectada con abundante agua y consulta a un médico.
- Mantén las células y las baterías limpias y secas.
- Es necesario cargar las baterías antes de usarlas. Utiliza siempre el cargador adecuado y consulta las instrucciones del fabricante o el manual del dispositivo para obtener instrucciones de carga correctas.
- Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para lograr el máximo rendimiento.
- Utiliza el producto o la batería solo para la aplicación para la cual fue diseñado.
- En caso de ingestión de una célula o batería, consulta inmediatamente a un médico.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Botón ON/OFF (3 segundos)

Play/Pausa (pulsar una vez)

Contestar/Colgar una llamada (pulsar una vez)

Rechazar una llamada entrante (2 segundos)

2. Volumen +/- o pista anterior/siguiente

3. Reducción de ruido activa ON / OFF

4. Arceau ajustable

5. Arco ajustable

6. Indicador luminoso

7. Puerto de carga USB-C

8. Indicador luminoso de carga

9. Puerto jack

CARGAR LOS CASCOS

Para cargar los cascos, utilice el cable USB-C suministrado. Conecte el cable al puerto USB-C de los cascos (7) y a un puerto USB (ordenador, cargador USB, etc.). El indicador luminoso (8) se enciende en rojo durante la carga. Una vez finalizada la carga, el indicador rojo se apaga. El indicador luminoso (8) parpadea en rojo para indicar que la batería está baja.

ENCENDER O APAGAR LOS CASCOS

Para encender los cascos, pulse el botón ON/OFF (1) durante 3 segundos, se emitirá una señal sonora para confirmar la puesta en marcha de los cascos. Pulse el mismo botón durante 3 segundos para apagar los cascos, se emitirá una señal sonora para confirmar que los cascos se han apagado.

CONEXIÓN BLUEETOOTH®

1. Mantenga pulsado el botón (1) hasta que el indicador LED de los cascos parpadee en rojo y azul.
2. Busque «ACTIVANC» en los parámetros Bluetooth® del dispositivo.
3. Una vez conectado, la LED deja de parpadear y permanece encendida en azul.

BOTONES DE FUNCIONES GENERALES

- Reproducción / Pausa: pulse el botón ON/ OFF (1) para reproducir o poner en pausa la música.
- Ajustar el volumen: pulse los botones - y + (2) para bajar o subir el volumen.
- Cambio de pista: mantenga pulsado el botón - para volver a la pista anterior y el botón + (2) para pasar a la pista siguiente.

MODO ANC

El ANC es un sistema electrónico que permite la reducción activa y eficaz del ruido del entorno. Se activa y desactiva con el botón (3). El indicador luminoso (6) se enciende en verde para indicar el funcionamiento del ANC.

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth®: 5.3

Alcance máximo: 10 m

Gama de frecuencias: 20 Hz – 20 KHz

Tamaño del imán: 40 mm

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad de los cascos: 98 dB ± 3 Db

Relación señal/ruido: 25 dB

Batería integrada: Ión litio 3,7 V 650 mAh

Carga: Cable USB-C / USB-A Incluidos

Autonomía: 26 h al 50 % del volumen en Bluetooth®

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com.

Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	La escucha prolongada a potencia máxima puede dañar los oídos del usuario.

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança.
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.
- Desligar os auscultadores / auriculares após a utilização e guardá-los num local adequado para evitar danos, arranhões, deformações.
- Não ajustar o volume para um nível alto antes de ligar o produto. Aumentar lentamente o volume para evitar danos devido ao volume elevado.
- Não usar os auscultadores / auriculares num local perigoso ou onde não seja possível ouvir o som externo.
- Não deixar o carregamento sem supervisão. Se a bateria de lítio interna entrar em curto-círcuito ou danificar mecanicamente, existe o risco de sobreaquecimento e incêndio.
- CUIDADO: risco de explosão se a bateria for substituída por um modelo inadequado. Recicla-

- gem de baterias usadas de acordo com os regulamentos em vigor.
- Efetue um carregamento completo antes da primeira utilização.
 - Não cause curto-círcito em uma célula ou bateria. Não armazene células ou baterias de maneira desorganizada em uma caixa ou gaveta, onde elas possam se curto-circuitarem entre si ou serem curto-circuitadas por outros objetos metálicos.
 - Em caso de vazamento de uma célula, certifique-se de que o líquido não entre em contato com a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave a área afetada com bastante água e procure um médico.
 - Mantenha as células e baterias limpas e secas.
 - É necessário carregar as baterias antes do uso. Use sempre o carregador apropriado e consulte as instruções do fabricante ou o manual do dispositivo para instruções corretas de carregamento.
 - Após períodos prolongados de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as baterias várias vezes para alcançar o máximo desempenho.
 - Use o produto ou bateria apenas para a aplicação para a qual foi destinado.
 - Em caso de ingestão de uma célula ou bateria, procure um médico imediatamente.

CARACTERÍSTICAS / FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

- 1. Botão ON/OFF (3 segundos)**
Reproduzir/Pausa (premir uma vez)
Atender/Desligar (premir uma vez)
Rejeitar chamada recebida (2 segundos)
- 2. Aumentar/diminuir o volume ou faixa anterior/seguinte**
- 3. Redução ativa de ruído ON/OFF**
- 4. Arco ajustável**
- 5. Microfone removível**
- 6. Indicador luminoso**
- 7. Porta de carregamento USB-C**
- 8. Indicador luminoso de carregamento**
- 9. Porta de conector**

CARREGAR OS SEUS AUSCULTADORES

Para carregar os seus auscultadores, utilize o cabo USB-C fornecido. Ligar o cabo à porta USB-C dos auscultadores (7) e depois ligar a outra extremidade a uma porta USB: computador, carregador USB, etc. A luz indicadora (8) acende-se em vermelho durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, a luz vermelha desliga-se.

O indicador luminoso (8) fica intermitente em vermelho para indicar o nível de bateria fraca.

LIGAR E DESLIGAR OS SEUS AUSCULTADORES

Para ligar os seus auscultadores, prima o botão ON/OFF (1) durante 3 segundos: irá ouvir um som que confirmará que os auscultadores estão ligados. Prima novamente o mesmo botão durante 3 segundos para desligar os auscultadores: irá ouvir um som que confirma que se desligaram.

LIGAÇÃO BLUETOOTH*

1. Mantenha o botão(1) premido até que o LED fique dos auscultadores fiquem intermitente a azul e vermelho.

2. Procure o nome «ACTIVANC» nas definições Bluetooth® do seu dispositivo.
3. Assim que estiver ligado, o LED deixa de estar intermitente e permanece aceso em azul.

BOTÕES DE CONTROLO GERAL

- Reproduzir / colocar em pausa: Premir brevemente o botão ON/OFF (1) para começar a reproduzir ou colocar a música em pausa.
- Regulação do volume: Prima os botões - e + (2) para diminuir ou aumentar o volume.
- Mudança de faixa: Premir longamente o botão - para voltar à faixa anterior / o botão + (2) para passar para a faixa seguinte.

MODO ANC

O ANC é um sistema eletrónico que reduz ativa e eficazmente o ruído ambiente. Pode ligá-lo e desligá-lo com o botão (3). O indicador luminoso (6) permanece ligado a verde para indicar que o ANC está ativado.

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth®: 5,3

Alcance máximo: 10m

Gama de frequências: 20Hz – 20KHz

Tamanho do íman: 40mm

Impedância: 32Ω

Sensibilidade dos auscultadores: 98 dB ± 3 Db

Rácio sinal / ruído: 25 dB

Bateria integrada: Bateria de íon de lítio 3,7 V 650 mAh

Carregamento: Cabo USB-C / USB-A incluído

Autonomia: 26h a 50% do volume em Bluetooth®

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

	Corrente contínua Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	Na potência máxima, a audição prolongada pode danificar o ouvido do utilizador.

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.
- Schalten Sie das Headset/den Kopfhörer nach dem Gebrauch aus und bewahren Sie es/sie an einem geeigneten Ort auf, um Schäden, Kratzer und Verzerrungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht auf einen hohen Pegel ein, bevor Sie das Gerät einschalten. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, um Schäden durch hohe Lautstärke zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Headset/den Kopfhörer nicht an einem gefährlichen Ort oder an einem Ort, an dem Sie keine Außengeräusche hören können.
- Lassen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt. Wenn die interne Lithiumbatterie kurz-

- schlossen oder mechanisch beschädigt wird, besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand.
- **VORSICHT:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch ein ungeeignetes Modell ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
 - Bitte bei der ersten Verwendung vollständig aufladen
 - Verursachen Sie keinen Kurzschluss an einer Zelle oder Batterie. Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht ungeordnet in einer Box oder Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen können oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
 - Bei einem Auslaufen einer Zelle darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Sollte dies der Fall sein, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
 - Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
 - Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das passende Ladegerät und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers oder die Anweisungen im Handbuch des Geräts für das korrekte Laden.
 - Nach langen Lagerungszeiten kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
 - Verwenden Sie das Produkt oder die Batterie nur für den Zweck, für den es bzw. sie bestimmt ist.
 - Im Falle der Verschluckung einer Zelle oder Batterie suchen Sie sofort einen Arzt auf.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. ON / OFF-Button (3 Sekunden)

Play/Pause (Einfaches Drücken)

Abnehmen/Auflegen (Einfaches Drücken)

Eingehenden Anruf ablehnen (2 Sekunden)

2. Lautstärke +/- oder vorheriger/nächster Titel

3. Aktive Geräuschunterdrückung ON / OFF

4. Verstellbarer Kopfbügel

5. Abnehmbares Mikrofon

6. Leuchtanzeige

7. USB-C-Ladeanschluss

8. Leuchtanzeige für den Ladevorgang

9. Klinkenbuchse

DAS HEADSET AUFLADEN

Zum Aufladen des Akkus Ihres Headsets verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel. Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-C-Anschluss des Headsets (7) und schließen Sie das andere Ende an einen USB-Anschluss an: Computer, USB-Ladegerät usw. Die Leuchtanzeige (8) leuchtet während des Ladevorgangs rot. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die rote Anzeige. Die Leuchtanzeige (8) blinkt rot, um einen niedrigen Akkustand anzuzeigen.

DAS HEADSET EIN- ODER AUSSCHALTEN

Um Ihr Headset einzuschalten, halten Sie den ON/OFF-Button (1) 3 Sekunden lang gedrückt: Sie hören einen Signalton, der das Einschalten des Headsets bestätigt. Um das Headset auszuschalten, halten Sie denselben Button erneut 3 Sekunden lang gedrückt: Sie hören einen Signalton, der das Ausschalten des Headsets bestätigt.

VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH®

1. Halten Sie den Button (1) so lange gedrückt, bis die LED am Kopfhörer blau und rot blinkt.
2. Suchen Sie in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts nach dem Namen «ACTIVANC».
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört die LED auf zu blinken und leuchtet weiterhin blau.

ALLGEMEINE STEUERUNGSTASTEN

- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz auf den ON/ OFF-Button (1), um die Wiedergabe zu starten oder Ihre Musik zu pausieren.
- Lautstärke-Einstellung: Drücken Sie die - und + Buttons (2), um die Lautstärke zu senken oder zu erhöhen.
- Titel-Wechsel: Drücken Sie lange auf den - Button, um zum vorherigen Titel zurückzukehren / auf den + Button (2), um zum nächsten Titel zu wechseln.

ANC-MODUS

ANC ist ein elektronisches System zur aktiven und effektiven Reduzierung von Umgebungsgeräuschen.

Sie können es über den Button (3) ein- und ausschalten. Die Leuchtanzeige (6) leuchtet grün, dass ANC in Betrieb ist.

EIGENSCHAFTEN

Bluetooth®: 5.3

Maximale Reichweite: 10m

Frequenzbereich: 20 Hz – 20 KHz

Magnetgröße: 40 mm

Impedanz: 32 Ω

Empfindlichkeit des Headsets: 98 dB ± 3 Db

Signal-Rausch-Verhältnis: 25 dB

Integrierter Akku: Lithium-Ionen 3,7 V 650 mAh

Ladegerät: USB-C / USB-A-Kabel inbegriffen

Autonomie: 26h bei 50 % der Lautstärke im Bluetooth®

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Bei voller Leistung kann längeres Hören das Ohr des Benutzers schädigen.

IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stocaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, fornì a microonde, lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.
- Spegnere le cuffie / gli auricolari dopo l'uso e riporle/i in un luogo adatto così da evitarne danni, graffi, deformazioni.
- Non regolare il volume a un livello alto prima di accendere il prodotto. Alzare lentamente il volume così da evitare danni causati da volume troppo alto.
- Non utilizzare le cuffie/gli auricolari in luoghi pericolosi o in luoghi dove non si può udire il suono esterno.
- Non lascaire in carica senza monitoraggio.In caso di cortocircuito o di danno meccanico della batteria interna al litio, sussiste un rischio di surriscaldamento e di incendio.
- ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un modello scorretto. Riciclare le batterie secondo le leggi in vigore.

- Caricare completamente al primo utilizzo
- Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare le celle o le batterie in modo disordinato in una scatola o un cassetto, dove possono cortocircuitarsi tra loro o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.
- In caso di perdita di una cella, assicurarsi che il liquido non venga a contatto con la pelle o gli occhi. In tal caso, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.
- È necessario caricare le batterie prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie appropriato e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del dispositivo per le corrette istruzioni di carica.
- Dopo lunghi periodi di stoccaggio, può essere necessario caricare e scaricare più volte le batterie per ottenere le massime prestazioni.
- Utilizzare il prodotto o la batteria solo per l'applicazione per cui è stato destinato.
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consultare immediatamente un medico.

CARATTERISTICHE / PRODUCT FEATURES

1. Pulsante ON/OFF (3 secondi)

Play/Pausa (pressione semplice)

Sgancio/riaggancio (pressione semplice)

Rifiutare la chiamata in arrivo (2 secondi)

2. Volume +/- o traccia precedente/successiva

3. Riduzione del rumore attiva ON/OFF

4. Arco regolabile

5. Microfono staccabile

6. Spia luminosa

7. Ingresso di ricarica USB-C

8. Spia luminosa (caricatore)

9. Ingresso Jack

RICARICARE LE CUFFIE

Per ricaricare la batteria delle cuffie, utilizzare il cavo micro USB-C fornito in dotazione. Collegare il cavo all'ingresso USB-C delle cuffie (7) e collegare l'altra estremità a un ingresso USB: computer, caricabatterie USB, ecc. La spia luminosa (8) si illumina di rosso durante la ricarica. Una volta terminata la ricarica, la spia rossa si spegne.

La spia luminosa (8) lampeggia in rosso per indicare il livello di batteria scarica.

ACCENDERE O SPEGNERE LE CUFFIE

Per accendere le cuffie, premere il pulsante ON/OFF (1) per 3 secondi: si sente un suono che conferma l'accensione delle cuffie. Tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi per spegnere le cuffie: si sente un segnale acustico che conferma lo spegnimento.

CONNESSIONE BLUETOOTH®

1. Tenere premuto il pulsante (1) fino a quando il LED del casco non lampeggi blu e rosso.
2. Cerca il nome «ACTIVANC» nelle impostazioni Bluetooth® del tuo dispositivo.
3. Una volta collegato, il LED smette di lampeggiare e rimane acceso in blu.

PULSANTI DI COMANDO GENERALE

- Play / pause: Premere per poco il tasto ON/OFF(1) per avviare o mettere in pausa la musica.
- Regolare il volume: Premere i pulsanti - e + (2) per diminuire o aumentare il volume.
- Cambiare traccia: Premere a lungo il pulsante - per tornare alla traccia precedente / premere una volta il pulsante + (2) per passare alla traccia successiva.

MODALITÀ ANC

L'ANC è un sistema elettronico che consente la riduzione attiva ed efficace del rumore ambientale.
È possibile attivarlo e spegnerlo tramite il pulsante (3). La spia luminosa (6) rimane accesa in verde per indicare il funzionamento dell'ANC.

SPECIFICHE

Bluetooth®: 5.3

Portata massima: 10 m

Gamma di frequenza: 20 Hz – 20 KHz

Dimensioni calamita: 40 mm

Impedenza: 32 Ω

Sensibilità delle cuffie: 98 dB ± 3 dB

Rapporto segnale/rumore : 25 dB

Batteria integrata: Agli ioni di litio 3,7 V — 650 mAh

Ricarica: Cavo USB-C / USB-A in dotazione

Autonomia: 26h al 50% del volume in Bluetooth®

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

	Corrente diretta Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.
	A piena potenza, l'ascolto prolungato può danneggiare l'orecchio dell'utilizzatore.

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrusting moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.
- Schakel de hoofdtelefoon/oortelefoon na gebruik uit en bewaar hem op een geschikte plaats om beschadiging, krassen en vervorming te voorkomen.
- Zet het volume niet op een hoog niveau voordat u het product inschakelt. Verhoog het volume langzaam om schade door een te hoog volume te voorkomen.
- Gebruik de hoofdtelefoon/oortelefoon niet op een gevaarlijke plaats of op een plaats waar u geen geluid van buitenaf kunt horen.
- Laat het niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Bij kortsluiting of mechanische schade aan de interne lithiumbatterij bestaat het risico op oververhitting en brand.

- WAARSCHUWING: explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een ongeschikt model. Zorg ervoor dat de gebruikte batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Gelieve volledig op te laden wanneer u het voor de eerste keer gebruikt
- Zorg ervoor dat u geen cel of batterij kortsleut. Bewaar cellen of batterijen niet op een rommelige manier in een doos of lade, waar ze kortsleut kunnen veroorzaken bij elkaar of kortgesloten kunnen worden door andere metalen voorwerpen.
- In geval van lekkage van een cel, zorg ervoor dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Mocht dit gebeuren, spoel het getroffen gebied dan grondig met water en raadpleeg een arts.
- Houd cellen en batterijen schoon en droog.
- Het is noodzakelijk om de accu's voor gebruik op te laden. Gebruik altijd de geschikte oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat voor de juiste oplaadinstructies.
- Na lange opslagperiodes kan het nodig zijn om de accu's meerdere keren op te laden en te ontladen om de maximale prestaties te bereiken.
- Gebruik het product of de batterij alleen voor de toepassing waarvoor het bestemd is.
- In geval van inslikken van een cel of batterij, raadpleeg onmiddellijk een arts.

EIGENSCHAPPEN / PRODUCTKENMERKEN

1. ON/OFF-knop (3 seconden)

Play/Pause (een keer drukken)

Opnemen/Beëindigen (een keer drukken)

Inkomende oproep weigeren (2 seconden)

2. Volume +/- of vorig/volgend nummer

3. Actieve ruisonderdrukking ON/OFF

4. Verstelbare hoofdband

5. Afneembare microfoon

6. Indicatielampje

7. Oplaadpoort USB-C

8. Oplaad-indicatielampje

9. Jack-poort

UW HEADSET OPLADEN

Om uw headset op te laden, gebruikt u de meegeleverde USB-C-kabel. Sluit de kabel aan op de USB-C-poort van de headset (7) en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op een USB-poort, pc, USB-oplader, enz. Het indicatielampje (8) knippert rood om aan te geven dat het opladen bezig is. Zodra het opladen is voltooid gaat het rode lampje uit.

Het indicatielampje (8) knippert rood om een laag batterijniveau aan te geven.

UW HEADSET AAN- OF UITZETTEN

Voor het aanzetten van uw headset druk 3 seconden op de ON/OFF-knop (1): u hoort een toon ter bevestiging dat de headset ingeschakeld is. Druk nogmaals 3 seconden op dezelfde knop om uw headset uit te schakelen: u hoort een toon ter bevestiging dat hij is uitgeschakeld.

BLUETOOTH®-VERBINDING

1. Houd de knop (1) ingedrukt totdat de LED van de headset blauw en rood knippert.
2. Zoek naar de naam "ACTIVANC" in de Bluetooth®-instellingen van uw apparaat.
3. Eenmaal aangesloten, stopt de LED met knipperen en blijft hij blauw branden.

ALGEMENE BEDIENINGSKNOPPEN

- Afspelen / pauze: Druk kort op de ON/OFF-knop (1) om uw muziek af te spelen of te pauzeren.
- Volumeregeling: Druk op de knoppen - en + (2) om het volume te verlagen of te verhogen.
- Van nummer wisselen: Druk lang op de knop - om terug te gaan naar het vorige nummer / op de knop + (2) om naar het volgende nummer te gaan.

ANC-MODUS

ANC is een elektronisch systeem dat een actieve en effectieve vermindering van omgevingsgeluid mogelijk maakt.
U kunt deze modus aan- en uitzetten met een knop (3). Het indicatielampje (6) blijft groen branden om aan te geven dat de ANC werkt.

EIGENSCHAPPEN

Bluetooth®: 5.3

Maximaal bereik: 10m

Frequentiebereik: 20Hz – 20KHz

Formaat magneet: 40mm

Impedantie: 32Ω

Geluidssterkte headset: 98 dB ± 3 Db

Signaal/ruis-verhouding: 25 dB

Geïntegreerde batterij: Lithium-ion 3,7 V — 650 mAh

Opladen: USB-C-/USB-A-kabel inbegrepen

Autonomie: 26u bij 50% van het volume via Bluetooth®

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.
Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Het langdurig luisteren op het volle vermogen kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към Т'пВ. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- Т'п В не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглеждайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпял удар или повреда.
- За да избегнете всяка възможна рисковска ситуация, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всяка друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте съзмаващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- Т'п В не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители на съхранение на данни.
- Избегвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, люминесцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- Да се подобрят качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.
- Изключете каската / слушалките след употреба и я поставете /ги поставете на подходящо място, за да избегнете повреди, одрасквания и деформации.
- Не задавайте висока стойност на силата на звука преди да включите устройството. Увеличвайте бавно силата на звука, за да избегнете вредата от прекалено силния звук.
- Не използвайте каската / слушалките на място, което е опасно или на място, на което не можете да чувате външния звук.
- Не оставяйте устройството без надзор по време на зареждане. В случай на късо

съединение или механична повреда на вътрешната литиева батерия, съществува риск от прегряване и пожар.

- **ВНИМАНИЕ :** риск от експлозия, ако батерията е сменена с неподходящ модел.
Репликирането на използваните батерии да се осъществява съобразно действащата законодателна уредба.
- Моля, заредете напълно, когато използвате за първи път
- Не предизвикайте късо съединение на клетка или батерия. Не съхранявайте клетки или батерии по нередовен начин в кутия или чекмедже, където могат да се предизвикат взаимни къси съединения или да бъдат късовързани от други метални предмети.
- В случай на изтичане на клетка, уверете се, че течността не влезе в контакт с кожата или очите. Ако това се случи, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Поддържайте клетките и батерийте чисти и суhi.
- Необходимо е да заредите акумулаторите преди употреба. Винаги използвайте подходящото зарядно устройство и се консултирайте с инструкциите на производителя или с ръководството на устройството за правилни инструкции за зареждане.
- След дълги периоди на съхранение може да се наложи няколко пъти да заредите и разредите акумулаторите, за да постигнете максимална производителност.
- Използвайте продукта или батерията само за предназначението, за което е предвидено.
- В случай на погълъщане на клетка или батерия, незабавно потърсете лекарска помощ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- 1. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. (3 секунди)**
Пускане/пауза (едно натискане)
Отваряне/затваряне (едно натискане)
Отхвърляне на входящо повикване (2 секунди)
- 2. Сила на звука +/- или предишна/следваща песен**
- 3. Активно намаляване на шума ВКЛ./ИЗКЛ.**
- 4. Регулируема лента за глава**
- 5. Подвижен микрофон**
- 6. Светлинен индикатор**
- 7. USB-C порт за зареждане**
- 8. Светлинен индикатор за зареждане**
- 9. Жак порт**

ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

За да заредите слушалките си, използвайте доставения USB-C кабел. Свържете кабела към USB-C порта на слушалките (7), а след това свържете другия му край към USB порт: компютър, USB зарядно устройство и др. Светлинният индикатор (8) свети в червено по време на зареждането. Когато зареждането приключи, червената светлина ще изгласне. Светлинният индикатор (8) мига в червено, за да покаже ниско ниво на батерията.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

За да включите слушалките, натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (1) за 3 секунди: ще чуете звуков сигнал, потвърждаващ, че слушалките са включени. Натиснете отново същия бутон за 3 секунди, за да изключите слушалките: ще чуете звуков сигнал, потвърждаващ, че те са изключени.

BLUETOOTH® ВРЪЗКА

1. Натиснете и задръжте бутона (1), докато светодиодът на слушалките започне да мига в синьо и червено.
2. Потърсете името „ACTIVANC“ в Bluetooth® настройките на вашето устройство.
3. След свързване светодиодът спира да мига и остава да свети в синьо.

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

- Пускане/пауза: Натиснете кратко бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (1) за пускане или спиране на музиката на пауза.
- Регулиране на силата на звука: Натиснете бутоните - и + (2), за да намалите или увеличите силата на звука.
- Промяня на песен: Натиснете продължително бутона -, за да се върнете към предишната песен / натиснете бутона + (2), за да преминете към следващата песен.

РЕЖИМ ANC

ANC е електронна система, която активно и ефективно намалява околнния шум. Можете да я включвате и изключвате с помощта на бутона (3 Светлинният индикатор (6) остава да свети в зелено, за да покаже, че ANC работи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth® : 5.3

Максимален обхват: 10 м

Честотен диапазон: 20 Hz – 20 KHz

Размер на магнита: 40 mm

Импеданс: 32 Ω

Чувствителност на слушалките: 98 dB ± 3 Db

Съотношение сигнал/шум: 25 dB

Вградена батерия: Литиево-йонна 3,7 V 650 mAh

Зареждане: Включен в доставката USB-C / USB-A кабел

Живот на батерията: 26 часа при 50 % сила на звука в Bluetooth®

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	Продължителното слушане при пълна мощност може да увреди слуха на потребителя.

RO - MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să cățări cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță.
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial.
- Priza de curenț pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciodată obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mintală reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un soc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocucere, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriole și conectorii furnizati. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este opriț și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultante din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.
- Oprită căștile externe/interne după utilizare și depozitați-le într-un loc adecvat pentru a evita deteriorarea, zgârieturile, deformările.
- Nu reglați volumul la un nivel ridicat înainte de a porni produsul. Măriți incet volumul pentru a evita neplăcerile cauzate de volumul prea mare.
- Nu utilizați căștile externe/interne într-un loc periculos sau într-un loc în care nu puteți auzi sunetul din exterior.
- Nu lăsați produsul la încărcat nesupravegheat. În cazul unui scurtcircuit sau al deteriorării mecanice a bateriei cu liițu există riscul de supraîncălzire și incendiu.
- ATENȚIE: risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un model necorespunzător. Reciclarea bateriilor uzate se face în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Faceți o încărcare completă la prima utilizare
- Nu provocați un scurtcircuit unei celule sau baterii. Nu depozitați celulele sau bateriile într-un mod dezordonat într-o cutie sau sertar, unde pot să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuite de alte obiecte metalice.
- În cazul scurgerii unei celule, asigurați-vă că lichidul nu intră în contact cu pielea sau ochii. - Dacă se întâmplă acest lucru, spălați zona afectată cu multă apă și consultați un medic.
- Mențineți celulele și bateriile curate și uscate. Este necesar să încărcați acumulatorii înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna încărcătorul adecvat și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul dispozitivului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.
- După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcați și să descărcați acumulatorii de mai multe ori pentru a obține performanța maximă.
- Utilizați produsul sau bateria doar pentru aplicația pentru care a fost destinat.
- În cazul înghiștirii unei celule sau baterii, consultați imediat un medic.

CARACTERISTICI / CARACTERISTICII PRODUS

- 1. Buton Pornire/Oprire (ON/OFF) (3 secunde)**
Redare/Pauză (apăsare simplă)
Preluare apel/Terminare apel (apăsare simplă)
Respingere apel (2 secunde)
- 2. Volum +/- sau melodia anterioară/următoare**
- 3. Reducere activă a zgomotului Pornire/Oprire (ON/OFF)**
- 4. Bandă pentru cap reglabilă**
- 5. Microfon detașabil**
- 6. Indicator luminos**
- 7. Port de încărcare USB-C**
- 8. LED de încărcare**
- 9. Port Jack**

ÎNCĂRCAȚI CĂȘTILE

Pentru a reîncărca căștile, folosiți cablul USB-C furnizat. Conectați cablul la portul USB-C de pe căști (7), apoi conectați celălalt capăt la un port USB: calculator, încărcător USB etc. Indicatorul luminos (8) se va aprinde în roșu în timpul încărcării. Când încărcarea este finalizată, lumina roșie se stinge.

Indicatorul luminos (8) clipește în roșu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei.

PORNIREA SAU OPRIREA CĂȘTIILOR

Pentru a porni căștile, apăsați butonul ON/OFF (1) timp de 3 secunde: veți auzi un semnal sonor care confirmă pornirea căștilor. Apăsați din nou același buton timp de 3 secunde pentru a opri căștile: veți auzi un semnal sonor care confirmă faptul că acestea au fost opuse.

CONEXIUNE BLUETOOTH®

1. Tineți apăsat butonul (1) până când LED-ul căștilor clipește în albastru și roșu.
2. Căutați numele „ACTIVANC” în setările Bluetooth® al dispozitivului dvs.
3. După conectare, LED-ul nu mai luminează intermitent și rămâne aprins în albastru.

BUTOANE DE COMANDĂ GENERALĂ

- Redare/Pauză: Apăsați scurt butonul Pornire/Oprire (ON/ OFF) (1) pentru a reda sau întrerupe muzica.
- Reglați volumul: Apăsați butoanele - și + (2) pentru a reduce sau a crește volumul.
- Schimbarea melodiei: Apăsați lung butonul - pentru a reveni la melodia anterioară / butonul + (2) pentru a trece la melodia următoare.

MOD ANC

ANC este un sistem electronic pentru reducerea activă și eficientă a zgomotului ambiental. Îl puteți activa și dezactiva cu ajutorul butonului (3). Indicatorul luminos (6) rămâne aprins în verde atât timp cât ANC funcționează.

CARACTERISTICI

Bluetooth®: 5.3

Acoperire maximă: 10 m

Gama de frecvență: 20 Hz – 20 KHz

Mărimea magnetului: 40 mm

Impedanță: 32 Ω

Sensibilitatea căștilor: 98 dB ± 3 Db

Raport semnal / zgomot: 25 dB

Acumulator incorporat: Litiu-ion 3,7 V 650 mAh

Încărcare: Cablu USB-C / USB-A inclus

Autonomie: 26 ore la 50 % din volum în modul Bluetooth®

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupa satisfacția clientilor noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adekvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
	Ascultarea timp îndelungat la volum maxim poate afecta auzul utilizatorului.



T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

