



MINI STUDIO PHOTO PORTABLE



Portable mini photo studio





Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

INPHCUBE40



3



FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irréversible.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conservez les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la LED. Ne la pointez pas directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. Rayonnement optique potentiellement dangereux émis par ce produit.

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x studio photo LED pliable 40X40 cm
- 6 x panneaux de fond en couleur recto verso (en total 12 couleurs différentes)
- 1 x voile blanc pour une diffusion douce de la lumière
- 1 x manette de contrôle filaire

INSTALLATION

- 1) Tirez sur les côtés de la boîte en suivant les flèches rouges indiquées sur l'image (1).
- 2) Soulevez la plaque de support pour fixer le studio en suivant les flèches rouges indiquées sur l'image (2).

3) Insérez le panneau de fond de la couleur de votre choix dans la bande élastique.

ALIMENTATION

Le studio photo LED doit être alimenté via son câble USB en le branchant à un adaptateur sur le secteur ou en l'alimentant avec un power Bank.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE

- 1) ON/OFF
- 2) Diminuer la luminosité
- 3) Bouton Mode
- 4) Augmenter la luminosité

Appuyez sur le bouton ON/OFF (1) pour allumer votre studio.
Appuyez sur le bouton (4) pour augmenter ou sur le bouton (2) pour diminuer la luminosité (10 niveaux réglables possibles).
Appuyez sur le bouton MODE (3) pour naviguer entre les 3 modes de lumière (lumière chaude, lumière froide ou naturelle).

CONSEILLE D'UTILISATION

- Le tissu réfléchissant argenté sur la paroi intérieure permet de refléter uniformément la lumière LED et ainsi améliorer la luminosité.
- Utilisez l'arrière-plan de votre choix pour mettre en avant votre produit.
- Utilisez le voile blanc pour adoucir la lumière, ce qui peut résoudre le problème de réflexion intense de la lumière sur des produits en métal comme les bijoux ou les lunettes.

CARACTÉRISTIQUES

Taille : plié 40x3x40cm , installé 40x40x40cm

Entrée : USB-A 5V  1 A

Puissance : 5W

Nombre de LEDs : 140

Température de couleur : 3000-4000-6000K

Flux lumineux : 1060 lumens

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com



Courant continu

Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irretrievably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- Never look directly at the LED light beam. Do not point it directly into the eyes of a person or animal. This product may emit optical rays that are potentially dangerous.

BOX CONTENTS

- 1 x foldable LED photo studio 40X40 cm
- 6 x double-sided colored background panels (a total of 12 different colors)
- 1 x white diffuser cloth for soft light diffusion
- 1 x wired control remote

INSTALLATION

- 1) Pull the sides of the box following the red arrows shown in image (1).
- 2) Lift the support plate to secure the studio following the red arrows shown in image (2).
- 3) Insert the background panel of your choice into the elastic band.

POWER SUPPLY

The LED photo studio must be powered via its USB cable by connecting it to an adapter to the mains or by powering it with a power bank.

USING THE INTEGRATED REMOTE CONTROL

1. ON/OFF

2. Decrease brightness

3. Mode Button

4. Increase brightness

Press the ON/OFF button (1) to turn on your studio.

Press button (4) to increase or button (2) to decrease the brightness (10 adjustable levels available).

Press the MODE button (3) to navigate between the 3 light modes (warm light, cool light, or natural light).

USAGE TIPS

- The silver reflective fabric on the inner wall evenly reflects the LED light, thereby enhancing brightness.
- Use the background of your choice to highlight your product.
- Use the white diffuser cloth to soften the light, which can solve the issue of intense light reflection on metal products like jewelry or glasses.

SPECIFICATIONS:

Size: folded 40x3x40cm, set up 40x40x40cm

Input: USB-A 5V  1 A

Power: 5W

Number of LEDs: 140

Color Temperature: 3000-4000-6000K

Luminous Flux: 1060 lumens

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com



Direct current

To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Nunca mire directamente al haz de luz de la LED. No dirija el haz de luz directamente hacia los ojos de una persona o un animal. Radiación óptica peligrosa emitida por este producto.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x estudio fotográfico LED plegable de 40X40 cm
- 6 x paneles de fondo de colores de doble cara (un total de 12 colores diferentes)
- 1 x tela difusora blanca para una difusión suave de la luz
- 1 x control remoto con cable

INSTALACIÓN

- 1) Tire de los lados de la caja siguiendo las flechas rojas indicadas en la imagen (1).
- 2) Levante la placa de soporte para fijar el estudio siguiendo las flechas rojas indicadas en la imagen (2).

3) Inserte el panel de fondo del color de su elección en la banda elástica.

ALIMENTACIÓN

El estudio fotográfico LED debe ser alimentado a través de su cable USB conectándolo a un adaptador a la corriente o alimentándolo con una power bank.

USO DEL CONTROL REMOTO INTEGRADO

1. ON/OFF
2. Disminuir el brillo
3. Botón de Modo
4. Aumentar el brillo

Presione el botón ON/OFF (1) para encender su estudio.

Presione el botón (4) para aumentar o el botón (2) para disminuir el brillo (10 niveles ajustables disponibles).


Presione el botón MODO (3) para navegar entre los 3 modos de luz (luz cálida, luz fría o luz natural).

CONSEJOS DE USO

- La tela reflectante plateada en la pared interior refleja uniformemente la luz LED, mejorando así el brillo.
- Use el fondo de su elección para resaltar su producto.
- Use la tela difusora blanca para suavizar la luz, lo que puede resolver el problema de la reflexión intensa de la luz en productos metálicos como joyas o gafas.

CARACTERÍSTICAS:

Tamaño: plegado 40x3x40cm, instalado 40x40x40cm

Entrada: USB-A 5V  1 A

Potencia: 5W

Número de LEDs: 140

Temperatura de Color: 3000-4000-6000K

Flujo Luminoso: 1060 lúmenes

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com



Corriente continua

Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às características inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com características elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- Nunca olhar diretamente para o feixe de luz LED. Não a aponte diretamente para os olhos de uma pessoa ou de um animal. Radiação ótica potencialmente perigosa emitida por este produto.

CONTEÚDO DA CAIXA

- 1 x estúdio fotográfico LED dobrável 40X40 cm
- 6 x painéis de fundo coloridos frente e verso (total de 12 cores diferentes)
- 1 x tecido difusor branco para difusão suave da luz
- 1 x controle remoto com fio

INSTALAÇÃO

- 1) Puxe os lados da caixa seguindo as setas vermelhas mostradas na imagem (1).

- 2) Levante a placa de suporte para fixar o estúdio seguindo as setas vermelhas mostradas na imagem (2).
- 3) Insira o painel de fundo da cor de sua escolha na faixa elástica.

ALIMENTAÇÃO

O estúdio fotográfico LED deve ser alimentado via seu cabo USB conectando-o a um adaptador na tomada ou alimentando-o com um power bank.

UTILIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO INTEGRADO

1. ON/OFF
2. Diminuir o brilho
3. Botão de Modo
4. Aumentar o brilho

Pressione o botão ON/OFF (1) para ligar seu estúdio.

Pressione o botão (4) para aumentar ou o botão (2) para diminuir o brilho (10 níveis ajustáveis disponíveis).

Pressione o botão MODO (3) para navegar entre os 3 modos de luz (luz quente, luz fria ou natural).

DICAS DE USO

- O tecido refletivo prateado na parede interna reflete uniformemente a luz LED, melhorando assim a luminosidade.
- Use o fundo de sua escolha para destacar seu produto.
- Use o tecido difusor branco para suavizar a luz, resolvendo o problema do reflexo intenso da luz em produtos metálicos como joias ou óculos.

ESPECIFICAÇÕES:

Tamanho: dobrado 40x3x40cm, instalado 40x40x40cm

Entrada: USB-A 5V  1 A

Potência: 5W

Número de LEDs: 140

Temperatura de Cor: 3000-4000-6000K

Fluxo Luminoso: 1060 lúmens

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com



Corrente contínua

Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Schauen Sie niemals direkt in den Lichtstrahl der LED. Richten Sie sie nicht direkt in die Augen einer Person oder eines Tieres. Möglicherweise gefährliche optische Strahlung von diesem Produkt.

INHALT DER BOX

- 1 x faltbares LED-Fotostudio 40X40 cm
- 6 x doppelseitige farbige Hintergrundpaneele (insgesamt 12 verschiedene Farben)
- 1 x weißer Diffusortuch für weiche Lichtstreuung
- 1 x kabelgebundene Fernbedienung

INSTALLATION

- 1) Ziehen Sie an den Seiten der Box, indem Sie den roten Pfeilen auf dem Bild (1) folgen.
- 2) Heben Sie die Trägerplatte an, um das Studio zu fixieren, indem Sie den roten Pfeilen auf dem Bild (2) folgen.
- 3) Setzen Sie das Hintergrundpaneel in der gewünschten Farbe in das Gummiband ein.

STROMVERSORGUNG

Das LED-Fotostudio muss über sein USB-Kabel mit einem Adapter an die Steckdose angeschlossen oder mit einer Powerbank betrieben werden.

VERWENDUNG DER INTEGRIERTEN FERNBEDIENUNG

1. ON/OFF
2. Helligkeit verringern
3. Modus-Taste
4. Helligkeit erhöhen

Drücken Sie die ON/OFF-Taste (1), um Ihr Studio einzuschalten.
Drücken Sie die Taste (4), um die Helligkeit zu erhöhen, oder die Taste (2), um die Helligkeit zu verringern (10 einstellbare Stufen verfügbar).
Drücken Sie die MODUS-Taste (3), um zwischen den 3 Lichtmodi zu wechseln (warmes Licht, kaltes Licht oder natürliches Licht).

TIPPS ZUR VERWENDUNG

- Der silberne reflektierende Stoff an der Innenwand reflektiert das LED-Licht gleichmäßig und verbessert so die Helligkeit.
- Verwenden Sie den Hintergrund Ihrer Wahl, um Ihr Produkt hervorzuheben.
- Verwenden Sie das weiße Diffusortuch, um das Licht zu mildern, was das Problem der starken Lichtreflexion auf Metallprodukten wie Schmuck oder Brillen lösen kann.

SPEZIFIKATIONEN:

Größe: gefaltet 40x3x40cm, installiert 40x40x40cm

Eingang: USB-A 5V  1 A

Leistung: 5W


Anzahl der LEDs: 140

Farbtemperatur: 3000-4000-6000K

Lichtstrom: 1060 Lumen

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
---	---

IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connettori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai il dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- Non guardare mai direttamente il fascio di luce del LED. Non puntarlo direttamente negli occhi di una persona o di un animale. Fascio ottico potenzialmente pericoloso emesso dal prodotto.

CONTENUTO DELLA SCATOLA

- 1 x studio fotografico LED pieghevole 40X40 cm
- 6 x pannelli di sfondo colorati fronte-retro (per un totale di 12 colori diversi)
- 1 x pannello diffusore bianco per una diffusione morbida della luce
- 1 x telecomando cablati

INSTALLAZIONE

- 1) Tirare i lati della scatola seguendo le frecce rosse indicate nell'immagine (1).
- 2) Sollevare la piastra di supporto per fissare lo studio seguendo le frecce rosse indicate nell'immagine (2).

3) Inserire il pannello di sfondo del colore desiderato nella fascia elastica.

ALIMENTAZIONE

Lo studio fotografico LED deve essere alimentato tramite il cavo USB collegandolo a un adattatore alla rete elettrica o alimentandolo con una power bank.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO INTEGRATO

1. ON/OFF

2. Diminuire la luminosità

3. Pulsante Modalità

4. Aumentare la luminosità

Premere il pulsante ON/OFF (1) per accendere il vostro studio.

Premere il pulsante (4) per aumentare o il pulsante (2) per diminuire la luminosità (10 livelli regolabili disponibili).

Premere il pulsante MODALITÀ (3) per navigare tra le 3 modalità di luce (luce calda, luce fredda o naturale).

CONSIGLI D'USO

- Il tessuto riflettente argento sulla parete interna riflette uniformemente la luce LED, migliorando così la luminosità.
- Utilizzare lo sfondo di vostra scelta per mettere in risalto il prodotto.
- Utilizzare il pannello diffusore bianco per ammorbidire la luce, risolvendo il problema del riflesso intenso della luce su prodotti metallici come gioielli o occhiali.

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: piegato 40x3x40cm, installato 40x40x40cm

Ingresso: USB-A 5V \equiv 1 A

Potenza: 5W

Numero di LED: 140

Temperatura del Colore: 3000-4000-6000K

Flusso Luminoso: 1060 lumen

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com



Corrente diretta

Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per identificare i relativi terminali.

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtstraal van de LED. Richt het niet rechtstreeks in de ogen van een persoon of dier. Het is mogelijk dat dit product een gevaarlijke optische straling uitzendt.

INHOUD VAN DE DOOS

- 1 x opvouwbare LED fotostudio 40X40 cm
- 6 x dubbelzijdige gekleurde achtergrondpanelen (in totaal 12 verschillende kleuren)
- 1 x witte diffusor doek voor zachte lichtverdeling
- 1 x bekabelde afstandsbediening

INSTALLATIE

- 1) Trek aan de zijanten van de doos volgens de rode pijlen aangegeven op afbeelding (1).
- 2) Til de steunplaat op om de studio vast te zetten volgens de rode pijlen aangegeven op afbeelding (2).

3) Plaats het achtergrondpaneel van uw keuze in de elastische band.

VOEDING

De LED fotostudio moet worden gevoed via de USB-kabel door deze aan te sluiten op een adapter naar het stopcontact of door hem te voeden met een powerbank.

GEBRUIK VAN DE INGEBOUWDE AFSTANDSBEDIENING

1. AAN/UIT
2. Helderheid verlagen
3. Modusknop
4. Helderheid verhogen

Druk op de AAN/UIT-knop (1) om uw studio in te schakelen.

Druk op knop (4) om de helderheid te verhogen of op knop (2) om de helderheid te verlagen (10 verstelbare niveaus beschikbaar).

Druk op de MODUS-knop (3) om te navigeren tussen de 3 lichtmodi (warm licht, koud licht of natuurlijk licht).

GEBRUIKSTIPS

- De zilveren reflecterende stof aan de binnenwand reflecteert het LED-licht gelijkmatig en verbetert zo de helderheid.
- Gebruik de achtergrond van uw keuze om uw product te benadrukken.
- Gebruik de witte diffusor doek om het licht te verzachten, wat het probleem van intense lichtreflectie op metalen producten zoals sieraden of brillen kan oplossen.

SPECIFICATIES:

Grootte: gevouwen 40x3x40cm, geïnstalleerd 40x40x40cm

Ingang: USB-A 5V  1 A

Vermogen: 5W

Aantal LEDs: 140

Kleurtemperatuur: 3000-4000-6000K

Lichtstroom: 1060 lumen

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb.com.

Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.



Gelijkstroom

Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.

RO - MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifanți sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- Nu priviți niciodată direct raza luminoasă a LED-ului. Nu îndreptați raza direct spre ochii persoanelor sau animalelor. Acest produs emite radiații optice potențial periculoase.

CONȚINUTUL CUTIEI

- 1 x studio foto LED pliabil 40X40 cm
- 6 x panouri de fundal colorate față-verso (în total 12 culori diferite)
- 1 x pânză albă difuzor pentru o difuzie moale a luminii
- 1 x telecomandă cu fir

INSTALARE

- 1) Trageți de laturile cutiei urmând săgețile roșii indicate în imaginea (1).
- 2) Ridicați placa de suport pentru a fixa studioul urmând săgețile roșii indicate în imaginea (2).
- 3) Introduceți panoul de fundal în culoarea dorită în banda elastică.

ALIMENTARE

Studioul foto LED trebuie alimentat prin cablul său USB conectându-l la un adaptor la priză sau alimentându-l cu un power bank.

UTILIZAREA TELECOMENZII INTEGRATE

1. **ON/OFF**
2. **Scăderea luminozității**
3. **Buton Mod**
4. **Creșterea luminozității**

Apăsați butonul ON/OFF (1) pentru a porni studioul.

Apăsați butonul (4) pentru a crește sau butonul (2) pentru a scădea luminozitatea (10 nivele ajustabile disponibile).


Apăsați butonul MOD (3) pentru a naviga între cele 3 moduri de lumină (lumină caldă, lumină rece sau naturală).

SFATURI DE UTILIZARE

- Țesătura reflectorizantă argintie de pe peretele interior reflectă uniform lumina LED, îmbunătățind astfel luminozitatea.
- Folosiți fundalul dorit pentru a evidenția produsul.
- Folosiți pânza albă difuzor pentru a înmuia lumina, ceea ce poate rezolva problema reflexiei intense a luminii pe produse metalice, cum ar fi bijuteriile sau ochelarii.

CARACTERISTICI:

Dimensiune: pliat 40x3x40cm, instalat 40x40x40cm

Intrare: USB-A 5V  1 A

Putere: 5W


Număr de LED-uri: 140

Temperatură de Culoare: 3000-4000-6000K

Flux Luminos: 1060 lumeni

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupăm de satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

	<p>Curent continuu Pentru a menționa pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.</p>
---	--

ВГ - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'nB не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправите сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загоряло. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- Не гледайте директно в светлинния LED- лъч. Не го насочвайте директно към човек или животно. Оптичното лъчение, потенциално излъчвано от това устройство, е опасно.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- 1 x съвместимо LED фото студио 40X40 cm
- 6 x двустранни цветни фонове панели (общо 12 различни цвята)
- 1 x бял дифузор за мека светлинна дифузия
- 1 x жично дистанционно управление

ИНСТАЛАЦИЯ

- 1) Издърпайте страните на кутията, следвайки червените стрелки, показани на изображението (1).

- 2) Повдигнете поддържащата плоча, за да фиксирате студиото, следвайки червените стрелки, показани на изображението (2).
- 3) Поставете фоновия панел с избория от вас цвят в еластичната лента.

ЗАХРАНВАНЕ

LED фотостудиото трябва да се захранва чрез своя USB кабел, като го свържете към адаптер към мрежата или го захраните с power bank.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВГРАДЕНОТО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. ВКЛ./ИЗКЛ.
2. Намаляване на яркостта
3. Бутон Режим
4. Увеличаване на яркостта

Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (1), за да включите вашето студио.

Натиснете бутона (4), за да увеличите или бутона (2), за да намалите яркостта (налични са 10 регулируеми нива).

Натиснете бутона РЕЖИМ (3), за да навигирате между 3 режима на светлина (топла светлина, студена светлина или естествена светлина).

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Сребрилата отразяваща тъкан на вътрешната стена равномерно отразява LED светлината, като по този начин подобрява яркостта.
- Използвайте фона по ваш избор, за да подчертаете вашия продукт.
- Използвайте белия дифузор за омекотяване на светлината, което може да реши проблема със силното отражение на светлината върху метални продукти като бижута или очила.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер: сгънат 40x3x40cm, инсталиран 40x40x40cm

Вход: USB-A 5V  1 A

Мощност: 5W

Брой светодиоди: 140

Цветна температура: 3000-4000-6000K

Светлинен поток: 1060 лумена

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com



Постоянен ток

За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.



www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

